PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

CUISEUR À ŒUFS ÉLECTRIQUE

MANUEL D'UTILISATION

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.
Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.
Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.
Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.
Cet appareil n'est pas un jouet.
Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.
Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.

Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute pièce de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation.
Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.
N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.
Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.
Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.
N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
Ne versez pas d'eau bouillante ni de liquides très chauds dans l'appareil. Ne surchargez pas l'appareil ; remplissez-le uniquement jusqu'au niveau maximum indiqué sur l'appareil.
Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude ni les composants chauffants de l'appareil, car vous pourriez vous blesser.
N'utilisez pas d'objets pointus ou abrasifs avec cet appareil ; utilisez uniquement des spatules en plastique thermorésistant ou en bois pour éviter d'endommager la surface antiadhésive.
Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.
Lorsque l'appareil a été utilisé, vérifiez toujours qu'il a refroidi avant toute intervention de nettoyage ou d'entretien, ou avant de le ranger.

Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.
L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.
Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
La surface extérieure de l'appareil peut chauffer pendant le fonctionnement.

ATTENTION : surface chaude : ne touchez pas la partie chaude ou les composants chauffants de l'appareil.
L'élément chauffant reste chaud après utilisation.
AVERTISSEMENT : tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.
l'eau bouillante et la vapeur peuvent causer des blessures graves ; soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez cet appareil.

Entretien et maintenance

ÉTAPE 1 : éteignez et débranchez le cuiseur à œufs de l'alimentation secteur. Laissez l'appareil refroidir complètement avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien.
ÉTAPE 2 : essuyez le corps principal du cuiseur à œufs avec un chiffon doux et humide et laissez sécher complètement.
ÉTAPE 3 : nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.
N'immergez jamais le corps principal du cuiseur à œufs dans l'eau ou tout autre liquide.
N'utilisez pas de produits corrosifs ou abrasifs pour nettoyer le cuiseur à œufs car cela pourrait l'endommager.
REMARQUE : l'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation.

Détartrage

Des dépôts de calcaire peuvent se développer avec le temps autour de la plaque chauffante, ce qui affecte les performances et la durée de vie du cuiseur à œufs. Il est recommandé d'utiliser un détartrant commercial pour éliminer le calcaire de l'appareil régulièrement, au moins une fois par mois.
ÉTAPE 1 : ajoutez la solution de détartrage sur la plaque chauffante, en suivant les instructions du fabricant.
ÉTAPE 2 : branchez le cuiseur à œufs à l'alimentation secteur, puis appuyez sur le bouton de mise en marche.
ÉTAPE 3 : après environ 15 minutes, appuyez sur le bouton de mise en marche pour éteindre l'appareil. Laissez-le refroidir avant de vider la plaque chauffante et de l'essuyer plusieurs fois avec un chiffon doux et humide. Laissez sécher complètement.
ATTENTION : cette procédure provoque une évacuation de vapeur qui pourrait entraîner des brûlures. Prévoyez une ventilation suffisante autour du cuiseur à œufs pendant cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne laissez pas l'appareil sans surveillance lors de la procédure de détartrage.

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Description des pièces



1. Corps principal du cuiseur à œufs électrique
2. Couvercle avec évent à vapeur
3. Plaque chauffante
4. Bouton d'alimentation
5. Voyant lumineux
6. Plateau à œufs amovible
7. Poignée amovible du plateau à œufs
8. Pocheuse(s) à œufs
9. Mesure
10. Perceur d'œuf
11. Poignée de couvercle

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Essuyez le corps principal du cuiseur à œufs avec un chiffon doux et humide et laissez-le bien sécher avant de le brancher à l'alimentation secteur.
Nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les et séchez-les complètement.
N'immergez jamais le corps principal du cuiseur à œufs dans l'eau ou tout autre liquide.

N'utilisez jamais de produits corrosifs ou abrasifs ni de tampons à récurer pour nettoyer le cuiseur à œufs ou ses accessoires, car vous pourriez les endommager.
Placez le cuiseur à œufs sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable pour l'utilisateur.

REMARQUE : lors de la première utilisation du cuiseur à œuf, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment d'espace autour de l'appareil pour la ventilation.

Utilisation du cuiseur à œufs électrique

Pour faire des œufs durs

ÉTAPE 1 : vérifiez que le cuiseur à œufs est éteint et débranché de l'alimentation secteur et placez-le sur une surface propre, sèche et stable, à une hauteur confortable pour l'utilisateur.
ÉTAPE 2 : retirez le couvercle et sortez le plateau à œufs amovible, ainsi que les pocheuses à œufs du cuiseur.
ÉTAPE 3 : déterminez la consistance souhaitée des œufs à cuire (à la coque, mollet ou dur). Le verre doseur a un niveau d'eau pour chaque consistance d'œuf ; remplissez-le d'eau froide jusqu'au point approprié. Les points numérotés sur le verre doseur correspondent au nombre d'œufs ; par exemple, pour 4 œufs à la coque, remplissez le verre doseur avec de l'eau jusqu'à la marque de remplissage « 4–5 SOFT ».
ÉTAPE 4 : versez l'eau froide sur la plaque chauffante et placez ensuite le plateau à œufs amovible sur le dessus.
ÉTAPE 5 : préparez le nombre d'œufs à cuire (jusqu'à 6 œufs à la fois). Utilisez le perceur d'œuf pour créer un petit trou dans l'extrémité la plus large de chaque œuf, puis placez les œufs avec précaution dans les emplacements du plateau à œufs amovible. Cela permettra d'éviter que les œufs ne se cassent pendant la cuisson.
ÉTAPE 6 : remettez le couvercle sur le cuiseur à œufs.
ÉTAPE 7 : branchez le cuiseur à œufs sur l'alimentation secteur, puis allumez-le.
ÉTAPE 8 : appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'avant du corps principal du cuiseur à œufs ; le témoin lumineux s'allume et le processus de cuisson commence.
ÉTAPE 9 : une fois que l'eau s'est complètement évaporée et que les œufs sont cuits, le témoin lumineux et l'appareil s'éteignent automatiquement.
ÉTAPE 10 : retirez le couvercle avec précaution car le cuiseur à œufs dégage de la vapeur. Retirez les œufs avec prudence pour éviter toute brûlure.

ATTENTION : ne touchez pas le couvercle pendant la cuisson, car il est extrêmement chaud.

Temps de cuisson des œufs durs

Les temps de cuisson varient en fonction du résultat souhaité. Pour de meilleurs résultats, utilisez de l'eau distillée, car l'eau du robinet contient des minéraux qui peuvent provoquer une décoloration des œufs.

Pour faire des œufs pochés

ÉTAPE 1 : vérifiez que le cuiseur à œufs est éteint et débranché de l'alimentation secteur et placez-le sur une surface propre, sèche et stable, à une hauteur confortable pour l'utilisateur.
ÉTAPE 2 : retirez le couvercle et sortez le plateau à œufs amovible, ainsi que les pocheuses à œufs du cuiseur.
ÉTAPE 3 : remplissez le verre doseur avec de l'eau froide jusqu'au point « MEDIUM 1–3 ». Versez l'eau froide sur la plaque chauffante.
ÉTAPE 4 : enduisez légèrement d'huile ou de beurre la ou les pocheuses à œufs. Cassez un œuf dans chaque pocheuse.
ÉTAPE 5 : placez le plateau à œufs amovible sur le cuiseur à œufs, placez la pocheuse à œufs sur le dessus du plateau à œufs et fermez le couvercle.
ÉTAPE 6 : branchez le cuiseur à œufs sur l'alimentation secteur, puis allumez-le.
ÉTAPE 7 : appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'avant du corps principal du cuiseur à œufs ; le témoin lumineux s'allume et le processus de cuisson commence.
ÉTAPE 8 : une fois que l'eau s'est complètement évaporée et que les œufs sont cuits, le témoin lumineux et l'appareil s'éteignent automatiquement.

Consistance des œufs	**Temps de cuisson approx.**
À la coque	8 min
Mollet	10 min
Dur	12 min

ÉTAPE 9 : à l'aide d'une petite spatule en plastique résistant à la chaleur ou en bois, retirez soigneusement les œufs pochés de la ou des pocheuses à œufs. Retirez les œufs immédiatement afin
d'éviter une surcuisson.

REMARQUE : le temps de cuisson est d'environ 10 minutes pour 2 œufs pochés.

Stockage

Vérifiez que le cuiseur à œufs est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.
N'enroulez jamais le cordon autour du cuiseur à œufs ; enroulez-le sur lui-même sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Code produit : PT2783VDEEU7
Tension de fonctionnement : 220–240 V ~ 50–60 Hz
Puissance : 360–430 W

SEIT 1968

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **customercare@upgs.com**

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Petra fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Élimination des piles usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collecte des piles usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

3 YEAR **GUARANTEE**

GARANTIE DE 3 ANS

*Pour bénéficier de l'extension de garantie, rendez-vous sur **guarantee.upgs.com/petra** et enregistrez votre produit dans les 30 jours suivant l'achat.

Fabriqué par :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

FABRIQUÉ EN CHINE.

www.upgs.com/petra

©Marque déposée Petra. Tous droits réservés.

CD050522/MD000000/V1