PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

WYCISKACZ DO CYTRUSÓW DELUXE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
To urządzenie może być używane i czyszczone przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia. Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.
Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.

Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.
Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Konserwacja

KROK 1: Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania sieciowego.
KROK 2: Wytrzyj podstawę miękką, wilgotną szmatką i odczekaj, aż całkowicie wyschnie.
KROK 3: Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie je wypłucz i dokładnie osusz.
PRZESTROGA: Nigdy nie zanurzaj podstawy wyciskarki do cytrusów w wodzie ani innym płynie.
Do czyszczenia wyciskacza nie należy używać silnie działających środków ściernych ani drucianych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia.
Wyciskarka do cytrusów nie nadaje się do mycia w zmywarce.
Po każdym użyciu należy zawsze wyczyścić urządzenie.
OSTRZEŻENIE: Podczas zakładania, zdejmowania, czyszczenia lub przechowywania akcesoriów należy zachować ostrożność.

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Opis części

1. Podstawa wyciskarki Deluxe do cytrusów
2. Pojemnik sokowirówki
3. Sitko sokowirówki
4. Mały stożek do wyciskania soku
5. Duży stożek do wyciskania soku
6. Stożek ciśnieniowy
7. Uchwyt
8. Adapter do akcesoriów
9. Dzióbek

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Urządzenie należy wyczyścić zgodnie z instrukcjami podanymi w części „Konserwacja".

UWAGA: Wyciskarka do cytrusów jest w pełni zmontowana.

Montowanie wyciskarki Deluxe do cytrusów

KROK 1: Umieść podstawę wyciskarki na płaskiej, stabilnej powierzchni. Upewnij się, że jest odłączona od zasilania sieciowego.
KROK 2: Umieść pojemnik na urządzeniu, dopasowując wycięcia i obracając go w prawo, aż do zablokowania.
KROK 3: Dopasuj dziobek pojemnika do wycięć w podstawie sokowirówki i umieść na miejscu. Sprawdzić, czy rura wyrzutowa jest skierowana do góry, aby zapobiec wyciekom.
KROK 4: Zamontuj filtr siatkowy na górze wyciskarki do cytrusów.
KROK 5: Umieść mały stożek do wyciskania soku na adapterze do akcesoriów.
W przypadku większych owoców umieść duży stożek do wyciskania soku na górze małego stożka i dociśnij, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Aby go wyjąć, wepchnij boki dużego stożka do wewnątrz i zdejmij go z małego stożka do wyciskania soku.

OSTRZEŻENIE: Nie podłączaj urządzenia do gniazdka, dopóki nie zostaniecałkowicie zmontowane.

Korzystanie z wyciskarki Deluxe do cytrusów

KROK 1: Umieść wyciskarkę na płaskiej, stabilnej powierzchni.
KROK 2: Przygotuj owoce cytrusowe, rozcinając je na pół.
KROK 3: Podłącz wyciskarkę do cytrusów do źródła zasilania i włącz ją. Nie podłączaj jej do gniazdka elektrycznego, dopóki nie zostanie całkowicie zmontowana.
KROK 4: Upewnij się, że dziobek jest skierowana do góry i jest uszczelniony, a pod nią umieść odpowiedni pojemnik.
KROK 5: Przyłóż owoce do stożka do wyciskania soku i opuść uchwyt, aby zamocować owoce na miejscu. Po naciśnięciu silnik uruchomi się i rozpocznie się wyciskanie soku.
KROK 6: Wyłącz wyciskarkę i odłącz ją od źródła zasilania.
KROK 7: Wyjmij stożek do wyciskania soku i filtr siatkowy sokowirówki, unosząc je do góry i wyciągając z wyciskarki.
KROK 8: Wyjmij pojemnik, unosząc go i wyjmując z podstawy. Przed wlaniem soku ustaw dziobek w dół. Podaj świeży sok.

UWAGA: Przed użyciem należy sprawdzić, czy wyciskarka jest całkowicie zmontowana.
Po każdym użyciu należy zawsze wyczyścić urządzenie. W celu ponownego montażu należy wykonać czynności opisane w części „Montaż wyciskarki Deluxe do cytrusów”.

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

OSTRZEŻENIE: Wyciskarki do cytrusów należy używać wyłącznie do owoców cytrusowych. Nie należy dociskać rąk do stożka.
Nie wolno wyciskać soku przez dłuższy czas. Maksymalny czas działania wynosi 15 sekund; przed ponownym użyciem odczekaj 15 sekund, aż urządzenie ostygnie.
Upewnij się, że cały miąższ został usunięty. Jeśli miąższ zacznie się gromadzić, przestań wyciskać sok, wyłącz wyciskarkę i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego, a następnie usuń miąższ.
Nie uruchamiaj wyciskarki do cytrusów, jeśli którekolwiek z akcesoriów jest uszkodzone.

Przechowywanie

Ponownie zmontuj wyciskarkę do cytrusów. W celu ponownego montażu należy wykonać czynności opisane w części „Montaż wyciskarki Deluxe do cytrusów".
Przed odłożeniem urządzenia w suche i chłodne miejsce należy upewnić się, że urządzenie jest czyste, chłodne oraz suche.

Dane techniczne

Kod produktu: PT5026VDEEU7
Napięcie robocze: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Moc : 100 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Wielka Brytania, Manchester OL9 0DD.
Niemcy 51149 Köln.

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość na adres: **customercare@upgs.com**

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Petra oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

3 YEAR **GUARANTEE**

3 LATA GWARANCJI

*Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, przejdź na stronę**guarantee.upgs.com/petra** i zarejestruj swój produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.upgs.com/petra

©Petra znak towarowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CD180222/MD000000/V1