PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

ROBOT MÉNAGER
COMPACT

MANUEL D'UTILISATION

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.
Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.
Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.
Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.
Cet appareil n'est pas un jouet.
Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.
Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.
Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.
Tenez les mains, les doigts, les cheveux et tout vêtement ample à

l'écart des outils rotatifs de l'appareil.
N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.
Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.
Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.
N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou s'il présente une fuite.
N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
N'utilisez pas d'accessoires endommagés.
N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
Ne versez pas d'eau bouillante ni de liquides très chauds dans l'appareil.
Ne surchargez pas l'appareil, car le niveau atteint par le mélange risque d'augmenter pendant le mixage.
Ne touchez pas les pièces mobiles de l'appareil pendant son utilisation, car vous risqueriez de vous blesser.
Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation, car vous pourriez vous blesser.
N'utilisez pas de lames cassées ou desserrées ; ni de lames rotatives.
Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de changer ou d'installer des accessoires.
Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

Assurez-vous toujours que l'appareil a complètement refroidi après utilisation avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien.
Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.
L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.
Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
AVERTISSEMENT : ne touchez pas les lames tranchantes.

Entretien et maintenance

Avant de procéder à un nettoyage ou à une maintenance, éteignez et débranchez le robot ménager de l'alimentation secteur et laissez-le refroidir complètement. Assurez-vous que le bouton de contrôle est en position « 0 ».
ÉTAPE 1 : essuyez la base du robot ménager avec un chiffon doux et humide et séchez-la soigneusement.
ÉTAPE 2 : Nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.
Ne touchez jamais les lames ; avec une extrême prudence, nettoyez-les à l'aide d'une brosse et séchez-les soigneusement.
N'immergez pas la base du robot ménager dans l'eau ou dans tout autre liquide.
N'utilisez pas de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer le robot ménager, car cela pourrait l'endommager.
Le robot ménager n'est pas compatible avec un nettoyage au lave-vaisselle.
REMARQUE : le robot ménager doit être nettoyé après chaque utilisation.
AVERTISSEMENT : manipulez les lames avec précaution car elles sont extrêmement tranchantes. Soyez prudent lorsque vous fixez, retirez, nettoyez et rangez les lames.

Description des pièces

1. Base du robot ménager
2. Bouton de vitesse réglable
3. Bol du mixeur
4. Couvercle du mixeur
5. Verrou de sécurité
6. Goulotte
7. Lame hachoir
8. Pieds en caoutchouc
9. Axe

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.
Essuyez la base du robot ménager avec un chiffon doux et humide et laissez sécher complètement.
Ne touchez jamais les lames ; la lame hachoir doit être lavée à l'aide d'une brosse, puis essuyée avec précaution.
Nettoyez la base du robot avec un chiffon doux et humide, puis laissez-la sécher complètement.
N'immergez pas la base du robot dans l'eau ou dans tout autre liquide.

REMARQUE : lors de la première utilisation du robot, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour du hachoir.

PETRA ELECTRIC
SINCE 1968

Utilisation du robot ménager compact

Toutes les lames doivent être solidement fixées avant utilisation ; n'essayez pas de les retirer avant l'arrêt complet des lames.
ÉTAPE 1 : placez le bol hachoir sur la base de façon à aligner les languettes et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
ÉTAPE 2 : insérez la lame dans le bol hachoir et tournez-la délicatement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
ÉTAPE 3 : ajoutez les ingrédients à hacher dans le bol.
ÉTAPE 4 : fixez le couvercle sur le bol en alignant les languettes, puis faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
ÉTAPE 5 : Branchez le robot ménager sur le secteur et allumez-le.
ÉTAPE 6 : en maintenant le bol en place, tournez le bouton de vitesse jusqu'au réglage souhaité tout en maintenant enfoncé le bouton de verrouillage de sécurité jusqu'à ce que les aliments soient à la taille souhaitée. Relâchez le bouton de verrouillage de sécurité et patientez jusqu'à ce que la lame hachoir cesse de tourner avant de retirer le couvercle du bol.
ÉTAPE 7 : vous pouvez ajouter des ingrédients en retirant le couvercle du bol, puis en le replaçant sur le bol, une fois la nourriture ajoutée, et en suivant à nouveau les étapes mentionnées ci-dessus. De l'huile ou des assaisonnements peuvent également être ajoutés à l'aide de la goulotte.
ÉTAPE 8 : pour retirer le bol hachoir, retirez le couvercle et, avec précaution, la lame hachoir en veillant à ne pas toucher les lames. Tournez le bol dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le de la base.

ATTENTION : assurez-vous que le robot ménager compact est éteint et débranché de l'alimentation secteur avant d'essayer de retirer les aliments du bol hachoir et avant de le nettoyer.
AVERTISSEMENT : n'utilisez pas le bol hachoir s'il est fissuré ou cassé.
N'utilisez pas le robot ménager lorsque le bol hachoir est vide, car vous risqueriez d'endommager l'appareil.
Éteignez le robot ménager et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de retirer la lame hachoir et de la nettoyer.
La durée de fonctionnement maximale est de 1 minute 30.
Laissez refroidir pendant 1 minute avant de réutiliser le hachoir.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le robot ménager ne fonctionne pas.	Le robot ménager n'est pas branché sur le secteur. Le robot ménager n'est pas correctement assemblé.	Branchez le robot ménager sur le secteur et allumez-le. Vérifiez que le robot ménager a été correctement assemblé et que le couvercle et le bol sont bien fixés.
Les ingrédients secs s'agglutinent.	Le bol est humide.	Séchez le bol complètement avant d'ajouter des ingrédients.
Des morceaux d'ingrédients n'ont pas été correctement hachés.	Le bol hachoir a été trop rempli.	Retirez quelques ingrédients et hachez en plusieurs fois.

Stockage

Vérifiez que le robot ménager est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.
N'enroulez jamais étroitement le cordon autour du robot ménager ; enroulez-le sans serrer pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Code produit : PT5114VDEEU7
Entrée : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Puissance : 300–400 W

PETRA® ELECTRIC
SINCE 1968

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln, Germany.

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **petra-fr@teknihall.com**

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Petra fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Élimination des piles usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collecte des piles usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

3 YEAR **GUARANTEE**

GARANTIE DE 3 ANS

*Pour bénéficier de l'extension de garantie, rendez-vous sur **guarantee.upgs.com/petra** et enregistrez votre produit dans les 30 jours suivant l'achat.

Fabriqué par :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

FABRIQUÉ EN CHINE.

www.petra-electric.com

©Marque déposée Petra. Tous droits réservés.

CD200722/MD000000/V1