PETRA®
ELECTRIC
SINCE 1968

KOMPAKT
KONYHAI ROBOTGÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.
8 éven aluli gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett vagy akkor használhatják, ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.
A gyermekek felügyeletével gondoskodjon arról, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.
Ez a készülék nem játék.
Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, a sérülések elkerülése érdekében azonnal függessze fel a készülék használatát.
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, a javítást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti. A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.
Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.
A bekapcsolt vagy még forró készüléket tartsa gyermekektől távol.
A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőtől és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt.
Tartsa távol a készüléket más hőkibocsátó berendezésektől.
Tartsa távol kezét, ujjait, haját és a laza ruhadarabokat a készülék forgó alkatrészeitől.
A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

Ne használja a készüléket nedves kézzel.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben az áramforráshoz van csatlakoztatva.
Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.
Ne húzza és ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.
Ne használja a készüléket, ha az leesett, ha látható sérülés van rajta, vagy ha szivárog.
A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
A mellékelt tartozékokon kívül ne használjon semmilyen más tartozékot.
Ne használjon semmilyen sérült tartozékot.
A készüléket ne használja a szabadban.
Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalmú helyen.
Használat közben ne mozgassa a készüléket.
Ne öntsön forrásban lévő vizet vagy forró folyadékot a készülékbe.
Ne töltse túl a készüléket, mert a keverék szintje keverés közben megemelkedhet.
Használat közben ne érintse meg a készülék mozgó alkatrészeit, mert az sérülést okozhat.
Ne nyúljon a készülék azon részeihez, amelyek használat közben felforrósodhatnak, mert ez sérülést okozhat.
Ne használjon törött vagy laza vágókéseket vagy forgó pengéket.
Tartozékok cseréje vagy felszerelése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból.
Használat után, illetve tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.
Használat után, illetve tisztítás vagy karbantartás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék már teljesen lehűlt.
A készüléket mindig stabil, hőálló felületen használja, a felhasználó számára kényelmes magasságban.

A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.
A készüléket kizárólag a készülékhez mellékelt külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel szabad működtetni.
Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál.
Kereskedelmi célra nem használható.
VIGYÁZAT: Ne érjen az éles pengékhez.

Ápolás és karbantartás

Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a konyhai robotgépet a hálózati aljzatból, és várjon, amíg teljesen lehűl.
Ellenőrizze, hogy a sebességszabályozó tárcsa „0" állásban van-e.
1. LÉPÉS: A konyhai robotgép alapegységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.
2. LÉPÉS: Mossa le az összes tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.
Soha ne érintse meg a pengéket; különös körültekintéssel tisztítsa meg az aprítókést egy kefével, és alaposan szárítsa meg.
A konyhai robotgép alapegységét ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
A konyhai robotgép tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.
A konyhai robotgép mosogatógépben nem tisztítható.
MEGJEGYZÉS: A konyhai robotgépet minden használat után meg kell tisztítani.
VIGYÁZAT: Óvatosan kezelje az aprítókést, mert a pengék rendkívül élesek. Legyen óvatos az aprítókés felszerelésekor, eltávolításakor, tisztításakor és tárolásakor.

Az alkatrészek leírása

1. Konyhai robotgép alapegysége
2. Állítható sebességszabályozó tárcsa
3. Robotgép tálja
4. Robotgép fedele
5. Biztonsági zár gombja
6. Adagolócső
7. Aprítókés
8. Gumitalpak
9. Illesztőtüske

Használati útmutató

Az első használat előtt

Mossa le az összes tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.
A konyhai robotgép főegységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.
Soha ne érintse meg a pengéket; az aprítókést kefével kell lemosni, és alaposan meg kell szárítani.
A konyhai robotgép alapegységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.
A konyhai robotgép alapegységét ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

MEGJEGYZÉS: A konyhai robotgép első használatakor enyhe szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről az aprító körül.

PETRA ELECTRIC
SINCE 1968

A kompakt konyhai robotgép használata

Használat előtt az aprítókést biztonságosan rögzíteni kell; ne próbálja meg eltávolítani, amíg a kések teljesen meg nem álltak.
1. LÉPÉS: Helyezze az aprításhoz való tálat az alapegységre úgy, hogy a füleket a megfelelő mélyedésbe illeszti, majd forgassa el a tálat az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem rögzül.
2. LÉPÉS: Helyezze az aprítókést az aprításhoz való tálba, és óvatosan fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy rögzítse, amíg a helyére nem kattan.
3. LÉPÉS: Adagolja az aprítani kívánt hozzávalókat az aprításhoz való tálba.
4. LÉPÉS: Helyezze a fedelet az aprításhoz való tálra, és rögzítse úgy, hogy a füleket a megfelelő mélyedésbe illeszti, majd forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére kattan.
5. LÉPÉS: Csatlakoztassa a konyhai robotgépet a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be.
6. LÉPÉS: Tartsa stabilan az aprításhoz való tálat, forgassa a sebességszabályozó tárcsát a kívánt beállításhoz, és közben tartsa lenyomva a biztonsági zár gombját, amíg az ételt a kívánt méretre aprítja. Engedje el a biztonsági zár gombját, és mielőtt levenné az aprításhoz való tál fedelét, várja meg, amíg az aprítókések megállnak.
7. LÉPÉS: Ha további hozzávalókat szeretne hozzáadni, távolítsa el az aprításhoz való tál fedelét, adja hozzá a hozzávalókat, majd helyezze vissza a tál fedelét, és ismételje meg az aprítási folyamatot. Másik lehetőségként olajat vagy fűszereket is hozzáadhat az adagolócsövön keresztül.
8. LÉPÉS: Az aprításhoz való tál eltávolításához óvatosan vegye le a fedelet és az aprítókést, ügyelve arra, hogy ne érjen hozzá a késekhez. Fordítsa el a tálat az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza ki a főegységből.

FIGYELMEZTETÉS: Győződjön meg arról, hogy a kompakt konyhai robotgép ki van kapcsolva és ki van húzva a hálózati aljzatból, mielőtt megkísérelné az ételt kivenni az aprításhoz való tálból, illetve mielőtt megtisztítja azt.
VIGYÁZAT: Ne használja, ha az aprításhoz való tál repedt vagy törött.
Ne működtesse a konyhai robotgépet, ha az aprításhoz való tál üres, mert ez a készülék károsodását okozhatja.
Tisztítás vagy az aprítókés eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a konyhai robotgépet, és húzza ki a hálózati aljzatból.
Max. működtetési idő: 1½ perc. Ismételt használat előtt hagyja hűlni az aprítót 1 percig.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A konyhai robotgép nem működik.	A konyhai robotgép nincs áramforráshoz csatlakoztatva. A konyhai robotgép nincs megfelelően összeszerelve.	Csatlakoztassa a konyhai robotgépet a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be. Ellenőrizze, hogy a konyhai robotgép megfelelően van-e összeszerelve, és hogy a fedél és a tál megfelelően a helyére rögzült-e.
Összetapadnak a száraz hozzávalók.	Az aprításhoz való tál nedves.	A hozzávalók adagolása előtt alaposan szárítsa meg a tálat.
Aprítás után nagyobb darabok is maradtak az aprítani kívánt hozzávalók között.	Túltöltötte az aprításhoz való tálat.	Távolítsa el a hozzávalók egy részét, és kisebb adagokban aprítson.

Tárolás

A konyhai robotgépet tárolja hűvös, száraz helyen, és tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.
Soha ne tekerje a kábelt szorosan a konyhai robotgép köré; a károsodás elkerülése érdekében lazán tekerje fel.

Műszaki adatok

Termékkód: PT5114VDEEU7
Bemenet: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet: 300–400 W

SINCE 1968

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln, Germany.

Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen:
petra-hu@teknihall.com.

Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet.

Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási feltételeiknek megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Garancia

Az új termékként vásárolt termékekre gyártói garancia vonatkozik; a garancia időtartama a terméktől függ. Amennyiben megfelelően igazolni tudja a vásárlást, a Petra szokásos 12 hónapos garanciát nyújt a kiskereskedőnek a vásárlás napjától számítva. Ez csak abban az esetben alkalmazható, ha a terméket a rendeltetésszerű, háztartási célú használatra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták. Nem rendeltetésszerű használat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében vállaljuk, hogy térítésmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük a hibásnak ítélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztosítani, hasonló terméket ajánlunk fel, vagy visszatérítjük a termék árát. A garancia nem vonatkozik a napi használatból eredő károkra és az elhasználódó alkatrészekre, például dugókra és biztosítékokra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek időről időre módosulhatnak, ezért azt tanácsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor ellátogat a weboldalra.

A jelen garanciában vagy a termékre vonatkozó utasításokban rögzítettek egyetlen része sem zárja ki, korlátozza vagy módon befolyásolja egyéb módon az Ön törvényben rögzített jogait.

Hulladékakkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

Ha a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot látja, a terméket és annak akkumulátorát tilos a háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az újrahasznosításukra alkalmas gyűjtőponton helyezzék el. A szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással megóvhatók a természetes erőforrások, és megakadályozhatók az akkumulátorokban, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen előforduló, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok negatív hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében visszaadja a tönkrement berendezéseket. **A felhasználó felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása előtt törölje a készülékekről az adatokat.** Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkezelővel vagy a kiskereskedővel.

3 YEAR **GUARANTEE**

3 ÉV GARANCIA

*Hogy jogosult legyen a kiterjesztett garanciára, regisztrálja a termékét a vásárlást követő 30 napon belül a **guarantee.upgs.com/petra** oldalon.

Gyártó:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA.

www.petra-electric.com

©Petra Trademark. Minden jog fenntartva.

CD200722/MD000000/V1