PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

# COMPACTE KEUKENMACHINE

GEBRUIKSAANWIJZING

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

## Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.
Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.
Dit apparaat is geen speelgoed.
Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het ingeschakeld is of aan het afkoelen is.
Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.
Houd handen, vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de draaiende delen van het apparaat.

Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik het apparaat niet met natte handen.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.
Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.
Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, als er zichtbare tekenen van beschadiging zijn of als het lekt.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
Gebruik geen beschadigde accessoires.
Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.
Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
Doe geen kokend water of zeer hete vloeistof in het apparaat.
Stop niet te veel ingrediënten in het apparaat, aangezien het mengselniveau
tijdens het mengen kan stijgen.
Raak de draaiende delen van dit apparaat niet aan tijdens het gebruik. Dit kan verwondingen veroorzaken.
Raak geen delen van het apparaat aan die tijdens gebruik heet kunnen worden, aangezien dit verwondingen kan veroorzaken.
Gebruik geen beschadigde of losse snijmessen of draaiende messen.
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hulpstukken vervangt of monteert.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.
Zorg altijd dat het apparaat na gebruik volledig is afgekoeld voordat u het gaat schoonmaken of onderhouden.

Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
**WAARSCHUWING:** Raak de scherpe messen niet aan.

## Verzorging en onderhoud

Schakel de keukenmachine uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het gaat schoonmaken of onderhouden. Zorg dat de schakelaar op '0' staat.
**STAP 1:** Veeg de basisunit van de keukenmachine schoon met een zachte, vochtige doek en laat de unit goed drogen.
**STAP 2:** Was alle hulpstukken af in een warm sopje, spoel ze daarna goed schoon en droog ze grondig af.
Raak de messen niet aan. Maak het hakmes uiterst voorzichtig schoon met een borstel en droog deze voorzichtig af.
Dompel de basisunit van de keukenmachine niet onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de keukenmachine schoon te maken, aangezien dit voor schade kan zorgen.
De keukenmachine is niet vaatwasmachinebestendig.
**OPMERKING:** De keukenmachine moet na elk gebruik worden schoongemaakt.
**WAARSCHUWING:** Wees voorzichtig met het hakmes, aangezien die zeer scherp is. Wees voorzichtig bij het bevestigen, verwijderen, schoonmaken en opbergen van de hakmessen.

## Beschrijving van onderdelen

1. Basisunit van de keukenmachine
2. Schakelaar voor snelheidsregeling
3. Kom voor keukenmachine
4. Deksel voor keukenmachine
5. Knop voor veiligheidsslot
6. Vultrechter
7. Hakmes
8. Rubberen voetjes
9. Pin

## Gebruiksaanwijzing

### Vóór het eerste gebruik

Was alle hulpstukken af in een warm sopje, spoel ze daarna goed schoon en droog ze grondig af.
Veeg de basisunit van de keukenmachine schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen.
Raak de messen nooit aan. Was het hakmes met een borstel en droog het voorzichtig.
Veeg de basisunit van de keukenmachine schoon met een zachte, vochtige doek en laat het apparaat goed drogen.
Dompel de basisunit van de keukenmachine niet onder in water of een andere vloeistof.

PETRA ELECTRIC
SINCE 1968

**OPMERKING:** Wanneer u de keukenmachine voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur afgeven. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de keukenmachine.

## De compacte keukenmachine gebruiken

De hakmessen moeten vóór gebruik stevig worden bevestigd. Probeer de messen niet te verwijderen voordat ze stilstaan.
**STAP 1:** Plaats de hakkom op de basisunit van de keukenmachine, zet de lipjes op de goede plek en draai de hakkom rechtsom totdat deze vastklikt.
**STAP 2:** Plaats het hakmes in de hakkom en draai het voorzichtig met de wijzers van de klok mee tot het vastklikt.
**STAP 3:** Voeg het voedsel dat u wilt hakken toe aan de hakkom.
**STAP 4:** Plaats het deksel op de hakkom en bevestig het door de lipjes op één lijn te zetten het deksel vervolgens rechtsom te draaien totdat het vastklikt.
**STAP 5:** Steek de stekker in het stopcontact en zet de keukenmachine aan.
**STAP 6:** Houd de hakkom stabiel, draai de snelheidsschakelaar naar de gewenste stand en druk op de knop voor het veiligheidsslot tot het voedsel de gewenste grootte heeft. Laat de knop voor het veiligheidsslot los en wacht tot de messen stoppen met draaien voordat u het deksel van de hakkom verwijdert.
**STAP 7:** U kunt extra voedsel toevoegen aan de fijngesneden ingrediënten door het deksel van de hakkom te verwijderen, de ingrediënten toe te voegen, het deksel er weer op te zetten en het hakproces te herhalen. U kunt ook olie en kruiden toevoegen via de vultrechter.
**STAP 8:** Verwijder de hakkom door het deksel en het hakmes voorzichtig te verwijderen. Zorg ervoor dat u de messen niet aanraakt. Draai de kom linksom en trek deze van het apparaat af.

**LET OP:** Schakel de keukenmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u probeert voedsel uit de hakkom te verwijderen en voordat u het apparaat schoonmaakt.
**WAARSCHUWING:** Gebruik de hakkom niet als deze gebarsten of kapot is.
Gebruik de keukenmachine niet terwijl de hakkom leeg is, aangezien dit schade aan het apparaat kan veroorzaken.
Schakel de keukenmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het hakmes gaat verwijderen en voordat u het apparaat gaat schoonmaken.
De max. gebruikstijd is 1,5 minuut. Laat 1 minuut afkoelen voordat u de keukenmachine weer gebruikt.

## Problemen oplossen

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| De keukenmachine werkt niet. | De keukenmachine is niet aangesloten op de stroomvoorziening.<br>De keukenmachine is niet goed in elkaar gezet. | Steek de stekker in het stopcontact en zet de keukenmachine aan.<br>Controleer of de keukenmachine goed in elkaar gezet is en of het deksel en de kom goed op hun plaats zijn vergrendeld. |
| Droge ingrediënten klonteren samen. | De hakkom is nat. | Droog de hakkom grondig voordat u ingrediënten toevoegt. |
| Er zijn nog grote stukken van de ingrediënten na het hakken. | De hakkom was te vol. | Verwijder een deel van de ingrediënten en hak ze in porties. |

## Opbergen

Controleer of de keukenmachine koel, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.
Wikkel het snoer nooit strak om de keukenmachine, maar losjes, om schade te voorkomen.

## Specificaties

Productcode: PT5114VDEEU7
Invoer: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Uitvoer: 300–400 W

PETRA ELECTRIC
SINCE 1968

**Up Global Sourcing UK Ltd.,**
**Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln, Germany.**

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **petra-nl@teknihall.com**

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

## Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een aanvaardbaar aankoopbewijs kan worden voorgelegd, biedt Petra 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

## Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

3 YEAR **GUARANTEE**

## 3 JAAR GARANTIE

*Ga naar **guarantee.upgs.com/petra** en registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie.

Geproduceerd door:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

GEMAAKT IN CHINA.

**www.petra-electric.com**

©Petra Handelsmerk. Alle rechten voorbehouden.

CD200722/MD000000/V1