PETRA®
ELECTRIC
SINCE 1968

KOMPAKTOWY
ROBOT KUCHENNY

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
Ten produkt nie jest zabawką.
Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.

Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli zostało ono upuszczone, widoczne są oznaki uszkodzenia lub jeżeli przecieka.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie należy używać uszkodzonych akcesoriów.
Nie należy używać urządzenia w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia lub wysokiej wilgotności.
Nie należy przechowywać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.
Nie wolno wlewać wrzącej wody ani bardzo gorącego płynu do urządzenia.
Nie należy przeciążać urządzenia, ponieważ ciasto/masa może zwiększyć swoją objętość podczas mieszania.
Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
Nie wolno używać złamanych lub poluzowanych noży tnących ani obracających się noży.
Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania sieciowego.
Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy zawsze upewnić się, że uległo całkowitemu schłodzeniu.
Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.
Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
OSTRZEŻENIE: nie należy dotykać ostrzy.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć robota i odłączyć go od zasilania, a następnie poczekać, aż całkowicie ostygnie. Należy sprawdzić, czy pokrętło regulacji jest ustawione w pozycji „0".
KROK 1: wytrzyj podstawę miękką, wilgotną szmatką i odczekaj, aż całkowicie wyschnie.
KROK 2: Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie je wypłucz i dokładnie osusz.
Nigdy nie należy dotykać ostrzy. Zachowaj szczególną ostrożność – wyczyść je szczotką i dokładnie osusz.
Nie należy zanurzać podstawy robota kuchennego w wodzie ani w innym płynie.
Do czyszczenia robota kuchennego nie należy używać silnych lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia.
Robot kuchenny nie nadaje się do mycia w zmywarce.
UWAGA: urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.
OSTRZEŻENIE: Z ostrzami należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ są one bardzo ostre. Podczas zakładania, zdejmowania, czyszczenia lub przechowywania ostrza należy zachować ostrożność.

Opis części

1. Podstawa robota kuchennego
2. Pokrętło regulacji prędkości
3. Misa robota kuchennego
4. Pokrywa robota kuchennego
5. Przycisk blokady bezpieczeństwa
6. Podajnik produktów
7. Ostrze do rozrabniania
8. Gumowe nóżki
9. Sworzeń

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie je wypłucz i dokładnie osusz.
Wytrzyj jednostkę główną robota miękką, wilgotną szmatką i odczekaj, aż całkowicie wyschnie.
Nigdy nie należy dotykać ostrzy. Nasadkę rozdrabniającą należy myć szczotką ostrożnie osuszyć.
Wytrzyj podstawę robota kuchennego miękką, wilgotną szmatką i odczekaj, aż całkowicie wyschnie.
Nigdy nie należy zanurzać podstawy robota kuchennego w wodzie ani w innym płynie.

PETRA ELECTRIC
SINCE 1968

UWAGA: przy pierwszym użyciu robota kuchennego może pojawić się lekki nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Zapewnij odpowiednią wentylację wokół rozdrabniacza.

Korzystanie z kompaktowego robota kuchennego

Przed użyciem należy dokładnie zamocować ostrza. Nie należy ich zdejmować, dopóki ostrza się nie zatrzymają.
KROK 1: Umieść miskę do rozdrabniania na jednostce głównej robota kuchennego, dopasowując wycięcia i obracając miskę w prawo aż do momentu zablokowania.
KROK 2: Włóż ostrze rozdrabniające do miski rozdrabniającej i ostrożnie przekręć je w prawo, aby zamocować je w odpowiednim położeniu.
KROK 3: Umieść w misce żywność, która ma zostać posiekana.
KROK 4: Nałóż pokrywkę na miskę do rozdrabniania i zabezpiecz ją, dopasowując wypustki i obracając ją w prawo, aż zablokuje się na swoim miejscu.
KROK 5: podłącz robota do źródła zasilania i włącz go.
KROK 6: Trzymając miskę nieruchomo, przekręć pokrętło regulacji prędkości, aby wybrać żądane ustawienie, i trzymaj przycisk blokady zabezpieczającej wciśnięty do momentu uzyskania odpowiedniego rozdrobnienia. Zwolnij przycisk blokady zabezpieczającej i przed zdjęciem pokrywki poczekaj, aż ostrza przestaną się obracać.
KROK 7: Do posiekanych składników można dodać dodatkowe produkty. W tym celu należy zdjąć pokrywkę z miski, dodać składniki, założyć pokrywkę i powtórzyć proces rozdrabniania. Olej i przyprawy można dodać za pomocą podajnika do produktów.
KROK 8: Aby wyjąć miskę, zdejmij pokrywkę i ostrożnie wyjmij ostrze do krojenia, zachowując szczególną ostrożność, aby nie dotknąć ostrzy. Przekręć miskę w lewo i zdejmij z głównej jednostki urządzenia.

UWAGA: przed wyjęciem żywności z miski do rozdrabniania i przed czyszczeniem wyłącz robota kuchennego i odłącz go od źródła zasilania sieciowego.
OSTRZEŻENIE: Jeśli misa do rozdrabniania jest pęknięta lub uszkodzona,nie należy jej używać.
Nie należy uruchamiać robota, gdy miska jest pusta, ponieważ spowoduje to uszkodzenie urządzenia.
Przed przystąpieniem do wyjmowania nasadki rozdrabniającej oraz przed czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć robota i odłączyć go od zasilania sieciowego.
Maks. czas działania wynosi 1½ minuty. Przed ponownym użyciem rozdrabniacza odczekaj 1 minutę, aż ostygnie.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Robot kuchenny nie działa.	Robot kuchenny nie jest podłączony do źródła zasilania.	Podłącz robota do źródła zasilania i włącz go.
	Robot kuchenny nie jest prawidłowo zmontowany.	Sprawdź, czy robot kuchenny został prawidłowo zmontowany oraz czy pokrywka i miska są prawidłowo zamocowane.
Suche składniki zbijają się w grudki.	Miska do rozdrabniania jest mokra.	Przed dodaniem składników dokładnie osusz miskę.
Po rozdrobnieniu w misce nadal znajdują się duże, nieposiekane kawałki składników.	Misa do rozdrabniania została przepełniona.	Usuń część składników i rozdrabniaj je partiami.

Przechowywanie

Przed odłożeniem urządzenia w suche i chłodne miejsce należy upewnić się, że jest ono czyste, chłodne oraz suche.
Nigdy nie należy owijać przewodu ściśle wokół robota. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: PT5114VDEEU7
Wejście: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście: 300–400 W

PETRA ELECTRIC
SINCE 1968

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5 51149 Köln, Germany.

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość na adres: **petra-pl@teknihall.com**

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Petra oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

3 LATA GWARANCJI

*Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, przejdź na stronę**guarantee.upgs.com/petra** i zarejestruj swój produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.petra-electric.com

©Petra znak towarowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CD200722/MD000000/V1