PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

URZĄDZENIE
DO GORĄCEJ CZEKOLADY

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
Ten produkt nie jest zabawką.
Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi.
Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.

Kabel zasilania należy przechowywać z dala od części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy.
Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
Nie używaj urządzenia bez pokrywki.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.
Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać, ani elementów grzejnych urządzenia, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
W przypadku tego urządzenia nie należy używać przedmiotów ostrych lub powodujących ścieranie. Należy używać wyłącznie drewnianej lub wykonanej z tworzywa sztucznego łopatki odpornej na wysokie temperatury, aby uniknąć uszkodzenia powłoki zapobiegającej przywieraniu.
Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.
Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub przechowywania urządzenia należy zawsze upewnić się, że zostało ono całkowicie schłodzone.
Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.
Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego

zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
Zewnętrzna powierzchnia lub drzwiczki urządzenia mogą się nagrzewać podczas pracy.

UWAGA: Gorąca powierzchnia – nie należy dotykać gorących części ani elementów grzejnych urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Wrząca woda i para mogą spowodować poważne obrażenia; podczas korzystania z urządzenia należy zachować szczególną ostrożność.
Podczas pracy urządzenie bardzo mocno się nagrzewa. Nie należy go dotykać i należy zawsze zachowywać ostrożność.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć urządzenie do gorącej czekolady i odłączyć je od zasilania sieciowego oraz poczekać, aż całkowicie ostygnie.
KROK 1: Obudowę urządzenia należy wytrzeć miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osuszyć.
Nie wolno zanurzać urządzenia do gorącej czekolady w wodzie ani innym płynie.
KROK 2: Umyj wnętrze urządzenia w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, a następnie wypłucz i dokładnie osusz.
UWAGA: Urządzenie do gorącej czekolady należy wyczyścić po każdym użyciu. Przed czyszczeniem upewnij się, że pokrywa gniazda zasilania jest na swoim miejscu. Mieszadło można wyjąć i opłukać.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie do gorącej czekolady nie nadaje się do mycia w zmywarce.
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać silnych lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia.

ZALECENIA:

Przed każdym cyklem należy sprawdzić, czy podstawa urządzenia do gorącej czekolady jest czysta.
Zawsze napełniaj kubek urządzenia do gorącej czekolady powyżej oznaczenia poziomu minimalnego,
nie przekraczając oznaczenia maksymalnego napełnienia dla danej funkcji.

NIE WOLNO:

Podłączać urządzenia do gorącej czekolady do zasilania przed dodaniem mleka.
Używać urządzenia do gorącej czekolady, gdy jest puste.

Opis części

1. Jednostka główna urządzenia do gorącej czekolady
2. Kubek ze stali nierdzewnej
3. Pokrywka kubka ze stali nierdzewnej
4. Mieszadło
5. Trzepaczka
6. Oznaczenie minimalnego napełnienia 75 ml
7. Oznaczenie maksymalnego napełnienia 150 ml dla funkcji spieniania
8. Oznaczenie maksymalnego napełnienia 300 ml dla funkcji grzania
9. Lampka kontrolna
10. Panel sterowania
11. Przycisk wyboru funkcji
12. Uchwyt

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Wyczyść urządzenie do gorącej czekolady i mieszadło zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Konserwacja".
Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni na wysokości zapewniającej użytkownikowi wygodę obsługi.

Korzystanie z urządzenia do gorącej czekolady

Urządzenie do gorącej czekolady posiada cztery funkcje:

1. Gęsta, gorąca pianka
2. Lekka, gorąca pianka
3. Gorąca czekolada
4. Zimna pianka

Funkcja	Ilość mleka	Czas pracy
Gęsta, gorąca pianka (**1**)	150 ml	100–200 sekund
Lekka, gorąca pianka (**2**)	300 ml	180–260 sekund
Gorąca czekolada (**3**)	300 ml	250–360 sekund
Zimna pianka (**4**)	150 ml	110–130 sekund

KROK 1: Wlej wymaganą ilość mleka do urządzenia do gorącej czekolady zgodnie z powyższymi wskazówkami.
KROK 2: W przypadku przygotowywania gorącej czekolady dodaj do mleka wymaganą ilość sproszkowanej czekolady lub wiórków czekoladowych.
KROK 3: Naciśnij jeden raz przycisk wyboru funkcji, aby uzyskać gęstą, gorącą piankę; dwa razy, aby uzyskać lekką, gorącą piankę; trzy razy, aby uzyskać gorącą czekoladę lub cztery razy, aby uzyskać zimną piankę. Przy każdym ustawieniu zapali się kontrolka.
KROK 4: Poczekaj na zakończenie cyklu.

Zabezpieczenie przed włączeniem pustego urządzenia

Jeśli w urządzeniu znajduje się zbyt mało mleka, wyłączy się ono automatycznie.
W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie do gorącej czekolady i odłączyć je od zasilania sieciowego. Przed ponownym użyciem pozostaw do ostygnięcia na co najmniej 10 minut.

Przechowywanie

Przed odłożeniem urządzenia do gorącej czekolady w chłodne i suche miejsce należy sprawdzić, czy jest ono chłodne, czyste i suche.
Nigdy nie należy owijać ściśle przewodu wokół urządzenia. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.
Nie należy przechowywać przewodu w urządzeniu do gorącej czekolady.

Dane techniczne

Kod produktu: PT5133DEKFDIR
Wejście: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście: 400 W

PETRA ELECTRIC

SEIT 1968

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5
51149 Köln, Germany.

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość na adres: **petra-pl@teknihall.com**

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Petra oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

3 YEAR **GUARANTEE**

3 LETNIA GWARANCJA

*Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, przejdź na stronę**guarantee.upgs.com/petra** i zarejestruj swój produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5
51149 Köln, Germany.

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.petra-electric.com

©Petra znak towarowy.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

CD290622/MD000000/V1