



SEIT 1968

**VÝROBNÍK
HORÚCEJ ČOKOLÁDY**

NÁVOD
NA POUŽITIE



SEIT 1968

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhe zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokial' nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Tento spotrebič nie je hračka.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Napájací kábel udržujte mimo dosahu akýchkoľvek častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriat.

Spotrebič uchovávajte mimo dosahu iných spotrebičov vyžarujúcich teplo.

Spotrebič neprevádzkujte bez nasadeného veka.

Spotrebič neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.

Ked' je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.

Počas používania spotrebičom nepohybujte.

Nedotýkajte sa žiadnych častí spotrebiča, ktoré sa môžu zahriať alebo slúžia na zohrievanie. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Na spotrebič nepoužívajte ostré ani abrazívne predmety.

Používajte iba teplovzdorné plastové alebo drevené obracačky, aby ste nepoškodili nelepidivý povrch.

Po použití a pred akýmkolvek čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vždy odpojte zo siete.

Po každom použití nechajte spotrebič úplne vychladnúť a až potom ho vyčistite, vykonajte údržbu alebo ho odložte.

Spotrebič vždy položte na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodlnej pre používateľa.

Použitie predlžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič nie je možné obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania, ktoré nie sú súčasťou balenia.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

Počas používania sa môžu vonkajší povrch alebo dvierka zohriať.

 **UPOZORNENIE:** Horúci povrch - nedotýkajte sa horúcej časti ani výhrevných dielov spotrebiča.

VAROVANIE: Vriace tekutiny a para môžu spôsobiť vážne zranenie.

Pri používaní tohto spotrebiča postupujte mimoriadne opatrne.



SEIT 1968

Počas používania sa spotrebič zohreje na vysokú teplotu. Spotrebiča sa nedotýkajte a vždy s ním narábajte opatrne.

Starostlivosť a údržba

Pred čistením alebo údržbou vypnite a odpojte výrobník horúcej čokolády zo siete a nechajte ho úplne vychladnúť.

1. KROK: Výrobník horúcej čokolády utrite mäkkou vlhkou handričkou a dôkladne osušte.

Vyvarujte sa ponoreniu výrobníka horúcej čokolády do vody alebo inej kvapaliny.

2. KROK: Vyčistite vnútro výrobníka horúcej čokolády teplou mydlovou vodou, potom ho opláchnite a dôkladne osušte.

POZNÁMKA: Výrobník horúcej čokolády je potrebné umyť po každom použití. Pred čistením skontrolujte, či je kryt vstupu napájania na svojom mieste. Napeňovacie miešadlo je možné vybrať a opláchnuť.

VAROVANIE: Výrobník horúcej čokolády nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu.

Na čistenie výrobníka horúcej čokolády nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky či drôtenky, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

ČO ROBIŤ:

Pred každým cyklom skontrolujte, či je základňa výrobníka horúcej čokolády čistá.

Nádobku na prípravu horúcej čokolády naplňte vždy nad značku min. naplnenia, pričom dbajte na to, aby ste neprekročili značku max. naplnenia pre funkciu ohrevu.

VYVARUJTE SA:

Zapojeniu výrobníka horúcej čokolády do elektrickej siete pred tým, než ho naplníte mliekom.

Prevádzky výrobníka horúcej čokolády naprázdno.

Opis častí



1. Hlavná jednotka výrobníka horúcej čokolády
2. Nádobka z nehrdzavejúcej ocele
3. Veko nádobky z nehrdzavejúcej ocele
4. Napeňovacie miešadlo
5. Šľahacie vreteno
6. Značka min. naplnenia 75 ml
7. Značka max. naplnenia 150 ml pre funkciu napeňovania
8. Značka max. naplnenia 300 ml pre funkciu ohrevu
9. Svetelný indikátor
10. Ovládací panel
11. Tlačidlo výberu funkcie
12. Rukoväť



SEIT 1968

Návod na použitie

Pred prvým použitím

Vyčistite výrobník horúcej čokolády a napeňovacie miešadlo podľa pokynov v častiach s názvom „Starostlivosť a údržba“.

Výrobník horúcej čokolády umiestnite na rovný, stabilný povrch vo výške pohodnej pre používateľa.

Používanie výrobníka horúcej čokolády

Výrobník horúcej čokolády má štyri funkcie, ktoré možno použiť na vytvorenie týchto produktov:



1. Hustá horúca pena
2. Ľahká horúca pena
3. Horúca čokoláda
4. Studená pena

Funkcia	Objem mlieka	Čas prevádzky
Hustá horúca pena (1)	150 ml	100-200 sekúnd
Ľahká horúca pena (2)	300 ml	180-260 sekúnd
Horúca čokoláda (3)	300 ml	250-360 sekúnd
Studená pena (4)	150 ml	110-130 sekúnd

1. KROK: Do výrobníka horúcej čokolády nalejte potrebné množstvo mlieka podľa vyššie uvedených pokynov.

2. KROK: Ak pripravujete horúcu čokoládu, pridajte potrebné množstvo čokolády v prášku alebo čokoládových hoblín do mlieka.

3. KROK: Stlačte tlačidlo výberu funkcie raz na získanie hustej horúcej peny, dvakrát na získanie ľahkej horúcej peny, trikrát na získanie horúcej čokolády alebo štyrikrát na získanie studenej peny. Svetelný indikátor sa rozsvieti pre každé nastavenie.

4. KROK: Počkajte, kým sa cyklus nedokončí.

Ochrana pred varom naprázdno

Ak je vo výrobníku horúcej čokolády málo mlieka, automaticky sa vypne. Ak k tomu dôjde, vypnite výrobník horúcej čokolády a odpojte ho od elektrickej siete. Pred opäťovným použitím nechajte aspoň 10 minút úplne vychladnúť.

Skladovanie

Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či je výrobník horúcej čokolády vychladnutý, čistý a suchý.

Kábel nikdy neovíjajte pevne okolo výrobníka horúcej čokolády. Oviňte ho iba voľne, aby nedošlo k poškodeniu.

Neskladujte kábel vo vnútri výrobníka horúcej čokolády.

Technické údaje

Kód výrobku: PT5133DEKFDIR

Príkon: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Výkon: 400 W



SEIT 1968

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v priateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na customercare@upgs.com.

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkom maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

Záruka

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zavádzajeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebny materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návšteve webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na produkте, jeho batériach alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériach a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

3 YEAR GUARANTEE

3 ROČNÁ ZÁRUKA

*Ak chcete získať nárok na predĺženú záruku, prejdite na stránku **guarantee.upgs.com/petra** a zaregistrujte svoj produkt do 30 dní od nákupu.

Výrobca:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

VYROBENÉ V ČÍNE.

www.petra-electric.com

Ochranná známka ©Petra.
Všetky práva vyhradené.

CD290622/MD000000/V1

