PETRA®
ELECTRIC
SINCE 1968

NUTRIMAX
1000 W-OS TURMIXGÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.
8 éven aluli gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett vagy akkor használhatják, ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.
A gyermekek felügyeletével gondoskodjon arról, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.
Ez a készülék nem játék.
Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, a sérülések elkerülése érdekében azonnal függessze fel a készülék használatát.
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, a javítást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.
A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.
A bekapcsolt vagy még forró készüléket tartsa gyermekektől távol.
A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőtől és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt.
Tartsa távol a készüléket más hőkibocsátó berendezésektől.
Tartsa távol kezét, ujjait, haját és a laza ruhadarabokat a készülék forgó alkatrészeitől.
Ne merítse a készülék elektromos alkatrészeit vízbe vagy egyéb folyadékba.

Ne használja a készüléket nedves kézzel.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben az áramforráshoz van csatlakoztatva.
Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.
Ne húzza és ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.
Ne használja a készüléket, ha az leesett, ha látható sérülés van rajta, vagy ha szivárog.
A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
A mellékelt tartozékokon kívül ne használjon semmilyen más tartozékot.
Ne használjon semmilyen sérült tartozékot.
A készüléket ne használja a szabadban.
Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalmú helyen.
Használat közben ne mozgassa a készüléket.
Ne öntsön forrásban lévő vizet vagy forró folyadékot a készülékbe.
Ne turmixoljon kizárólag száraz hozzávalókat; mindig adjon hozzá egy kevés folyadékot.
Ne töltse túl a készüléket, mert a keverék szintje keverés közben megemelkedhet.
Használat közben ne érintse meg a készülék mozgó alkatrészeit, mert az sérülést okozhat.
Ne nyúljon a készülék azon részeihez, amelyek használat közben felforrósodhatnak, mert ez sérülést okozhat.
Ne használjon törött vagy laza vágókéseket vagy forgó pengéket.
Tartozékok cseréje vagy felszerelése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból.
Használat után, illetve tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.
Használat után, illetve tisztítás vagy karbantartás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék már teljesen lehűlt.

A készüléket mindig stabil, hőálló felületen használja, a felhasználó számára kényelmes magasságban.
A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.
A készüléket kizárólag a készülékhez mellékelt külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel szabad működtetni.
Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál.
Kereskedelmi célra nem használható.
VIGYÁZAT: Ne érjen az éles pengékhez.

Ápolás és karbantartás

1. LÉPÉS: Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a mixert, és húzza ki a hálózati aljzatból.
2. LÉPÉS: A turmixgép alapegységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.
3. LÉPÉS: A turmixpoharakat csapvízzel öblítse át, vagy mosogatószeres vízzel turmixoljon 30 másodpercig.
4. LÉPÉS: Ürítse ki belőle a vizet, töltse fel újra friss vízzel, és ismételje meg a műveletet, amíg tiszta nem lesz.
Soha ne érintse meg a pengéket; különös körültekintéssel tisztítsa meg őket egy kefével, és alaposan szárítsa meg.
Soha ne merítse a turmixgép alapegységét vagy a hatkéses fedél tartozék alját vízbe vagy más folyadékba.
A mixer tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.
A turmixgép és tartozékai, beleértve a hatkéses fedél tartozékot is, nem alkalmasak mosogatógépben való tisztításra.
MEGJEGYZÉS: Minden használat után azonnal tisztítsa meg a turmixgépet.
VIGYÁZAT: Óvatosan kezelje a hatkéses fedél tartozékot, mert a pengék élesek. Legyen óvatos a tartozékok felszerelésekor, eltávolításakor, tisztításakor és tárolásakor.

Az alkatrészek leírása

1. NutriMax 1000 turmixgép alapegysége
2. Hatkéses fedél tartozék
3. 1 literes turmixpohár
4. 800 milliliteres turmixpohár
5. Iváskönnyítő kialakítású fedél
6. Tárolófedél

Használati útmutató

Az első használat előtt

A turmixgép első használata előtt mossa el az összes tartozékot és a turmixkancsó belsejét meleg, mosogatószeres vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg.
A turmixgép alapegységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.
A turmixgép alapegységét ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
A turmixgép vagy tartozékai tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

MEGJEGYZÉS: A mixer első használatakor enyhe szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a mixer körül.
VIGYÁZAT: Ne érjen az éles pengékhez. A készülék legfeljebb 30 másodpercig működtethető folyamatosan. Hagyja hűlni legalább 1 percig, mielőtt újból használná.

A NutriMax 1000 turmixgép használata

1. LÉPÉS: Helyezze a turmixgép alapegységét egy sima, stabil felületre, a felhasználó számára kényelmes magasságba.
2. LÉPÉS: Helyezze a hozzávalókat a kívánt turmixpohárba, ügyelve arra, hogy azok ne haladják meg a max. jelzés értékét.
3. LÉPÉS: Öntsön egy kevés folyadékot a turmixpohárba; ez segít a hozzávalók turmixolásában.
4. LÉPÉS: Az óramutató járásával megegyező irányba csavarva rögzítse a hatkéses fedél tartozékot a turmixpohárra.
5. LÉPÉS: Csatlakoztassa a mixert a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be.
6. LÉPÉS: Az alapanyagok turmixolásához fordítsa meg a turmixpoharat úgy, hogy a hatkéses fedél tartozék lefelé nézzen, igazítsa a három fület a turmixgép alapegységén lévő megfelelő nyílásokhoz, majd nyomja le.
7. LÉPÉS: A folyamatos turmixoláshoz nyomja le a turmixpoharat, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a helyére rögzítse. A turmixolás leállításához fordítsa el a turmixpoharat az óramutató járásával ellentétes irányba, és emelje fel, majd távolítsa el a turmixgép alapegységéről.
8. LÉPÉS: Kapcsolja ki a turmixgépet és húzza ki a hálózati aljzatból.
9. LÉPÉS: Távolítsa el a hatkéses fedél tartozékot az óramutató járásával ellentétes irányba csavarva, majd cserélje ki az ivóskönnyítő kialakítású fedélre vagy a tárolófedélre, ha szükséges.

MEGJEGYZÉS: Használat előtt ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően van-e rögzítve.
Ha a kések nem működnek megfelelően, állítsa le a turmixgépet, és óvatosan távolítsa el a hatkéses fedél tartozékot. Adjon hozzá kis mennyiségű hideg folyadékot, vagy csökkentse a turmixpohárban lévő alapanyagok mennyiségét.
Folyadékok keverésekor a kifröccsenés és az égési sérülések elkerülése érdekében használjon magas falú edényt, vagy egyszerre csak kis mennyiséget keverjen.
FIGYELMEZTETÉS: Legyen óvatos a hatkéses fedél tartozék használatakor, mivel a kések használat közben felforrósodhatnak.
VIGYÁZAT: Ne turmixoljon meleg vagy forró folyadékot vagy ételt, mivel ez nyomásemelkedést, és ezáltal súlyos sérülést okozhat.
Ne turmixoljon hosszú ideig. A maximális működési idő 30 másodperc; az újbóli használat előtt hagyja hűlni a turmixgépet 1 percig. A turmixgép 30 másodpercnél hosszabb ideig történő használata növeli a készülék hőmérsékletét, ami a nyomás emelkedéséhez vezethet. Ebben az esetben kapcsolja ki és húzza ki a turmixgépet a hálózati aljzatból, és hagyja teljesen lehűlni, mielőtt megpróbálná eltávolítani a hatkéses fedél tartozékot. Ebben az esetben ne merítse a turmixpoharat hideg vízbe.
Ne lépje túl a maximális töltési jelzést, amikor alapanyagokat tölt a turmixpohárba, mivel ez kifröccsenéshez vezethet, illetve károsíthatja a turmixgépet.
Ne használja a turmixgépet, ha a turmixpohár repedt, törött vagy üres.

Praktikus tipp

Ha a hozzávalók turmixolása nem egyenletes, vegye le a turmixpoharat a turmixgép alapegységéről. Rázza meg a turmixpoharat, hogy eloszlassa a hozzávalókat, majd folytassa a turmixolást.

Javasolt felhasználási módok a turmixpoharakhoz

Cél	Ajánlott turmixpohár	Ételfajta
Keverés	800 milliliter 1 liter	Tészta Mártogatós
Szósz	800 milliliter 1 liter	Vinaigrette-mártás Salátaöntetek Egyszerű szószok
Fagyasztott hozzávaló turmixolása	800 milliliter 1 liter	Jég Fagyasztott gyümölcs Fagylalt
Tápláló/super smoothie	800 milliliter 1 liter	

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldás
A mixer nem működik.	A mixer nincs áramforráshoz csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a mixert a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be.
	A hatkéses fedél tartozék nem megfelelően van rögzítve a turmixpohárhoz.	Ellenőrizze, hogy a csavarmenetek megfelelően illeszkednek-e, majd csavarja el a hatkéses fedél tartozékot az óramutató járásával megegyező irányba, amíg nem rögzül.

A kívánt fedél nem rögzül a turmixpohárhoz.		Helyezze a turmixpoharat vízszintes felületre, és helyezze a kívánt fedelet a turmixpohár tetejére, ügyelve arra, hogy a menetek megfelelően illeszkedjenek. Csavarja el a kívánt fedelet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg nem rögzül.
Az ital még mindig csomós.	Túl sok hozzávaló van a turmixpohárban.	Csökkentse a turmixpohárban lévő alapanyagok mennyiségét.
Az ital híg és ízteln.	A hozzávalókat túl sokáig turmixolta.	A legjobb eredmény érdekében a turmixgéppel rövid ideig turmixolja a hozzávalókat.
A turmixpohár szivárog.	A kívánt fedél nem rögzül megfelelően a turmixpohárhoz.	Ellenőrizze, hogy a csavarmenetek megfelelően illeszkednek-e, majd csavarja el a hatkéses fedél tartozékot az óramutató járásával megegyező irányba, amíg nem rögzül.
A hozzávalók nincsenek jól összeturmixolva.		A legjobb eredmény érdekében a turmixgéppel rövid ideig turmixolja a hozzávalókat. Fagyasztott alapanyagok esetén turmixoljon rövid, kb. 2–5 másodperces szakaszokban.

Tárolás

Szerelje össze a mixert.
A mixert tárolja hűvös, száraz helyen, és tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.

Műszaki adatok

Termékkód: PT2002V4
Üzemi feszültség: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Teljesítmény: 1000 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen: **petra-hu@teknihall.com**

Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet.

Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási feltételeiknek megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Garancia

Az új termékként vásárolt termékekre gyártói garancia vonatkozik; a garancia időtartama a terméktől függ. Amennyiben megfelelően igazolni tudja a vásárlást, a Petra szokásos 12 hónapos garanciát nyújt a kiskereskedőnek a vásárlás napjától számítva. Ez csak abban az esetben alkalmazható, ha a terméket a rendeltetésszerű, háztartási célú használatra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták. Nem rendeltetésszerű használat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében vállaljuk, hogy térítésmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük a hibásnak ítélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztosítani, hasonló terméket ajánlunk fel, vagy visszatérítjük a termék árát. A garancia nem vonatkozik a napi használatból eredő károkra és az elhasználódó alkatrészekre, például dugókra és biztosítékokra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek időről időre módosulhatnak, ezért azt tanácsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor ellátogat a weboldalra.

A jelen garanciában vagy a termékre vonatkozó utasításokban rögzítettek egyetlen része sem zárja ki, korlátozza vagy módon befolyásolja egyéb módon az Ön törvényben rögzített jogait.

Hulladékakkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

Ha a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot látja, a terméket és annak akkumulátorát tilos a háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az újrahasznosításukra alkalmas gyűjtőponton helyezzék el. A szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással megóvhatók a természetes erőforrások, és megakadályozhatók az akkumulátorokban, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen előforduló, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok negatív hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében visszaadja a tönkrement berendezéseket. **A felhasználó felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása előtt törölje a készülékekről az adatokat.** Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkezelővel vagy a kiskereskedővel.

3 YEAR **GUARANTEE**

3 ÉV GARANCIA

*Hogy jogosult legyen a kiterjesztett garanciára, regisztrálja a termékét a vásárlást követő 30 napon belül a **guarantee.upgs.com/petra** oldalon.

Gyártó:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA.

www.petra-electric.com

©Petra Trademark. Minden jog fenntartva.

CD090822/MD000000/V1

ULTIMATE PRODUCTS
HOME OF BRANDS

Manchester
OL9 0DD
United Kingdom
www.upgs.com

Artworker:	HALIMA ALI
Date:	15/08/22
Project Name:	EEK220568HU UPG PT2002V4SILVER IM
Type of Artwork:	INSTRUCTION MANUAL
Size:	A5 12PP
Software Used:	Indesign CC
Typefaces:	Avenir Next

- [X] Cyan
- [X] Magenta
- [X] Yellow
- [X] Black
- [X] PMS 151 C
- [ ] PMS
- [ ] PMS
- [ ] PMS

Artwork Version 1

Artwork Scale 1:1

©2022 UP Global Sourcing. All designs, images and artwork are the copyright of UP Global Sourcing. No copying, alterations or amendments to the artwork, design can be undertaken without prior written permission of UP Global Sourcing. Any costs incurred as a result of unauthorised amendments will be recovered from the supplier responsible.

DO NOT PRINT THIS PAGE
ARTWORK REFERENCE ONLY