



SINCE 1968

NUTRIMAX 1000 W MIXÉR

NÁVOD
NA POUŽITIE



Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhe zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokial' nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Tento spotrebič nie je hračka.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Ked' je spotrebič zapnutý alebo ešte úplne nevychladol, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Spotrebič uchovávajte mimo dosahu iných spotrebičov vyžarujúcich teplo.

Ruky, prsty, vlasy a akýkoľvek voľný odev udržujte mimo dosahu rotujúcich častí spotrebiča.

Vyvarujte sa ponorenia elektrických súčasťí tohto spotrebiča do

vody alebo inej kvapaliny.

So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.

Ked' je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Spotrebič nepoužívajte, ak spadol, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo ak preteká.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.

Nepoužívajte žiadne poškodené príslušenstvo.

Tento spotrebič nepoužívajte v exteriéri.

Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí.

Počas používania spotrebičom nepohybujte.

Do spotrebiča nelejte vriacu vodu ani veľmi horúcu kvapalinu.

Prísady nemixujte nasucho, ale vždy pridajte malé množstvo tekutiny.

Spotrebič neprepĺňajte, kedže hladina zmesi môže počas mixovania stúpnúť.

Počas používania sa nedotýkajte pohybujúcich sa častí spotrebiča.

Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Nedotýkajte sa žiadnych častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Nepoužívajte zlomené ani uvoľnené rezacie alebo rotujúce čepele.

Pred výmenou alebo montážou príslušenstva vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete.

Po použití a pred akýmkolvek čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vždy odpojte zo siete.

Pred akýmkolvek čistením alebo údržbou vždy skontrolujte, či spotrebič po použití úplne vychladol.

Spotrebič vždy položte na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške



pohodlnej pre používateľa.

Použitie predĺžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča. Tento spotrebič nie je možné obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania, ktoré nie sú súčasťou balenia.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

VAROVANIE: Nedotýkajte sa ostrých čepelí.

Starostlivosť a údržba

1. KROK: Pred akýmkoľvek čistením alebo používateľskou údržbou mixér vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.

2. KROK: Hlavnú jednotku mixéra utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte ju dôkladne uschnúť.

3. KROK: Ak chcete vyčistiť nádoby na mixovanie, opláchnite ich pod tečúcou vodou alebo do nich nalejte vodu so saponátom a 30 sekúnd mixujte.

4. KROK: Vodu vylejte, nalejte čistú vodu a opakujte postup, kým nebude mixér čistý.

Nikdy sa nedotýkajte čepelí. Čepeľ veľmi opatrne očistite kefkou a dôkladne osušte.

Hlavnú jednotku mixéra ani spodnú stranu nadstavca veka so šiestimi čepelami nikdy neponárajte do vody či akejkoľvek inej tekutiny.

Na čistenie mixéra nepoužívajte drsné ani abrazívne drôtenky, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

Mixér a jeho príslušenstvo vrátane nadstavca veka so šiestimi čepelami nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.

POZNÁMKA: Mixér vyčistite vždy hned po použití.

VAROVANIE: S nadstavcom veka so šiestimi čepelami zaobchádzajte opatrne, kedže čepele sú ostré. Pri pripájaní, vyberaní, čistení alebo skladovaní nadstavcov budte opatrní

Opis časti



1. Hlavná jednotka mixéra
NutriMax 1000
2. Nadstavec veka so
šiestimi čepelami
3. 1 l nádoba na mixovanie
4. 800 ml nádoba na mixovanie
5. Veko na ľahké pitie
6. Veko na uskladnenie

Návod na použitie

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím mixéra umyte všetko príslušenstvo a vnútro nádoby na mixovanie v teplej vode so saponátom a potom ich opláchnite a dôkladne osušte. Hlavnú jednotku mixéra utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte ju dôkladne uschnúť. Vyvarujte sa ponorenia hlavnej jednotky mixéra do vody alebo inej kvapaliny. Na čistenie mixéra a jeho príslušenstva nikdy nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky alebo drôtenky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

3POZNÁMKA: Pri prvom použití mixéra môže byť cítiť mierny zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V blízkosti mixéra zabezpečte dostatočné vetranie.

VAROVANIE: Nedotýkajte sa ostrých čepelí. Max. nepretržitý čas prevádzky je 30 sekúnd. Pred opäťovným použitím mixéra ho nechajte aspoň 1 minútu vychladnúť.

Používanie mixéra NutriMax 1000

- 1. KROK:** Umiestnite hlavnú jednotku mixéra na rovný stabilný povrch vo výške pohodnej pre používateľa.
- 2. KROK:** Umiestnite prísady do požadovanej nádoby na mixovanie a uistite sa, že nepresahujú značku maximálneho naplnenia.
- 3. KROK:** Do nádoby na mixovanie nalejte malé množstvo tekutiny, čo pomôže pri mixovaní prísad.
- 4. KROK:** Upevnite nadstavec veka so šiestimi čepelami na nádobu na mixovanie otáčaním v smere hodinových ručičiek.
- 5. KROK:** Mixér zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.
- 6. KROK:** Na použitie pulznej funkcie otočte nádobu na mixovanie tak, aby nadstavec veka so šiestimi čepelami smeroval nadol, zarovnajte tri výčnelky s príslušnými otvormi v základnej jednotke mixéra a potom ho zatlačte nadol.
- 7. KROK:** Ak chcete mixovať nepretržite, zatlačte na nádobu na mixovanie smerom nadol a otočte ju v smere hodinových ručičiek, aby zapadla na svoje miesto. Ak chcete mixovanie zastaviť, otočte nádobu na mixovanie proti smeru hodinových ručičiek, zdvihnite ju a oddelte od hlavnej jednotky mixéra.
- 8. KROK:** Mixér vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- 9. KROK:** Odstráňte nadstavec veka so šiestimi čepelami otočením proti smeru hodinových ručičiek a následne ho vymeňte buď za veko na ľahké pitie, alebo za veko na uskladnenie.

POZNÁMKA: Pred použitím skontrolujte, či je veko pevne nasadené.

Ak čepele nepracujú hladko, zastavte mixér a opatrne odstráňte nadstavec veka so šiestimi čepelami. Pridajte malé množstvo studenej tekutiny alebo z nádoby na mixovanie odoberte časť prísad.

Pri mixovaní tekutých prísad používajte vysokú nádobu alebo mixujte naraz len malé množstvá, aby ste predišli rozliatiu, vystrieknutiu a možnému poraneniu obarením.

UPOZORNENIE: S nadstavcom veka so šiestimi čepelami zaobchádzajte opatrne, kedže čepele sa môžu počas používania zahriať.

VAROVANIE: Nemixujte teplé ani horúce tekutiny či potraviny, pretože by mohlo dôjsť k nárastu tlaku a následne k vážnemu poraneniu.

Nepoužívajte mixér po dlhú dobu. Maximálny čas prevádzky je 30 sekúnd. Pred ďalším použitím nechajte mixér 1 minútu chladnúť. Používanie mixéra dlhšie ako 30 sekúnd bude mať za následok zvýšenie teploty, čo môže viesť k nárastu tlaku. Ak k tomu dôjde, vypnite mixér a odpojte ho od elektrickej siete a pred odstránením nadstavca veka so šiestimi čepelami nechajte mixér úplne vychladnúť. Nádobu na mixovanie vtedy neponárajte do studenej vody.

Pri pridávaní ingrediencií do nádoby na mixovanie nikdy neprekračujte značku maximálneho naplnenia, pretože by mohlo dôjsť k rozliatiu obsahu a poškodeniu mixéra.

Nepoužívajte mixér, ak je nádoba na mixovanie prasknutá, rozbitá alebo prázdna.



Užitočná rada

Ak sa prísady nerozmixovali rovnomerne, vyberte nádobu na mixovanie z hlavnej jednotky mixéra. Zatraste nádobou na mixovanie, aby sa v nej prísady lepšie rozmiestnili a znova ich rozmixujte.

Odporučané použitie nádob na mixovanie

Účel	Odporučaná nádoba na mixovanie	Druh potravín
Mixovanie	800 ml 1 l	Tekuté cesto Dipy
Omáčky	800 ml 1 l	Octové zálievky Šalátové dresingy Jednoduché omáčky
Miešanie zmrazených prísad	800 ml 1 l	Ľad Mrazené ovocie Zmrzlina
Nutričné/ovocné kokteily	800 ml 1 l	

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Mixér nefunguje.	Mixér nie je zapojený do elektrickej siete. Nadstavec veka so šiestimi čepičkami nie je správne upevnený k nádobe na mixovanie.	Mixér zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie. Skontrolujte, či sú závitky správne zarovnané a otáčajte nadstavec veka so šiestimi čepičkami v smere hodinových ručičiek, kým sa nezaistí.

Požadované veko nemožno zaistiť na nádobu na mixovanie.		Umiestnite nádobu na mixovanie na rovný povrch, nasadte požadované veko na hornú časť nádoby na mixovanie a uistite sa, že sú závity správne zarovnané. Otáčajte požadovaným vekom v smere hodinových rúčičiek, kým sa nezaistí.
Nápoj stále obsahuje hrudky.	V nádobe na mixovanie je priveľa prísad.	Odoberte z nádoby na mixovanie časť prísad.
Nápoj je vodnatý a bez chuti.	Prísady sa príliš rozmixovali.	Na dosiahnutie najlepších výsledkov použite pulznú funkciu mixéra na mixovanie prísad v krátkych intervaloch.
Nádoba na mixovanie preteká.	Požadované veko nie je správne upevnené k nádobe na mixovanie.	Skontrolujte, či sú závity správne zarovnané a otáčajte požadované veko v smere hodinových rúčičiek, kým sa nezaistí.
Prísady nie sú dobre rozmixované.		Na dosiahnutie najlepších výsledkov použite pulznú funkciu mixéra na mixovanie prísad v krátkych intervaloch. V prípade zmrazených prísad využite pulznú funkciu na mixovanie prísad v krátkych, približne 2-5 sekúnd dlhých intervaloch.



Skladovanie

Mixér znova zostavte.

Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či je mixér vychladnutý, čistý a suchý.

Technické údaje

Kód výrobku: PT2002V4

Prevádzkové napätie 220-240 V ~ 50/60 Hz

Výkon: 1000 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v priateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na **petra-sk@teknihall.com**

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkom maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

Záruka

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výroby. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zavádzajeme zdarma opraviť alebo vymeniť akokoľvek poškodené časti výroby. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebny materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návšteve webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkte, jeho batériach alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sú nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériях a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starostlou používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získať na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

3 YEAR GUARANTEE

3-ROČNÁ ZÁRUKA

*Ak chcete získať nárok na predĺženú záruku,
prejdite na stránku **guarantee.upgs.com/petra**
a zaregistrujte svoj produkt do 30 dní od nákupu.

Výrobca:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

VYROBENÉ V ČÍNE.

www.petra-electric.com

Ochranná známka ©Petra. Všetky práva
vyhradené.

CD090822/MD000000/V1





**ULTIMATE PRODUCTS
HOME OF BRANDS**

Manchester
OL9 0DD
United Kingdom
www.upgs.com

Artworker:

HALIMA ALI

Date:

15/08/22

Project Name:

EEK220568SK UPG PT2002V4SILVER IM

Type of Artwork:

INSTRUCTION MANUAL

Size:

A5 12PP

Software Used:

InDesign CC

Typefaces:

Avenir Next

- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Black
- PMS 151 C
- PMS
- PMS
- PMS

Artwork Version 1

Artwork Scale 1:1

©2022 UP Global Sourcing. All designs, images and artwork are the copyright of UP Global Sourcing. No copying, alterations or amendments to the artwork, design can be undertaken without prior written permission of UP Global Sourcing. Any costs incurred as a result of unauthorised amendments will be recovered from the supplier responsible.

DO NOT PRINT THIS PAGE
ARTWORK REFERENCE ONLY