PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

# MACCHINA PER POPCORN

## MANUALE DI ISTRUZIONI

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

## Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchi elettrici, è necessario osservare le precauzioni di sicurezza di base.
Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.
Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.
Questo apparecchio non è un giocattolo.
Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.
Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione.
Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.
Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.

Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.
Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
Non inserire dosi eccessive nell'apparecchio.
Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi o i componenti che generano calore per evitare possibili lesioni.
Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, o prima di riporlo, accertarsi sempre che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.
Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza che risulti comoda per l'utente.
Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

La superficie esterna dell'apparecchio potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento.

**ATTENZIONE:** superficie calda. Non toccare la superficie calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore.

Non versare acqua sull'elemento riscaldante.

**AVVERTENZA:** Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.

## Cura e manutenzione

Spegnere la macchina per popcorn e scollegarla dall'alimentazione elettrica, quindi lasciarla raffreddare completamente prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione.
Lavare il coperchio superiore e il misurino in acqua calda saponata, sciacquarli e asciugarli accuratamente.
Pulire la macchina per popcorn con un panno morbido e umido e lasciarla asciugare completamente.
Non immergere la macchina per popcorn in acqua né in liquidi di altro tipo.
Non utilizzare spugne o detergenti aggressivi o abrasivi per pulire l'apparecchio, onde evitare possibili danni.
Non lavare la macchina per popcorn in lavastoviglie.
Pulire l'apparecchio subito dopo l'uso.

## Descrizione dei componenti

1. Macchina per popcorn
2. Fessura di inserimento
3. Fessura di espulsione
4. Interruttore di accensione/spegnimento
5. Misurino
6. Coperchio superiore
7. Beccuccio
8. Camera di riscaldamento in alluminio

## Istruzioni per l'uso

### Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare la macchina per popcorn per la prima volta, pulire l'apparecchio in base alle istruzioni riportate nella sezione "Cura e manutenzione".

**NOTA:** la prima volta che si utilizza la macchina per popcorn, si potrebbe percepire un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno alla macchina per popcorn.

## Uso della macchina per popcorn

**FASE 1:** Collocare la macchina per popcorn su una superficie piana e stabile a un'altezza confortevole per l'utente.
**FASE 2:** Inserire un misurino di semi di mais nella camera di riscaldamento in alluminio attraverso l'apposita fessura.
Non inserire più di un misurino di semi, poiché una dose eccessiva potrebbe danneggiare la macchina per popcorn.
**FASE 3:** Posizionare il misurino sul coperchio superiore per evitare la fuoriuscita dei popcorn durante la cottura.
**FASE 4:** Collocare un recipiente capiente sotto il beccuccio e assicurarsi che il bordo tocchi la macchina per popcorn.
**FASE 5:** Collegare la macchina per popcorn all'alimentazione elettrica e accenderla.
Accendere la macchina per popcorn tramite l'interruttore di accensione/spegnimento.
La preparazione dei popcorn richiede circa 3 minuti.
**FASE 6:** A cottura ultimata, spegnere la macchina per popcorn utilizzando l'interruttore di accensione/spegnimento e scollegarla dall'alimentazione elettrica.
Far raffreddare la macchina per popcorn per circa 10–12 minuti prima di riutilizzarla.

**AVVERTENZA:** alcuni semi di mais potrebbero non gonfiarsi come dovrebbero e fuoriuscire dalla fessura di espulsione della macchina durante la cottura. Prestare attenzione ed evitare di toccare subito i semi, poiché potrebbero essere molto caldi.

## Conservazione

Controllare che la macchina per popcorn sia fredda, pulita e asciutta prima di riporla in un luogo fresco e privo di umidità.
Avvolgere il cavo di alimentazione attorno alla macchina per popcorn senza stringerlo eccessivamente per evitare danni.

## Specifiche

Codice prodotto: PT0493GRVDEEU7
Ingresso: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Uscita: 1200 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,**
**Edmund-Rumpler Straβe 5,**
**51149 Köln, Germany.**

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **petra-it@teknihall.com**

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

## Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una prova di acquisto valida, Petra attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

## Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

**3** YEAR **GUARANTEE**

## 3 ANNI DI GARANZIA

* Per usufruire della garanzia estesa, andare alla pagina **guarantee.upgs.com/petra** e registrare il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

PRODOTTO IN CINA.

**www.petra-electric.com**

Marchio Petra©. Tutti i diritti riservati.

CD280222/MD000000/V1