PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

PŘÍSTROJ NA CUKROVOU VATU

NÁVOD
K POUŽITÍ

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.
Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.
Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
Tento spotřebič není hračka.
Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.
Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.
Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.
Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od částí spotřebiče, které se mohou během používání zahřát.
Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.
Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.

Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.
Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel.
Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.
Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.
Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
Nepoužívejte spotřebič venku.
Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.
Nepřesunujte spotřebič během používání.
Nedotýkejte se částí spotřebiče, které mohou být horké, ani topných součástí spotřebiče; mohlo by tak dojít ke zranění.
Nepoužívejte na spotřebič ostré nebo abrazivní předměty.
Používejte pouze teplovzdorné plastové nebo dřevěné obracečky, abyste předešli poškození nepřilnavého povrchu.
Před výměnou či instalací doplňků spotřebič vypněte a odpojte jej ze zdroje napětí.
Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.
Před čištěním, údržbou nebo uskladněním se vždy ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladnul.
Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.
Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.
Spotřebič by neměl být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.
Vnější povrch spotřebiče se může během používání značně zahřívat.

UPOZORNĚNÍ: Horký povrch – nedotýkejte se horkých částí ani topných součástí spotřebiče.
Dávejte pozor, abyste vodu nevylili na topné tělísko.

VAROVÁNÍ: Spotřebič udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.

Péče a údržba

Než zahájíte jakékoli čistění nebo údržbu, odpojte přístroj na cukrovou vatu od zdroje napájení a zkontrolujte, zda zcela vychladl.
KROK 1: Otřete základnu přístroje na cukrovou vatu měkkým, vlhkým hadříkem a důkladně ji osušte.
KROK 2: Nádobu na cukr, plastovou misku, kryt proti postříkání a odměrku omyjte teplou vodou s mycím přípravkem, opláchněte je a důkladně osušte.
Neponořujte přístroj na cukrovou vatu do vody ani jiné kapaliny.
K čistění přístroje na cukrovou vatu nikdy nepoužívejte hrubé nebo abrazivní čisticí prostředky či drátěnky, jelikož by mohlo dojít k poškození povrchu.
POZNÁMKA: Přístroj na cukrovou vatu čistěte po každém použití.

Popis částí

1. Základní jednotka přístroje na cukrovou vatu
2. Plastová mísa
3. Nádoba na cukr (vyjímatelná)
4. Vstup pro cukr
5. Závit hnacího hřídele (není vidět když je přístroj sestavený)
6. Topné těleso (nelze vyjmout)
7. Vypínač
8. Odměrka
9. Kryt proti postříkání
10. Špejle na cukrovou vatu

Návod k použití

Před prvním použitím

Vyčistěte přístroj na cukrovou vatu podle pokynů v části „Péče a údržba“.

POZNÁMKA: Při prvním použití může přístroj na cukrovou vatu vydávat mírný zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí přístroje na cukrovou vatu dostatečné větrání.

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Sestavení přístroje na cukrovou vatu

KROK 1: Umístěte základnu přístroje na cukrovou vatu na stabilní a tepelně odolný povrch ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.
KROK 2: Dejte plastovou mísu na základní jednotku přístroje na cukrovou vatu a otočte ji proti směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.
KROK 3: Připevněte kryt proti postříkání k horní části plastové mísy jemným zatlačením dolů, dokud nebude bezpečně zajištěn.
KROK 4: Umístěte nádobu na cukr na závit hnacího hřídele, který se nachází ve středu topného tělesa: výstupky na závitu hnacího hřídele musejí být zarovnané s drážkami na nádobě na cukr. Po vyrovnání zatlačte nádobu na cukr zcela dolů na závit hnacího hřídele, aby se zajistila na místě.

Zarovnejte drážky na nádobě na cukr se západkami na závitu hnacího hřídele a zcela nádobu zasuňte.

Jakmile jsou drážky v jedné rovině, pevně je zatlačte dolů a zajistěte nádobu.

Používání přístroje na cukrovou vatu

KROK 1: Připojte přístroj na cukrovou vatu ke zdroji napájení a zapněte jej.
KROK 2: Pomocí vypínače zapněte přístroj na cukrovou vatu. Přístroj na cukrovou vatu nechte přibližně 4–5 minut předehřát a poté jej vypněte vypínačem.

VAROVÁNÍ: NIKDY NEPŘIDÁVEJTE CUKR, KDYŽ JE ZAŘÍZENÍ ZAPNUTÉ. UJISTĚTE SE, ŽE JE PŘÍSTROJ NA CUKROVOU VATU VYPNUTÝ.

KROK 3: Pomocí dodané odměrky opatrně přidejte jednu lžíci cukru do vstupu na cukr´ ve středu nádoby na cukr a pak přístroj na cukrovou vatu zapněte vypínačem. Nádoba na cukr se začne točit a zahřívat. Vytvoření cukrové vaty bude trvat přibližně 3–5 minut.
KROK 4: Pomalu otáčejte špejlí na cukrovou vatu kolem okraje plastové nádoby ve směru hodinových ručiček.

KROK 5: Jakmile se objem cukrové vaty zvýší, otáčejte špejlí na cukrovou vatu kolem horní části nádoby na cukr a vatu zachyťte. Chcete-li přístroj na cukrovou vatu znovu naplnit, vypněte jej vypínačem a poté přidejte do otvoru/vstupu na cukr v nádobě na cukr jednu odměrku cukru.
KROK 6: Jakmile bude všechna cukrová vata hotová, vypněte přístroj na cukrovou vatu vypínačem a odpojte jej od zdroje napájení.

POZNÁMKA: Barevnou cukrovou vatu lze vytvořit pouze pomocí barevného cukru.
Z bílého krystalového cukru není možné připravit barevnou cukrovou vatu.
UPOZORNĚNÍ: Při přidávání cukru do přístroje na cukrovou vatu se ujistěte, že se nádoba na cukr neotáčí.
VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se nádoby na cukr ani topného tělesa, protože během použití a bezprostředně poté budou velmi horké. Ujistěte se, že cukr se nasypal do nádoby na cukr a nikoli na topné těleso.
Nádobu na cukr nepřeplňujte, protože by mohlo dojít k rozlití cukru na topné těleso.

Rozebrání zařízení přístroje na cukrovou vatu

KROK 1: Vypněte přístroj na cukrovou vatu a odpojte ho od zdroje napájení. Než se přístroj na cukrovou vatu pokusíte rozebrat, nechte jej zcela vychladnout.
KROK 2: Jakmile přístroj na cukrovou vatu zcela vychladne, vyjměte nádobu na cukr vytažením nahoru a z hnací hřídele ve středu topného tělesa.
KROK 3: Plastovou mísu odjistěte otočením ve směru hodinových ručiček a poté ji vyjměte ze základní jednotky přístroje na cukrovou vatu.
KROK 4: Sundejte kryt proti postříkání tak, že jej opatrně nadzvednete a sejmete z plastové mísy.

VAROVÁNÍ: Přístroj na cukrovou vatu bude bezprostředně po použití horký. Před rozebráním se ujistěte, že je přístroj na cukrovou vatu zcela vychladlý.

Skladování

Před uložením přístroje na cukrovou vatu na chladné a suché místo se ujistěte, že je vychladlý, čistý a suchý.
Napájecí kabel nikdy pevně nenamotávejte na přístroj na cukrovou vatu. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

Specifikace

Kód výrobku: PT2641BLVDEEU7
Vstup: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Výstup: 400 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5
51149 Köln, Germany.

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb na adrese **petra-cz@teknihall.com**.

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Petra standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

3 YEAR GUARANTEE

3 ROKY ZÁRUKA

*Abyste získali nárok na prodlouženou záruku, přejděte na **guarantee.upgs.com/petra** a zaregistrujte svůj výrobek do30 dní od nákupu.

Výrobce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

VYROBENO V ČÍNĚ.

www.petra-electric.com

©Petra je ochranná známka.
Všechna práva vyhrazena.

CD280222/MD000000/V1