PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

ZUCKERWATTE-MASCHINE

BEDIENUNGSANLEITUNG

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in dessen sichere Verwendung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Das Gerät muss sich auch, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.

Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Geräts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.
Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie das Kabel abziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
Berühren Sie keine Bereiche des Geräts, die heiß werden können, oder die Heizkomponenten des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.
Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Gegenstände mit diesem Gerät. Verwenden Sie nur Pfannenwender aus hitzebeständigem Kunststoff oder Holz, um eine Beschädigung der Antihaftfläche zu vermeiden.
Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder anbringen.
Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz.
Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen oder das Gerät wegräumen.

Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.
Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.
Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Die Außenfläche des Geräts kann während des Betriebs heiß werden.

ACHTUNG: Heiße Oberfläche – Berühren Sie keine heißen Bereiche und Bauteile des Geräts.
Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf das Heizelement gelangt.
WARNUNG: Das Gerät von entflammbaren Materialien fernhalten.

Pflege und Wartung

Bevor Sie eine Reinigung oder Wartung durchführen, trennen Sie die Zuckerwattemaschine vom Stromnetz und überprüfen Sie, ob sie vollständig abgekühlt ist.
SCHRITT 1: Wischen Sie die Basiseinheit der Zuckerwattemaschine mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie gründlich.
SCHRITT 2: Die Zuckerpfanne, die Kunststoffschale, den Spritzschutz und den Messlöffel in warmem Seifenwasser reinigen. Anschließend gründlich abspülen und trocknen.
Tauchen Sie die Zuckerwattemaschine nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer zur Reinigung der Zuckerwattemaschine, da dies zu Schäden an der Oberfläche führen kann.
HINWEIS: Die Zuckerwattemaschine sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Beschreibung der Teile

1. Basiseinheit der Zuckerwattemaschine
2. Kunststoffschale
3. Zuckerpfanne (entfernbar)
4. Zucker-Einlass
5. Gewinde der Antriebswelle (nicht sichtbar, wenn Maschine komplett zusammengebaut ist)
6. Heizelement (nicht entfernbar)
7. Ein/Ausschalter
8. Messlöffel
9. Spritzschutz
10. Zuckerwattestiele

Gebrauchsanweisung

Vor der ersten Verwendung

Reinigen Sie die Zuckerwattemaschine gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Pflege und Wartung“.

HINWEIS: Wenn Sie die Zuckerwattemaschine zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung der Zuckerwattemaschine.

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Zusammenbau der Zuckerwattemaschine

SCHRITT 1: Stellen Sie die Zuckerwattemaschine in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine stabile, hitzebeständige Oberfläche.
SCHRITT 2: Die Kunststoffschale auf die Basiseinheit der Zuckerwattemaschine setzen und gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie einrastet.
SCHRITT 3: Befestigen Sie den Spritzschutz an der Oberseite der Kunststoffschale, indem Sie ihn vorsichtig nach unten drücken, bis er fest sitzt.
SCHRITT 4: Die Zuckerpfanne auf die Antriebswelle in der Mitte des Heizelements setzen und dabei die Laschen der Antriebswelle an den Schlitzen der Zuckerpfanne ausrichten. Drücken Sie die Zuckerpfanne nach der Ausrichtung komplett auf die Antriebswelle, bis sie einrastet.

Richten Sie die Schlitze der Zuckerpfanne an den Laschen der Antriebswelle aus, um sie vollständig einzusetzen.

Drücken Sie, sobald die Schlitze ausgerichtet wurden, die Zuckerpfanne fest nach unten, bis diese einrastet.

Verwendung der Zuckerwattemaschine

SCHRITT 1: Schließen Sie die Zuckerwattemaschine an die Stromversorgung an und schalten Sie sie ein.
SCHRITT 2: Schalten Sie die Zuckerwattemaschine mit dem Ein/Ausschalter ein. Lassen Sie die Zuckerwattemaschine ca. 4 bis 5 Minuten vorheizen und schalten Sie sie dann mit dem Ein-/Aus-Schalter aus.

WARNUNG: FÜGEN SIE NIEMALS ZUCKER HINZU, WÄHREND DAS GERÄT EINGESCHALTET IST. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE ZUCKERWATTEMASCHINE AUSGESCHALTET IST.

SCHRITT 3: Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Messlöffel. Geben Sie vorsichtig einen Löffel Zucker in die Zuckeröffnung/den Einlass in der Mitte der Zuckerpfanne und schalten Sie dann die Zuckerwattemaschine mit dem Ein-/Aus-Schalter ein. Die Zuckerpfanne beginnt sich zu drehen und zu erwärmen. Es dauert etwa 3 bis 5 Minuten, bis sich die Zuckerwatte bildet.
SCHRITT 4: Rollen Sie den Zuckerwattestiel langsam im Uhrzeigersinn um die Kante der Kunststoffschale.

SCHRITT 5: Wenn die Zuckerwatte mehr Volumen hat, rollen Sie den Zuckerwattestiel um die Oberseite der Zuckerpfanne, um die Zuckerwatte zu sammeln. Zum Nachfüllen der Zuckerwattemaschine den Ein-/Ausschalter betätigen und einen Messlöffel Zucker in die Zuckeröffnung/den Einlass der Zuckerpfanne geben.
SCHRITT 6: Schalten Sie die Zuckerwattemaschine nach Abschluss der Zubereitung am Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

HINWEIS: Sie können nur dann farbige Zuckerwatte machen, wenn Sie farbigen Zucker verwenden.
Mit weißem Kristallzucker erhalten Sie keine farbige Zuckerwatte.
ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass sich die Zuckerpfanne nicht dreht, wenn Sie Zucker in die Zuckerwattemaschine geben.
WARNUNG: Die Zuckerpfanne oder das Heizelement nicht berühren, da sie während und unmittelbar nach dem Gebrauch sehr heiß werden.
Sicherstellen, dass der Zucker in die Zuckerpfanne gegeben wird und nicht auf das Heizelement gelangt.
Die Zuckerpfanne nicht überfüllen, da sonst Zucker in das Heizelement gelangen kann.

Zerlegen der Zuckerwattemaschine

SCHRITT 1: Schalten Sie die Zuckerwattemaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Warten Sie, bis die Zuckerwattemaschine vollständig abgekühlt ist, bevor Sie versuchen, sie zu zerlegen.
SCHRITT 2: Sobald die Zuckerwattemaschine vollständig abgekühlt ist, entfernen Sie die Zuckerpfanne, indem Sie sie nach oben und von der Antriebswelle in der Mitte des Heizelements abziehen.
SCHRITT 3: Drehen Sie die Kunststoffschüssel im Uhrzeigersinn, um sie zu entriegeln. Entfernen Sie sie dann von der Basiseinheit der Zuckerwattemaschine.
SCHRITT 4: Den Spritzschutz durch vorsichtiges Anheben und Abnehmen der Kunststoffschale entfernen.

WARNUNG: Die Zuckerwattemaschine ist unmittelbar nach der Verwendung heiß. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie versuchen, die Zuckerwattemaschine zu zerlegen.

SEIT 1968

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass die Zuckerwattemaschine abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
Wickeln Sie das Kabel niemals fest um die Zuckerwattemaschine. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Spezifikationen

Produktcode: PT2641BLVDEEU7
Eingangsspannung: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Ausgangsleistung: 400 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5
51149 Köln, Germany.

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung unter **petra-de@teknihall.com**.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind.

Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich dessen Geschäftsbedingungen).

Garantie

Für alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer hängt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann, gewährt Petra über den Einzelhändler standardmäßig eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen für vorgesehene Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Demontage des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten können, wird ein ähnliches Produkt angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schäden durch täglichen Verschleiß sind nicht durch diese Garantie abgedeckt und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker, Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschränkt oder anderweitig beeinträchtigt.

Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebendsende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikaltgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

3 JAHRE **GARANTIE**

*Um Anspruch auf die erweiterte Garantie zu haben, gehen Sie bitte auf **guarantee.upgs.com/petra** und registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum.

Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-Straße 5,
51149 Köln, Germany.

HERGESTELLT IN CHINA.

www.petra-electric.com

©Petra Marke. Alle Rechte vorbehalten.

CD280222/MD000000/V1