

# MACHINE À BARBE À PAPA

MANUEL D'UTILISATION



Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

## Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, veillez à toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.

Cet appareil n'est pas un jouet.

Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger. Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute pièce de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation. Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.

N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.

Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.

N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation. Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude ni les composants chauffants de l'appareil, car vous pourriez vous blesser.

N'utilisez pas d'objets pointus ou abrasifs avec cet appareil; utilisez uniquement des spatules en plastique thermorésistant ou en bois pour éviter d'endommager la surface antiadhésive. Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de changer ou d'installer des accessoires.

Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

Lorsque l'appareil a été utilisé, vérifiez toujours qu'il a refroidi avant toute intervention de nettoyage ou d'entretien, ou avant de le ranger. Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.



L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée. Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

La surface extérieure de l'appareil peut chauffer pendant le fonctionnement.

ATTENTION: surface chaude: ne touchez pas la partie chaude ou les composants chauffants de l'appareil. Veillez à ne pas renverser d'eau sur l'élément chauffant.

**AVERTISSEMENT :** tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.

#### **Entretien et maintenance**

Avant de procéder à toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez la machine à barbe à papa de l'alimentation secteur et vérifiez qu'elle a complètement refroidi.

**ÉTAPE 1 :** essuyez la base de la machine à barbe à papa avec un chiffon doux et humide, puis séchez-la soigneusement.

**ÉTAPE 2 :** nettoyez la coupelle à sucre, le bol en plastique, le pare-éclaboussures et la cuillère de dosage à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les et séchez-les soigneusement. N'immergez pas la machine à barbe à papa dans l'eau ni dans tout autre liquide.

N'utilisez jamais de détergents agressifs ou abrasifs ni de tampons à récurer pour nettoyer la machine à barbe à papa, car cela pourrait endommager sa surface.

**REMARQUE:** la machine à barbe à papa doit être nettoyée après chaque utilisation.

## Description des pièces



- 1. Base de la machine à barbe à papa
- 2. Bol en plastique
- 3. Coupelle à sucre (amovible)
- 4. Entrée du sucre
- 5. Filetage de l'arbre d'entraînement (non visible une fois assemblé)
- 6. Élément chauffant (non amovible)
- 7. Bouton marche/arrêt
- 8. Cuillère de dosage
- 9. Pare-éclaboussures
- 10. Bâtons

## Mode d'emploi

#### Avant la première utilisation

Nettoyez la machine à barbe à papa en suivant les instructions de la section « Entretien et maintenance ».

**REMARQUE :** lors de la première utilisation de la machine à barbe à papa, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour de la machine à barbe à papa.



#### Assemblage de la machine à barbe à papa

**ÉTAPE 1 :** placez la base de la machine à barbe à papa sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable pour l'utilisateur.

**ÉTAPE 2 :** placez le bol en plastique sur la base de la machine à barbe à papa, puis tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le fixer.

**ÉTAPE 3 :** fixez le pare-éclaboussures au sommet du bol en plastique en le poussant doucement vers le bas jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

**ÉTAPE 4 :** placez la coupelle à sucre sur le filetage de l'arbre d'entraînement, situé au centre de l'élément chauffant, de sorte que les languettes du filetage de l'arbre d'entraînement soient alignées avec les fentes de la coupelle à sucre. Une fois alignées, poussez la coupelle à sucre vers le bas sur le filetage de l'arbre d'entraînement pour la fixer.



Alignez les fentes de la coupelle à sucre avec les languettes du filetage de l'arbre d'entraînement pour insérer complètement la coupelle.

Une fois les fentes alignées, appuyez fermement pour fixer la coupelle.

#### Utilisation de la machine à barbe à papa

**ÉTAPE 1 :** branchez la machine à barbe à papa sur l'alimentation secteur et allumez-la. **ÉTAPE 2 :** allumez la machine à barbe à papa à l'aide du bouton marche/arrêt. Faites préchauffer la machine à barbe à papa pendant environ 4 à 5 minutes, puis éteignez-la à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt.

**AVERTISSEMENT :** N'AJOUTEZ JAMAIS DE SUCRE LORSQUE L'APPAREIL EST ALLUMÉ. ASSUREZ-VOUS QUE LA MACHINE À BARBE À PAPA EST ÉTEINTE.

**ÉTAPE 3 :** en utilisant uniquement la cuillère de dosage fournie, versez avec précaution une cuillère de sucre dans l'entrée du sucre au centre de la coupelle à sucre, puis allumez la machine à barbe à papa à l'aide du bouton marche/arrêt. La coupelle à sucre commence à tourner et à chauffer. La barbe à papa se forme en environ 3 à 5 minutes.

**ÉTAPE 4 :** faites rouler lentement le bâton à barbe à papa contre le bord du bol en plastique, dans le sens des aiguilles d'une montre.

**ÉTAPE 5 :** lorsque la barbe à papa a suffisamment augmenté de volume, faites tourner

le bâton autour du dessus de la coupelle à sucre pour récupérer la barbe à papa. Pour remplir la machine à barbe à papa, éteignez-la à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt, puis ajoutez une cuillère de dosage de sucre dans l'ouverture/l'entrée du sucre de la coupelle à sucre.

**ÉTAPE 6 :** une fois la barbe à papa prête, éteignez l'appareil à l'aide du bouton marche/arrêt, puis débranchez-le de l'alimentation secteur.

**REMARQUE :** la barbe à papa colorée ne peut être fabriquée qu'avec du sucre coloré.

Le sucre en poudre blanc ne permettra pas d'obtenir une barbe à papa colorée.

**ATTENTION:** assurez-vous que la coupelle à sucre ne tourne pas lorsque vous versez du sucre dans la machine à barbe à papa.

**AVERTISSEMENT:** ne touchez pas la coupelle à sucre ou l'élément chauffant, car ils seront très chauds pendant et immédiatement après l'utilisation.

Vérifiez que le sucre se verse bien dans la coupelle à sucre et qu'il n'entre pas en contact avec l'élément chauffant.

Ne remplissez pas excessivement la coupelle à sucre, car le sucre risquerait de déborder et d'entrer en contact avec l'élément chauffant.

## Démontage de la machine à barbe à papa

**ÉTAPE 1 :** éteignez la machine à barbe à papa et débranchez-la de l'alimentation secteur. Laissez la machine à barbe à papa refroidir complètement avant de tenter de la démonter.

**ÉTAPE 2 :** une fois la machine à barbe à papa complètement refroidie, retirez la coupelle à sucre en la tirant vers le haut pour la déconnecter de l'arbre d'entraînement situé au centre de l'élément chauffant.

**ÉTAPE 3 :** tournez le bol en plastique dans le sens des aiguilles d'une montre pour le débloquer, puis retirez-le de la base de la machine à barbe à papa.

**ÉTAPE 4 :** retirez le pare-éclaboussures en le soulevant avec précaution pour le sortir du bol en plastique.

**AVERTISSEMENT :** la machine à barbe à papa reste chaude immédiatement après utilisation. Assurez-vous que l'appareil est complètement froid avant de tenter de le démonter.



#### Rangement

Vérifiez que la machine à barbe à papa est froide, propre et sèche avant de la ranger dans un endroit frais et sec.

N'enroulez jamais le cordon autour de la machine à barbe à papa ; enroulez-le sur lui-même sans le serrer pour éviter de l'endommager.

#### **Spécifications**

Code produit : PT2641BLVDEEU7 Entrée : 220–240 V ~ 50-60 Hz

Puissance: 400 W

#### UP Global Sourcing UK Ltd., Edmund-Rumpler Straβe 5 51149 Köln, Germany.

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **petra-fr@teknihall.com.** 

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

#### **Garantie**

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Petra fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.



#### Élimination des piles usagées et des équipements électriques et électroniques



Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements

électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut. Pour plus d'informations sur les centres de collecte des piles usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.



#### **GARANTIE DE 3 ANS**

\*Pour bénéficier de l'extension de garantie, rendez-vous sur **guarantee.upgs.com/petra** et enregistrez votre produit dans les 30 jours suivant l'achat.

> Fabriqué par : UP Global Sourcing UK Ltd., Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln, Germany.

> > FABRIQUÉ EN CHINE.

www.petra-electric.com



©Marque déposée Petra. Tous droits réservés.

CD280222/MD000000/V