PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

MACCHINA PER ZUCCHERO FILATO

MANUALE DI ISTRUZIONI

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare le precauzioni di sicurezza di base.
Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.
Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.
Questo apparecchio non è un giocattolo.
Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.
Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.

Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.
Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi o i componenti che generano calore per evitare possibili lesioni.
Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi con questo apparecchio; servirsi soltanto di spatole in plastica o in legno resistenti al calore per evitare di danneggiare la superficie antiaderente.
Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.
Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, o prima di riporlo, accertarsi sempre che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.
Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza che risulti comoda per l'utente.

Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.
La superficie esterna dell'apparecchio potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.

ATTENZIONE: superficie calda. Non toccare la superficie calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore.
Non versare acqua sull'elemento riscaldante.
AVVERTENZA: Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.

Cura e manutenzione

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare la macchina per zucchero filato dall'alimentazione elettrica e assicurarsi che si sia raffreddata completamente.
FASE 1: pulire l'unità principale della macchina per zucchero filato con un panno morbido e umido, quindi asciugarla accuratamente.
FASE 2: pulire il recipiente dello zucchero, il contenitore in plastica, il paraspruzzi e il misurino in acqua calda e sapone, quindi risciacquare e asciugare accuratamente.
Non immergere la macchina per zucchero filato in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare detergenti abrasivi o aggressivi o spugne abrasive per pulire la macchina per zucchero filato, onde evitare di danneggiare la superficie.
NOTA: la macchina per zucchero filato deve essere pulita dopo ogni utilizzo.

Descrizione dei componenti

1. Unità principale della macchina per zucchero filato
2. Contenitore in plastica
3. Recipiente dello zucchero (rimovibile)
4. Apertura per lo zucchero
5. Filettatura dell'albero motore (non visibile quando la macchina è completamente montato)
6. Elemento riscaldante (non rimovibile)
7. Interruttore di accensione/spegnimento
8. Cucchiaio dosatore
9. Paraspruzzi
10. Bastoncini per zucchero filato

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Pulire la macchina per zucchero filato seguendo le istruzioni riportate nella sezione intitolata "Cura e manutenzione".

NOTA: la prima volta che si utilizza la macchina per zucchero filato, si potrebbe percepire un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno alla macchina per zucchero filato.

PETRA ELECTRIC

SEIT 1968

Montaggio della macchina per zucchero filato

FASE 1: collocare l'unità principale della macchina per zucchero filato su una superficie piana, stabile e resistente al calore posta a un'altezza confortevole per l'utente.
FASE 2: posizionare il contenitore in plastica sull'unità principale della macchina per zucchero filato e ruotarla in senso antiorario fino a quando non si blocca in posizione.
FASE 3: fissare il paraspruzzi sulla parte superiore del contenitore in plastica spingendolo delicatamente verso il basso fino a fissarlo.
FASE 4: posizionare il recipiente dello zucchero sulla filettatura dell'albero motore che si trova al centro dell'elemento riscaldante, in modo che le linguette della filettatura siano allineate con le scanalature del recipiente. Una volta allineate, spingere il recipiente dello zucchero verso il basso per bloccarlo in posizione.

Per inserire completamente il recipiente dello zucchero, allineare le sue scanalature alle linguette della filettatura dell'albero motore.

Una volta allineate, spingere con decisione il recipiente verso il basso per bloccarlo.

Uso della macchina per zucchero filato

FASE 1: collegare la macchina per zucchero filato all'alimentazione elettrica e accenderla.
FASE 2: accendere la macchina per zucchero filato tramite l'interruttore di accensione/spegnimento. Lasciare che la macchina per zucchero filato si riscaldi per circa 4–5 minuti, quindi spegnerla utilizzando l'interruttore preposto.

AVVERTENZA: NON AGGIUNGERE ZUCCHERO QUANDO LA MACCHINA È ACCESA. ASSICURARSI CHE SIA SEMPRE SPENTA.

FASE 3: utilizzando solo il dosatore in dotazione, aggiungere un cucchiaio di zucchero nell'apertura al centro del recipiente dello zucchero, quindi accendere la macchina con l'interruttore preposto. Il recipiente dello zucchero inizierà a girare e a scaldarsi. Ci vorranno circa 3–5 minuti per formare lo zucchero filato.
FASE 4: far girare lentamente il bastoncino per lo zucchero filato intorno al bordo del contenitore in plastica in senso orario.

FASE 5: una volta che lo zucchero filato è aumentato di volume, far girare il bastoncino intorno alla parte superiore del recipiente dello zucchero per raccoglierlo. Per riempire la macchina per zucchero filato, spegnerla utilizzando l'interruttore e aggiungere un misurino di zucchero nell'apertura del recipiente.
FASE 6: una volta terminato lo zucchero filato, spegnere la macchina utilizzando l'interruttore di accensione/spegnimento e scollegarla dall'alimentazione elettrica.

NOTA: lo zucchero filato colorato può essere prodotto solo a partire da zucchero colorato.
Se si utilizza zucchero semolato bianco, non sarà possibile ottenere zucchero filato colorato.
ATTENZIONE: assicurarsi che il recipiente dello zucchero non stia girando quando si aggiunge quest'ultimo alla macchina.
AVVERTENZA: non toccare il recipiente dello zucchero o l'elemento riscaldante, poiché saranno molto caldi durante e subito dopo l'uso.
Controllare che lo zucchero sia versato nel recipiente relativo e che non fuoriesca sull'elemento riscaldante.
Non riempire eccessivamente il recipiente al fine di evitare la fuoriuscita di zucchero sull'elemento riscaldante.

Disassemblaggio della macchina per zucchero filato

FASE 1: spegnere e scollegare la macchina per zucchero filato dall'alimentazione elettrica. Lasciare raffreddare completamente la macchina per zucchero filato prima di smontarla.
FASE 2: una volta che la macchina per zucchero filato si è completamente raffreddata, rimuovere il recipiente dello zucchero estraendolo dall'albero motore al centro dell'elemento riscaldante tirandolo verso l'alto.
FASE 3: ruotare il contenitore in plastica in senso orario per sbloccarlo, quindi rimuoverlo dall'unità principale della macchina per zucchero filato.
FASE 4: rimuovere il paraspruzzi sollevandolo con cautela ed estraendolo dal contenitore in plastica.

AVVERTENZA: la macchina per zucchero filato si surriscalda subito dopo l'uso; assicurarsi che il prodotto sia completamente freddo prima di tentare di smontarlo.

Come riporre il prodotto

Controllare che la macchina per zucchero filato sia fredda, pulita e asciutta prima di riporla in un luogo fresco e asciutto.
Non avvolgere mai il cavo attorno alla macchina per zucchero filato; non avvolgerlo troppo stretto per evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: PT2641BLVDEEU7
Ingresso: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Uscita: 400 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5
51149 Köln, Germany.

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **petra-it@teknihall.com.**

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una prova di acquisto valida, Petra attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

3 YEAR **GUARANTEE**

3 ANNI DI GARANZIA

* Per usufruire della garanzia estesa, andare alla pagina **guarantee.upgs.com/petra** e registrare il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

PRODOTTO IN CINA.

www.petra-electric.com

Marchio Petra©. Tutti i diritti riservati.

CD280222/MD000000/V1