



SEIT 1968

VÝROBNÍK  
CEKROVEJ VATY

NÁVOD NA  
POUŽITIE



SEIT 1968

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

## Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhe zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokial' nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Tento spotrebič nie je hračka.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Ked' je spotrebič zapnutý alebo ešte úplne nevychladol, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Napájací kábel udržujte mimo dosahu akýchkoľvek častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať.

Spotrebič uchovávajte mimo dosahu iných spotrebičov vyžarujúcich teplo.

Spotrebič neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.

Ked' je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom. Tento spotrebič nepoužívajte v exteriéri.

Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí.

Počas používania spotrebičom nepohybujte.

Nedotýkajte sa žiadnych častí spotrebiča, ktoré sa môžu zahriať alebo slúžia na zohrievanie. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Na spotrebič nepoužívajte ostré ani abrazívne predmety.

Používajte iba teplovzdorné plastové alebo drevené obracačky, aby ste nepoškodili nelepisivý povrch.

Pred výmenou alebo montážou príslušenstva vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete.

Po použití a pred akýmkolvek čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vždy odpojte zo siete.

Po každom použití nechajte spotrebič úplne vychladnúť a až potom ho vyčistite, vykonajte údržbu alebo ho odložte.

Spotrebič vždy položte na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodlnej pre používateľa.

Použitie predĺžovacieho kabla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič nie je možné obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania, ktoré nie sú súčasťou balenia.



SEIT 1968

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

Vonkajší povrch spotrebiča sa môže počas prevádzky zahriat.

**UPOZORNENIE:** Horúci povrch - nedotýkajte sa horúcej časti ani výhrevných dielov spotrebiča.

Dávajte pozor, aby ste na výhrevný prvok nenaliali vodu.

**VAROVANIE:** Spotrebič uchovávajte mimo dosahu horľavých látok.

## Starostlivosť a údržba

Pred čistením a údržbou odpojte výrobník cukrovej vaty z elektrickej siete a skontrolujte, či úplne vychladol.

**1. KROK:** Hlavnú jednotku výrobníka cukrovej vaty utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.

**2. KROK:** Vyčistite panvicu na cukor, plastovú misu, zábranu proti striekaniu a odmernú lyžicu v teplej mydlovej vode, potom opláchnite a dôkladne osušte.

Vyvarujte sa ponoreniu výrobníka cukrovej vaty do vody alebo inej kvapaliny.

Na čistenie výrobníka cukrovej vaty nikdy nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky či špongie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu.

**POZNÁMKA:** Výrobník cukrovej vaty je potrebné umyť po každom použití.

## Popis častí



1. Základná jednotka výrobníka cukrovej vaty
2. Plastová nádoba
3. Panvica na cukor (odnímateľná)
4. Vstupný otvor na cukor
5. Závit hnacieho hriadeľa (nie je viditeľný, keď je spotrebič úplne zmontovaný)
6. Ohrevný prvak (nedá sa vybrať)
7. Vypínač
8. Odmerná lyžica
9. Zábrana proti striekaniu
10. Paličky na cukrovú vatu

## Návod na použitie

### Pred prvým použitím

Vyčistite výrobník cukrovej vaty podľa pokynov v časti „Starostlivosť a údržba“.

**POZNÁMKA:** Pri prvom použití výrobníka cukrovej vaty môže byť cítiť mierny zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V blízkosti výrobníka cukrovej vaty zaistite dostatočné vetranie.



SEIT 1968

## Zloženie výrobníka cukrovej vaty

- KROK:** Hlavnú jednotku výrobníka cukrovej vaty umiestnite na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodnej pre používateľa.
- KROK:** Umiestnite plastovú misu na základnú jednotku výrobníka cukrovej vaty a otočte ju proti smeru hodinových ručičiek, kým nezapadne na svoje miesto.
- KROK:** Zábranu priti striekaniu priepevnite na vrch plastovej misy tak, že ju jemne zatlačíte nadol, kým nebude zaistená.
- KROK:** Umiestnite panvicu na cukor na závit hnacieho hriadeľa, ktorý sa nachádza v strede ohrevného prvku, tak, aby výstupky na závite hnacieho hriadeľa boli zarovnané s otvormi na panvici na cukor. Po zarovnaní zatlačte panvicu na cukor úplne nadol na závit hnacieho hriadeľa, aby zapadla na miesto.



Zarovnajte otvory na panvici na cukor s výstupkami na závite hnacieho hriadeľa tak, aby sa úplne zasunula.  
Keď sú otvory zarovnané, pevne ju zatlačte nadol, aby sa zaistila.

## Používanie výrobníka cukrovej vaty

- KROK:** Výrobník cukrovej vaty pripojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.
- KROK:** Zapnite výrobník cukrovej vaty pomocou vypínača. Nechajte výrobník cukrovej vaty predhriať pribl. 4-5 minút a potom ho vypnite vypínačom.

**VAROVANIE:** NIKDY NEPRIDÁVAJTE CUKOR, KEĎ JE SPOTREBIČ ZAPNUTÝ. UISTITE SA, ŽE JE VÝROBNÍK CUKROVEJ VATY VYPNUTÝ.

- KROK:** Pomocou dodanej odmernej lyžice opatne pridajte jednu odmerku cukru do vstupného otvoru na cukor v strede panvice na cukor a potom zapnite výrobník cukrovej vaty pomocou vypínača. Panvica na cukor sa začne otáčať a zahrievať. Potrva pribl. 3-5 minút, kým sa vytvorí cukrová vata.
- KROK:** Pomaly otáčajte paličkou na cukrovú vatu okolo okraja plastovej misy v smere hodinových ručičiek.

**5. KROK:** Keď cukrová vata zväčší svoj objem, otáčajte paličkou na cukrovú vatu okolo hornej časti panvice na cukor, aby ste ju zozbierali. Ak chcete výrobník cukrovej vaty doplniť, vypnite ho pomocou vypínača a potom pridajte jednu odmerku cukru do vstupného otvoru na cukor v panvici na cukor.

**6. KROK:** Keď je cukrová vata hotová, vypnite výrobník cukrovej vaty pomocou vypínača a odpojte ho od elektrickej siete.

**POZNÁMKA:** Farebnú cukrovú vatu je možné vyrobiť iba pomocou farebného cukru.

Použitím bieleho kryštálového cukru sa nevytvorí farebná cukrová vata.

**UPOZORNENIE:** Pri pridávaní cukru do výrobníka cukrovej vaty sa uistite, že sa panvica na cukor neotáča.

**VAROVANIE:** Nedotýkajte sa panvice na cukor ani ohrevného prvku, pretože počas používania a bezprostredne po ňom budú veľmi horúce.

Skontrolujte, či je cukor nasypaný do panvice na cukor a či sa nevysypal na ohrevný prvok.

Neprepĺňajte panvicu na cukor, pretože by sa cukor mohol vysypať na ohrevný prvok.

### Demontáž výrobníka cukrovej vaty

**1. KROK:** Výrobník cukrovej vaty vypnite a odpojte ho z elektrickej siete. Pred demontážou nechajte výrobník cukrovej vaty úplne vychladnúť.

**2. KROK:** Po úplnom vychladnutí výrobníka cukrovej vaty vyberte panvicu na cukor vytiahnutím nahor z hnacieho hriadeľa v strede ohrevného prvku.

**3. KROK:** Otočte plastovú misu v smere hodinových ručičiek, aby ste ju odistili, a potom ju vyberte zo základnej jednotky výrobníka cukrovej vaty.

**4. KROK:** Odstráňte zábranu proti striekaniu tak, že ju opatne zdvihnete a zložíte z plastovej misy.

**VAROVANIE:** Výrobník cukrovej vaty bude ihneď po použití horúci. Pred pokusom o demontáž výrobníka cukrovej vaty sa uistite, že výrobok úplne vychladol.



SEIT 1968

## Uskladnenie

Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či je výrobník cukrovej vaty vychladnutý, čistý a suchý.

Kábel nikdy neovíjajte pevne okolo výrobníka cukrovej vaty. Oviňte ho iba voľne, aby nedošlo k poškodeniu.

## Technické údaje

Kód výrobku: PT2641BLVDEEU7

Príkon: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Výkon: 400 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler Straße 5  
51149 Köln, Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v priateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na **petra-sk@teknihall.com**.

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú naň uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkom maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

## Záruka

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zavádzajeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebny materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návšteve webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

## Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení

 Tento symbol na produkte, jeho batériach alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériach a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získeate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

**3 YEAR GUARANTEE**

### **3-ROČNÁ ZÁRUKA**

\*Ak chcete získať nárok na predĺženú záruku,  
prejdite na stránku **guarantee.upgs.com/petra**  
a zaregistrujte svoj produkt do 30 dní od nákupu.

Výrobca:

UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler Straße 5,  
51149 Köln, Germany.

VYROBENÉ V ČÍNE.

**[www.petra-electric.com](http://www.petra-electric.com)**

Ochranná známka ©Petra.  
Všetky práva vyhradené.



CD280222/MD000000/V1