PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

URZĄDZENIE DO **NAPOJÓW ROŚLINNYCH**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
Ten produkt nie jest zabawką.
Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie należy zdejmować pokrywy, dopóki ostrza nie przestaną się obracać.
Przed wymianą akcesoriów lub zbliżeniem się do ruszających się części, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
Produkt i kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł

ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
Kabel zasilania należy przechowywać z dala od części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy.
Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.
Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli zostało ono upuszczone, widoczne są oznaki uszkodzenia lub jeżeli przecieka.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie należy używać uszkodzonych akcesoriów.
Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.
Nie wolno wlewać wrzącej wody ani bardzo gorącego płynu do urządzenia.
Nie blenduj składników na sucho.
Nie należy przeciążać urządzenia, ponieważ ciasto/masa może zwiększyć swoją objętość podczas mieszania.
Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
Nie wolno używać złamanych lub poluzowanych noży tnących ani obracających się noży.
Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także

przed czyszczeniem lub konserwacją.
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy zawsze upewnić się, że uległo całkowitemu schłodzeniu.
Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.
Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
OSTRZEŻENIE: Nie należy dotykać ostrzy.

WAŻNE

1. Przed każdym cyklem należy sprawdzić, czy podstawa urządzenia do napojów roślinnych jest czysta.
2. Zawsze należy napełniać plastikowy dzbanek powyżej oznaczenia poziomu minimalnego, nie przekraczając oznaczenia maksymalnego napełnienia.
3. Nie podłączaj urządzenia do napojów roślinnych do sieci elektrycznej, dopóki nie zostaną dodane wymagane składniki.
4. Nie używaj urządzenia do napojów roślinnych, jeśli plastikowy dzbanek jest pusty.
5. Chroń styki połączeniowe na spodzie pokrywy przed kontaktem z płynami. W razie przypadkowego rozlania płynu na styki połączeniowe przed zamontowaniem dokładnie osuszyć je papierowym ręcznikiem.

UWAGA: Urządzenie do napojów roślinnych nie działa, jeśli pokrywka nie zostanie prawidłowo umieszczona na plastikowym dzbanku. Postępuj zgodnie z instrukcjami w części „Korzystanie z urządzenia do napojów roślinnych”.
Urządzenie do napojów roślinnych służy do wytwarzania świeżych napojów roślinnych. Może być również stosowane do blendowania składników.

Urządzenie do napojów roślinnych należy przenosić wyłącznie za uchwyt boczny.
Nie należy zdejmować pokrywy, dopóki ostrza nie przestaną się obracać.

Konserwacja

Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż ostygnie.
KROK 1: Wytrzyj obudowę urządzenia do napojów roślinnych miękką, wilgotną szmatką i odczekaj, aż całkowicie wyschnie. Nie wolno zanurzać urządzenia do napojów roślinnych w wodzie ani innym płynie.
Do czyszczenia urządzenia do napojów roślinnych nie wolno używać ściernych środków ani drucianych zmywaków, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
KROK 2: Aby wyczyścić wnętrze plastikowego dzbanka i dolną część pokrywki, wypłucz je czystą wodą, aby usunąć napój roślinny lub pozostałości żywności. Przed ponownym płukaniem wytrzyj miękką szmatką i łagodnym środkiem czyszczącym.
KROK 3: Ustawienie „**BLEND**" można wykorzystać do usuwania uporczywych zabrudzeń poprzez dodanie gorącej wody (do symbolu minimalnego napełnienia) z niewielką ilością łagodnego detergentu. Załóż pokrywę i naciśnij przycisk „**ON/OFF**", aby włączyć urządzenie, a następnie naciskaj opcję „**MODE**" do momentu pojawienia się ustawienia „**BLEND**". Naciśnij przycisk „**ON/OFF**", aby rozpocząć czyszczenie.
UWAGA: W przypadku korzystania z ustawienia „**BLEND**" w celu usunięcia plam zaleca się pozostawić gorącą wodę w urządzeniu do napojów roślinnych na ok. 10–15 minut przed rozpoczęciem pracy. Nie należy używać ustawienia „**BLEND**" przez dłużej niż 20 minut.
OSTRZEŻENIE: Zachowaj ostrożność podczas obsługi pokrywki, ponieważ ostrza są bardzo ostre i nie można ich wymontować. Podczas zakładania, zdejmowania, czyszczenia lub przechowywania pokrywki należy zachować ostrożność. Nie wolno dopuścić do rozlania płynu na styki połączeniowe. Jeśli tak się stanie, przed kolejnym użyciem należy całkowicie je wysuszyć.

Opis części

1. Plastikowy dzbanek
2. Linia min. napełniania (1300 ml)
3. Linia maks. napełnienia (1600 ml)
4. Uchwyt dzbanka
5. Pokrywa
6. Ostrze blendera
7. Koszyk filtra
8. Linia napełniania koszyka filtra
9. Trzpień koszyka filtra
10. Panel sterowania
11. Przycisk trybu (**MODE**)
12. Przycisk wł./wył. (**ON/OFF**)
13. Kontrolka „Mleko roślinne" (**PLANT M!LK**)
14. Kontrolka blendowania (**BLEND**)
15. Wyświetlacz LED
16. Pojemnik zbiorczy
17. Otwór pojemnika zbiorczego

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem urządzenia do napojów roślinnych należy wytrzeć je miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osuszyć.
Nie wolno zanurzać urządzenia do napojów roślinnych w wodzie ani innym płynie.

UWAGA: Przy pierwszym użyciu urządzenia do napojów roślinnych może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół urządzenia do napojów roślinnych.
OSTRZEŻENIE: Żadna z części urządzenia do produkcji napojów nie nadaje się do mycia w zmywarce.

Należy myć je ręcznie, w ciepłej wodzie z mydłem, i pozostawić do wyschnięcia.
Nie wolno zanurzać pokrywki, przewodu zasilającego i dzbanka w wodzie ani innym płynie.

Korzystanie z urządzenia do napojów roślinnych

KROK 1: Przed podłączeniem do zasilania sieciowego umieść plastikowy dzbanek na płaskiej i stabilnej powierzchni na wygodnej dla siebie wysokości.
KROK 2: Dodaj składniki do koszyka filtra, uważając, aby nie przekroczyć linii napełniania koszyka filtra. Załóż koszyk filtra na pokrywkę, ostrożnie umieszczając go nad ostrzem i obracając w prawo, aż zostanie solidnie zamocowany.
KROK 3: Wlej płyn do plastikowego dzbanka, upewniając się, że całkowita objętość płynu znajduje się powyżej oznaczenia minimalnego napełnienia oraz poniżej oznaczenia maksymalnego napełnienia.
KROK 4: Załóż pokrywę na górną część dzbanka, upewniając się, że jest odpowiednio dopasowana do otworów.
KROK 5: Podłącz do sieci elektrycznej i włącz urządzenie do napojów roślinnych. Urządzenie do napojów roślinnych wyemituje sygnał dźwiękowy, a wskaźniki zaczną migać. Na wyświetlaczu pojawi się również „**----**".
KROK 6: Naciśnij przycisk „**ON/OFF**", aby włączyć urządzenie do napojów roślinnych. Zaświeci się kontrolka „ **PLANT M!LK** ".
KROK 7: Naciśnij przycisk „**ON/OFF**", aby rozpocząć. Podczas korzystania z urządzenia miga kontrolka „**PLANT M!LK**".
Aby w dowolnym momencie zatrzymać blendowanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk „**ON/OFF**" przez około 2 sekundy.

UWAGA: W trakcie cyklu blendowania zegar odlicza czas w obrębie jednej minuty. Urządzenie do napojów roślinnych blenduje w 3 cyklach. Każdy cykl trwa 15 sekund. Między poszczególnymi cyklami następuje przerwa.

KROK 8: Aby wyjąć koszyk filtra z pokrywki, użyj pojemnika zbiorczego. Wyrównaj trzpień znajdujący się na podstawie koszyka filtra z otworami w pojemniku zbiorczym. Pojemnik zbiorczy zapobiega rozlewaniu się miazgi podczas wyjmowania kosza filtra z pokrywki.
KROK 9: Mocno chwyć pojemnik zbiorczy i delikatnie przekręć pokrywę w lewo do momentu odblokowania koszyka filtra i oddzielenia go od pokrywki.
KROK 10: Zdejmij pokrywkę z koszyka filtra i przenieś miazgę do odpowiedniego pojemnika.
KROK 11: Ostrożnie zdejmij pokrywę i przenieś napój roślinny do odpowiedniego pojemnika. Przed przeniesieniem napoju należy całkowicie zdjąć pokrywę.
KROK 12: Przed włożeniem drugiej partii napoju roślinnego odczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

UWAGA: Do urządzenia do napojów roślinnych należy wlewać wyłącznie zimną ciecz.
Przed użyciem należy sprawdzić, czy pokrywka jest prawidłowo założona.
Do urządzenia do napojów roślinnych nie należy dodawać zamrożonych składników. Wszystkie składniki muszą być rozmrożone i mieć temperaturę pokojową.

Korzystanie z ustawienia „Blend"

Urządzenia do napojów roślinnych można używać do mieszania składników przy użyciu ustawienia „**BLEND**". Koszyk filtra nie jest wymagany do wykonania tej czynności.
KROK 1: Przed podłączeniem do zasilania sieciowego umieść plastikowy dzbanek na płaskiej i stabilnej powierzchni na wygodnej dla siebie wysokości.
KROK 2: Pokrój składniki w kostkę (ok. 2 cm) i umieść je w dzbanku.
KROK 3: Wlej płyn do plastikowego dzbanka, upewniając się, że całkowita objętość płynu znajduje się powyżej oznaczenia minimalnego napełnienia oraz poniżej oznaczenia maksymalnego napełnienia.
KROK 4: Umieść pokrywkę na plastikowym dzbanku. Naciśnij przycisk „**ON/OFF**", aby włączyć urządzenie do napojów roślinnych.
KROK 5: Naciskaj przycisk „**MODE**" do momentu, gdy zaświeci się kontrolka „**BLEND**".
KROK 6: Naciśnij przycisk „**ON/OFF**", aby rozpocząć. W trakcie korzystania z urządzenia będzie świecić się kontrolka „**BLEND**".
Po skorzystania z ustawienia „**BLEND**" licznik czasu rozpocznie odliczanie. Cykl trwa 2 minuty.
KROK 7: Aby w dowolnym momencie zatrzymać blendowanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk „**ON/OFF**" przez około 2 sekundy.
KROK 8: Ostrożnie zdejmij pokrywę i przelej płyn do odpowiedniego pojemnika. Przed przelaniem płynu należy całkowicie zdjąć pokrywę.

UWAGA: Nie blenduj składników na sucho i nie używaj ustawienia „**BLEND**" przez czas dłuższy niż trzy pełne cykle bez odpowiedniego schłodzenia urządzenia do napojów roślinnych.

Przechowywanie

Przed rozpoczęciem przechowywania w chłodnym i suchym miejscu urządzenie do napojów roślinnych należy schłodzić, wyczyścić i wysuszyć.
Nigdy nie należy ściśle owijać przewodu wokół urządzenia. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Rozwiązywanie problemów

Problem	**Rozwiązanie**
Urządzenie do napojów roślinnych nie działa i emituje sygnał dźwiękowy.	Poziom płynu jest zbyt wysoki.
Urządzenie do napojów roślinnych przestało działać w połowie ustawienia.	Pokrywa jest poluzowana. Poziom płynu jest zbyt wysoki lub urządzenie do napojów roślinnych jest przepełnione.
Po przygotowaniu napoju roślinnego na podstawie pozostają twarde pozostałości żywności.	Aby usunąć osad, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Czyszczenie i konserwacja”.

Wskazówki i porady

1. Aby uzyskać najlepsze rezultaty i przedłużyć żywotność urządzenia do napojów roślinnych, orzechy, ziarna lub nasiona zawsze należy namoczyć przed zblendowaniem.
2. Napoje roślinne należy spożyć w ciągu 2–3 dni
3. Przed obróbką w urządzeniu do napojów roślinnych ryż należy najpierw ugotować.

Dane techniczne

Kod produktu: PT5258
Wejście: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Wyjście: 140 W

Uwagi

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość na adres: **petra-pl@teknihall.com**

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Petra oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany**.

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.petra-electric.com

©Petra znak towarowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CD090822/MD171022/V2