



SINCE 1968

VÝROBNÍK
RASTLINNÝCH
NÁPOJOV

NÁVOD NA
POUŽITIE

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku menej ako 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhe zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokial' nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Tento spotrebič nie je hračka.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihned' prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Ked' je spotrebič zapnutý alebo ešte úplne nevychladol, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Neodstraňujte veko, kým sa čepele neprestanú otáčať.

Pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k dielom, ktoré sa počas používania spotrebiča pohybujú, spotrebič vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Napájací kábel udržujte mimo dosahu akýchkoľvek častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať.

Spotrebič uchovávajte mimo dosahu iných spotrebičov vyžarujúcich teplo.

Ruky, prsty, vlasy a akýkoľvek voľný odev udržujte mimo dosahu rotujúcich častí spotrebiča.

Vyvarujte sa ponorenia elektrických súčasťí tohto spotrebiča do vody alebo inej kvapaliny.

So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.

Ked' je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Spotrebič nepoužívajte, ak spadol, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo ak preteká.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.

Nepoužívajte žiadne poškodené príslušenstvo.

Tento spotrebič nepoužívajte v exteriéri.

Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí.

Počas používania spotrebičom nepohybujte.

Do spotrebiča nelejte vriacu vodu ani veľmi horúcu kvapalinu.

Prísady nemixujte nasucho.

Spotrebič neprepĺňajte, kedže hladina zmesi môže počas mixovania stúpnúť.

Počas používania sa nedotýkajte pohybujúcich sa časťí spotrebiča. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Nedotýkajte sa žiadnych časťí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Nepoužívajte zlomené, uvoľnené rezacie ani rotujúce čepele.

Po použití a pred akýmkolvek čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vždy odpojte zo siete.

Pred akýmkolvek čistením alebo údržbou vždy skontrolujte, či spotrebič po použití úplne vychladol.

Spotrebič vždy položte na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodnej pre používateľa.

Použitie predĺžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič nie je možné obsluhovať pomocou externého

časovač alebo samostatného diaľkového ovládania, ktoré nie sú súčasťou balenia.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

VAROVANIE: Nedotýkajte sa ostrých čepelí.

DÔLEŽITÉ

- 1.** Pred každým cyklom skontrolujte, či je základňa výrobníka rastlinných nápojov čistá.
- 2.** Plastovú nádobu naplňte vždy nad značku min. naplnenia, pričom dbajte na to, aby ste neprekročili značku max. naplnenia.
- 3.** Nepripájajte výrobník rastlinných nápojov k elektrickej sieti, kým nepridáte požadované prísady.
- 4.** Výrobník rastlinných nápojov nespúšťajte, keď je plastová nádoba prázdna.
- 5.** Nikdy nenechajte žiadnu tekutinu vniknúť do spojovacích kolíkov na spodnej strane veka. Ak sa na spojovacie kolíky náhodne vyleje kvapalina, pred montážou ich dôkladne osušte papierovou utierkou.

POZNÁMKA: Výrobník rastlinných nápojov sa nespustí, pokiaľ nebude veko správne umiestnené na plastovej nádobe. Postupujte podľa pokynov v časti s názvom „Použitie výrobníka rastlinných nápojov“.

Výrobník rastlinných nápojov je určený na výrobu čerstvých nápojov na rastlinnej báze. Môže sa používať aj na mixovanie prísad.

Výrobník rastlinných nápojov vždy prenášajte za bočnú rukoväť. Neodstraňujte veko, kým sa čepele neprestanú otáčať.

Starostlivosť a údržba

Po vypnutí odpojte výrobník rastlinných nápojov zo siete a nechajte ho úplne vychladnúť.

1. KROK: Hlavnú jednotku výrobníka rastlinných nápojov a snímač preplnenia utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte ich dôkladne uschnúť.

Vyvarujte sa ponoreniu výrobníka rastlinných nápojov do vody alebo inej kvapaliny.

Na čistenie výrobníka rastlinných nápojov nikdy nepoužívajte drsné alebo abrazívne špongie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

2. KROK: Ak chcete vyčistiť vnútro plastovej nádoby a spodnú stranu veka, opláchnite ich v čistej vode, aby ste odstránili zvyšky rastlinného nápoja alebo jedla. Pred opäťovným opláchnutím utrite mäkkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom.

3. KROK: Použite nastavenie „**BLEND**“ (Mixovanie) na odstránenie odolných škvŕn pridaním horúcej vody (po značku min. naplnenia) s malým množstvom jemného čistiaceho prostriedku. Nasadťte veko a stlačením tlačidla „**ON/OFF**“ (Zap./Vyp.) zariadenie zapnite a následne stláčajte tlačidlo „**MODE**“ (Režim), kým nezvolíte nastavenie „**BLEND**“ (Mixovanie). Čistenie spustíte stlačením tlačidla „**ON/OFF**“ (Zap./Vyp.).

POZNÁMKA: Pri používaní nastavenia „**BLEND**“ (Mixovanie) na odstránenie škvŕn sa odporúča nechať horúcu vodu vo výrobníku na rastlinné nápoje 10-15 minút pred spustením. Nepoužívajte nastavenie „**BLEND**“ (Mixovanie) naraz dlhšie ako 20 sekúnd.

VAROVANIE: S vekom zaobchádzajte opatrne, pretože čepele sú mimoriadne ostré a nedajú sa odstrániť. Pri pripájaní, vyberaní, čistení alebo skladovaní veka budťte opatrní. Nedovoľte, aby sa kvapalina rozliala na spojovacie kolíky. Ak k tomu dôjde, pred použitím ich dôkladne vysušte.

Opis častí



- | | |
|--|--|
| 1. Plastová nádoba
2. Ryska min. naplnenia (1300 ml)
3. Ryska max. naplnenia (1600 ml)
4. Rukoväť nádoby
5. Veko
6. Čepel' mixéra
7. Filtračný kôš
8. Ryska naplnenia filtračného koša
9. Nit filtračného koša | 10. Ovládací panel
11. Tlačidlo výberu režimu (MODE)
12. Tlačidlo Zap./Vyp. (ON/OFF)
13. Svetelný indikátor výrobníka rastlinných nápojov Plant M!lk (PLANT M!LK)
14. Svetelný indikátor mixovania (BLEND)
15. LED displej
16. Zberná nádoba
17. Štrbina zbernej nádoby |
|--|--|

Návod na použitie

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím výrobník rastlinných nápojov poutierajte mäkkou, vlhkou handričkou a dôkladne vysušte.

Vyvarujte sa ponoreniu výrobníka rastlinných nápojov do vody alebo inej kvapaliny.

POZNÁMKA: Pri prvom použití výrobníka rastlinných nápojov môže byť cítiť mierny zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V blízkosti výrobníka rastlinných nápojov zaistite dostatočné vetranie.

VAROVANIE: Žiadna z častí výrobníka rastlinných nápojov nie je vhodná do umývačky riadu.

Umyte ich ručne v teplej saponátovej vode a nechajte dôkladne uschnúť.

Vyvarujte sa ponoreniu veka, napájacieho kábla alebo nádoby do vody alebo inej kvapaliny.

Použitie výrobníka rastlinných nápojov

- 1. KROK:** Pred pripojením k elektrickej sieti umiestnite plastovú nádobu na rovný, stabilný povrch vo výške, ktorá je pre používateľa pohodlná.
- 2. KROK:** Pridajte prísady do filtračného koša, pričom dávajte pozor, aby ste nepresiahli rysku naplnenia filtračného koša. Nasadte filtračný kôš na veko tak, že ho opatrne položíte na čepeľ a otočíte v smere hodinových ručičiek, kým nebude zaistený.
- 3. KROK:** Pridajte do plastovej nádoby tekutinu a uistite sa, že celkový objem je nad značkou min. naplnenia, ale pod značkou max. naplnenia.
- 4. KROK:** Zatlačte veko na vrch nádoby a uistite sa, že je správne zasunuté.
- 5. KROK:** Zapojte výrobník rastlinných nápojov do elektrickej siete. Výrobník vydá zvuk a svetelné indikátory začnú blikať. Na displeji sa zobrazí „----“.
- 6. KROK:** Stlačením tlačidla „**ON/OFF**“ (Zap./Vyp.) zapnite výrobník rastlinných nápojov. Rozsvieti sa svetelný indikátor „**PLANT MILK**“.
- 7. KROK:** Začnite stlačením tlačidla „**ON/OFF**“ (Zap./Vyp.). Počas používania bude blikať svetelný indikátor „**PLANT MILK**“.
Ak chcete mixovanie kedykoľvek zastaviť, stlačte a podržte tlačidlo „**ON OFF**“ (Zap./Vyp.) na cca. 2 sekundy.

POZNÁMKA: Počas cyklu mixovania bude časovač odpočítavať jednu minútu. Výrobník rastlinných nápojov mixuje počas 3 cyklov. Každý cyklus trvá 15 sekúnd s prestávkou po každom cykle.

- 8. KROK:** Ak chcete odstrániť filtračný kôš z veka, použite zbernú nádobu. Zarovnajte nit na základni filtračného koša so štrbinami vo vnútri zbernej nádoby. Zberná nádoba zabraňuje rozliatiu dužiny pri vyberaní filtračného koša z veka.
- 9. KROK:** Pevne držte zbernú nádobu a jemne otáčajte vekom proti smeru hodinových ručičiek, kým sa filtračný kôš neuvolní a nebude možné oddeliť ho od veka.
- 10. KROK:** Zdvihnite veko z filtračného koša a dužinu preneste do vhodnej nádoby.
- 11. KROK:** Opatrne odstráňte veko a prelejte rastlinný nápoj do vhodnej nádoby. Veko musí byť pred prelievaním rastlinného nápoja úplne odstránené.
- 12. KROK:** Pred prípravou druhej dávky rastlinného nápoja nechajte výrobník rastlinných nápojov úplne vychladnúť.

POZNÁMKA: Do výrobníka rastlinných nápojov pridávajte iba studené tekutiny.

Pred použitím skontrolujte, či je veko pevne nasadené.

Do výrobníka rastlinných nápojov nepridávajte mrazené prísady. Všetky prísady musia byť rozmrazené a izbovej teploty.

Použitie nastavenia mixovania

Výrobník rastlinných nápojov možno používať na mixovanie prísad pomocou nastavenia „**BLEND**“ (Mixovanie). Pre tento úkon nie je potrebný filtračný kôš.

1. KROK: Pred pripojením k elektrickej sieti umiestnite plastovú nádobu na rovný, stabilný povrch vo výške, ktorá je pre používateľa pohodlná.

2. KROK: Prísady nasekajte na cca 2 cm kocky a vložte ich do nádoby.

3. KROK: Pridajte do plastovej nádoby tekutinu a uistite sa, že celkový objem je nad značkou min. naplnenia, ale pod značkou max. naplnenia.

4. KROK: Na vrch plastovej nádoby dajte veko. Stlačením tlačidla „**ON/OFF**“ (Zap./Vyp.) zapnite výrobník rastlinných nápojov.

5. KROK: Stláčajte tlačidlo „**MODE**“ (Režim), kým sa nerozsvieti svetelný indikátor „**BLEND**“ (Mixovanie).

6. KROK: Začnite stlačením tlačidla „**ON/OFF**“ (Zap./Vyp.). Počas používania bude svietiť svetelný indikátor „**BLEND**“ (Mixovanie).

Pri použití nastavenia „**BLEND**“ (Mixovanie) začne časovač odpočítavať. Cyklus trvá 2 minúty.

7. KROK: Ak chcete mixovanie kedykoľvek zastaviť, stlačte a podržte tlačidlo „**ON/OFF**“ (Zap./Vyp.) na cca. 2 sekundy.

8. KROK: Opatrne odstráňte veko a prelejte tekutinu do vhodnej nádoby. Veko musí byť pred prelievaním tekutiny úplne odstránené.

POZNÁMKA: Nemixujte suché prísady a nepoužívajte nastavenie „**BLEND**“ (Mixovanie) na viac ako tri úplné cykly bez toho, aby ste nechali výrobník rastlinných nápojov dostatočne vychladnúť.

Skladovanie

Pred uskladnením na chladnom a suchom mieste by mal byť výrobník rastlinných nápojov vychladnutý, čistý a suchý.

Kábel nikdy neovíjajte pevne okolo výrobníka rastlinných nápojov. Oviňte ho iba voľne, aby nedošlo k poškodeniu.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Výrobník rastlinných nápojov nefunguje a pípa.	Hladina tekutiny je príliš vysoká.
Výrobník rastlinných nápojov sa zastavil uprostred cyklu.	Veko je uvoľnené. Hladina tekutiny je príliš vysoká alebo je výrobník rastlinných nápojov preplnený.
Po príprave rastlinného nápoja zostanú naspodku tvrdé usadeniny jedla.	Pri odstraňovaní usadenín postupujte podľa pokynov v časti s názvom „Starostlivosť a údržba“.

Tipy a odporúčania

1. Orechy, cereália alebo semienka pred mixovaním vždy namočte, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky a zachovali životnosť výrobníka rastlinných nápojov.
2. Rastlinné nápoje spotrebujte do 2-3 dní.
3. Ryža by sa mala pred použitím vo výrobníku rastlinných nápojov uvariť.

Technické údaje

Kód výrobku: PT5258

Príkon: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Výkon: 140 W

Poznámky

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v priateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na **petra-sk@teknihall.com**

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkom maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

Záruka

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkнемe podobný výrobok alebo mu vrátíme peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebny materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich pri každej návštive webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyňuje vaše zákonné práva.

Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení

 Tento symbol na produkte, jeho batériách alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériach a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

Výrobca:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

VYROBENÉ V ČÍNE.

www.petra-electric.com



Ochranná známka ©Petra. Všetky práva vyhradené.

CD090822/MD171022/V2

