PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

2 AZ 1-BEN
TEJHABOSÍTÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.
8 éven aluli gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett vagy akkor használhatják, ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.
A gyermekek felügyeletével gondoskodjon arról, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.
Ez a készülék nem játék.
Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, a sérülések elkerülése érdekében azonnal függessze fel a készülék használatát.
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, a javítást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.
A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.
Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.
A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőtől és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt.
A tápkábelt tartsa távol a készülék bármely olyan részétől, amely használat közben felforrósodhat.
Tartsa távol a készüléket más hőkibocsátó berendezésektől.
Ne működtesse a készüléket, ha a fedél nincs a helyén.
A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
Ne használja a készüléket nedves kézzel.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben az áramforráshoz van csatlakoztatva.
Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.
Ne húzza és ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.
A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.

A mellékelt tartozékokon kívül ne használjon semmilyen más tartozékot.
Használat közben ne mozgassa a készüléket.
Ne érjen a készülék fűtőelemeihez vagy azon részeihez, amelyek felforrósodhatnak, mert ez sérülést okozhat.
Ne használjon éles vagy karcoló eszközöket a készülékhez; a tapadásmentes felület sérülésének elkerülése érdekében csak műanyag vagy fa spatulát használjon.
Használat után, illetve tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.
Tisztítás, karbantartás vagy tárolás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék már teljesen lehűlt.
A készüléket mindig stabil, hőálló felületen használja, a felhasználó számára kényelmes magasságban.
A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.
A készüléket kizárólag a készülékhez mellékelt külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel szabad működtetni.
Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál.
Kereskedelmi célra nem használható.
A készülék külső felülete vagy ajtaja használat közben felforrósodhat.
FIGYELMEZTETÉS: Forró felület – ne érintse meg a készülék forró részeit vagy fűtőelemeit.
VIGYÁZAT: A forrásban lévő folyadékok és a gőz súlyos sérülést okozhat; a készülék használata közben mindig legyen rendkívül körültekintő.
Használat közben a készülék felforrósodik; ne érjen hozzá, és mindig kezelje óvatosan.

Ápolás és karbantartás

A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt kapcsolja ki a tejhabosítót, húzza ki a hálózati aljzatból, és hagyja teljesen kihűlni.
1. LÉPÉS: Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a tejhabosítót, majd alaposan szárítsa meg.
A tejhabosítót ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
2. LÉPÉS: Tisztítsa meg a tejhabosító belsejét meleg, szappanos vízzel, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg.
MEGJEGYZÉS: A tejhabosítót minden használat után meg kell tisztítani. Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a bemeneti nyílás fedele a helyén van. A habosítógyűrű levehető és tisztítható.

VIGYÁZAT: A tejhabosító mosogatógépben nem tisztítható. A tejhabosító tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

Mit tegyen és mit ne tegyen

TEGYE:

Minden ciklus előtt ellenőrizze, hogy a tejhabosító talapzata tiszta-e. A tejhabosító poharát mindig töltse a minimum jelzés fölé, de ügyeljen rá, hogy ne töltse a melegítés funkcióhoz tartozó maximum jelzés fölé.

NE TEGYE:

A tej hozzáadása előtt ne csatlakoztassa a tejhabosítót a hálózati aljzathoz.
Üres állapotban ne működtesse a tejhabosítót.

Az alkatrészek leírása

1. 2 az 1-ben tejhabosító főegysége
2. Rozsdamentes acél pohár
3. Pohár fedele
4. Habosítógyűrű
5. Habosító orsója
6. 75 ml-es minimum töltési jelzés
7. 150 ml maximális töltési jelzés a habosítás funkcióhoz
8. 300 ml maximális töltési jelzés a melegítés funkcióhoz
9. Jelzőfény
10. Kezelőpanel
11. Funkcióválasztó gomb
12. Fogantyú

Használati útmutató

Az első használat előtt

Tisztítsa meg a tejhabosítót és a habosítógyűrűt az „Ápolás és karbantartás" című részben leírt utasítások szerint.
Helyezze a tejhabosítót sima, stabil felületre, a felhasználó számára kényelmes magasságba.

A 2 az 1-ben tejhabosító használata

A tejhabosító négy funkcióval rendelkezik, amelyekkel az alábbiakat lehet elkészíteni:

1. Sűrű, forró hab
2. Könnyű, forró hab
3. Forró csokoládé
4. Hideg hab

Funkció	Tejkapacitás	Működési idő
Sűrű, forró hab	150 ml	100–200 másodperc
Könnyű, forró hab	300 ml	180–260 másodperc
Forró csokoládé	300 ml	250–360 másodperc
Hideg hab	150 ml	110–130 másodperc

1. LÉPÉS: Öntse a szükséges mennyiségű tejet a tejhabosítóba a fenti útmutatások szerint.
2. LÉPÉS: Forró csokoládé készítése esetén adja hozzá a tejhez a szükséges mennyiségű csokoládéport vagy csokoládéforgácsot.
3. LÉPÉS: Nyomja meg egyszer a funkcióválasztó gombot a sűrű habhoz, kétszer a könnyű habhoz, háromszor a forró csokoládéhoz, négyszer pedig a hideg habhoz. A jelzőfény minden beállítás esetén felvillan.
4. LÉPÉS: Várjon, amíg a ciklus befejeződik.

Üres működés elleni védelem

Ha nincs elegendő tej a tejhabosítóban, a készülék automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózati aljzatból a tejhabosítót. Hagyja hűlni legalább 10 percig, mielőtt újból használná.

Tárolás

Tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a tejhabosító lehűlt, tiszta és száraz.
Soha ne tekerje a kábelt szorosan a tejhabosító köré; a károsodás elkerülése érdekében lazán tekerje fel.
Ne tárolja a kábelt a tejhabosító belsejében.

Műszaki adatok

Termékkód: PT5133
Bemenet: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Kimenet: 400 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen: **customercare@upgs.com.**

Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet.

Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási feltételeiknek megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Garancia

Az új termékként vásárolt termékekre gyártói garancia vonatkozik; a garancia időtartama a terméktől függ. Amennyiben megfelelően igazolni tudja a vásárlást, a Petra szokásos 12 hónapos garanciát nyújt a kiskereskedőnek a vásárlás napjától számítva. Ez csak abban az esetben alkalmazható, ha a terméket a rendeltetésszerű, háztartási célú használatra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták. Nem rendeltetésszerű használat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében vállaljuk, hogy térítésmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük a hibásnak ítélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztosítani, hasonló terméket ajánlunk fel, vagy visszatérítjük a termék árát. A garancia nem vonatkozik a napi használatból eredő károkra és az elhasználódó alkatrészekre, például dugókra és biztosítékokra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek időről időre módosulhatnak, ezért azt tanácsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor ellátogat a weboldalra.

A jelen garanciában vagy a termékre vonatkozó utasításokban rögzítettek egyetlen része sem zárja ki, korlátozza vagy módon befolyásolja egyéb módon az Ön törvényben rögzített jogait.

Hulladékakkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

Ha a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot látja, a terméket és annak akkumulátorát tilos a háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az újrahasznosításukra alkalmas gyűjtőponton helyezzék el. A szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással megóvhatók a természetes erőforrások, és megakadályozhatók az akkumulátorokban, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen előforduló, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok negatív hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében visszaadja a tönkrement berendezéseket. **A felhasználó felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása előtt törölje a készülékekről az adatokat.** Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkezelővel vagy a kiskereskedővel.

Gyártó:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany**.

GYÁRTÁSI HELY: KÍNA.

www.petra-electric.com

©Petra Trademark. Minden jog fenntartva.

CD290322/MD271022/V2