PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

MONTALATTE
2 IN 1

MANUALE DI ISTRUZIONI

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.
Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.
Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.
Questo apparecchio non è un giocattolo.
Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.
Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione.
Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.
Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.
Non utilizzare l'apparecchio senza coperchio.
Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.

Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi o i componenti che generano calore per evitare possibili lesioni.
Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi con questo apparecchio; servirsi soltanto di spatole in plastica o in legno resistenti al calore per evitare di danneggiare la superficie antiaderente.
Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, o prima di riporlo, accertarsi sempre che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.
Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza che risulti comoda per l'utente.
Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.
La superficie esterna e lo sportello potrebbero surriscaldarsi durante l'uso.

ATTENZIONE: superficie calda! Non toccare la superficie calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore.
AVVERTENZA: acqua bollente e vapore possono causare lesioni gravi. Prestare la massima attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio.
Durante l'uso l'apparecchio diventa molto caldo. Non toccarlo e prestare sempre attenzione nel maneggiarlo.

Cura e manutenzione

Spegnere il montalatte e scollegarlo dall'alimentazione elettrica, quindi lasciarlo raffreddare completamente prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione.
FASE 1: pulire il montalatte con un panno morbido e umido, quindi asciugarlo accuratamente.
Non immergerlo in acqua o altri liquidi.
FASE 2: pulire l'interno del montalatte con acqua calda e detersivo, sciacquare e lasciare asciugare.
NOTA: il montalatte deve essere pulito subito dopo ogni utilizzo. Assicurarsi che il coperchio dell'ingresso dell'alimentazione sia in posizione prima di procedere alla pulizia. È possibile rimuovere e sciacquare l'agitatore.
AVVERTENZA: il montalatte non è lavabile in lavastoviglie.
Non utilizzare detergenti o pagliette dure o abrasive per pulire il montalatte, onde evitare possibili danni.

Cosa fare e cosa non fare

COSA FARE:

Prima di ogni ciclo, controllare che la base del montalatte sia pulita.
Riempire sempre la tazza del montalatte oltre il contrassegno di riempimento minimo, assicurandosi di non superare il contrassegno di riempimento massimo per la funzione di riscaldamento.

COSA NON FARE:

Collegare il montalatte all'alimentazione elettrica prima di aggiungere il latte.
Utilizzare il montalatte quando è vuoto.

Descrizione dei componenti

1. Unità principale del montalatte 2 in 1
2. Tazza in acciaio inox
3. Coperchio della tazza
4. Agitatore per la schiuma
5. Alberino della frusta
6. Contrassegno di riempimento minimo (75 ml)
7. Contrassegno di riempimento massimo (150 ml) per la funzione montalatte
8. Contrassegno di riempimento massimo (300 ml) per la funzione di riscaldamento
9. Spia
10. Pannello di controllo
11. Pulsante di selezione delle funzioni
12. Manico

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Pulire il montalatte e l'agitatore seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Cura e manutenzione". Collocare il montalatte su una superficie piana e stabile a un'altezza confortevole per l'utente.

Utilizzo del montalatte 2 in 1

Il montalatte è dotato di quattro funzioni utilizzabili per creare:

1. Schiuma calda densa
2. Schiuma calda leggera
3. Cioccolata calda
4. Schiuma fredda

Funzione	Capacità latte	Tempo di funzionamento
Schiuma calda densa	150 ml	100–200 secondi
Schiuma calda leggera	300 ml	180–260 secondi
Cioccolata calda	300 ml	250–360 secondi
Schiuma fredda	150 ml	110–130 secondi

FASE 1: versare la quantità di latte necessaria nel montalatte in base alle linee guida riportate sopra.
FASE 2: per preparare la cioccolata calda, aggiungere la quantità richiesta di cioccolato in polvere o scaglie di cioccolato al latte.
FASE 3: premere il pulsante di selezione delle funzioni una volta per ottenere una schiuma calda e densa, due volte per ottenere una schiuma calda e leggera, tre volte per la cioccolata calda o quattro volte per la schiuma fredda. La spia si accende per ciascuna impostazione.
FASE 4: attendere il completamento del ciclo.

Protezione contro l'utilizzo a secco

Se la quantità di latte inserita non è sufficiente, il montalatte si spegnerà automaticamente. In tal caso, scollegare il montalatte dall'alimentazione elettrica. Lasciar raffreddare l'apparecchio per almeno 10 minuti prima di azionarlo di nuovo.

Come riporre il prodotto

Controllare che il montalatte sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e privo di umidità.
Avvolgere il cavo attorno al montalatte senza stringerlo troppo, per evitare danni.
Non riporre il cavo all'interno del montalatte.

Specifiche

Codice prodotto: PT5133
Ingresso: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Uscita: 400 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **customercare@upgs.com.**

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una prova di acquisto valida, Petra attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

PRODOTTO IN CINA

IT

MANUALE DI ISTRUZIONI
PAP 22
COLLEZIONE DI CARTE

www.petra-electric.com

Marchio Petra©. Tutti i diritti riservati.

CD290322/MD271022/V2