PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

BATIDORA DE MANO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.
Evite que los niños jueguen con el dispositivo.
A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.
Este dispositivo no es un juguete.
Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
No aproxime las manos, los dedos, el cabello o la ropa holgada a las piezas giratorias del dispositivo.
No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua u otros líquidos.
No lo manipule con las manos mojadas.
Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.

No desconecte el aparato de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe con la mano.
No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.
No utilice el dispositivo si se ha caído o presenta signos visibles de daño.
No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
No utilice accesorios que estén dañados.
No utilice el dispositivo al aire libre.
Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.
No toque ninguna de las piezas móviles del dispositivo durante su uso; si lo hace, podría sufrir lesiones.
No toque ninguna de las secciones del dispositivo que puedan calentarse durante su uso, ya que podrían causarle lesiones.
No cubra las rejillas de aire durante su uso, ya que el dispositivo podría sobrecalentarse.
No utilice accesorios que estén dañados o que no se ajusten correctamente.
Apague el dispositivo y desconéctelo de la red eléctrica antes de cambiar los accesorios o de acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.
Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.
Asegúrese siempre de que el dispositivo se haya enfriado completamente después de su uso, antes de limpiarlo o realizar labores de mantenimiento.
No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.
Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

Cuidados y mantenimiento

PASO 1: Apague y desenchufe la batidora de la corriente eléctrica antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.
PASO 2: Limpie la unidad motora de la batidora con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.

PASO 3: Limpie todos los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos completamente.
No sumerja la unidad motora de la batidora en agua ni en ningún otro líquido.
No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la batidora, ya que su uso podría causar daños en el aparato.
La batidora no es apta para lavavajillas.
NOTA: La batidora debe limpiarse después de cada uso.

Descripción de las piezas

1. Unidad motora de la batidora de mano
2. Selector de velocidad con 5 ajustes
3. Botón para liberar el accesorio
4. Ranuras para accesorios
5. Accesorios para batir
6. Ganchos amasadores
7. Soporte
8. Ranura para accesorios
9. Botón turbo

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Limpie todos los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos completamente.
Limpie la unidad motora de la batidora con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.
No toque nunca las cuchillas; los accesorios se deben lavar con un cepillo y secar con extremo cuidado.
No sumerja la unidad motora de la batidora en agua ni en ningún otro líquido.

NOTA: Es posible que la batidora desprenda un ligero olor cuando se utilice por primera vez. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la zona donde esté la batidora.

Uso de la batidora de mano

Antes de utilizarla, deberá haber colocado bien todos los accesorios; no intente quitarlos hasta que el accesorio haya dejado de moverse.

ADVERTENCIA: El tiempo de funcionamiento máximo es de 3 minutos. Deje enfriar la batidora durante 2 minutos antes de volver a usarla.

Con los accesorios para batir

Los accesorios para batir son ideales para mezclar ingredientes ligeros como claras de huevo, nata y postres instantáneos. Para evitar derrames, comience a batir despacio y aumente el ajuste de control de velocidad poco a poco hasta alcanzar la velocidad deseada.
PASO 1: Antes de conectar la batidora a la corriente eléctrica, coloque con cuidado los accesorios para batir alineando las pestañas y empuje hasta que encajen en su sitio con un clic.
PASO 2: Coloque los alimentos que va a batir en un recipiente o jarra para mezclar y, a continuación, enchufe la batidora a la corriente eléctrica y enciéndala.
PASO 3: Tras asegurarse de que los accesorios para batir están correctamente colocados, introduzca la batidora de mano en la jarra para mezclar y seleccione la velocidad que desea mediante el selector de velocidad con 5 ajustes.
PASO 4: Mueva lentamente la batidora para batir en el sentido de las agujas del reloj para evitar salpicaduras. Al acabar de batir, ajuste el selector de velocidad con 5 ajustes a '0' para apagar la batidora.
PASO 5: Después de su uso, apague y desconecte la batidora de la corriente eléctrica. Retire los accesorios para batir tirando suavemente hacia fuera mientras mantiene pulsado el botón de liberación. Recuerde sujetar bien los accesorios antes de pulsar el botón de liberación, ya que podrían caerse y sufrir daños.

NOTA: Al mezclar líquido, especialmente si está caliente, utilice un recipiente alto o bata pequeñas cantidades a la vez para reducir los derrames, las salpicaduras y la posibilidad de que se produzcan lesiones por quemaduras.
ADVERTENCIA: No utilice el accesorio para batir con líquidos muy calientes o hirviendo, ya que podría ocasionarle lesiones. Apague la batidora y desenchúfela de la corriente eléctrica antes de retirar los accesorios para batir y antes de limpiarla.

Con los ganchos amasadores

Los ganchos amasadores son perfectos para amasar pan. Para conseguir un buen resultado, asegúrese de que la masa no esté demasiado seca y use los ganchos amasadores con ajustes de velocidad bajos.
PASO 1: Antes de conectar la batidora a la corriente eléctrica, coloque con cuidado los ganchos amasadores alineando las pestañas y empuje hasta que encajen en su sitio con un clic. Los ganchos amasadores con la arandela en el extremo deben ajustarse en el orificio grande de la izquierda.
PASO 2: Coloque los alimentos que va a amasar en un recipiente o jarra para mezclar y, a continuación, enchufe la batidora a la corriente eléctrica y enciéndala.

PASO 3: Tras asegurarse de que los ganchos amasadores están correctamente colocados, introduzca la batidora de mano en la jarra para mezclar y seleccione la velocidad que desea mediante el selector de velocidad con 5 ajustes.
PASO 4: Mueva lentamente la batidora para batir en el sentido de las agujas del reloj para evitar salpicaduras. Al acabar de amasar, ajuste el selector de velocidad con 5 ajustes a "0" para apagar la batidora.
PASO 5: Después de su uso, apague y desconecte la batidora de la corriente eléctrica. Retire los ganchos amasadores tirando suavemente hacia fuera mientras mantiene pulsado el botón de liberación del accesorio. Recuerde sujetar bien los accesorios antes de pulsar el botón de liberación, ya que podrían caerse y sufrir daños.

NOTA: Al mezclar líquido, especialmente si está caliente, utilice un recipiente alto o amase pequeñas cantidades a la vez para reducir los derrames, las salpicaduras y la posibilidad de que se produzcan lesiones por quemaduras.
ADVERTENCIA: No utilice los accesorios para batir líquidos que estén muy calientes o hirviendo, ya que podría ocasionarle lesiones.
Apague la batidora y desenchúfela de la corriente eléctrica antes de retirar los ganchos amasadores y antes de limpiarla.

Botón turbo

El botón turbo se encuentra ubicado bajo el selector de velocidad con 5 ajustes. Mantenga pulsado este botón para activar el ajuste de velocidad más alto; también puede pulsarlo para aumentar la velocidad momentáneamente mientras tiene seleccionado un ajuste de velocidad distinto.

NOTA: Para utilizar el botón turbo, la batidora debe estar encendida. Si el ajuste de velocidad está en la posición "0", el botón turbo no se activará.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La batidora no funciona.	La batidora no está conectada a la corriente eléctrica.	Enchufe la batidora a la corriente eléctrica y enciéndala.
Los accesorios no se mueven cuando están en contacto con los ingredientes.	La mezcla está demasiado seca.	Añada líquido a la mezcla.

Almacenamiento

Antes de guardarla en un lugar fresco y seco, asegúrese de que la batidora esté fría, limpia y seca. No apriete el cable al enrollarlo alrededor de la batidora; déjelo más suelto para evitar causar daños.

Especificaciones

Código de producto: PT5250
Entrada: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Salida: 300 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **customercare@upgs.com**.

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Petra proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Fabricado por:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

FABRICADO EN CHINA.

www.petra-electric.com

©Petra Trademark. Todos los derechos reservados.

CD260620/MD011122/V2