PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

KÉZI MIXER

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.
8 éven aluli gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett vagy akkor használhatják, ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.
A gyermekek felügyeletével gondoskodjon arról, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.
Ez a készülék nem játék.
Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, a sérülések elkerülése érdekében azonnal függessze fel a készülék használatát.
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, a javítást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti. A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.
Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.
A bekapcsolt vagy még forró készüléket tartsa gyermekektől távol.
A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőtől és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt.
Tartsa távol a készüléket más hőkibocsátó berendezésektől.
Tartsa távol kezét, ujjait, haját és a laza ruhadarabokat a készülék forgó alkatrészeitől.
Ne merítse a készülék elektromos alkatrészeit vízbe vagy egyéb folyadékba.
Ne használja a készüléket nedves kézzel.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben az áramforráshoz van csatlakoztatva.
Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.
Ne húzza és ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.

Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy ha látható sérülés van rajta.
A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
Kizárólag a mellékelt tartozékokkal használja a készüléket.
Ne használjon sérült tartozékokat.
A készüléket ne használja a szabadban.
Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalmú helyen.
Használat közben ne érintse meg a készülék mozgó alkatrészeit, mert az sérülést okozhat.
Ne nyúljon a készülék azon részeihez, amelyek használat közben felforrósodhatnak, mert ez sérülést okozhat.
Használat közben ne takarja le a szellőzőnyílásokat, mert az a készülék túlmelegedését okozhatja.
Ne használjon törött vagy laza tartozékokat.
A tartozékok cseréjekor vagy amikor a használat közben mozgó alkatrészekhez közelében tartózkodik, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati aljzatból.
Használat után, illetve tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.
Használat után, illetve tisztítás vagy karbantartás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék már teljesen lehűlt.
A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.
A készüléket kizárólag a készülékhez mellékelt külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel szabad működtetni.
Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál.
Kereskedelmi célra nem használható.

Ápolás és karbantartás

1. LÉPÉS: Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a mixert, és csatlakoztassa le az áramforrásról.
2. LÉPÉS: A mixer motoregységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.
3. LÉPÉS: Mossa le az összes tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.
A mixer motoregységét ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
A mixer tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.
A mixer nem mosható mosogatógépben.
MEGJEGYZÉS: A mixert minden használat után meg kell tisztítani.

Az alkatrészek leírása

1. Kézi mixer motoregysége
2. 5-fokozatú választókapcsoló
3. Tartozék kioldó gombja
4. Tartozék nyílásai
5. Habverő tartozékok
6. Dagasztókar-tartozékok
7. Talapzat
8. Tartozék nyílásai
9. Turbó gomb

Használati útmutató

Az első használat előtt

Mossa le az összes tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.
A mixer motoregységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.
Soha ne érintse meg a pengéket; a tartozékokat kefével kell lemosni, és gondosan meg kell szárítani.
A mixer motoregységét ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

MEGJEGYZÉS: A mixer első használatakor enyhe szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a mixer körül.

A kézi mixer használata

Használat előtt minden tartozékot biztonságosan rögzíteni kell; ne próbálja meg eltávolítani őket, amíg a tartozékok teljesen meg nem álltak.

VIGYÁZAT: A készülék maximális működési ideje 3 perc. Ismételt használat előtt hagyja hűlni a készüléket 2 percig.

A habverő tartozékokkal

A habverő tartozékok könnyű hozzávalók, például tojásfehérje, tejszín és instant desszertek keveréséhez ideálisak. A kifröccsenés elkerülése érdekében kezdje a habverést alacsony sebességen, és fokozatosan, lépésenként növelje azt a kívánt sebesség eléréséig.
1. LÉPÉS: Mielőtt a mixert áramforrásra csatlakoztatja, gondosan illessze a habverő tartozékokat a készülékre úgy, hogy a füleket a helyükre illeszti, majd nyomja be ezeket, amíg a helyükre nem kattannak.
2. LÉPÉS: Tegye a felverni kívánt élelmiszert egy keverőedénybe vagy tálba, majd csatlakoztassa a mixert áramforráshoz, és kapcsolja be a készüléket.
3. LÉPÉS: A biztonságosan rögzített habverő tartozékokat engedje a keverőedénybe, majd állítsa az 5 fokozatú választókapcsolót a kívánt sebességfokozatra.
4. LÉPÉS: A kifröccsenés elkerülése érdekében lassan mozgassa a mixert az óramutató járásával megegyező irányban. Amikor elkészült a habveréssel, a mixer kikapcsolásához állítsa vissza az 5-fokozatú választókapcsolót „0" állásba.
5. LÉPÉS: Használat után húzza ki a mixert az áramforrásból. Távolítsa el a habverő tartozékokat; óvatosan húzza őket kifelé, miközben lenyomva tartja a kioldó gombot. Ne nyomja meg a tartozék kioldógombját, ha nem fogja erősen a tartozékokat, mert azok leeshetnek és megsérülhetnek.

MEGJEGYZÉS: Folyadékok, különösen forró folyadékok keverésekor a kifröccsenés lehetőségének csökkentése érdekében használjon magas falú edényt, vagy egyszerre csak kis mennyiséget keverjen.
VIGYÁZAT: Ne használja a habverő tartozékokat nagyon meleg vagy forrásban lévő folyadékok keverésére, mert ez sérülést okozhat.
A habverő tartozék eltávolítása vagy a készülék tisztítása előtt mindig kapcsolja ki a mixert, és csatlakoztassa le az áramforrásról.

A dagasztókar-tartozékokkal

A dagasztókarok ideálisak kenyértészta keveréséhez. A legjobb eredmény érdekében ügyeljen arra, hogy a tészta ne legyen túl száraz, és használja a dagasztókarokat alacsonyabb sebességen.
1. LÉPÉS: Mielőtt a mixert az áramforrásra csatlakoztatja, gondosan illessze a dagasztókar-tartozékokat a készülékre úgy, hogy a füleket a helyükre illeszti, majd nyomja be ezeket, amíg a helyükre nem kattannak. A dagasztókart a végén lévő alátéttel együtt a bal oldali nagy lyukba kell illeszteni.
2. LÉPÉS: Tegye a dagasztani kívánt élelmiszert egy keverőedénybe vagy tálba, csatlakoztassa a mixert az áramforráshoz, és kapcsolja be a készüléket.
3. LÉPÉS: A biztonságosan rögzített dagasztókar-tartozékokat engedje a keverőedénybe, majd állítsa az 5-fokozatú választókapcsolót a kívánt sebességfokozatra.
4. LÉPÉS: A kifröccsenés elkerülése érdekében lassan mozgassa a mixert az óramutató járásával megegyező irányban. Amikor elkészült a dagasztással, a mixer kikapcsolásához állítsa vissza az 5-fokozatú választókapcsolót „0" állásba.
5. LÉPÉS: Használat után húzza ki a mixert az áramforrásból. Távolítsa el a dagasztókar-tartozékokat; óvatosan húzza őket kifelé, miközben lenyomva tartja a tartozék kioldógombját. Ne nyomja meg a kioldó gombot, ha nem fogja erősen a tartozékokat, mert azok leeshetnek és megsérülhetnek.

MEGJEGYZÉS: Folyadékok, különösen forró folyadékok dagasztásakor a kifröccsenés lehetőségének csökkentése érdekében használjon magas falú edényt, vagy egyszerre csak kis mennyiséget dagasszon.

VIGYÁZAT: Ne használja a tartozékokat nagyon meleg vagy forrásban lévő folyadékok keverésére, mert ez sérülést okozhat. A dagasztókarok eltávolítása vagy a készülék tisztítása előtt mindig kapcsolja ki a mixert, és csatlakoztassa le az áramforrásról.

Turbó gomb

A turbó gomb az 5-sebességes választókapcsoló alatt található. Nyomja meg ezt a gombot a legnagyobb sebesség eléréséhez; ezzel egy másik sebességfokozat használata közben még nagyobb sebességen dolgozhat.

MEGJEGYZÉS: A turbó gomb használatához a mixert be kell kapcsolni. Ha a kapcsoló „0" állásban van, a turbó gomb nem működik.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A mixer nem működik.	A mixer nincs áramforráshoz csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a mixert áramforráshoz, majd kapcsolja be a készüléket.
A tartozékok nem mozognak, amikor hozzáérnek a hozzávalókhoz.	A keverék túl száraz.	Adjon folyadékot a keverékhez.

Tárolás

A mixert tárolja hűvös, száraz helyen, de tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.
Soha ne tekerje a kábelt szorosan a mixer köré; a károsodás elkerülése érdekében lazán tekerje fel.

Műszaki adatok

Termékkód: PT5250
Bemenet: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet: 300 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen: **customercare@upgs.com**.

Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet.

Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási feltételeiknek megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Garancia

Az új termékként vásárolt termékekre gyártói garancia vonatkozik; a garancia időtartama a terméktől függ. Amennyiben megfelelően igazolni tudja a vásárlást, a Petra szokásos 12 hónapos garanciát nyújt a kiskereskedőnek a vásárlás napjától számítva. Ez csak abban az esetben alkalmazható, ha a terméket a rendeltetésszerű, háztartási célú használatra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták. Nem rendeltetésszerű használat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében vállaljuk, hogy térítésmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük a hibásnak ítélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztosítani, hasonló terméket ajánlunk fel, vagy visszatérítjük a termék árát. A garancia nem vonatkozik a napi használatból eredő károkra és az elhasználódó alkatrészekre, például dugókra és biztosítékokra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek időről időre módosulhatnak, ezért azt tanácsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor ellátogat a weboldalra.

A jelen garanciában vagy a termékre vonatkozó utasításokban rögzítettek egyetlen része sem zárja ki, korlátozza vagy módon befolyásolja egyéb módon az Ön törvényben rögzített jogait.

Hulladékakkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

Ha a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot látja, a terméket és annak akkumulátorát tilos a háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az újrahasznosításukra alkalmas gyűjtőponton helyezzék el. A szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással megóvhatók a természetes erőforrások, és megakadályozhatók az akkumulátorokban, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen előforduló, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok negatív hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében visszaadja a tönkrement berendezéseket. **A felhasználó felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása előtt törölje a készülékekről az adatokat.** Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkezelővel vagy a kiskereskedővel.

Gyártó:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA.

www.petra-electric.com

©Petra Trademark. Minden jog fenntartva.

CD260620/MD011122/V2