PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

MINIROZDRABNIACZ

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą korzystać z urządzenia.
Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
Ten produkt nie jest zabawką.
Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.
Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Nie należy używać złamanych lub poluzowanych noży tnących ani obracających się noży.
Nie należy przeciążać urządzenia, ponieważ ciasto/masa może zwiększyć swoją objętość podczas mieszania.
Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.
Nie wolno wlewać wrzącej wody ani bardzo gorącego płynu do urządzenia.
Przed wymianą akcesoriów lub zbliżeniem się do ruszających się części, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.
Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
OSTRZEŻENIE: Nie należy dotykać ostrzy.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć rozdrabniacz i odłączyć go od zasilania, a następnie poczekać, aż całkowicie ostygnie.
KROK 1: Wytrzyj jednostkę główną rozdrabniacza miękką, wilgotną szmatką i poczekaj, aż całkowicie wyschnie.
KROK 2: Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie je wypłucz i dokładnie osusz.
Nigdy nie należy dotykać ostrzy. Zachowaj szczególną ostrożność – wyczyść je szczotką i dokładnie osusz.

Nigdy nie należy zanurzać jednostki głównej rozdrabniacza w wodzie ani w innym płynie.
Do czyszczenia rozdrabniacza nie należy używać silnych lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia.
Rozdrabniacz nie nadaje się do mycia w zmywarce.
UWAGA: rozdrabniacz należy wyczyścić po każdym użyciu.
OSTRZEŻENIE: z nasadką rozdrabniającą należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ ostrza są ostre. Podczas zakładania, zdejmowania, czyszczenia lub przechowywania akcesoriów należy zachować ostrożność.

Opis części

1. Jednostka główna minirozdrabniacza
2. Przycisk włączania/wyłączania
3. Nasadka rozdrabniająca
4. Miska do rozdrabniania
5. Pokrywka miski do rozdrabniania
6. Podajnik produktów
7. Trzonek

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie je wypłucz i dokładnie osusz.
Wytrzyj jednostkę główną rozdrabniacza miękką, wilgotną szmatką i poczekaj, aż całkowicie wyschnie.
Nigdy nie należy dotykać ostrzy. Nasadkę rozdrabniającą należy myć szczotką i ostrożnie osuszyć.
Nigdy nie należy zanurzać jednostki głównej rozdrabniacza w wodzie ani w innym płynie.

UWAGA: przy pierwszym użyciu rozdrabniacza może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Zapewnij odpowiednią wentylację wokół rozdrabniacza.

Korzystanie z minirozdrabniacza

Przed użyciem należy dokładnie zamocować wszystkie akcesoria. Nie należy ich zdejmować, dopóki ostrza się nie zatrzymają.
KROK 1: Umieść miskę do rozdrabniania na jednostce głównej rozdrabniacza, dopasowując wypustki i obracając miskę w prawo, aż zablokuje się na swoim miejscu.
KROK 2: Włóż nasadkę rozdrabniającą do miski, dopasowując wypustki na sworzniu do ostrza. Ostrożnie przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do pewnego zamocowania.
KROK 3: Umieść w misce żywność, która ma zostać posiekana.
KROK 4: Nałóż pokrywkę na miskę do rozdrabniania i zabezpiecz ją, dopasowując wypustki i obracając ją w prawo, aż zablokuje się na swoim miejscu.
KROK 5: Podłącz rozdrabniacz do źródła zasilania i włącz go.
KROK 6: Trzymając naczynie do rozdrabniania nieruchomo, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż żywność zostanie posiekana do żądanej wielkości. Zwolnij przycisk zasilania i przed zdjęciem pokrywki poczekaj, aż ostrza przestaną się obracać.
KROK 7: Do posiekanych składników można dodać dodatkowe produkty. W tym celu należy zdjąć pokrywkę z miski, dodać składniki, założyć pokrywkę i powtórzyć proces rozdrabniania. Olej i przyprawy można dodać za pomocą podajnika do produktów.
KROK 8: Aby wyjąć miskę do rozdrabniania z jednostki głównej urządzenia, zdejmij pokrywkę i ostrożnie zdejmij nasadkę do rozdrabniania, nie dotykając ostrza. Przekręć naczynie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij je z jednostki głównej.

PRZESTROGA: przed dodaniem lub wyjęciem żywności z naczynia do rozdrabniania wyłącz rozdrabniacz i odłącz go od zasilania sieciowego.
OSTRZEŻENIE: rozdrabniacza nie należy używać bez żywności wewnątrz naczynia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
Przed przystąpieniem do wyjmowania nasadki rozdrabniającej oraz przed czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć rozdrabniacz i odłączyć go od zasilania sieciowego.
Maks. czas działania wynosi 1½ minuty. Przed ponownym użyciem rozdrabniacza odczekaj 1 minutę, aż ostygnie.

Przechowywanie

Przed odłożeniem rozdrabniacza w suche i chłodne miejsce należy upewnić się, że urządzenie jest czyste, chłodne oraz suche.
Nigdy nie należy owijać ściśle przewodu wokół rozdrabniacza. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Rozdrabniacz nie działa.	Rozdrabniacz nie jest podłączony do zasilania sieciowego. Rozdrabniacz nie jest prawidłowo złożony.	Podłącz rozdrabniacz do źródła zasilania i włącz go. Sprawdź, czy rozdrabniacz jest prawidłowo złożony i czy miska do rozdrabniania oraz pokrywka są zamocowane na swoim miejscu.
Suche składniki zbijają się w grudki.	Miska do rozdrabniania jest mokra.	Przed dodaniem składników dokładnie osusz miskę.
Po rozdrobnieniu w misce nadal znajdują się duże, nieposiekane kawałki składników.	Miska do rozdrabniania została przepełniona.	Usuń część składników i rozdrabniaj je partiami.

Dane techniczne

Kod produktu: PT2182
Wejście: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście: 150 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość na adres: **customercare@upgs.com**.

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Petra oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.petra-electric.com

©Petra znak towarowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CD030420/MD181022/V4