



S I N C E 1 9 6 8

VZOR VE TVARU
PÍSMENE V.
**RYCHLOVARNÁ
KONVICE**

NÁVOD
K POUŽITÍ

Návod uschovějte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické sítí.

Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jím byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.

Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

Tento spotřebič není hračka. Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.

Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohly opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.

Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od částí spotřebiče, které se mohou během používání zahrát.

Neponořujte elektrické součásti spotřebiče do vody ani jiné kapaliny.

Spotřebič neobsluhujte mokrýma rukama nebo pokud jsou mokré konektory.

Zabraňte rozlití tekutiny na konektor.

Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.

Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel. Spotřebič vypněte a ručně vypojet zástrčku. Netahejte ani nepřenášeje spotřebič za napájecí kabel. Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen. K napájení spotřebiče používejte výhradně napájecí základnu, která byla součástí balení.

Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.

Nepřesunujte spotřebič během používání.

Neplňte výrobek nad stanovenou maximální hladinu vody.

Přeplnění výrobku může způsobit přetečení vroucí vody.

Po použití spotřebič vždy odpojte od napájení a před čištěním, údržbou či uložením jej nechte zcela vychladnout. Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.

Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.

Tento spotřebič by neměl být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.

Neměl by být používán pro komerční účely.

Topné těleso zůstane po použití horké.

Při použití výrobku, hlavně při doplňování vody, dbejte opatrnosti, protože z hubice a víčka stoupá horká pára.



UPOZORNĚNÍ: Horký povrch - nedotýkejte se horkých částí ani topných součástí spotřebiče.

Topné těleso je po použití vystaveno zbytkovému teplu. Předtím než budete na víko sahat nebo je otevírat, nechte vždy spotřebič důkladně zchladnout.

VAROVÁNÍ: Vroucí voda a pára mohou způsobit vážná poranění. Během používání spotřebiče buděte nanejvýš opatrní. Neotevřejte víčko, pokud se v konvici vaří voda. Nesprávné použití spotřebiče může uživateli způsobit poranění.

Snímač vaření bez vody

Konvice je vybavena snímačem vaření bez vody. Pokud je konvice omylem zapnuta bez vody, snímač vaření bez vody se aktivuje a odpojí napájení. Konvice zůstane nečinná a vypínač napájení nebude po několik minut fungovat, dokud konvice nezchladne. Po tuto dobu konvici nepoužívejte. Jakmile zchladne, začne opět normálně fungovat.

Péče a údržba

Konvici a napájecí základnu otřete měkkým, vlhkým hadříkem a nechte je důkladně oschnout.

Neponořujte konvici do vody ani jiné kapaliny.

K čištění konvice nikdy nepoužívejte agresivní či abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky, protože by mohlo dojít k jejímu poškození.

Odstranění chuti „nové konvice“

Podle pokynů v části „Používání rychlovárné konvice“ naplňte konvici vodou po rysku maximální hladiny a přivedte ji k varu. Pokud v převařené vodě zůstane chuť „nové konvice“ nebo zápach, vodu vylijte a naplňte konvici do tří čtvrtin. Po převaření přidejte dvě

polévkové lžíce jedlé sody a nechte přes noc odstát. Vodu vylijte a poté několikrát znova povařte čistou vodu, aby se odstranily veškeré zbytky.

Odstraňování vodního kamene

Časem se může vytvořit vodní kámen a může ovlivňovat výkon a životnost konvice. Vodní kámen doporučujeme odstraňovat alespoň jednou za tři měsíce, zejména pokud konvici používáte v místech s tvrdou vodou. Časté odstraňování vodního kamene zlepší výkon a životnost konvice.

KROK 1: Naplňte konvici studenou vodou po maximální hladinu vody.

KROK 2: Podle pokynů výrobce přidejte do konvice běžně dostupný odstraňovač vodního kamene. K odstraňování vodního kamene nedoporučujeme používat ocet.

KROK 3: Nechte vodu v konvici přijít k varu, vypněte ji a nechte vodní kámen odmočit po dobu alespoň 20 minut nebo po dobu určenou na odstraňovači.

KROK 4: Vyprázdněte konvici a naplňte ji čistou vodou po maximální hladinu vody. Znovu nechte vodu v konvici přijít k varu, a jakmile voda zchladne, vylijte ji. Konvice by nyní měla být bez vodního kamene.

Pokud se konvice vypne před vařením nebo si všimnete bílé usazeniny uvnitř konvice, je potřeba odstranit vodní kámen. Podle pokynů výrobce přidejte do konvice běžně dostupný odstraňovač vodního kamene. K odstraňování vodního kamene nedoporučujeme používat ocet.

Popis částí



- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Konvice Chevron s kapacitou 1,7 l | 6. Maximální hladina vody (1,7 l) |
| 2. Napájecí základna | 7. Měrka hladiny vody |
| 3. Vypínač s kontrolkou | 8. Vyklápěcí víčko |
| 4. Rukojet' | 9. Hubice |
| 5. Ryska minimální hladiny vody (0,5 l) | 10. Tlačítka pro uvolnění vícka |

Návod k použití

Před prvním použitím

Před prvním použitím konvici otřete měkkým, vlhkým hadříkem a důkladně ji osušte.

Neponořujte konvici do vody ani jiné kapaliny.

Podle pokynů v části „Používání rychlovarné konvice Chevron o objemu 1,7 l“ naplňte konvici vodou po rysku maximální hladiny a přiveďte ji k varu. Jakmile se voda začne vařit, vylijte ji. Pokud převařená voda zvláštně chutná nebo vydává mírný zápach, proces zopakujte.

POZNÁMKA: Při prvním použití může konvice vydávat mírný zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí konvice dostatečné větrání.

VAROVÁNÍ: Konvici ani její příslušenství nelze mýt v myčce nádobí.

Používání rychlovarné konvice Chevron o objemu 1,7 l

KROK 1: Vyjměte konvici z napájecí základny.

KROK 2: Otevřete víko a naplňte konvici do požadované hladiny vodou mezi ryskou min. naplnění a max. naplnění. Zavřete víko tak, aby se zacvaklo, a poté umístěte konvici na napájecí základnu.

KROK 3: Zapojte konvici do elektrické sítě a zapněte ji. Otočte vypínač do polohy „zapnuto“, dokud neuslyšíte kliknutí.

Rozsvítí se, čímž signalizuje, že je zapnuta. Během používání se nedotýkejte těla konvice.

KROK 4: Jakmile je voda uvařena, hlavní vypínač se automaticky vrátí do vypnuté pozice.

UPOZORNĚNÍ: Předtím než budete sahat na víko nebo jej otevřírat, nechte vždy konvici důkladně zchladnout.

VAROVÁNÍ: Neotevřejte víko ihned po použití.

Uskladnění

Před uskladněním na chladném a suchém místě musí být konvice vychladlá, vyčištěná a osušená.

Napájecí kabel nikdy pevně nemotávejte na konvici. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

Specifikace

Kód produktu: PT3864

Vstup: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Výstup: 1850-2200 W

Poznámky

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb na adresu **customercare@upgs.com**

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vratte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Petra standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídnete zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonné práva.

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

Výrobce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**



VYROBENO V ČÍNĚ.

www.petra-electric.com



©Petra je ochranná známka. Všechna práva vyhrazena.

CD061219/MD241122/V3