

**PETRA**<sup>®</sup>  
 **ELECTRIC**

**SINCE 1968**

**VZOROVANÝ  
RÝCHLOVARNÁ  
KANVICA**

**NÁVOD  
NA POUŽITIE**

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

## **Bezpečnostné pokyny**

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, sensorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhu zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Tento spotrebič nie je hračka. Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Napájací kábel udržiajte mimo dosahu akýchkoľvek častí

spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať. Vyvarujte sa ponorenia elektrických súčastí tohto spotrebiča do vody alebo inej kvapaliny. Spotrebič neobsluhujte mokrými rukami alebo v prípade, ak sú niektoré pripojenia mokré. Zabráňte rozliatiu kvapaliny na konektor. Keď je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru. Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vyťahnite ručne. Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel. Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený. Nepoužívajte iné napájacie podstavce ako ten, ktorý je súčasťou balenia tohto spotrebiča. Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí. Počas používania spotrebičom nepohybujte. Spotrebič nenapĺňajte nad úroveň značky max. naplnenia. Preplnenie spotrebiča môže spôsobiť vyliatie vriacej vody. Po použití spotrebič vždy odpojte zo siete a pred každým čistením, údržbou alebo uskladnením ho nechajte úplne vychladnúť. Spotrebič vždy položte na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodlnej pre používateľa. Použitie predlžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča. Tento spotrebič by ste nemali obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania. Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely. Po použití ostane tepelné teleso horúce. Pri používaní tohto spotrebiča buďte opatrní, pretože z hrdla a/alebo veka bude unikať para, najmä počas dopĺňania vody.



**UPOZORNENIE:** Horúci povrch - Nedotýkajte sa tepelných súčastí spotrebiča.

Ohrevný prvok zostane určitý čas po použití horúci. Predtým, ako sa dotknete alebo otvoríte veko, vždy nechajte spotrebič dôkladne vychladnúť.

**VAROVANIE:** Vriaca voda a para môžu spôsobiť vážne zranenie. Pri používaní tohto spotrebiča postupujte mimoriadne opatrne. Keď je kanvica v prevádzke, neotvárajte veko.

Nesprávne použitie spotrebiča by mohlo používateľovi spôsobiť zranenie.

### **Senzor Boil-dry**

Kanvica je vybavená senzorom Boil-dry. Ak sa varná kanvica v prázdnom stave náhodne zapne, aktivuje sa senzor boil-dry, čím sa vypne napájanie. Kanvica následne nebude fungovať a hlavný vypínač sa nebude dať zapnúť po dobu niekoľkých minút, kým kanvica nevychladne. Počas tejto doby sa kanvicu nesnažte používať. Po ochladení sa obnoví jej bežný chod.

### **Starostlivosť a údržba**

Kanvicu a napájací podstavec utrite mäkkou, vlhkou handričkou. Potom ich nechajte dôkladne vyschnúť. Vyvarujte sa ponoreniu kanvice do vody alebo inej kvapaliny. Na čistenie kanvice nikdy nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky či špongie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

### **Odstránenie chuti „novej kanvice“**

Naplňte kanvicu po značku maximálneho naplnenia a nechajte vodu zovrieť, pričom postupujte podľa pokynov v časti s názvom „Používanie rýchlovarnej kanvice“. Ak v

prevarenej vode zostane jemná chuť alebo pach „novej kanvice“, vylejte ju a naplňte kanvicu do troch štvrtín. Po prevarení pridajte dve polievkové lyžice sódy bikarbóny a nechajte cez noc odstáť. Vylejte vodu a znovu niekoľkokrát prevarte vodu, aby ste sa zbavili usadenín.

## Odstraňovanie vodného kameňa

Usadeniny vodného kameňa môžu časom narastať a ovplyvniť tak výkon a životnosť kanvice. Odporúča sa kanvicu odvápníť aspoň raz za tri mesiace, najmä ak sa používa v oblasti s tvrdou vodou. Časté odvápnenie pomôže zlepšiť výkon a životnosť kanvice.

**1. KROK:** Kanvicu naplňte studenou vodou po značku max.naplnenia.

**2. KROK:** Do kanvice pridajte komerčný prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa, pričom dodržiavajte pokyny výrobcu. Na odstraňovanie vodného kameňa z kanvice sa neodporúča používať ocot.

**3. KROK:** Nechajte vodu vo varnej kanvici zovrieť, kanvicu vypnite a nechajte prostriedok pôsobiť aspoň 20 minút alebo po dobu uvedenú na jeho obale.

**4. KROK:** Vodu z kanvice vylejte a opätovne naplňte studenou vodou po značku max. naplnenia. Vodu v kanvici nechajte zovrieť ešte raz a po jej vychladnutí ju vylejte. Kanvica by mala byť následne zbavená vodného kameňa.

Ak sa kanvica vypne skôr, ako začne vriieť voda alebo je na vnútornej strane kanvice viditeľný biely nános, je potrebné ju odvápníť. Do kanvice pridajte komerčný prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa, pričom dodržiavajte pokyny výrobcu. Na odstraňovanie vodného kameňa z kanvice sa neodporúča používať ocot.

## Opis častí



1. 1,7 l Kanvica Chevron
2. Napájací podstavec
3. Vypínač so svetelným indikátorom
4. Rukoväť
5. Značka minimálneho naplnenia (0,5 l)

6. Značka maximálneho naplnenia (1,7 l)
7. Vodoznak
8. Vyskakovacie veko
9. Hrdlo
10. Tlačidlo na uvoľnenie veka

## Návod na použitie

### Pred prvým použitím

Pred prvým použitím kanvicu poutierajte mäkkou, vlhkou handričkou a dôkladne vysušte.

Vyvarujte sa ponoreniu kanvice do vody alebo inej kvapaliny. Naplňte kanvicu po značku maximálneho naplnenia a nechajte vodu zovrieť, pričom postupujte podľa pokynov v časti s názvom „Používanie 1,7 L rýchlovarnej kanvice“. Po zovretí vodu vylejte. Ak v zovretej vode zostane mierna chuť alebo zápach, proces zopakujte.

**POZNÁMKA:** Pri prvom použití kanvice môže byť cítiť mierny zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V blízkosti kanvice zabezpečte dostatočné vetranie.

**VAROVANIE:** Kanvica ani žiadne príslušenstvo nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.

### Používanie 1,7 L Kanvice Chevron

**1. KROK:** Odstráňte kanvicu z napájacieho podstavca.

**2. KROK:** Otvorte veko a naplňte kanvicu vodou do požadovanej úrovne medzi značkami min. a max. naplnenia. Zatvorte veko tak, aby bezpečne zacvaklo a potom umiestnite kanvicu späť na jej podstavec.

**3. KROK:** Zapojte kábel a zapnite kanvicu do siete a prepnite vypínač do polohy „zapnuté“ až kým necvakne; rozsvieti sa, čím indikuje, že je zapnutá. Počas používania sa nedotýkajte tela kanvice.

**4. KROK:** Keď sa vodu dovarí, vypínač sa automaticky prepne späť do vypnutej polohy.

**UPOZORNENIE:** Predtým, ako sa dotknete otváracieho veka alebo ho otvoríte, nechajte kanvicu dôkladne vychladnúť.

**VAROVANIE:** Neotvárajte veko ihneď po použití.

## **Skladovanie**

Pred uložením na chladnom, suchom mieste musí byť kanvica vychladnutá, čistá a suchá.

Kábel nikdy pevne neovíjajte okolo kanvice; oviňte ho iba voľne, aby nedošlo k poškodeniu.

## **Technické údaje**

Kód výrobku: PT3864

Príkon: 220-240 V ~ 50 Hz

Výkon: 1850-2200 W

## Poznámky

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.  
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v prijateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na **customercare@upgs.com**.

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkou maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

## **Záruka**

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkžeme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebný materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návšteve webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

## Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkte, jeho batériách alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

Výrobca:  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

VYROBENÉ V ČÍNE.

[www.petra-electric.com](http://www.petra-electric.com)

Ochranná známka ©Petra. Všetky práva vyhradené.

CD061219/MD241122/V3

