PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

MINI-
SNIJMACHINE

GEBRUIKSAANWIJZING

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten dient u altijd de standaardveiligheidsmaatregelen te volgen.
Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.
Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet gebruiken.
Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.
Dit apparaat is geen speelgoed.
Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
Houd het apparaat uit de buurt van apparaten die warmte afgeven.
Houd handen, vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de draaiende delen van het apparaat.
Raak de draaiende delen van dit apparaat niet aan tijdens het gebruik. Dit kan verwondingen veroorzaken.
Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik het apparaat niet met natte handen.
Gebruik geen beschadigde of losse snijmessen of draaiende messen.
Stop niet te veel ingrediënten in het apparaat, aangezien het mengselniveau tijdens het mengen kan stijgen.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.
Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
Doe geen kokend water of zeer hete vloeistof in het apparaat.
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires verwisselt of in de buurt komt van onderdelen die tijdens gebruik bewegen.
Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
WAARSCHUWING: Raak de scherpe messen niet aan.

Verzorging en onderhoud

Schakel de snijmachine uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat de snijmachine volledig afkoelen voordat u deze gaat schoonmaken of onderhoud gaat uitvoeren.
STAP 1: Veeg de hoofdunit van de snijmachine schoon met een zachte, vochtige doek en laat hem goed drogen.
STAP 2: Was alle hulpstukken af in een warm sopje, spoel ze daarna goed schoon en droog ze grondig af.
Raak de messen niet aan. Maak de messen uiterst voorzichtig schoon met een borstel en droog ze voorzichtig af.
Dompel de hoofdunit van de snijmachine niet onder in water of in een andere vloeistof.
Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de snijmachine schoon te maken, omdat dit schade kan veroorzaken.

De snijmachine is niet vaatwasmachinebestendig.
OPMERKING: De snijmachine moet na elk gebruik worden schoongemaakt.
WAARSCHUWING: Wees voorzichtig met het hakhulpstuk, want de messen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het bevestigen, verwijderen, reinigen en opbergen van de hulpstukken.

Beschrijving van onderdelen

1. Hoofdunit mini-snijmachine
2. Aan-uitknop
3. Hakhulpstuk
4. Hakkom
5. Deksel van de hakkom
6. Vultrechter
7. Pen

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

Was alle hulpstukken af in een warm sopje, spoel ze daarna goed schoon en droog ze grondig af.
Veeg de hoofdunit van de snijmachine schoon met een zachte, vochtige doek en laat hem goed drogen.
Raak de messen nooit aan; het hakhulpstuk moet met een borstel worden gewassen en voorzichtig worden gedroogd.
Dompel de hoofdunit van de snijmachine niet onder in water of in een andere vloeistof.

OPMERKING: Wanneer u de snijmachine voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de keukenmachine.

De mini-snijmachine gebruiken

Alle hulpstukken moeten vóór gebruik stevig worden bevestigd; probeer de messen niet te verwijderen voordat ze stilstaan.
STAP 1: Plaats de snijkom op de hoofdunit van de snijmachine, zet de lipjes op de goede plek en draai de snijkom rechtsom totdat deze vastklikt.
STAP 2: Plaats het hakhulpstuk in de snijkom, waarbij u de lipjes uitlijnt met de pen van het mes. Draai voorzichtig rechtsom totdat de kom stevig op zijn plaats zit.
STAP 3: Voeg het voedsel dat u wilt hakken toe aan de hakkom.
STAP 4: Plaats het deksel op de hakkom en bevestig het door de lipjes op één lijn te zetten het deksel vervolgens rechtsom te draaien totdat het vastklikt.
STAP 5: Steek de stekker in het stopcontact en zet de snijmachine aan.
STAP 6: Houd de snijkom stil en houd de aan-uitknop ingedrukt totdat het voedsel is fijngesneden tot het gewenste formaat. Laat de aan-uitknop los en wacht tot de messen stoppen met draaien voordat u het deksel van de snijkom verwijdert.
STAP 7: U kunt extra voedsel toevoegen aan de fijngesneden ingrediënten door het deksel van de hakkom te verwijderen, de ingrediënten toe te voegen, het deksel er weer op te zetten en het hakproces te herhalen. U kunt ook olie en kruiden toevoegen via de vultrechter.
STAP 8: Als u de snijkom van de snijmachine wilt verwijderen, verwijdert u het deksel en verwijdert u het hakhulpstuk voorzichtig zonder het mes aan te raken. Draai de snijkom linksom en trek de kom van de snijmachine.

LET OP: Schakel de snijmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u voedsel aan de kom toevoegt of uit de kom verwijdert.
WAARSCHUWING: Gebruik de mini-snijmachine niet zonder voedsel, omdat dit schade kan veroorzaken.
Schakel de mini-snijmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het hakhulpstuk gaat verwijderen en begint schoon te maken.
De max. gebruikstijd is 1,5 minuut. Laat 1 minuut afkoelen voordat u de keukenmachine weer gebruikt.

Opbergen

Controleer of de snijmachine afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze opbergt op een koele, droge plaats.
Wikkel het snoer nooit strak om de snijmachine. Draai het losjes om de machine heen, om schade te voorkomen.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De snijmachine werkt niet.	De snijmachine is niet aangesloten op het stopcontact. De snijmachine is niet goed bevestigd.	Steek de stekker in het stopcontact en zet de snijmachine aan. Controleer of de snijmachine goed is bevestigd en of de snijkom en het deksel goed op hun plaats zitten.
Droge ingrediënten klonteren samen.	De hakkom is nat.	Droog de snijkom grondig voordat u ingrediënten toevoegt.
Er zijn nog grote stukken van de ingrediënten na het hakken.	De snijkom was te vol.	Verwijder een deel van de ingrediënten en hak ze in porties.

Specificaties

Productcode: PT2182
Invoer: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Uitvoer: 150 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **petra-nl@teknihall.com**.

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een aanvaardbaar aankoopbewijs kan worden voorgelegd, biedt Petra 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Geproduceerd door:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

GEMAAKT IN CHINA.

www.petra-electric.com

©Petra Handelsmerk. Alle rechten voorbehouden.

CD030420/MD181022/V4