



SINCE 1968

NUTRIMAX  
MIXÉR O PŘÍKONU  
1000 W

NÁVOD  
K POUŽITÍ

Návod uschovějte pro pozdější použití.

## Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické sítí. Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.

Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

Tento spotřebič není hračka.

Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.

Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.

Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.

Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.

K rotujícím částem spotřebiče nepřibližujte ruce, prsty, vlasy a jakékoliv volné kusy oblečení.

Neponořujte elektrické součásti spotřebiče do vody ani jiné kapaliny.

Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.

Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.

Neodpojíte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel.  
Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.

Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.

Spotřebič nepoužívejte, pokud došlo k jeho upuštění nebo pokud vykazuje zřejmé známky poškození či netěsnosti.

Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.

Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.

Nepoužívejte žádná poškozená příslušenství.

Nepoužívejte spotřebič venku.

Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.

Nepřesunujte spotřebič během používání.

Nelijte do spotřebiče vroucí vodu ani žádnou horkou kapalinu.

Nemixujte přísady nasucho; vždy přidejte malé množství tekutiny.

Nepřeplňujte spotřebič, protože během mixování může stoupnout hladina zpracovávané směsi.

Během manipulace se nedotýkejte žádných pohyblivých součástí spotřebiče, jelikož byste se mohli poranit.

Nedotýkejte se částí spotřebiče, které se mohou při používání rozehrát - mohli byste se poranit.

Nepoužívejte zlomené ani pevně nedržící řezací či otočné čepele.

Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k dílům, které se při používání pohybují, přístroj vypněte a odpojte ze síťové elektrické zásuvky.

Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.

Před čištěním či údržbou se ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.

Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.

Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.

Spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Neměl by být používán pro komerční účely.

**WARNING:** Nedotýkejte se ostrých čepelí.

## Péče a údržba

**KROK 1:** Před čištěním či údržbou mixér vypněte a odpojte jej ze zdroje napájení.

**KROK 2:** Základní jednotku mixéru otřete měkkým, vlhkým hadříkem a nechte ji důkladně oschnout.

**KROK 3:** Chcete-li mixovací nádoby vyčistit, bud' je opláchněte pod tekoucí vodou, nebo přidejte vodu s mycím přípravkem a mixujte po dobu 30 sekund.

**KROK 4:** Vylijte vodu, znova naplňte čerstvou vodou a opakujte postup, dokud nebude čistá.

Nikdy se nedotýkejte čepelí. S maximální opatrností čepele očistěte pomocí kartáče a opatrně je osušte.

Nikdy neponořujte základní jednotku mixéru nebo spodní stranu nástavce se šesti čepelemi do vody ani do jiné kapaliny.

K čištění mixéru nepoužívejte hrubé ani abrazivní čisticí pomůcky nebo drátěnky, jelikož byste jej mohli poškodit.

Mixér a příslušenství, včetně nástavce se šesti čepelemi, nejsou vhodné k mytí v myčce nádobí.

**POZNÁMKA:** Základnu mixéru vždy vyčistěte ihned po každém použití.

**WARNING:** Zacházejte s nástavcem se šesti čepelemi opatrň, jelikož čepele jsou ostré. Budte opatrní při připojování, odpojování, čištění a skladování nástavců.

## Popis částí



1. Základní jednotka mixéru NutriMax 1000 W
2. Nástavec se šesti čepelemi
3. Nádoba na mixování o objemu 1 litr
4. Nádoba na mixování o objemu 800 mililitrů
5. Víko pro snadné pití
6. Skladovací víko

## Návod k použití

### Před prvním použitím

Před prvním použitím mixéru umyjte veškeré příslušenství a vnitřek nádoby na mixování v teplé vodě s mycím přípravkem, poté vše opláchněte a důkladně osušte.

Základní jednotku mixéru otřete měkkým, vlhkým hadříkem a nechte ji důkladně oschnout.

Neponořujte základní jednotku mixéru do vody ani jiné kapaliny.

K čištění mixéru ani jeho příslušenství nikdy nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky, aby nedošlo k jejich poškození.

**POZNÁMKA:** Při prvním použití může mixér vydávat mírný zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí mixéru dostatečné větrání.

**WARNING:** Nedotýkejte se ostrých čepelí. Max. doba nepřetržitého provozu je 30 sekund. Před dalším použitím nechte přístroj nejméně 1 minutu vychladnout.

## Použití mixéru NutriMax 1000 W

**KROK 1:** Postavte základní jednotku mixéru na rovný, stabilní povrch do výšky, která je pro uživatele pohodlná.

**KROK 2:** Vložte přísady do požadované nádoby na mixování a ujistěte se, že nepřekračují značku maximálního naplnění.

**KROK 3:** Nalijte malé množství tekutiny do nádoby na mixování – pomůže to rozmixovat přísady.

**KROK 4:** Upevněte nástavec víka se šesti čepelemi na nádobu na mixování otočením ve směru hodinových ručiček.

**KROK 5:** Zapojte mixér do zdroje napájení a zapněte jej.

**KROK 6:** Chcete-li přísady rozmixovat v pulzním režimu, otočte nádobu na mixování tak, aby nástavec se šesti čepelemi směoval dolů, zarovnejte tři výstupy s odpovídajícími otvory v základní jednotce mixéru a poté nádobu zatlačte dolů.

**KROK 7:** Chcete-li použít kontinuální mixování, zatlačte nádobu na mixování dolů a otočením ve směru hodinových ručiček ji zajistěte na místě. Mixování zastavíte otočením nádoby na mixování proti směru hodinových ručiček a jejím zvednutím nahoru a směrem od základní jednotky mixéru.

**KROK 8:** Vypněte mixér a odpojte jej od zdroje napájení.

**KROK 9:** Sejměte nástavec se šesti čepelemi otočením proti směru hodinových ručiček a poté jej podle potřeby nahradte víkem pro snadné pití nebo skladovacím víkem.

**POZNÁMKA:** Před použitím zkонтrolujte, zda je víko správně nasazené.

Pokud čepele neběží plynule, zastavte mixér a opatrнě sejměte nástavec se šesti čepelemi. Přidejte malé množství studené tekutiny nebo snižte množství přísad v nádobě na mixování.

K mixování tekutin používejte vysokou nádobu nebo postupně mixujte pouze malá množství, abyste předešli rozlití, postříkání a možnému opaření.

**UPOZORNĚNÍ:** Při manipulaci s nástavcem se šesti čepelemi budte opatrní, protože čepele se mohou během používání zahřát.

**WARNING:** Nemixujte teplé ani horké tekutiny ani potraviny, protože by to mohlo způsobit nárůst tlaku a následně vážné zranění.

Nemixujte po dlouhou dobu. Maximální doba provozu je 30 sekund; před dalším použitím nechte mixér 1 minutu vychladnout. Použití mixéru po dobu delší než 30 sekund způsobí zvýšení teploty, což může vést k nárůstu tlaku. Pokud k tomu dojde, vypněte a odpojte mixér od síťového napájení a před sejmutím nástavce víka se šesti čepelemi jej nechte

důkladně vychladnout. Nádobu na mixování v tuto chvíli neponořujte do studené vody.

Při přidávání přísad do nádoby na mixování neprekračujte značku maximálního naplnění, jinak by mohlo dojít k rozlití a poškození mixéru.

Nepoužívejte mixéru, pokud je nádoba na mixování prasklá, rozbitá nebo prázdná.

### Praktický tip

Pokud se přísady nemísí rovnoměrně, vyjměte nádobu na mixování ze základní jednotky mixéru. Protřepejte nádoby na mixování, aby se suroviny znova promíchaly, a poté je znova rozmixujte.

### Doporučená použití pro nádoby na mixování

Účel	Doporučená nádoba na mixování	Druh potraviny
Mixování	800 mililitrů 1 litr	Řídké těsto Dipy (dochucovací omáčky)
Polevy	800 mililitrů 1 litr	Zálivky vinaigrette Salátové zálivky Jednoduché omáčky
Mixování mražených potravin	800 mililitrů 1 litr	Led Mražené ovoce Zmrzlina
Výživné smoothie nebo super smoothie	800 mililitrů 1 litr	

## Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Mixér se nedaří zapnout.	Mixér není připojený ke zdroji napájení.  Nástavec víka se šesti čepelemi není správně připevněn k nádobě na mixování.	Zapojte mixér do zdroje napájení a zapněte jej.  Zkontrolujte, zda jsou závity správně zarovnané a otáčejte nástavcem víka se šesti čepelemi ve směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí.
Požadované víko se nepřipevní k nádobě na mixování.		Umístěte nádobu na mixování na rovný povrch a připevněte požadované víko k horní části nádoby na mixování, přičemž dbejte na správné vyrovnání závitů. Otáčejte požadovaným víkem ve směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí.
Nápoj stále obsahuje hrudky.	V nádobě na mixování je příliš mnoho přísad.	Snižte množství přísad v nádobě na mixování.
Nápoj je vodnatý a postrádá chuť.	Přísady jsou příliš umixované.	Pomocí mixéru můžete přísady mixovat v krátkých dávkách pulzního režimu, abyste dosáhli co nejlepších výsledků.
Nádoba na mixování netěsní.	Požadované víko není správně připevněno k nádobě na mixování.	Zkontrolujte, zda jsou závity správně zarovnané a otáčejte požadovaným víkem ve směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí.

Přísady se dobře nemísí.		Pomocí mixéru můžete přísady mixovat v krátkých dávkách pulzního režimu, abyste dosáhli co nejlepších výsledků.  V případě zmrazených přísad mixujte v krátkých dávkách pulzního režimu přibližně 2-5 sekund.
--------------------------	--	---

## Uskladnění

Znovu sestavte mixér.

Před uskladněním mixéru na chladném a suchém místě se ujistěte, že je vychladlý, vyčištěný a osušený.

## Specifikace

Kód produktu: PT2002V4

Provozní napětí: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Příkon: 1000 W

## **Recepty:**

### **Chocanana s lesními plody**

10 mandlí  
2 hrsti kadeřávku (kapusty)  
150 g ostružin  
86 g vařených černých fazolí  
½ banánu  
2 lžíce nezpracovaného kakaa  
Dolijte vodou do značky max. plnění



### **Správná výživa je oříšek**

10 nezpracovaných kešu ořechů  
5 vlašských ořechů, půlených  
2 hrsti kadeřávku (kapusty)  
1 pomeranč  
½ červené papriky  
½ avokáda  
½ lžičky čistého vanilkového extraktu  
Dolijte vodou do značky max. plnění

### **Ranní elán**

2 hrsti špenátu  
1 jablko, nakrájené na plátky  
1 lžíce olivového oleje  
23 g celých ovesných vloček  
Dolijte vodou do značky max. plnění

### **Blažené bobulové Chocacado**

2 hrsti špenátu  
2 lžíce nezpracovaného práškového kakaa  
148 g borůvek  
½ avokáda  
Dolijte vodou do značky max. plnění

### **Elán Kapow Papouw**

2 hrsti špenátu  
2 lžíce sezamových semínek  
1 banán  
145 g papáje  
23 g ovesných vloček  
Dolijte vodou do značky max. plnění

## **Divočina (štáva plná energie)**

2 lžíce slunečnicových semen  
166 g jahod  
1 hrst špenátu  
1 hrst petrželky  
1 lžíce sezamových semen  
½ pomeranče  
Dolijte vodou do značky max. plnění

## **Citrusová první pomoc**

2 cm zázvoru  
2 lžíce medu  
1 pomeranč  
½ citron  
½ limetky  
Špetka mořské soli  
Dolijte vodou do značky max. plnění

## **Rozzařovač pleti**

10 vlašských ořechů  
2 hrsti špenátu  
145 g papáji  
½ avokáda  
Dolijte vodou nebo mandlovým mlékem do značky max. plnění

## **Tropická záře Go-Go-Go**

2 hrsti špenátu  
2 lžíce slunečnicových semen  
145 g papáje  
210 g ananasu  
Dolijte vodou do značky max. plnění

## **Banánová ča-ča**

10 vlašských ořechů  
2 hrsti špenátu  
1 banán  
140 g třešní (vypeckovaných)  
Dolijte vodou nebo mandlovým mlékem do značky max. plnění

## **Přírodní lék**

10 vlašských ořechů  
2 hrsti špenátu  
½ avokáda  
½ banánu  
Dolijte vodou do značky max. plnění

## **Na cestách**

10 mandlí  
2 hrsti špenátu  
1 banán  
77 g třešní (vypeckovaných)  
74 g borůvek  
Dolijte vodou do značky max. plnění

## **Květáková smrště**

2 hrsti kadeřávku (kapusty)  
2 para ořechy  
1 jablko  
72 g ostružin  
53 g květáku  
Dolijte vodou do značky max. plnění

## **Velmi vysoká vitalita**

2 hrsti špenátu  
1 jablko  
Štáva z ½ limetky  
Dolijte vodou nebo neslazeným zelený čajem do značky max. plnění

## **Totálně vitální čaj**

2 hrsti špenátu  
1 banán  
½ cukety  
Dolijte vodou nebo neslazeným zelený čajem do značky max. plnění



## Rýžově svěží svačinka

2 hrsti špenátu  
1 banán  
1 para ořech  
½ pomeranče, oloupaného  
100 g vařené hnědé rýže  
Dolijte mandlovým mlékem do značky max. plnění

## Blaženost z lesních plodů

2 hrsti listů tuřínu nebo 2 hrsti kadeřávku (kapusty)  
½ avokáda  
74 g borůvek  
60 g malin  
72 g ostružin  
Dolijte vodou nebo neslazeným zelený čajem do značky max. plnění

## Zelený a neodolatelný

2 hrsti kadeřávku (kapusty)  
89 g strouhaného zelí  
210 g ananasu  
1 lžíce slunečnicových semen  
½ avokáda  
Dolijte vodou do značky max. plnění

## Zelený čisticí štíhlík

2 hrsti salátu  
1 malý, syrový nový brambor, nakrájený na čtvrtky  
1 kiwi, oloupané  
105 g ananasu  
Dolijte vodou nebo kokosovou vodou do značky max. plnění

## Překvapení se špetkou koření

2 hrsti salátu  
1 zralá hruška (se slupkou)  
1 lžička skořice  
1½ cm plátky oloupaného zázvorového kořene  
½ banánu  
½ lžičky muškátového oříšku

Dolijte vodou nebo mandlovým mlékem do značky max. plnění

$\frac{1}{2}$  dušeného sladkého bramboru  
Dolijte vodou do značky max. plnění

## Sladce bramborová symfonie

5 vlašských ořechů, půlených  
2 hrsti salátu  
2 šťavnaté datle Medjool  
2 lžičky skořice  
 $\frac{1}{2}$  dušeného sladkého bramboru (se slupkou)  
 $\frac{1}{2}$  pomeranče (oloupaného)  
Dolijte vodou do značky max. plnění

## Mrkvozelí na čištění

2 hrsti špenátu  
2 lžíce lněných nebo chia semínek  
1 banán  
1 mrkev, rozčtvrcená  
89 g strouhaného zelí  
48 g borůvek  
Dolijte vodou do značky max. plnění

## Paměťová pomůcka

10 mandlí  
2 meruňky  
2 hrsti špenátu  
1 lžíce slunečnicových semen  
 $\frac{1}{2}$  avokáda  
Dolijte vodou do značky max. plnění

## Turbo štáva pro mozek

2 hrsti listů tuřínu nebo listů brukve zelné  
1 banán  
1 lžíce slunečnicových semen  
1 lžíce lněných semínek  
38 g nakláčené čočky  
80 g melounu cantaloupe  
Dolijte vodou do značky max. plnění

## Díky za ty vzpomínky

10 mandlí  
2 lžíce chia nebo lněných semínek  
1 hrst kadeřávku (kapusty)  
1 hrst špenátu

## Ranní skořicové povzbuzení

2 hrsti špenátu  
2 lžičky skořice  
144 g ostružin  
 $\frac{1}{2}$  avokáda  
23 g ovesných vloček  
Dolijte vodou do značky max. plnění

## Štíhlá jako list

12 mandlí  
2 hrsti kadeřávku (kapusty)  
90 g brokolice  
1 lžička skořice  
 $\frac{1}{2}$  banánu  
74 g borůvek  
Dolijte vodou do značky max. plnění

## Velmi výživné bobule

10 malin  
10 červených bezsemenných hroznů  
2 malé růžičky brokolice  
1 lžíce bobulí goji  
1 lžička olivového oleje  
 $\frac{1}{2}$  malého avokáda  
 $\frac{1}{4}$  malé červené řepy  
Dolijte vodou do značky max. plnění

## Dýňová nabíječka

12 mandlí  
2 hrsti špenátu  
1 banán  
30 g dýňových semen  
Dolijte mandlovým mlékem do značky max. plnění

## Chytrá směs pro zdraví

15 borůvek  
10 červených bezsemenných hroznů  
2 malé růžičky brokolice  
1-2 lžíce olivového oleje

30 g dýňových semen  
1/4 malé červené řepy  
Dolijte vodou do značky max. plnění

### **Připravit, pozor, vstávat!**

2 hrsti špenátu  
152 g vodního melounu  
124 g grapefruitu  
Dolijte vodou do značky max. plnění

### **Lahodná energie**

1 banán  
1 hrst kadeřávku (kapusty)  
1 hrst špenátu  
33 g lískových ořechů  
30 g dýňových semen  
Dolijte vodou do značky max. plnění

### **Koktejl květinových dětí**

2 hrsti kadeřávku (kapusty)  
1/2 sladkého bramboru vařeného v páře  
33 g slunečnicových semen  
Dolijte vodou nebo mandlovým mlékem  
do značky max. plnění

### **Kadeřavě bobulová nabíječka**

10 kešu ořechů  
2 lžíce nezpracovaného kakaa  
2 hrsti kadeřávku (kapusty)  
60 g malin  
74 g borůvek  
33 g pšeničných otrub  
Dolijte vodou do značky max. plnění

### **Andělský posilovač kostí**

10 mandlí  
2 hrsti špenátu  
1 banán  
1 lžíce melasy  
1/2 pomeranče  
1 lžička chia nebo lněných semínek  
Dolijte vodou do značky max. plnění



## **Kompletní posilovač kostí**

12 mandlí  
1 hrsti špenátu  
1 hrst kadeřávku (kapusty)  
½ avokáda  
½ pomeranče  
22 g chia semínek  
Dolijte mandlovým mlékem  
do značky max. plnění

## **Borůvkový posilovač kostí**

12 mandlí  
2 hrsti špenátu  
148 g borůvek  
1 lžíce lněných semínk  
½ avokáda  
Dolijte vodou nebo mandlovým  
mlékem do značky max. plnění

## **Třešňová první pomoc**

12 mandlí  
2 hrsti kaderávku (kapusty)  
154 g sladkého bramboru vařeného  
v páře  
140 g třešní  
1 lžíce olivového oleje  
Dolijte vodou nebo mandlovým  
mlékem do značky max. plnění

## **Fit bojová energie**

5 vlašských ořechů  
2 hrsti špenátu  
1 banán  
1 lžíce lněných semínk  
Dolijte vodou nebo mandlovým  
mlékem do značky max. plnění

## **Rázná ranní smrště**

2 hrsti špenátu  
1-2 lžíce rostlinného proteinového  
prášku (ze spirulinu, hrachu, konopí,  
rýže, sóji)  
1 banán  
1 pomeranč (oloupaný)

1 mrkev  
15 g dýňových semen  
Dolijte vodou nebo mléčnou alternativou  
(mandlové, sójové nebo rýžové mléko)  
do značky max. plnění

## **Plnou parou vpřed**

2 hrsti kaderávku (kapusty)  
1 hrst borůvek  
1 jablko, zbavené jádřince  
1 lžíce lněných semínk  
½ avokáda  
23 g bezlepkových ovesných vloček  
Dolijte vodou nebo mléčnou alternativou  
(mandlové, sójové nebo rýžové mléko)  
do značky max. plnění

## **Řepa to řeší**

2 hrsti špenátu  
1 jablko, zbavené jádřince  
1 citron, oloupaný  
1 červená řepa, nakrájená na kostičky  
Dolijte vodou do značky max. plnění

## **Vitamix ze zeleného jablka**

2 hrsti kaderávku (kapusty)  
1 ½ cm zázvoru, oloupaného  
1 jablko  
1 citron, oloupaný  
Dolijte vodou do značky max. plnění

## **Svěží zelené jablko**

3 stonky řapíkatého celeru  
1 jablko, zbavené jádřince  
Šťáva z 1 citronu  
Dolijte vodou do značky max. plnění

## **Základní životabudič**

3 výhonky chřestu  
2 hrsti špenátu  
1 jablko, nakrájené na kousky  
1 hlavička brokolice  
Dolijte vodou do značky max. plnění



### Elixír Sladký sen

12 ořechů kešu  
2 datle  
1 lžička skořice  
59 g vařených ovesných vloček  
Dolijte mandlovým mlékem do značky max. plnění

### Mandlová čokoláda s brčkem

2 lžíce nezpracovaného kakaa  
360 ml mandlového mléka  
114 g bobulí goji  
36 g mandlí

### Sladký sen s brčkem

2 hrsti špenátu  
152 g vodního melounu  
30 g dýňových semen  
Dolijte vodou do značky max. plnění

### Mládí v srdci

5 vlašských ořechů, půlených  
2 hrsti špenátu  
1 střední nektarinka  
½ avokáda  
74 g borůvek  
Dolijte vodou do značky max. plnění

### Řízná limonáda ze zeleného jablka

5 vlašských ořechů, půlených  
2 hrsti špenátu  
2 lžičky skořice  
1 červené jablko, s odstraněným jádřincem a nakrájené na kousky  
½ avokádo  
Dolijte vodou nebo mandlovým mlékem do značky max. plnění

## Poznámky

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.  
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb na adresu **customercare@upgs.com**.

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

## **Záruka**

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Petra standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudem moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídnete zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkонтrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonné práva.

## Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení

 Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separační odběr a recykllování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Některí prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

Výrobce:  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

MADE IN CHINA.

**[www.petra-electric.com](http://www.petra-electric.com)**

©Petra je ochranná známka. Všechna  
práva vyhrazena.

CD090822/MD060323/V3

