PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

EKSPRES DO KAWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
Ten produkt nie jest zabawką.
Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Podczas korzystania z ekspresu do kawy nie należy umieszczać go w szafce.
Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli zostało ono upuszczone, widoczne są oznaki uszkodzenia lub jeżeli przecieka.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.
Nie należy napełniać urządzenia powyżej znacznika

maksymalnego napełnienia. Przepełnienie urządzenia może spowodować wyrzut wrzącej wody.
Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

UWAGA: Gorąca powierzchnia – nie należy dotykać gorących części ani elementów grzejnych urządzenia.
Powierzchnia elementu grzejnego tego produktu po użyciu nadal może być ciepła.
OSTRZEŻENIE: Wrząca woda i para mogą spowodować poważne obrażenia; podczas korzystania z urządzenia należy zachować szczególną ostrożność.
Urządzenie należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć ekspres do kawy od zasilania i poczekać, aż całkowicie ostygnie.
KROK 1: Wytrzyj obudowę ekspresu miękką, wilgotną szmatką i odczekaj, aż całkowicie wyschnie.
Do czyszczenia ekspresu do kawy nie wolno używać silnych lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
KROK 2: Umyj uchwyt filtra, zbiornik wody, pojedynczą i podwójną przystawkę filtrującą, łyżeczkę do kawy/tamper, pokrywę tacki ociekowej i tackę ociekową w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, a następnie dokładnie wypłucz i osusz.
UWAGA: Ekspres do kawy należy czyścić po każdym użyciu.

Usuwanie kamienia

Wraz z upływem czasu może się osadzać kamień, który może mieć wpływ na działanie i trwałość ekspresu do kawy. Zaleca się regularne usuwanie kamienia z ekspresu do kawy, przynajmniej raz na trzy miesiące, zwłaszcza w przypadku korzystania z ekspresu do kawy w twardej wodzie. Częste usuwanie kamienia poprawi działanie i żywotność ekspresu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej online.
KROK 1: Napełnij zbiornik wodą do oznaczenia maksymalnego napełnienia.

KROK 2: Dodaj środek do usuwania kamienia, postępując zgodnie z instrukcjami producenta. Nie zaleca się stosowania octu do usuwania kamienia z ekspresu do kawy.
KROK 3: Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Korzystanie z ekspresu". Umieść filiżankę pod filtrem i bez dodawania kawy wybierz opcję „". Powtórz tę czynność, aż do napełnienia około 3 filiżanek, a następnie naciśnij przycisk pary. Wyłącz ekspres do kawy i pozostaw pozostałą gorącą wodę na ok. 15 minut.
KROK 4: Opróżnij filiżanki. Napełnij zbiornik wodą do oznaczenia maksymalnego poziomu. Uruchom ekspres do kawy przynajmniej dwa razy i po ostygnięciu wylej wodę. Ekspres do kawy powinien być teraz wolny od kamienia, czysty i gotowy do użycia. Jeśli w ekspresie pozostają oznaki środka do usuwania kamienia, przepuść dodatkową ilość czystej wody przez ekspres, aż zostanie on całkowicie oczyszczony.

Opis części

1. Główna jednostka ekspresu do kawy
2. Zbiornik na wodę
3. Pokrywa zbiornika na wodę
4. Pokrętło regulacji pary
5. Podgrzewacz do filiżanek
6. Tacka ociekowa
7. Pokrywa tacki ociekowej
8. Pływak
9. Spieniacz do mleka
10. Pierścień uszczelniający
11. Wylot kawy
12. Wyłącznik (**POWER**)
13. Przycisk pojedynczej filiżanki (☕)
14. Przycisk podwójnej filiżanki (☕☕)
15. Przycisk pary (♨)
16. Pojedyncza przystawka filtrująca
17. Podwójna przystawka filtrująca
18. Uchwyt filtra
19. Miarka do kawy
20. Tamper

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem ekspresu do kawy należy wyczyścić zbiornik wody i akcesoria zgodnie z instrukcjami zawartymi w części zatytułowanej „Konserwacja".

UWAGA: Przy pierwszym użyciu ekspresu może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół ekspresu.

KROK 1: Przed podłączeniem do zasilania sieciowego umieść ekspres do kawy na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysokie temperatury powierzchni na wygodnej dla użytkownika wysokości. Upewnij się, że wszystkie akcesoria znajdują się na swoim miejscu.
KROK 2: Zdejmij silikonowy korek ze zbiornika na wodę. Napełnij zbiornik na wodę, uważając, aby nie przekroczyć oznaczenia maksymalnego poziomu.
KROK 3: Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Korzystanie z ekspresu do kawy". Umieść pusty pojemnik (np. dzbanek do spieniania mleka) pod spieniaczem do mleka i wybierz opcję „". Poczekaj około 30 sekund, aż funkcja pary zacznie działać.
KROK 4: Zablokuj uchwyt filtra we właściwym położeniu, obracając go w lewo. Umieść filiżankę pod wylotem kawy i wybierz opcję „". Wylej wodę.

Korzystanie z ekspresu do kawy

Naciśnij „**POWER**",aby włączyć ekspres do kawy. „", „" oraz „" zacznie migać i rozpocznie się rozgrzewanie ekspresu do kawy.
Gdy „", „" oraz „" przestaną migać i będą podświetlone, ekspres do kawy jest gotowy do użycia. Aby wyłączyć ekspres do kawy, w dowolnym momencie naciśnij „**POWER**".

UWAGA: Jeśli po nagrzaniu „" zacznie szybko migać, przekręć pokrętło kontroli pary w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyłączyć.

Przygotowanie 1 filiżanki espresso

KROK 1: Włóż pojedynczą przystawkę filtrującą do uchwytu filtra. Dopasuj wypukły wskaźnik na pojedynczej przystawce filtrującej z otworem w uchwycie filtra. Obróć pojedynczą przystawkę filtrującą, aż zostanie zablokowana na swoim miejscu. Przystawka filtrująca nie powinna być luźna.
KROK 2: Za pomocą łyżki do kawy odmierz ok. 9 g zmielonej kawy i umieścić w pojedynczej przystawce filtrującej w uchwycie filtra. Lekko ubij kawę za pomocą tampera na drugim końcu łyżeczki.
KROK 3: Zablokuj uchwyt filtra we właściwym położeniu, obracając go w lewo.
KROK 4: Umieść filiżankę na espresso pod wylotem kawy i naciśnij przycisk „". „" zacznie migać, a espresso zacznie wypływać z wylotu do filiżanki. Po zakończeniu cyklu parzenia „" przestanie migać i pozostanie podświetlony.

OSTRZEŻENIE: Podczas przygotowywania kawy nie pozostawiaj ekspresu bez nadzoru.

Przygotowanie 2 filiżanek espresso

KROK 1: Włóż podwójną przystawkę filtrującą do uchwytu filtra. Dopasuj wypukły wskaźnik na podwójnej przystawce filtrującej z otworem w uchwycie filtra. Obróć podwójną przystawkę filtrującą, aż zostanie zablokowana na swoim miejscu. Przystawka filtrująca nie powinna być luźna.
KROK 2: Za pomocą łyżki do kawy odmierz ok. 16 g zmielonej kawy i umieścić w podwójnej przystawce filtrującej w uchwycie filtra. Lekko ubij kawę za pomocą tampera na drugim końcu łyżeczki.
KROK 3: Zablokuj uchwyt filtra we właściwym położeniu, obracając go w lewo.
KROK 4: Umieść dużą filiżankę lub dwie filiżanki do espresso pod wylotem kawy i naciśnij przycisk „". „" zacznie migać, a espresso zacznie wypływać z wylotu do filiżanki. Po zakończeniu cyklu parzenia „" przestanie migać i pozostanie podświetlony.

Korzystanie ze spieniacza do mleka

KROK 1: Wstępnie nagrzej ekspres do kawy, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Korzystanie z ekspresu". naciśnij przycisk „" aby włączyć funkcję pary; „" zacznie migać. Po osiągnięciu wymaganej temperatury „" przestanie migać i pozostanie podświetlony.
KROK 2: Podczas podgrzewania ekspresu do kawy napełnij odpowiedni pojemnik (np. dzbanek do spieniania mleka) przynajmniej 100 ml mleka i umieść go pod spieniaczem. Nigdy nie należy zanurzać pierścienia.
KROK 3: Obróć pokrętło regulatora pary w lewo, aby go otworzyć i uwolnić parę.
KROK 4: Gdy mleko osiągnie właściwą temperaturę i konsystencję pianki, obróć pokrętło regulacji pary w prawo, aby zatrzymać wypływ pary.

UWAGA: Aby zapobiec powstawaniu osadu z mleka wyczyść spieniacz natychmiast po użyciu.

Korzystanie z funkcji gorącej wody

Jeśli pokrętło regulacji pary jest otwarte, gdy przycisk „" lub „" jest wybrany, ze spieniacza zamiast pary zostanie uwolniona gorąca woda. Aby zatrzymać wypływanie gorącej wody, obróć pokrętło sterowania parą w prawo, aby zamknąć dozownik pary.

Wskazówki i porady

1. Do napełniania zbiornika zawsze należy używać świeżej, zimnej wody.
2. Ilość zmielonej kawy można dostosować do własnych upodobań. Aby uzyskać mocniejsze espresso, użyj większej ilości zmielonej kawy. Aby uzyskać słabsze espresso, użyj mniejszej ilości.
3. W przypadku zwykłej kawy mielonej potrzeba większej ilości kawy na filiżankę, aby uzyskać taką samą moc jak w przypadku drobniej zmielonej kawy.
4. Po użyciu pakowanej kawy mielonej należy dokładnie zamknąć opakowanie i przechować w chłodnym, suchym miejscu.
5. Aby uzyskać optymalny smak kawy, należy użyć całych ziaren kawy i dokładnie zmielić je przed zaparzeniem.
6. Nie używaj ponownie mielonej kawy, która była już używana w ekspresie do kawy, ponieważ znacznie osłabi to smak naparu.
7. Nie zaleca się ponownego podgrzewania kawy, ponieważ zaburza to walory smakowe.

Przechowywanie

Ekspres do kawy musi być wystudzony, czysty i suchy przed umieszczeniem go w chłodnym i suchym miejscu.
Nie wolno owijać ściśle przewodu wokół ekspresu. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Informacje dotyczące wskaźników

			Przyczyna	**Rozwiązanie**
Miga	Miga	Miga	Ekspres do kawy się nagrzewa.	/
Podświetlony	Podświetlony	Podświetlony	Nagrzewanie zostało zakończone.	/
Podświetlony	Wył.	Wył.	Przygotowanie jednej filiżanki espresso lub gorącej wody.	/
Wył.	Podświetlony	Wył.	Przygotowanie dwóch filiżanek espresso lub gorącej wody.	/
Wył.	Wył.	Miga	Nagrzewanie pary.	/
Wył.	Wył.	Podświetlony	Nagrzewanie pary zostało zakończone.	/
Wył.	Wył.	Podświetlony	Wytwarzanie pary.	/
Wył.	Wył.	Podświetlony	Wytwarzanie pary zostało zakończone.	/
Miga	Miga	Miga	Zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika temperatury.	Ekspres do kawy wymaga naprawy; skontaktuj się z elektrykiem.
Miga	Miga	Wył.	Temperatura jest zbyt wysoka.	Otwórz pokrętło sterowania parą i poczekaj, aż temperatura spadnie.
Wył.	Wył.	Wył.	Ekspres do kawy jest wyłączony. Przerwa w obwodzie bezpiecznika termicznego.	/ Ekspres do kawy wymaga naprawy; skontaktuj się z elektrykiem.
Wył.	Podświetlony	Wył.	Ekspres do kawy jest w trybie gotowości.	Dotknij dowolnego przycisku.

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Z ekspresu do kawy nie wypływa woda.	Zbiornik na wodę jest pusty.	Należy dolać wody do zbiornika.
	Ekspres do kawy działa nieprawidłowo.	Ekspres do kawy wymaga naprawy; skontaktuj się z elektrykiem.
Funkcja pary nie działa.	Spieniacz do mleka jest zapchany.	Wyczyść spieniacz.
	Zbiornik na wodę jest pusty.	Należy dolać wody do zbiornika.
	Ekspres do kawy działa nieprawidłowo.	Ekspres do kawy wymaga naprawy; skontaktuj się z elektrykiem.
Espresso rozlewa się wokół krawędzi uchwytu filtra.	Za dużo kawy.	Wyłącz ekspres do kawy i poczekaj, aż ostygnie. Wyczyść filtr i uchwyt filtra.
	Resztki kawy w pierścieniu uszczelniającym.	Ekspres do kawy wymaga naprawy; skontaktuj się z elektrykiem.
	Ekspres do kawy działa nieprawidłowo.	
Espresso wypływa zbyt wolno lub nie wypływa wcale.	Zmielona kawa jest zbyt drobna.	Użyj średnio zmielonej kawy.
	Otwory filtra są zablokowane.	Wyłącz ekspres do kawy i poczekaj, aż ostygnie. Wyczyść filtr i uchwyt filtra.
	Zbiornik wody nie jest włożony.	Włóż zbiornik na wodę.
Woda wycieka na dno ekspresu do kawy.	Tacka ociekowa jest przepełniona.	Opróżnij tackę ociekową.
	Ekspres do kawy działa nieprawidłowo.	Ekspres do kawy wymaga naprawy; skontaktuj się z elektrykiem.
Ekspres do kawy nie działa.	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony.	Podłącz ekspres do źródła zasilania i włącz go.
	Ekspres do kawy działa nieprawidłowo.	Ekspres do kawy wymaga naprawy; skontaktuj się z elektrykiem.
Para nie może spienić mleka.	„ ' nie świeci.	Zaczekaj, aż „ " pozostanie podświetlony.
	Pojemnik na mleko jest zbyt duży.	Do spieniania mleka używaj wysokiej, wąskiej filiżanki lub dzbanka na spienianie mleka.
	Użyto mleka odtłuszczonego.	Użyj pełnego mleka.

Dane techniczne

Kod produktu: PT5240
Napięcie robocze: 220–240 V ~ 50/60Hz
Moc: 1350 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość na adres: **customercare@upgs.com**

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Petra oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.petra-electric.com

©Petra znak towarowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CD250422/MD000000/V1