

PETRA[®]
 **ELECTRIC**

SINCE 1968

**BEZŠNÚROVÝ
MIXÉR**

**NÁVOD
NA POUŽITIE**

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, sensorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhu zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Tento spotrebič nie je hračka.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Keď je spotrebič zapnutý alebo ešte úplne nevychladol, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Ruky, prsty, vlasy a akýkoľvek voľný odev udržiajte mimo dosahu rotujúcich častí spotrebiča.

Vyvarujte sa ponorenia elektrických súčastí tohto spotrebiča do vody alebo inej kvapaliny.

So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.

Keď je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Spotrebič nepoužívajte, ak spadol, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo ak preteká.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.

Nepoužívajte žiadne poškodené príslušenstvo.

Tento spotrebič nepoužívajte v exteriéri.

Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí.

Počas používania spotrebičom nepohybujte.

Prísady nemixujte nasucho, ale vždy pridajte malé množstvo tekutiny.

Spotrebič neprepĺňajte, keďže hladina zmesi môže počas mixovania stúpnuť.

Počas používania sa nedotýkajte pohybujúcich sa častí spotrebiča. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Nedotýkajte sa žiadnych častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Nepoužívajte zlomené ani uvoľnené rezacie alebo rotujúce čepele.

Po použití a pred akýmkoľvek čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vždy odpojte zo siete.

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou vždy skontrolujte, či spotrebič po použití úplne vychladol.

Použitie predĺžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič by ste nemali obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

VAROVANIE: Nedotýkajte sa ostrých čepelí.

Dobíjateľné batérie

Napájacie svorky sa nesmú skratovať.

V prípade úniku kvapaliny z batérie alebo z akumulátora dbajte na to, aby nedošlo k jej kontaktu s pokožkou alebo očami. V prípade kontaktu postihnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Sekundárne články a batérie musia byť pred použitím nabité. Po dlhšej dobe skladovania môže byť potrebné články alebo batérie niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby dosiahli maximálny výkon.

Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

Batérie nedrvtvte, neprepichujte, nerozoberajte ani inak nepoškodzuje.

Neskladujte pri teplote vyššej ako 60 °C ani na priamom slnečnom svetle.

Vybité batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.

Batérie nevystavujte teplu ani ohňu, pretože by mohli explodovať.

Po vybití batérií zaneste výrobok do miestneho recyklačného strediska. Podrobnejšie informácie vám poskytnú miestne úrady.

Tento výrobok má zabudovanú lítium-iónovú batériu (neodnímateľnú) s kapacitou 2 000 mAh.

Starostlivosť a údržba

1. KROK: Pred akýmkoľvek čistením alebo používateľskou údržbou mixér vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.

2. KROK: Motorovú jednotku mixéra utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte dôkladne uschnúť.

3. KROK: Príslušenstvo umyte v teplej vode so saponátom, následne opláchnite a dôkladne osušte.

Nikdy sa nedotýkajte čepelí z nehrdzavejúcej ocele. Čepele veľmi obozretne očistite kefkou a opatrne osušte.

Vyvarujte sa ponorenia motorovej jednotky mixéra do vody alebo inej kvapaliny.

Na čistenie mixéra nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky a ani drôtenky. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. Mixér nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu.

POZNÁMKA: Mixér vyčistíte vždy hneď po použití.

VAROVANIE: S čepeľou z nehrdzavejúcej ocele zaobchádzajte opatrne. Čepele sú ostré. Pri pripájaní, vyberaní, čistení alebo skladovaní nadstavca s čepeľou z nehrdzavejúcej ocele buďte opatrní.

Opis častí



- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Motorová jednotka mixéra | 8. Svetelné indikátory |
| 2. Nádoba na mixovanie | 9. Nabíjací port |
| 3. Čepele z nehrdzavejúcej ocele | 10. Nabíjací kábel USB typu C |
| 4. Hriadel' čepele | 11. Nabíjací adaptér |
| 5. Golier mixéra | 12. Protišmykový podstavec |
| 6. Tlačidlo vysokej rýchlosti | 13. Veko na uskladnenie |
| 7. Tlačidlo nízkej rýchlosti | |

Návod na použitie

Pred prvým použitím

Vyčistite mixér a príslušenstvo k nemu podľa pokynov v časti „Starostlivosť a údržba“.

POZNÁMKA: Pri prvom použití mixéra môže byť cítiť mierny zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V blízkosti mixéra zabezpečte dostatočné vetranie.

VAROVANIE: Vyvarujte sa ponorenia motorovej jednotky mixéra do vody alebo inej kvapaliny. Na čistenie mixéra a jeho príslušenstva nikdy nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky alebo drôtenky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

Nabíjanie mixéra

- 1. KROK:** Otvorte nabíjací port na motorovej jednotke mixéra a vložte koniec USB typu C nabíjacieho kábla USB.
- 2. KROK:** Pripojte koniec USB nabíjacieho kábla USB do nabíjacieho adaptéra.
- 3. KROK:** Zapojte nabíjací adaptér do elektrickej siete. Svetelný indikátor bude počas nabíjania blikáť a po úplnom nabití batérie zostane svietiť. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Svetelné indikátory“.

POZNÁMKA: Mixér sa dodáva s približne 30 % nabitím batérie, takže počas používania sa rozsvieti jeden alebo dva indikátory. Mixér však nebude správne fungovať bez nabíjania, preto sa odporúča úplne nabiť mixér pred prvým použitím, aby sa dosiahla optimálna výkonnosť. Úplné nabitie mixéra bude trvať približne 5 hodín.

UPOZORNENIE: Mixér by sa mal nabíjať len pomocou dodaného adaptéra a kábla (DZ012ELU050200V). Nepoužívajte adaptér ani kábel so žiadnym iným zariadením.

Zostavenie mixéra

1. KROK: Čepele z nehrdzavejúcej ocele opatrne uchopíte za hriadeľ čepelí a zatlačíte na kovový kolík v spodnej časti nádoby na mixovanie, až kým nie sú zaistené.

2. KROK: Zarovnajíte otvory v tvare písmena U na golieri mixéra s tvarmi U v nádobe na mixovanie a zatlačíte na miesto.

3. KROK: Kolíky v golieri mixéra zarovnajíte s malými otvormi v motorovej jednotke mixéra a zaistíte ich na mieste. Motorová jednotka mixéra by mala byť zarovnaná bez medzier.

Používanie mixéra

Čepele z nehrdzavejúcej ocele musia byť pred použitím bezpečne upevnené. Nepokúšajte sa demontovať alebo rozobrať mixér, kým sa čepele z nehrdzavejúcej ocele neprestanú hýbať.

1. KROK: Čepele z nehrdzavejúcej ocele zaistíte na mieste podľa pokynov v časti „Zostavenie mixéra“.

2. KROK: Do nádoby na mixovanie vložíte potraviny, ktoré sa majú zmiešať, no nepreplňte ju.

3. KROK: Nasadíte golier mixéra a motorovú jednotku mixéra na nádobu na mixovanie podľa pokynov v časti „Zostavenie mixéra“. Indikátory budú blikať, čo znamená, že mixér je pripravený na použitie.

4. KROK: Ak chcete suroviny mixovať, stlačíte tlačidlo nízkej rýchlosti „I“ alebo vysokej rýchlosti „II“ na vrchnej strane motorovej jednotky mixéra. Počas prevádzky mixér nepretrepávajte ani ním nehýbte.

5. KROK: Zastavíte proces miešania uvoľnením príslušného tlačidla rýchlosti.

6. KROK: Pred vybratím motorovej jednotky mixéra a goliera mixéra sa uistite, že čepele z nehrdzavejúcej ocele úplne zastavili.

7. KROK: Čepele z nehrdzavejúcej ocele opatrne vyberte tak, že pevne uchopíte hriadeľ čepelí a zdvihnete ho, pričom pri manipulácii s ostrými čepelami postupujte opatrne.

UPOZORNENIE: Pred pridaním alebo vybratím jedla z nádoby na mixovanie vypnite mixér.

VAROVANIE: Nádobu na mixovanie nepoužívajte bez potravín, pretože by to mohlo spôsobiť jej poškodenie.

Maximálna doba prevádzky je 1 minúta. Pred opakovaným použitím mixéra ho nechajte 5 minút v pokoji. Tým zabránite poškodeniu motora.

Svetelný(-é) indikátor(-y)

Indikátor zostávajúcej batérie

X X X	66-100 % nabitie
X X	33-65 % nabitie
X	20-30 % nabitie
X (blikajúce)	Nabitie < 20 %, ručný mixér je potrebné nabiť

Indikácia nabíjania (indikátor svieti počas nabíjania)

X X X (blikajúce)	< 33 % nabitie
X (neblikajúce) X X (blikajúce)	33-65 % nabitie
X X (neblikajúce) X (blikajúce)	66-99 % nabitie
X X X (neblikajúce)	> 99 % nabitie

Indikácia vypnutia motora

Motor má automatický ochranný systém, ktorý neumožňuje preťaženie alebo prehriatie. Ak je zaťaženie príliš veľké alebo ak sa mixér používa príliš dlho, automaticky sa vypne. Ak mixér zaznamená preťaženie, všetky 3 indikátory bliknú 5-krát a mixér sa vypne. Uvoľnite tlačidlo rýchlosti a svetlá sa vypnú. Znížte zaťaženie mixéra, nechajte ho 15 minút odpočívať a potom pokračujte v používaní.

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
Mixér nefunguje.	Mixér nie je nabitý.	Nabite mixér podľa pokynov v časti „Nabíjanie mixéra“.
Čepele z nehrdzavejúcej ocele sa pri kontakte s prísadami nepohybujú.	Prísady tvoria tvrdé druhy zeleniny, ako sú zemiaky, mrkva a kapusta, čo mixéru sťažuje mixovanie.	Mixujte iba prísady, ako je varená zelenina alebo mäkké ovocie.
Čepele z nehrdzavejúcej ocele sa pri kontakte s prísadami nepohybujú.	Okolo čepelí z nehrdzavejúcej ocele sa usadili potraviny.	Pomocou varešky opatrne odstráňte zachytené jedlo. Nepoužívajte prsty, pretože čepele z nehrdzavejúcej ocele sú ostré.

Skladovanie

Znovu namontujte mixér. Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či je mixér vychladnutý, čistý a suchý.

Technické údaje

Kód výrobku: PT5393

Výkon produktu: 10,8 V  200 W

Vstupný výkon adaptéra: 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A Max

Výstupný výkon adaptéra: 5 V  2,0 A 10 W

Priemerná účinnosť v aktívnom režime: $\geq 78,70\%$

Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): $\geq 73\%$

Spotreba energie bez zaťaženia: $\leq 0,1\text{ W}$

Poznámky

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v prijateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na **customercare@upgs.com**.

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkou maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

Záruka

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebný materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návšteve webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkte, jeho batériách alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

Výrobca:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

VYROBENÉ V ČÍNE.

www.petra-electric.com

Ochranná známka ©Petra.
Všetky práva vyhradené.



CD100223/MD210323/V3