PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

LICUADORA INALÁMBRICA **CON JARRA**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.
Evite que los niños jueguen con el dispositivo.
A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.
Este dispositivo no es un juguete.
Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de carga, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
Mantenga el dispositivo y el cable de carga fuera del alcance de los niños.
Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
Mantenga el dispositivo y el cable de carga alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
No aproxime las manos, los dedos, el cabello o la ropa holgada a las piezas giratorias del dispositivo.
No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua u otros líquidos.
No lo manipule con las manos mojadas.

Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
No desconecte el aparato de la corriente eléctrica tirando del cable de carga. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe con la mano.
No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de carga.
No utilice el dispositivo si se ha caído, si presenta signos visibles de daño o si tiene fugas.
No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
No utilice accesorios que estén dañados.
No utilice el dispositivo al aire libre.
Guarde el aparato alejado de la luz solar directa y de la humedad.
No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
No mezcle elementos secos, añada siempre una pequeña cantidad de líquido.
No sobrecargue el aparato, ya que el nivel de la mezcla puede aumentar durante el batido.
No toque ninguna de las piezas móviles del dispositivo durante su uso; si lo hace, podría sufrir lesiones.
No toque ninguna de las secciones del dispositivo que puedan calentarse durante su uso, ya que podrían causarle lesiones.
No utilice cuchillas giratorias o de corte que estén rotas o sueltas.
Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.
Asegúrese siempre de que el dispositivo se haya enfriado completamente después de su uso, antes de limpiarlo o realizar labores de mantenimiento.
No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.
Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.
ADVERTENCIA: No toque las cuchillas afiladas.

Baterías recargables

No se debe realizar un cortocircuito en los terminales de alimentación.
En caso de que la batería o pila tenga fugas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel ni los ojos. Si se produce contacto, lave el área afectada con abundante agua y acuda a un médico.
Las baterías y pilas secundarias se deben cargar antes de su uso. Después de largos periodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar las baterías o pilas varias veces para disfrutar del máximo rendimiento.
Mantenga las baterías o pilas fuera del alcance de los niños.
No aplaste, perfore, desmonte ni dañe de otro modo las baterías o pilas.
No las almacene por encima de 60 °C.
Evite almacenarlas bajo la luz solar directa.
No deseche las baterías o pilas agotadas en la basura del hogar.
No exponga las baterías o pilas al calor o al fuego, ya que podrían explotar.
Una vez que las baterías o pilas se agoten, deseche el producto en un punto de reciclaje local. Póngase en contacto con las oficinas del gobierno local para obtener más detalles.
Este producto cuenta con una batería de iones de litio de 2000 mAh (no extraíble).

Cuidados y mantenimiento

PASO 1: Apague y desenchufe la licuadora con jarra de la corriente eléctrica antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.
PASO 2: Limpie la unidad motora de la licuadora con jarra con un paño suave y húmedo y deje que se seque completamente.
PASO 3: Lave los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos por completo.
No toque nunca las cuchillas de acero inoxidable; lávelas con

ayuda de un cepillo y séquelas con mucho cuidado.
No sumerja la unidad motora de la licuadora con jarra en agua ni en ningún otro líquido.
No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la licuadora con jarra, ya que su uso podría causar daños en el aparato.
La licuadora con jarra no es apta para lavavajillas.
NOTA: Limpie siempre la licuadora con jarra inmediatamente después de cada uso.
ADVERTENCIA: Manipule las cuchillas de acero inoxidable con cuidado, ya que están afiladas. Extreme la precaución al montar, desmontar, limpiar o guardar las cuchillas de acero inoxidable.

Descripción de las piezas

1. Unidad motora de la licuadora con jarra
2. Jarra para batir
3. Cuchillas de acero inoxidable
4. Eje de las cuchillas
5. Anillo de la licuadora
6. Botón de velocidad alta
7. Botón de velocidad baja
8. Luces indicadoras
9. Puerto de carga
10. Cable de carga USB tipo C
11. Adaptador de carga
12. Base antideslizante
13. Tapa de almacenamiento

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Limpie la licuadora con jarra y sus accesorios siguiendo las instrucciones de la sección "Cuidados y mantenimiento".

NOTA: Es posible que la licuadora con jarra desprenda un ligero olor cuando se utilice por primera vez. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la ubicación de la licuadora con jarra.
ADVERTENCIA: No sumerja la unidad motora de la licuadora con jarra en agua ni en ningún otro líquido. No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la licuadora con jarra o sus accesorios, ya que podrían causar daños.

Carga de la licuadora con jarra

PASO 1: Abra el puerto de carga de la unidad motora de la licuadora con jarra e introduzca el extremo USB tipo C del cable de carga USB.
PASO 2: Conecte el extremo USB del cable de carga USB al adaptador de carga.
PASO 3: Enchufe el adaptador de carga a la fuente de alimentación; las luces indicadoras parpadearán durante la carga y permanecerán iluminadas una vez la batería esté completamente cargada. Consulte la sección titulada "Luces indicadoras" para obtener más información.

NOTA: La licuadora con jarra se envía con aproximadamente un 30 % de carga en las baterías y, por lo tanto, una o dos de las luces indicadoras se iluminarán durante el uso. Sin embargo, la licuadora con jarra no funcionará correctamente sin cargarse, por lo que se recomienda cargarla completamente antes de usarla por primera vez para lograr un rendimiento óptimo. La licuadora con jarra tarda aproximadamente 5 horas en cargarse completamente.
PRECAUCIÓN: La licuadora con jarra solo se debe cargar con el adaptador y el cable suministrados (DZ012ELU050200V). No utilice el adaptador ni el cable con ningún otro aparato.

Montaje de la licuadora con jarra

PASO 1: Sujete con cuidado las cuchillas de acero inoxidable por el eje de las cuchillas y empújelas para que encajen en la clavija de metal de la parte inferior de la jarra para batir hasta que queden firmes.
PASO 2: Alinee las ranuras en forma de U del anillo de la licuadora con los relieves en forma de U de la jarra para batir y empuje para que encajen.
PASO 3: Alinee las clavijas del anillo de la licuadora con las pequeñas aberturas de la unidad motora y fíjelo en su posición. La unidad motora de la licuadora con jarra debe ajustarse sin dejar espacios.

Uso de la licuadora con jarra

Las cuchillas de acero inoxidable deben estar bien colocadas antes de su uso; no intente retirar ni desmontar la licuadora con jarra hasta que las cuchillas de acero inoxidable se hayan detenido.
PASO 1: Fije las cuchillas de acero inoxidable en su lugar siguiendo las instrucciones de la sección "Montaje de la licuadora con jarra".
PASO 2: Introduzca los alimentos que se van a licuar en la jarra y no la llene en exceso.
PASO 3: Coloque el anillo de la licuadora y la unidad motora en la jarra para batir como se indica en la sección "Montaje de la licuadora con jarra". Las luces indicadoras parpadearán para indicar que la licuadora con jarra se puede usar.
PASO 4: Para licuar los ingredientes, mantenga pulsado el botón de velocidad baja "I" o el de velocidad alta "II", ubicados en la parte superior de la unidad motora de la licuadora con jarra. No agite ni mueva la licuadora con jarra mientras esté en funcionamiento.
PASO 5: Para detener el proceso de licuado, deje de pulsar el botón de velocidad correspondiente.
PASO 6: Asegúrese de que las cuchillas de acero inoxidable se hayan detenido por completo antes de retirar la unidad motora de licuadora con jarra y el anillo de la licuadora.
PASO 7: Retire con cuidado las cuchillas de acero inoxidable sujetando firmemente el eje de las cuchillas y tirando hacia arriba con cuidado al manipular las cuchillas.

PRECAUCIÓN: Apague la licuadora con jarra antes de introducir los alimentos en la jarra para licuar o sacarlos de ella.
ADVERTENCIA: No utilice la licuadora con jarra sin alimentos, ya que esto podría causar daños.
El tiempo máximo de funcionamiento es de 1 minuto. Deje enfriar la licuadora con jarra durante 5 minutos antes de volver a usarla. Esto evitará daños en el motor.

Luz/luces indicadora(s)

Batería restante

X X X	Entre el 66 y el 100 % de batería
X X	Entre el 33 y el 65 % de batería
X	Entre el 20 y el 30 % de batería
X (intermitente)	Menos del 20 % de batería; se debe cargar la batidora de mano

Carga (luces indicadoras durante la carga)

X X X (intermitente)	Menos del 33 % de batería
X (fija) X X (intermitente)	Entre el 33 y el 65 % de batería
X X (fija) X (intermitente)	Entre el 66 y el 99 % de batería
X X X (fija)	Más del 99 % de batería

Apagado del motor

El motor tiene un sistema de protección automático que evita que se sobrecargue o se sobrecaliente. Si ha sobrecargado licuadora con jarra o la utiliza durante demasiado tiempo, esta se apagará automáticamente. Si la licuadora con jarra detecta una sobrecarga, las 3 luces indicadoras parpadearán 5 veces y la licuadora con jarra se apagará. Deje de pulsar el botón de velocidad, y las luces se apagarán. Reduzca la cantidad de ingredientes en la licuadora con jarra, déjela reposar 15 minutos y reanude el uso.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La licuadora con jarra no funciona.	La licuadora con jarra no está cargada.	Cargue la licuadora con jarra siguiendo las instrucciones de la sección "Carga de la licuadora con jarra".
Las cuchillas de acero inoxidable no se mueven cuando están en contacto con los ingredientes.	Los ingredientes son verduras duras, como patatas, zanahorias y nabos, lo que le dificulta a la licuadora con jarra poder batirlas.	Mezcle únicamente ingredientes como verduras cocidas o frutas blandas.
Las cuchillas de acero inoxidable no se mueven cuando están en contacto con los ingredientes.	Los alimentos se han quedado atrapados alrededor de las cuchillas de acero inoxidable.	Utilice una espátula para retirar con cuidado los alimentos atrapados: no utilice los dedos, ya que las cuchillas de acero inoxidable están afiladas.

Almacenamiento

Vuelva a montar la licuadora con jarra. Antes de guardarla en un lugar fresco y seco, asegúrese de que la licuadora con jarra esté fría, limpia y seca.

Especificaciones

Código de producto: PT5393
Potencia del producto: 10,8 V ⎓ 200 W
Entrada del adaptador: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,5 A máx.
Salida del adaptador: 5 V ⎓ 2,0 A, 10 W
Eficiencia media en activo: ≥ 78,70 %
Eficiencia con carga baja (10 %): ≥ 73 %
Consumo de energía sin carga: ≤ 0,1 W

Notas

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **customercare@upgs.com**.

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Petra proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Fabricado por:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

FABRICADO EN CHINA.

www.petra-electric.com

©Petra Trademark.
Todos los derechos reservados.

CD100223/MD210323/V3