



SINCE 1968

# 2 V 1 RACLETTE A FONDUE

NÁVOD  
K POUŽITÍ

Návod uschovějte pro pozdější použití.

## Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti. Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jím byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.

Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

Tento spotřebič není hračka.

Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.

Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění. Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.

Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od částí spotřebiče, které se mohou během používání zahřát.

Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.

Nenechávejte napájecí kabel viset z kuchyňské linky. Kabel se nesmí dotýkat horkých povrchů a být překroucený.

Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.

Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.

Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.

Nepoužívejte spotřebič venku.

Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.

Nepřesunujte spotřebič během používání.

Nedotýkejte se částí spotřebiče, které se mohou během použití rozehrát, mohli byste se přitom poranit.

Spotřebič nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou záclony, nástěnné skříně nebo police, ani pod nimi.

Nepoužívejte na spotřebič ostré nebo abrazivní předměty.

Používejte pouze teplovzdorné plastové nebo dřevěné obracečky, abyste předešli poškození nepřilnavého povrchu.

Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.

Před čištěním, údržbou nebo uskladněním se vždy ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.

Po použití spotřebič vždy odpojte od napájení a před čištěním, údržbou či skladováním jej nechte zcela vychladnout.

Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.

Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.

Spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.

Vnější povrch spotřebiče se může během používání značně zahřívat.

 **UPOZORNĚNÍ:** Horký povrch - nedotýkejte se horkých částí ani topných součástí spotřebiče.

Dávejte pozor, abyste vodu nevylili na topné tělíska.

**WARNING:** Spotřebič udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.

## Péče a údržba

**KROK 1:** Než zahájíte jakékoli čištění nebo údržbu, odpojte gril raclette od zdroje napájení a nechte ho zcela vychladnout.

**KROK 2:** Vyčistěte grilovací pánve, odnímatelnou grilovací desku a nádobu na fondue v teplé mýdlové vodě a poté důkladně opláchněte a osušte.

**KROK 3:** Odstraňte připálené zbytky jídla na odnímatelné grilovací desce pomocí malého množství teplé vody s jemným čisticím prostředkem a poté ji otřete papírovou utěrkou nebo neabrazivní houbičkou.

**POZNÁMKA:** Gril raclette je nutné umýt po každém použití.

**UPOZORNĚNÍ:** Neponořujte topnou stanici do vody ani jiné kapaliny.

K čištění grilu raclette nebo jeho příslušenství nikdy nepoužívejte hrubé nebo abrazivní čisticí prostředky či drátěnky, jelikož by mohlo dojít k poškození povrchu.

## Popis částí



1. Odnímatelná grilovací deska
2. Topná stanice
3. Grilovací pánve (8 ks)
4. Dřevěné špachtle (8 ks)
5. Nádoba na fondue
6. Vidličky na namáčení (6 ks)
7. Ovládání termostatu

## Návod k použití

### Před prvním použitím

**KROK 1:** Zkontrolujte, zda je gril raclette vypnutý a odpojený od zdroje napájení.

**KROK 2:** Topnou stanici a odnímatelnou grilovací desku otřete navlhčeným měkkým hadříkem a důkladně ho osušte.

**KROK 3:** Opatrně umístěte odnímatelnou grilovací desku na topnou stanici.

**POZNÁMKA:** Při prvním použití může gril raclette vydávat lehký kouř nebo zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí grilu raclette dostatečné větrání.

### Použití grilu raclette

**KROK 1:** Položte gril raclette na plochý, stabilní a tepelně odolný povrch.

**KROK 2:** Sestavte gril raclette: umístěte odnímatelnou grilovací desku na horní stranu a umístěte grilovací pánve pod topné těleso.

**KROK 3:** Připravte si ingredience, které chcete uvařit.

**KROK 4:** Připojte gril raclette k síťovému napájení a otočením ovladače termostatu nastavte požadovanou teplotu.

**KROK 5:** Předeuhřívejte přístroj přibližně po dobu 20 minut.

**KROK 6:** Položte připravené přísady umístěte na odnímatelnou grilovací desku.

**KROK 7:** Suroviny vařte po požadovanou dobu.

**KROK 8:** Po dokončení vaření vyměte pokrm pomocí žáruvzdorné plastové nebo dřevěné obracečky.

**KROK 9:** Chcete-li gril raclette vypnout, nastavte termostat na minimální hodnotu.

**KROK 10:** Gril raclette vypněte, odpojte od napájení a nechte vychladnout.

## Použití grilovacích pánví

**KROK 1:** Zatímco se gril raclette předehřívá na požadovanou teplotu, připravte přísady, které se mají uvařit.

**KROK 2:** Vložte přísady do grilovacích pánví a znova je dejte pod topné těleso.

**KROK 3:** Suroviny vařte po požadovanou dobu.

**KROK 4:** Po dokončení vaření vyjměte grilovací pánve zpod topného tělesa a pomocí dřevěných špachtlí potraviny vyjměte.

**KROK 5:** Chcete-li gril raclette vypnout, nastavte termostat na minimální hodnotu.

**KROK 6:** Gril raclette vypněte, odpojte od napájení a nechte vychladnout.

## Použití nádobky na fondue

**KROK 1:** Zatímco se gril raclette předehřívá na požadovanou teplotu, umístěte nádobu na fondue na horní stranu a připravte přísady, které se mají uvařit.

**KROK 2:** Nalijte ingredience do nádobky na fondue a nechte je zahřát po požadovanou dobu.

**KROK 3:** Připravte přísady určené k namáčení.

**KROK 4:** Pomocí vidliček namáčejte přísady v nádobě a obalte je ve směsi fondue; v případě potřeby ponechejte dostatek času na uvaření přísad.

**KROK 5:** Opatrně vyjměte vidličky na namáčení a potraviny.

**KROK 6:** Chcete-li gril raclette vypnout, nastavte termostat na minimální hodnotu.

**KROK 7:** Gril raclette vypněte, odpojte od napájení a nechte vychladnout.

**POZNÁMKA:** Před zahájením vaření odnímatelnou grilovací desku vždy předehřejte.

Opatrně naneste tenkou vrstvu oleje na vaření na odnímatelnou grilovací desku a promažte ji papírovým ubrouskem. Prodloužíte tak životnost nepřilnavého povrchu.

Během používání se bude kontrolka grilu raclette rozsvítet a zhasínat. Signalizuje tak, že gril udržuje zvolenou teplotu.

**UPOZORNĚNÍ:** Odnímatelná grilovací deska se při používání velmi zahřívá. Vždy používejte tepluvzdorné rukavice, aby nedošlo k poranění.

**WARNING:** Během vaření buděte opatrní. Gril raclette může vypouštět páru.

## Rady a tipy

1. Grilovací pánve používejte pouze k vaření malých potravin, které se vejdu do pánce. Přísady by neměly přečnívat přes pánev.
2. Grilovací pánve před použitím vždy předeňřejte, aby bylo možné rovnoramenně vařit.
3. Grilovací pánve nepřeplňujte. Vždy se ujistěte, že jídlo nepřichází do styku s topným tělesem.
4. Grilovací pánve nikdy nepokládejte na grilovací desku nebo přímo na topné těleso, jinak by se mohly poškodit rukojeti vlivem tepla.
5. Při vaření různých druhů potravin se doporučuje čistit grilovací pánve a grilovací desky, aby nedošlo ke kontaminaci.
6. Jakmile je jídlo uvařené, vypněte gril raclette, abyste zabránili zapálení zbytků jídla, které zůstanou na odnímatelné grilovací desce, a abyste ochránili nepřilnavý povrch.

## Uskladnění

Před uskladněním grilu raclette na chladném a suchém místě se ujistěte, že je vychladlý, vycištěný a osušený. Napájecí kabel nikdy pevně nemotávejte na gril raclette. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

## Specifikace

Kód produktu: PT4513

Vstup: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: 1400 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.  
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb na adresu **customercare@upgs.com**.

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

## Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Petra standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídnete zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonné práva.

## Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení

 Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separační odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálně negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Některí prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdát baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

Výrobce:  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

VYROBENO V ČÍNĚ.

[www.petra-electric.com](http://www.petra-electric.com)

©Petra je ochranná známka. Všechna práva vyhrazena.

CD250422/MD000000/V1

