PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

RACLETTE
ET FONDUE 2 EN 1

MANUEL D'UTILISATION

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.
Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.
Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.
Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent pas effectuer de nettoyage ou de maintenance.
Cet appareil n’est pas un jouet.
Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations.
Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.
Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.
Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute pièce de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation.
Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.
Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne pende pas au-dessus du plan de travail, ne touche pas de surfaces chaudes et ne se torde pas.
Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.
N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation, car vous pourriez vous blesser.
N'utilisez pas l'appareil à proximité ou en dessous de matériaux inflammables, tels que des rideaux, des placards muraux ou des étagères.
N'utilisez pas d'objets pointus ou abrasifs avec cet appareil ; utilisez uniquement des spatules en plastique thermorésistant ou en bois pour éviter d'endommager la surface antiadhésive.
Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.
Assurez-vous toujours que l'appareil a complètement refroidi après l'utilisation avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien, ou de le ranger.
Débranchez toujours l'appareil après utilisation et attendez qu'il ait complètement refroidi avant de le nettoyer, de procéder à son entretien ou de le ranger.
Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.
L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.
Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
La surface extérieure de l'appareil peut chauffer pendant le fonctionnement.

ATTENTION: surface chaude. Ne touchez pas la partie chaude ou les composants chauffants de l'appareil.
Veillez à ne pas renverser d'eau sur l'élément chauffant.
AVERTISSEMENT: tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.

Entretien et maintenance

ÉTAPE 1: avant de procéder à toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez la raclette gril de l'alimentation secteur et laissez-la refroidir complètement.
ÉTAPE 2: nettoyez les poêlons, la plaque gril amovible et le caquelon à fondue à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les et séchez-les soigneusement.

ÉTAPE 3: retirez les résidus de cuisson en appliquant une petite quantité d'eau chaude mélangée à un détergent doux sur la plaque gril amovible et essuyez avec du papier absorbant ou une éponge non abrasive.
REMARQUE: la raclette gril doit être nettoyée après chaque utilisation.
ATTENTION: n'immergez pas la base chauffante dans l'eau ni dans tout autre liquide.
N'utilisez jamais de détergents agressifs ou abrasifs ni de tampons à récurer pour nettoyer la raclette gril ou ses accessoires, car cela pourrait endommager leur surface.

Description des pièces

1. Plaque gril amovible
2. Base chauffante
3. Poêlons (8)
4. Spatules en bois (8)
5. Caquelon à fondue
6. Fourchettes à fondue (6)
7. Contrôle du thermostat

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

ÉTAPE 1: vérifiez que la raclette gril est éteinte et débranchée de l'alimentation secteur.
ÉTAPE 2: essuyez la base chauffante et la plaque gril amovible avec un chiffon doux et humide, puis séchez-les soigneusement.
ÉTAPE 3: positionnez avec précaution la plaque gril amovible sur la base chauffante.

REMARQUE: lors de la première utilisation de la raclette gril, une légère fumée et/ou une odeur peuvent s'en dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment d'espace autour de la raclette gril.

Utilisation de la raclette gril

ÉTAPE 1: placez la raclette gril sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
ÉTAPE 2: assemblez la raclette gril, placez la plaque amovible dessus et placez les poêlons sous l'élément chauffant.
ÉTAPE 3: préparez les ingrédients que vous souhaitez cuire.
ÉTAPE 4: branchez la raclette gril sur l'alimentation secteur et allumez-la en réglant le thermostat à la température désirée.
ÉTAPE 5: préchauffez l'appareil pendant environ 20 minutes.
ÉTAPE 6: placez les ingrédients que vous avez préparés sur la plaque gril amovible.
ÉTAPE 7: faites cuire les ingrédients pendant la durée requise.
ÉTAPE 8: une fois la cuisson terminée, retirez les aliments à l'aide d'une spatule en plastique thermorésistante ou en bois.
ÉTAPE 9: pour éteindre la raclette gril, réglez le thermostat sur le réglage minimum.
ÉTAPE 10: éteignez la raclette gril et débranchez-la de l'alimentation secteur, puis laissez-la refroidir.

Utilisation des poêlons

ÉTAPE 1: pendant le préchauffage de la raclette gril à la température souhaitée, préparez les ingrédients à cuire.
ÉTAPE 2: placez les ingrédients dans les poêlons et repositionnez ceux-ci sous l'élément chauffant.
ÉTAPE 3: faites cuire les ingrédients pendant la durée requise.
ÉTAPE 4: une fois la cuisson terminée, retirez les poêlons situés sous l'élément chauffant et utilisez les spatules en bois pour gratter les aliments.
ÉTAPE 5: pour éteindre la raclette gril, réglez le thermostat sur le réglage minimum.
ÉTAPE 6: éteignez la raclette gril et débranchez-la de l'alimentation secteur, puis laissez-la refroidir.

Utilisation du caquelon à fondue

ÉTAPE 1: pendant le préchauffage de la raclette gril à la température souhaitée, placez le caquelon à fondue au-dessus et préparez les ingrédients à cuire.
ÉTAPE 2: versez les ingrédients dans le caquelon à fondue et laissez-les chauffer pendant la durée requise.
ÉTAPE 3: préparez les ingrédients à tremper.
ÉTAPE 4: à l'aide des fourchettes à fondue, trempez les ingrédients dans le caquelon et enrobez-les du mélange à fondue, en vous assurant qu'ils cuisent suffisamment.
ÉTAPE 5: retirez avec précaution les fourchettes à fondue et les aliments.
ÉTAPE 6: pour éteindre la raclette gril, réglez le thermostat sur le réglage minimum.
ÉTAPE 7: éteignez la raclette gril et débranchez-la de l'alimentation secteur, puis laissez-la refroidir.

REMARQUE: veillez à toujours préchauffer la plaque gril amovible avant de lancer la cuisson.
Appliquez soigneusement une fine couche d'huile de cuisson sur la plaque gril amovible, en la frottant avec une serviette en papier. Cela permet de prolonger la durée de vie du revêtement antiadhésif.
Lors de l'utilisation, le voyant s'allume et s'éteint pour indiquer que la raclette gril maintient la température sélectionnée.
ATTENTION: la plaque gril amovible devient brûlante pendant l'utilisation; utilisez toujours des gants thermorésistants pour éviter toute blessure.
AVERTISSEMENT: faites preuve de prudence pendant la cuisson; la raclette gril peut émettre de la vapeur.

Conseils et astuces

1. Utilisez uniquement les poêlons pour cuire de petits aliments. Les ingrédients ne doivent pas dépasser.
2. Préchauffez toujours les poêlons avant utilisation pour permettre une cuisson uniforme.
3. Ne remplissez pas trop les poêlons ; assurez-vous toujours que les aliments ne touchent pas l'élément chauffant.
4. Ne placez jamais les poêlons sur la plaque gril ou directement sur l'élément chauffant, car cela pourrait endommager les poignées.
5. Lors de la cuisson de différents types d'aliments, il est recommandé de nettoyer les poêlons et la plaque gril pour éviter toute contamination.
6. Une fois les aliments cuits, éteignez la raclette gril pour éviter que les résidus d'aliments ne brûlent sur la plaque gril amovible et pour protéger le revêtement antiadhésif.

Stockage

Vérifiez que la raclette gril est froide, propre et sèche avant de la ranger dans un endroit frais et sec. N'enroulez jamais le cordon étroitement autour de la raclette gril; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Code produit: PT4513
Entrée: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Sortie: 1400 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **customercare@upgs.com**

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Guarantee

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Petra fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pourrions pas fournir un produit de remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collectes des piles et des déchets électriques et électroniques usagés, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

Fabriqué par :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

FABRIQUÉ EN CHINE.

www.petra-electric.com

©Marque déposée Petra. Tous droits réservés.

CD250422/MD000000/V1