PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

2-IN-1 RACLETTE EN FONDUE

GEBRUIKSAANWIJZING

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale netwerk voordat u het apparaat op de netspanning aansluit.
Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.
Dit apparaat is geen speelgoed.
Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het is ingeschakeld of aan het afkoelen is.
Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
Houd het netsnoer uit de buurt van onderdelen van het apparaat die tijdens gebruik heet kunnen worden.
Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.
Laat het netsnoer niet over werkbladen hangen, in aanraking komen met hete oppervlakken en zorg dat het niet gedraaid zit.
Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.

Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.
Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
Raak geen delen van het apparaat aan die tijdens gebruik heet kunnen worden, omdat dit verwondingen kan veroorzaken.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van of onder brandbare materialen, zoals gordijnen, wandkasten of planken.
Gebruik geen scherpe of schurende voorwerpen op dit apparaat.
Gebruik alleen hittebestendige kunststof of houten spatels om beschadiging van de antiaanbaklaag te voorkomen.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.
Zorg altijd dat het apparaat na gebruik volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en controleer of het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.
Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
De buitenkant van het apparaat kan heet worden tijdens gebruik.
LET OP: Heet oppervlak – raak het hete gedeelte of de verwarmingsonderdelen van het apparaat niet aan.
Let erop dat u geen water op het verwarmingselement morst.
WAARSCHUWING: Houd het product uit de buurt van brandbare materialen.

Verzorging en onderhoud

STAP 1: Haal de stekker van de raclettegrill uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het gaat schoonmaken of onderhouden.
STAP 2: Maak de grillpannen, grillplaten en fonduepan schoon in een warm sopje, spoel ze af en laat ze goed drogen.
STAP 3: Verwijder aangebakken voedselresten van de afneembare grillplaten met een kleine hoeveelheid warm water met een mild reinigingsmiddel. Veeg ze vervolgens schoon met keukenpapier of

een niet-schurend sponsje.
OPMERKING: De raclettegrill moet na elk gebruik worden schoongemaakt.
LET OP: Dompel het verwarmingsstation niet onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de raclettegrill of accessoires schoon te maken, aangezien u hiermee het oppervlak kunt beschadigen.

Beschrijving van onderdelen

1. Afneembare grillplaat
2. Verwarmingsstation
3. Grillpannetjes (8 stuks)
4. Houten spatels (8 stuks)
5. Fonduepan
6. Vorken voor onderdompelen (6 stuks)
7. Thermostaatregeling

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

STAP 1: Controleer of de raclettegrill uitgeschakeld is en of de stekker uit het stopcontact is gehaald.
STAP 2: Veeg het verwarmingsstation en de afneembare grillplaat schoon met een zachte, vochtige doek en droog ze daarna grondig af.
STAP 3: Plaats de afneembare grillplaat voorzichtig op het verwarmingsstation.

OPMERKING: Wanneer u de raclettegrill voor de eerste keer gebruikt, kan er een lichte rook of geur ontstaan. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de raclettegrill.

De raclettegrill gebruiken

STAP 1: Plaats de raclettegrill op een vlak, stabiel, hittebestendig oppervlak.
STAP 2: Zet de raclette-grill in elkaar; plaats de afneembare grillplaat erop en plaats de grillpannetjes onder het verwarmingselement.
STAP 3: Bereid de ingrediënten die u wilt bakken.
STAP 4: Steek de stekker van de raclettegrill in het stopcontact en draai de thermostaatknop naar de gewenste temperatuur om hem in te schakelen.
STAP 5: Laat het apparaat ongeveer 20 minuten voorverwarmen.
STAP 6: Plaats de voorbereide ingrediënten op de afneembare grillplaat.
STAP 7: Bak de ingrediënten gedurende de vereiste tijd.
STAP 8: Zodra het voedsel volledig gaar is, verwijdert u het met een hittebestendige plastic of houten spatel.
STAP 9: Om de raclettegrill uit te schakelen, draait u de thermostaat naar de laagste stand.
STAP 10: Schakel de raclettegrill uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

De grillpannen gebruiken

STAP 1: Terwijl de raclettegrill aan het voorverwarmen is naar de gewenste temperatuur, bereidt u de ingrediënten voor die moeten worden gekookt.
STAP 2: Doe de ingrediënten in de grillpannen en plaats deze onder het verwarmingselement.
STAP 3: Bak de ingrediënten gedurende de vereiste tijd.
STAP 4: Als het bakken voltooid is, haalt u de grillpannen onder het verwarmingselement uit en gebruikt u de houten spatels om het voedsel eruit te schrapen.
STAP 5: Om de raclettegrill uit te schakelen, draait u de thermostaat naar de laagste stand.
STAP 6: Schakel de raclettegrill uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

De fonduepan gebruiken

STAP 1: Terwijl de raclettegrill aan het voorverwarmen is naar de gewenste temperatuur, plaatst u de fonduepan erop en bereidt u de ingrediënten voor die u wilt koken.
STAP 2: Giet de ingrediënten in de fonduepan en laat ze gedurende de gewenste tijd opwarmen.
STAP 3: Bereid de ingrediënten voor die in de fonduepan moeten worden gedompeld.
STAP 4: Dompel de ingrediënten in de pan onder met behulp van de vorken en zorg dat ze een laagje van het fonduemengsel krijgen, waarna u ze er lang genoeg inhoudt om gaar te worden.
STAP 5: Verwijder de vorken met het voedsel voorzichtig weer uit de pan.
STAP 6: Om de raclettegrill uit te schakelen, draait u de thermostaat naar de laagste stand.
STAP 7: Schakel de raclettegrill uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

OPMERKING: Verwarm de verwijderbare grillplaat vóór het bakken altijd voor.
Breng voorzichtig een dunne laag bakolie aan op de afneembare grillplaat en wrijf de olie voorzichtig in met keukenpapier. Dit zorgt voor een langere levensduur van de antiaanbaklaag.
Tijdens het gebruik gaat het indicatielampje aan en uit om aan te geven dat de raclettegrill de geselecteerde temperatuur in stand houdt.
LET OP: De afneembare grillplaat wordt tijdens gebruik zeer heet. Gebruik altijd hittebestendige handschoenen om letsel te voorkomen.
WAARSCHUWING: Wees voorzichtig tijdens het bakken, want de raclettegrill kan stoom afgeven.

Hints en tips

1. Gebruik de grillpannetjes alleen om kleine etenswaren te bereiden die in de pan passen. Ingrediënten mogen niet over de rand van de pan hangen.
2. Verwarm de grillpannen altijd voor voordat u ze gebruikt, zodat u gelijkmatig kunt koken.
3. Vul de grillpannen niet te veel; zorg er altijd voor dat het voedsel niet in contact komt met het verwarmingselement.
4. Plaats de grillpannen nooit boven op de grillplaat of direct op het verwarmingselement, anders kunnen de handgrepen beschadigd raken door de hitte.
5. Als u verschillende soorten voedsel kookt, raden we u aan de grillpannen en grillplaten tussentijds schoon te maken om kruisbesmetting te voorkomen.
6. Schakel de raclettegrill uit zodra het voedsel is gebakken om te voorkomen dat achtergebleven etensresten op de afneembare grillplaat gaan aanbranden en om de antiaanbaklaag te beschermen.

Opbergen

Controleer of de raclettegrill afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.
Wikkel het snoer nooit strak om de raclettegrill, maar losjes, om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: PT4513
Ingangsspanning: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Uitvoer: 1400 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **customercare@upgs.com**

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een aanvaardbaar aankoopbewijs kan worden voorgelegd, biedt Petra 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Geproduceerd door:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

GEMAAKT IN CHINA.

www.petra-electric.com

©Petra Handelsmerk. Alle rechten voorbehouden.

CD250422/MD000000/V1