PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

LUMIE
VÍZFORRALÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.
8 éven aluli gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett vagy akkor használhatják, ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.
A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.
Ez a készülék nem játék. Felügyelje a gyermekeket, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.
Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, a sérülések elkerülése érdekében azonnal függessze fel a készülék használatát.
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, a javítást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti. A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.
A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőtől és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt.
Ne merítse a készülék elektromos alkatrészeit vízbe vagy egyéb folyadékba.
Ne használja a készüléket nedves kézzel, vagy ha bármelyik csatlakozó nedves.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben az áramforráshoz van csatlakoztatva.
Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.
Ne húzza és ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.
A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
Kizárólag a mellékelt tápellátást biztosító alapegységgel használja a készüléket.

Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalmú helyen.
Használat közben ne mozgassa a készüléket.
Ne töltse a készüléket tovább a maximális töltési jelnél. Ha túltölti a készüléket, a felforrt víz kifröccsenhet.
Használat után, illetve tisztítás, felhasználói karbantartás vagy tárolás előtt mindig engedje teljesen lehűlni a készüléket és húzza ki az aljzatból.
A készüléket mindig stabil, hőálló felületen használja, a felhasználó számára kényelmes magasságban.
A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.
A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel működtetni.
Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál.
Kereskedelmi célra nem használható.
Körültekintően járjon el a készülék használata során, mivel a kiöntőből és/vagy a fedélből gőz távozik, különösen újratöltés közben.

FIGYELMEZTETÉS: Forró felület – ne érintse meg a készülék forró részeit vagy fűtőelemeit.
A fűtőelem felülete használat után is meleg marad.
Mindig várja meg, hogy a készülék teljesen lehűljön, mielőtt hozzáér vagy kinyitja a fedelet.
VIGYÁZAT: A forrásban lévő víz és a gőz súlyos sérülést okozhat; a készülék használata közben mindig legyen rendkívül körültekintő.
Ne nyissa fel a fedelet, miközben a készülék vizet forral.
A készülék nem megfelelő használata sérülést okozhat használójának.

Üresre forralás érzékelője

A vízforraló üresen forralás érzékelővel van felszerelve. Ha a vízforralót véletlenül üresen kapcsolják be, az üresre forralás érzékelője aktiválódik, és kikapcsolja a készüléket. A vízforraló ezután kikapcsolva marad, és a bekapcsológomb néhány percig nem működik, amíg a vízforraló ki nem hűl. Ne próbálja meg így használni a vízforralót; amint lehűlt, visszaáll normális működésre.

Ápolás és karbantartás

Törölje át a vízforralót és az elektromos alapzatot puha, nedves ruhával, majd hagyja alaposan megszáradni.
A vízforralót ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
A vízforraló tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

Vízkőmentesítés

Idővel vízkő alakulhat ki, és befolyásolhatja a vízforraló teljesítményét és élettartamát.
Javasoljuk, hogy rendszeresen, legalább háromhavonta végezze el a vízforraló vízkőmentesítését, különösen kemény víz esetén. A gyakori vízkőmentesítés növeli a vízforraló teljesítményét és élettartamát.
1. LÉPÉS: Töltse fel a vízforralót a maximális jelzésig hideg vízzel.
2. LÉPÉS: Tegyen kereskedelemben kapható vízkőoldót a vízforralóba a gyártó utasításainak megfelelően. Nem javasoljuk ecet használatát a vízforraló vízkőtlenítésére.
3. LÉPÉS: Forralja fel a vízforraló tartalmát, kapcsolja ki, majd hagyja állni legalább 20 percig, vagy a vízkőoldószer utasításainak megfelelő időtartamig.
4. LÉPÉS: Ürítse ki a vízforralót, majd töltse fel újból a max. töltés jelzésig tiszta vízzel. Forralja fel még egyszer a vízforraló tartalmát, majd öntse ki a vizet, ha lehűlt. Most már vízkőmentes a vízforraló.

Ha a vízforraló a víz felforralása előtt kikapcsol, vagy a belsejében fehér színű lerakódás látható, vízkőtleníteni kell. Tegyen kereskedelemben kapható vízkőoldót a vízforralóba a gyártó utasításainak megfelelően. Nem javasoljuk ecet használatát a vízforraló vízkőtlenítésére.

Használati útmutató

Az első használat előtt

A vízforraló első használata előtt törölje át puha, nedves ruhával, majd alaposan szárítsa meg. Ellenőrizze, hogy a vízkőszűrő csatlakoztatva van-e.

MEGJEGYZÉS: A vízforraló első használatakor enyhe szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a vízforraló körül.
VIGYÁZAT: A vízforraló mosogatógépben nem tisztítható.

Az „új vízforraló" szag megszüntetése

Töltse fel a vízforralót a max. töltési jelig, és „A vízforraló használata" című részben leírtak szerint forralja fel a vizet. Ha a felforralt vízben bármilyen „új vízforraló" ízt vagy szagot érez, öntse ki a vizet és töltse fel a kannát a háromnegyedéig. Miután felforrt a víz, adjon hozzá két evőkanál szódabikarbónát, és hagyja állni egy éjszakán át. Öntse ki a vizet, majd forraljon fel pár újabb adag vizet, hogy eltávolítsa a maradványokat.

Az alkatrészek leírása

1. Vízforraló
2. Elektromos talapzat
3. Bekapcsológomb
4. Fogantyú
5. Min. töltés jele (0,5 liter)
6. Max. töltés jele (1,7 liter)
7. Víztöltés jelző
8. Levehető fedél
9. Fedélfogantyú
10. Kiöntő
11. Vízkőszűrő

A vízforraló használata

1. LÉPÉS: Vegye le a vízforralót az elektromos alapzatról.
2. LÉPÉS: Vegye le a fedelet, és töltse fel a vízforralót a kívánt mennyiségű vízzel (a min. és a max. töltési jelzés között). Tegye vissza a levehető fedelet – a fedél akkor záródik stabilan, ha a helyére kattant, – majd helyezze vissza az edényt az elektromos talapzatra.
3. LÉPÉS: Csatlakoztassa a vízforralót a hálózati aljzathoz, kapcsolja be, majd állítsa a kapcsolót „be" állásba, amíg kattanást nem hall. A jelzőfény felvillan, jelezve, hogy a készülék be van kapcsolva. Használat közben ne érjen a vízforralóhoz.
4. LÉPÉS: Miután a vízforraló felforralta a vizet, a bekapcsológomb automatikusan „ki" állásba kapcsol.

MEGJEGYZÉS: A forralás bármikor megszakítható a kapcsoló kikapcsolt helyzetbe való visszapattintással.
FIGYELMEZTETÉS: Várja meg, hogy a vízforraló teljesen lehűljön, mielőtt hozzáér a készüléktesthez vagy kinyitja a levehető fedelet.

Tárolás

A vízforralót tárolja hűvös, száraz helyen, de előtte győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.
Soha ne tekerje a kábelt szorosan a vízforraló köré; a károsodás elkerülése érdekében lazán tekerje fel.

Műszaki adatok

Termékkód: PT5557
Bemenet: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Kimenet: 2500–3000 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen: **customercare@upgs.com**.

Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet.

Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási feltételeiknek megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Hulladékakkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

Ha a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot látja, a terméket és annak akkumulátorát tilos a háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az újrahasznosításukra alkalmas gyűjtőponton helyezzék el. A szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással megóvhatók a természetes erőforrások, és megakadályozhatók az akkumulátorokban, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen előforduló, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok negatív hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében visszaadja a tönkrement berendezéseket. **A felhasználó felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása előtt törölje a készülékekről az adatokat.** Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkezelővel vagy a kiskereskedővel.

Gyártó:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA.

www.petra-electric.com

©Petra Trademark. Minden jog fenntartva.

CD020222/MD140323/V3