PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

BOLLITORE
DA 1,7 LITRI

MANUALE DI ISTRUZIONI

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.
Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.
I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.
Questo prodotto non è un giocattolo. È necessario verificare che i bambini non giochino con il prodotto.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.
Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.
Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate, o nel caso in cui i collegamenti elettrici risultino umidi.
Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare alcuna base di alimentazione diversa da quella fornita con l'apparecchio stesso.

Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
Non spostare l'apparecchio quando è in funzione.
Non riempire l'apparecchio oltre il livello massimo. In caso contrario potrebbe fuoriuscire acqua bollente.
Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e farlo raffreddare completamente prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione o prima di riporlo.
Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza che risulti comoda per l'utente.
Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
L'apparecchio non deve essere azionato mediante timer esterno o telecomando separato.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.
Prestare attenzione nell'utilizzo di questo apparecchio poiché dal beccuccio e/o coperchio fuoriesce vapore, specialmente durante la fase di riempimento.

ATTENZIONE: superficie calda! Non toccare la superficie calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore.
La superficie dell'elemento riscaldante è soggetta a calore residuo dopo l'uso.
Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di toccare o aprire il coperchio.
AVVERTENZA: acqua bollente e vapore possono causare lesioni gravi.
Prestare la massima attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio. Non aprire il coperchio quando l'acqua è in ebollizione.
L'uso scorretto dell'apparecchio può causare lesioni all'utente.

Sensore di rilevamento bollitura a secco

Il bollitore è dotato di un sensore che previene l'utilizzo a secco. Se l'apparecchio viene acceso accidentalmente in assenza di acqua, il sensore si attiverà spegnendo il bollitore. Il bollitore rimarrà inattivo e l'interruttore di alimentazione non funzionerà per diversi minuti fino a quando l'apparecchio non si sarà raffreddato. Non utilizzare il bollitore in questo lasso di tempo. Una volta raffreddato verrà ripristinato il normale funzionamento.

Cura e manutenzione

Pulire il bollitore e la base di alimentazione con un panno morbido e leggermente inumidito, quindi lasciare che le superfici

si asciughino completamente.
Non immergere il bollitore in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare detergenti abrasivi o aggressivi oppure spugne abrasive per pulire il bollitore, onde evitare di danneggiarlo.

Rimozione del calcare

Nel tempo il calcare si può accumulare e incidere sulle prestazioni e la durata del bollitore.
Si consiglia di effettuare regolarmente la pulizia anticalcare (almeno una volta ogni tre mesi), specialmente se l'apparecchio viene utilizzato in zone con acqua dura. Una pulizia anticalcare frequente migliora le prestazioni e la durata del bollitore.
FASE 1: riempire il bollitore con acqua fredda fino al limite massimo indicato.
FASE 2: versare all'interno del bollitore un agente decalcificante in commercio attenendosi alle istruzioni del produttore. Si sconsiglia di utilizzare aceto per la pulizia anticalcare del bollitore.
FASE 3: fare bollire l'acqua, quindi spegnere l'apparecchio e lasciare che il prodotto decalcificante faccia effetto per almeno 20 minuti o per il tempo specificato sulla confezione.
FASE 4: svuotare il bollitore e riempirlo con acqua pulita fino al livello massimo consentito. Fare bollire nuovamente l'acqua e gettarla non appena l'apparecchio si è raffreddato. Ora il bollitore dovrebbe essere decalcificato.

Se il bollitore si spegne prima della bollitura, o si nota un deposito di colore bianco all'interno dell'apparecchio, è necessario provvedere alla pulizia anticalcare. versare all'interno del bollitore un agente decalcificante in commercio attenendosi alle istruzioni del produttore. Si sconsiglia di utilizzare aceto per la pulizia anticalcare del bollitore.

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare il bollitore per la prima volta, pulirlo con un panno morbido e leggermente inumidito, quindi lasciare che le superfici si asciughino completamente.
Verificare che il filtro anticalcare sia inserito.

NOTA: la prima volta che si utilizza il bollitore, si potrebbe percepire un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno al bollitore.
AVVERTENZA: il bollitore non può essere lavato in lavastoviglie.

Eliminazione dell'aroma di plastica legato all'apparecchio nuovo

Riempire il bollitore fino al livello massimo e far bollire l'acqua seguendo le istruzioni della sezione "Utilizzo del bollitore da 3 kW". Se nell'acqua bollita permane un leggero odore o aroma, gettarla e riempire nuovamente il bollitore fino a tre quarti. Una volta portata a ebollizione l'acqua, aggiungere due cucchiai di bicarbonato di sodio e lasciare riposare per tutta la notte. Eliminare l'acqua, quindi riempire e far bollire acqua nuova un paio di volte per rimuovere eventuali residui

Descrizione dei componenti

1. Bollitore
2. Base di alimentazione
3. Interruttore di alimentazione
4. Manico
5. Livello minimo (0,6 L)
6. Livello massimo (1,7 L)
7. Indicatore del livello dell'acqua
8. Coperchio sollevabile
9. Maniglia del coperchio
10. Beccuccio
11. Filtro anticalcare

Utilizzo del bollitore da 3 kW

FASE 1: rimuovere il bollitore dalla base di alimentazione.
FASE 2: aprire il coperchio e riempire il bollitore. Il livello dell'acqua deve essere compreso tra il contrassegno di livello minimo e quello di livello massimo. Richiudere il coperchio finché non si aggancia in maniera sicura in posizione, quindi riposizionare il bollitore sulla base di alimentazione.
FASE 3: collegare all'alimentazione e accendere il bollitore, quindi ruotare l'interruttore di alimentazione in posizione "on" finché non scatta in posizione; la spia si illumina per indicare che è acceso. Non toccare il corpo del bollitore durante l'uso.
FASE 4: quando l'acqua ha raggiunto la fase di ebollizione, l'interruttore di alimentazione tornerà automaticamente in posizione off.

NOTA: il processo di bollitura può essere interrotto in qualsiasi momento riportando l'interruttore di alimentazione in posizione off.
ATTENZIONE: lasciare raffreddare completamente il bollitore prima di toccarlo o di aprire il coperchio.

Come riporre il prodotto

Controllare che il bollitore sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e asciutto. Non stringere il cavo attorno al bollitore; avvolgerlo senza stringerlo eccessivamente per evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: PT5632
Ingresso: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Uscita: 2500–3000 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **customercare@upgs.com**.

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una prova di acquisto valida, Petra attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

IT

MANUALE DI ISTRUZIONI

PAP 22

COLLEZIONE DI CARTE

Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany**.

PRODOTTO IN CINA.

www.petra-electric.com

Marchio Petra©. Tutti i diritti riservati.

CD150323/MD000000/V1