

**PETRA**<sup>®</sup>  
 **ELECTRIC**

**SINCE 1968**

**HRIANKOVAČ**  
**NA 4 KUSY**

**NÁVOD  
NA POUŽITIE**

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

## **Bezpečnostné pokyny**

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhu zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Tento výrobok nie je hračka – je potrebné dohliadnuť na deti, aby sa s výrobkom nehrali.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Spotrebič uchovávajte mimo dosahu iných spotrebičov vyžarujúcich teplo.

Nedovoľte, aby napájací kábel prevísal z pracovnej plochy, dotýkal sa horúcich povrchov alebo sa zamotal.

Vyvarujte sa ponorenia elektrických súčastí tohto spotrebiča do vody alebo inej kvapaliny.

So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.

Keď je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.

Na vyberanie čohokoľvek z hriankovača nepoužívajte kovové náčinie, pretože to môže spôsobiť zranenie.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.

Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí.

Počas používania spotrebičom nepohybujte.

Použitie predlžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič by ste nemali obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.

Tento spotrebič je určený len na interiérové domáce použitie.

Nemal by sa používať na komerčné účely.

Nikdy nelejte vodu na vykurovacie teleso.

Ak tento spotrebič spadne alebo je neúmyselne ponorený do vody, okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky. Do vody nesiahajte.



**UPOZORNENIE:** Horúci povrch - Nedotýkajte sa tepelných súčastí spotrebiča.

Dávajte pozor, aby ste na výhrevný prvok nenaliali vodu.

**VAROVANIE:** Spotrebič uchovávajte mimo dosahu horľavých látok.

Chlieb sa môže vznietiť - hriankovače sa nesmú používať v blízkosti alebo pod závesmi a inými horľavými materiálmi.

## Starostlivosť a údržba

**1. KROK:** Pred čistením alebo údržbou odpojte hriankovač zo siete a nechajte ho úplne vychladnúť.

**2. KROK:** Kryt hriankovača utrite mäkkou, vlhkou handričkou a riadne vysušte.

**3. KROK:** Odstráňte omrvinky zvnútra základne hriankovača otvorením priehradky na omrvinky podľa pokynov v časti s názvom „Priehradka na omrvinky“.

**UPOZORNENIE:** Vyvarujte sa ponoreniu hriankovača do vody alebo inej kvapaliny.

Na čistenie hriankovača nikdy nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky či špongie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu.

Nikdy nevkładajte prsty do otvoru (-ov) na opekanie alebo do ich blízkosti.

Pred pokusom o odstránenie chleba, ktorý sa zasekol v otvore na opekanie, hriankovač vždy odpojte a nechajte ho dôkladne vychladnúť.

Pri odstraňovaní potravín z otvoru (-ov) na opekanie postupujte opatrne, aby ste predišli poškodeniu vnútorného mechanizmu a tepelného telesa.

Nedovoľte, aby sa na dne hriankovača hromadili omrvinky.

Pravidelne vyprázdňujte priehradku na omrvinky.

Nepoužívajte hriankovač bez chleba, lebo by to mohlo viesť k poškodeniu hriankovača.

## Opis častí



- |  |  |
|--|--|
| 1. Skrinka hriankovača                 | 6. Tlačidlo rozmrazovania [ <b>ROZMRAZOVANIE</b> ] |
| 2. Otvor hriankovača                   | 7. Regulátor stupňa opekania                       |
| 3. Páčka na opekanie                   | 8. Odnímateľná priehradka na omrvinky.             |
| 4. Tlačidlo zrušenia [ <b>ZRUŠIŤ</b> ] |  |
| 5. Tlačidlo ohrevu [ <b>OHREV</b> ]    |  |

## Návod na použitie

### Pred prvým použitím

Pred prvým použitím poutierajte skrinku hriankovača mäkkou, vlhkou handričkou a dôkladne vysušte.

Uistite sa, že je miestnosť dobre vetraná a hriankovač používajte dva cykly na najvyššom nastavení bez chleba.

**POZNÁMKA:** Pri prvom použití hriankovača z neho môže vychádzať mierny dym alebo môže byť cítiť mierny zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V blízkosti hriankovača zabezpečte dostatočné vetranie.

## Návod na použitie

### Používanie hriankovača na 4 krajce

- 1. KROK:** Hriankovač umiestnite na rovny, stabilný povrch vo výške pohodlnej pre používateľa. Uistite sa, že priehradka na omrvinky je úplne zasunutá do krytu hriankovača a že páčka na opekanie je vo zvislej polohe, bez chleba alebo iných predmetov vložených do otvorov na opekanie.
- 2. KROK:** Hriankovač pripojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.
- 3. KROK:** Otočte regulátorom stupňa opekania do želanej polohy. Pre stredne opečené hrianky zvolte možnosť 3-4.
- 4. KROK:** Vložte chlieb alebo potraviny na opekanie do otvorov na opekanie a stlačte páčku na opekanie nadol, až kým nezapadne na svoje miesto. Hriankovač začne opekať, keď je páčka úplne dole.
- 5. KROK:** Keď je chlieb opečený na požadovanú úroveň, automaticky sa vysunie.
- 6. KROK:** Hriankovač vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.
- 7. KROK:** Potraviny a akékoľvek omrvinky z otvorov na opekanie vyberte pomocou teplovzdorných rukavíc. Jemným zdvihnutím páčky na opekanie nadvihnete hrianku z otvorov na opekanie, aby sa dala jednoduchšie vybrať.

**POZNÁMKA:** Ak potrebujete opekanie prerušiť uprostred opekania, stlačte [**ZRUŠIŤ**]. Tlačidlo zrušenia zostane svietiť počas celého cyklu opekania.

**UPOZORNENIE:** Neopekajte pečivo s tekutou náplňou alebo polevou. Neopekajte rozpadnuté krajce chleba. Nedovoľte, aby sa chlieb pripálil.

**VAROVANIE:** Na vyberanie hrianky nikdy nepoužívajte vidličku alebo kuchynské náčinie s ostrými hranami. Mohlo by to poškodiť tepelné teleso alebo spôsobiť zranenie.

### Používanie rozmrazovacieho nastavenia

Nastavenie rozmrazovania umožňuje rozmrazovanie chleba alebo opekanie zmrazeného chleba.

- 1. KROK:** Uistite sa, že priehradka na omrvinky je úplne zasunutá do hriankovača a že páčka na opekanie je vo zvislej polohe.
- 2. KROK:** Hriankovač pripojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.
- 3. KROK:** Nastavte regulátor stupňa opekania na požadované nastavenie.
- 4. KROK:** Vložte zmrazený chlieb do otvorov na opekanie a stlačte páčku na opekanie nadol, až kým nezapadne na svoje miesto. Rozmrazovanie sa začne po úplnom spustení páčky a stlačení tlačidla rozmrazovania [**ROZMRAZOVANIE**] (to zostane rozsvietené počas celého procesu rozmrazovania).
- 5. KROK:** Keď nastavenie rozmrazovania dokončí svoj cyklus, chlieb sa automaticky vysunie.

**6. KROK:** Ak chlieb nie je úplne rozmrazený, zopakujte kroky 4-5. Ak chcete cyklus zastaviť, stlačte [**ZRUŠIŤ**].

**7. KROK:** Hriankovač vypnite a odpojte od elektrickej siete.

**8. KROK:** Potraviny z otvorov na opekanie vyberte pomocou teplovzdorných kuchynských rukavíc. Jemným zdvihnutím páčky na opekanie nadvihnete hrianku z otvorov na opekanie, aby sa dala jednoduchšie vybrať.

## Používanie nastavenia ohrevu

Nastavenie ohrevu umožňuje opätovné ohriatie hrianky, ktorá vychladla.

**1. KROK:** Uistite sa, že priehradka na omrvinky je úplne zasunutá do hriankovača a že páčka na opekanie je vo zvislej polohe.

**2. KROK:** Hriankovač pripojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.

**3. KROK:** Nastavte regulátor stupňa opekania na požadované nastavenie.

**4. KROK:** Studenú hrianku vložte do otvorov na opekanie a stlačte páčku na opekanie nadol, až kým nezapadne na svoje miesto. Ohrev sa začne po úplnom spustení páčky a stlačení tlačidla ohrevu [**OHREV**] (to zostane rozsvietené počas celého procesu ohrevu).

**5. KROK:** Keď nastavenie ohrevu dokončí svoj cyklus, hrianka sa automaticky vysunie.

**6. KROK:** Ak chlieb nie je úplne ohriaty, zopakujte kroky 4-5. Ak chcete cyklus zastaviť, stlačte [**ZRUŠIŤ**].

**7. KROK:** Hriankovač vypnite a odpojte od elektrickej siete.

**8. KROK:** Potraviny z otvorov na opekanie vyberte pomocou teplovzdorných kuchynských rukavíc. Jemným zdvihnutím páčky na opekanie nadvihnete hrianku z otvorov na opekanie, aby sa dala jednoduchšie vybrať.

## Klapky automatického centrovania

Po spustení páčky na opekanie sa uzavrú klapky automatického centrovania, čo udrží chlieb v strede drážok na opekanie.

**POZNÁMKA:** Páčka na opekanie sa nezablokuje, pokiaľ nie je hriankovač riadne zapojený do elektrickej siete a nie je zapnutý.

## Priehradka na omrvinky

Hriankovač je vybavený priehradkou na omrvinky, ktorú je potrebné pravidelne vyprázdňovať, aby hriankovač správne fungoval.

Ak chcete vybrať priehradku na omrvinky, ktorá sa nachádza v zadnej časti krytu hriankovača, potiahnite zadnú rukoväť smerom k sebe.

Priehradku na omrvinky vyprázdnite a potom ju znova vložte zatlačením naspäť, kým nezacvakne na miesto.

## **Skladovanie**

Pred uložením na chladnom, suchom mieste musí byť hriankovač vychladnutý, čistý a suchý.

Kábel nikdy pevne neovíjajte okolo hriankovača. Oviňte ho iba voľne, aby nedošlo k poškodeniu.

## **Technické údaje**

Kód výrobku: PT5565

Príkon: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Výkon: 1550 - 1850 W

## Poznámky

## Poznámky

## Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkte, jeho batériách alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

Výrobca:  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Ultimate Products Europe Limited.,  
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI.**

VYROBENÉ V ČÍNE.

[www.petra-electric.com](http://www.petra-electric.com)

Ochranná známka ©Petra. Všetky práva vyhradené.



CD200223/MD000000/V1