

PETRA[®]
 **ELECTRIC**

SINCE 1968

**RÝCHLOVARNÁ
KANVICA**

**NÁVOD
NA POUŽITIE**

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

Bezpečnostné Pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhu zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Tento výrobok nie je hračka – je potrebné dohliadnuť na deti, aby sa s výrobkom nehrali.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Vyvarujte sa ponorenia elektrických súčastí tohto spotrebiča do vody alebo inej kvapaliny.

Spotrebič neobsluhujte mokrými rukami alebo v prípade, ak sú niektoré pripojenia mokré.

Keď je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vyťahujte ručne.

Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte iné napájacie podstavce ako ten, ktorý je súčasťou balenia tohto spotrebiča.

Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí.

Počas používania spotrebičom nepohybujte.

Spotrebič nenapĺňajte nad úroveň značky max. naplnenia.

Preplnenie spotrebiča môže spôsobiť vyliatie vriacej vody.

Po použití spotrebič vždy odpojte zo siete a pred každým čistením, údržbou alebo uskladnením ho nechajte úplne vychladnúť.

Spotrebič vždy položte na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodlnej pre používateľa.

Použitie predlžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič by ste nemali obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

Pri používaní tohto spotrebiča buďte opatrní, pretože z hrdla a/alebo veka bude unikať para, najmä počas naplňania.

 **UPOZORNENIE:** Horúci povrch - Nedotýkajte sa tepelných súčastí spotrebiča.

Povrch ohrevného prvku zostane určitý čas po použití horúci.

Predtým, ako sa dotknete alebo otvoríte veko, vždy nechajte spotrebič dôkladne vychladnúť.

VAROVANIE: Vriaca voda a para môžu spôsobiť vážne zranenie.

Pri používaní tohto spotrebiča postupujte mimoriadne opatrne.

Keď je kanvica v prevádzke, neotvárajte veko.

Nesprávne použitie spotrebiča by mohlo používateľovi spôsobiť zranenie.

Senzor Boil-dry

Kanvica je vybavená senzorom Boil-dry. Ak sa varná kanvica v prázdnom stave náhodne zapne, aktivuje sa senzor Boil-dry, čím sa vypne napájanie. Kanvica následne nebude fungovať a hlavný vypínač sa nebude dať zapnúť po dobu niekoľkých minút, kým kanvica nevychladne. Počas tejto doby sa kanvicu nesnažte používať. Po ochladení sa obnoví jej bežný chod.

Starostlivosť a údržba

Kanvicu a napájací podstavec utrite mäkkou, vlhkou handričkou. Potom ich nechajte dôkladne vyschnúť.

Vyvarujte sa ponoreniu kanvice do vody alebo inej kvapaliny.

Na čistenie kanvice nikdy nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky či špongie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

Odstránenie chuti „novej kanvice“

Naplňte kanvicu po značku maximálneho naplnenia a nechajte vodu zovrieť, pričom postupujte podľa pokynov v časti s názvom „Používanie rýchlovarnej kanvice“. Ak v prevarenej vode zostane jemná chuť alebo pach „novej kanvice“, vylejte ju a naplňte kanvicu do troch štvrtín. Po prevarení pridajte dve polievkové lyžice sódy bikarbóny a nechajte cez noc odstáť. Vylejte vodu a znovu niekoľkokrát prevarte vodu, aby ste sa zbavili usadenín.

Odstraňovanie vodného kameňa

Usadeniny vodného kameňa môžu časom narastať a ovplyvniť tak výkon a životnosť kanvice.

Odporúča sa kanvicu odvápnit aspoň raz za tri mesiace, najmä ak sa používa v oblasti s tvrdou vodou. Časté odvápnenie pomôže zlepšiť výkon a životnosť kanvice.

1. KROK: Kanvicu naplňte studenou vodou po značku max.naplnenia.

2. KROK: Do kanvice pridajte komerčný prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa, pričom dodržiavajte pokyny výrobcu. Na odstraňovanie vodného kameňa z kanvice sa neodporúča používať ocot.

3. KROK: Nechajte vodu vo varnej kanvici zovrieť, kanvicu vypnite a nechajte prostriedok pôsobiť aspoň 20 minút alebo po dobu uvedenú na jeho obale.

4. KROK: Vodu z kanvice vylejte a opätovne naplňte studenou vodou po značku max. naplnenia. Vodu v kanvici nechajte zovrieť ešte raz a po jej vychladnutí ju vylejte. Kanvica by mala byť následne zbavená vodného kameňa.

Ak sa kanvica vypne skôr, ako začne vriieť voda alebo je na vnútornej strane kanvice viditeľný biely nános, je potrebné ju odvápniť. Do kanvice pridajte komerčný prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa, pričom dodržiavajte pokyny výrobcu. Na odstraňovanie vodného kameňa z kanvice sa neodporúča používať ocot.

Opis častí



- | | |
|---|---|
| 1. Kanvica | 6. Značka maximálneho naplnenia (1,7 l) |
| 2. Napájací podstavec | 7. Vodoznak |
| 3. Vypínač | 8. Vyskakovacie veko |
| 4. Rukoväť | 9. Hrdlo |
| 5. Značka minimálneho naplnenia (0,5 l) | 10. Filter na vodný kameň |

Návod na použitie

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím kanvicu poutierajte mäkkou, vlhkou handričkou a dôkladne vysušte. Skontrolujte, či je pripojený filter na vodný kameň.

POZNÁMKA: Pri prvom použití kanvice môže byť cítiť mierny zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V blízkosti kanvice zabezpečte dostatočné vetranie.

VAROVANIE: Kanvica nie je vhodná na umývanie v umývačke riadu.

Používanie kanvice

- 1. KROK:** Odstráňte kanvicu z napájacieho podstavca.
- 2. KROK:** Otvorte veko a naplňte kanvicu vodou do požadovanej úrovne medzi značkami min. a max. naplnenia. Zatvorte veko tak, aby bezpečne zacvaklo a potom umiestnite kanvicu späť na podstavec.
- 3. KROK:** Zapojte kábel a zapnite kanvicu do siete a prepnite vypínač do polohy „zapnuté“ až kým necvakne; rozsvieti sa, čím indikuje, že je zapnutá. Počas používania sa nedotýkajte tela kanvice.
- 4. KROK:** Keď sa vodu dovarí, vypínač sa automaticky prepne späť do vypnutej polohy.

POZNÁMKA: Proces varenia sa môže kedykoľvek zrušiť prepnutím spínača napájania späť do vypnutej polohy.

UPOZORNENIE: Predtým, ako sa dotknete tela kanvice alebo otvoríte vyskakovacie veko nechajte kanvicu dôkladne vychladnúť.

Skladovanie

Pred uložením na chladnom, suchom mieste musí byť kanvica vychladnutá, čistá a suchá. Kábel nikdy pevne neovíjajte okolo kanvice; oviňte ho iba voľne, aby nedošlo k poškodeniu.

Technické údaje

Kód výrobku: PT5572

Príkon: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Výkon: 2550-3000 W

Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkte, jeho batériách alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

Výrobca:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Limited.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI.**

VYROBENÉ V ČÍNE.

www.petra-electric.com

Ochranná známka ©Petra.
Všetky práva vyhradené.



CD100223MD000000/V1