



SINCE 1968

TOPINKOVÁČ
NA DVA TOUSTY

NÁVOD
K POUŽITÍ

Návod uschovějte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti. Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.

Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

Tento spotřebič není hračka - děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.

Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.

Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.

Nenechávejte napájecí kabel viset z kuchyňské linky. Kabel se nesmí dotýkat horkých povrchů a být překroucený.

Neponořujte elektrické součásti spotřebiče do vody ani jiné kapaliny.

Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.

Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.

K vyjmout čehokoli z topinkovače nepoužívejte kovové náčiní, mohlo by dojít ke zranění.

Neodpojíte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel.

Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.

Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.

Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.

Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.

Nepřesunujte spotřebič během používání.

Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.
Tento spotřebič by neměl být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.

Nesmí být používán pro komerční účely.

Na topné těleso nikdy nelijte vodu.

Pokud spotřebič spadne nebo je omylem ponořen do vody, okamžitě jej odpojte ze zásuvky. Do vody nesahejte.

 **UPOZORNĚNÍ:** Horký povrch - nedotýkejte se horkých částí ani topných součástí spotřebiče.

Dávejte pozor, abyste vodu nevylili na topné tělíska.

VAROVÁNÍ: Spotřebič udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.

Chléb může hořet - toustovače nesmí být používány v blízkosti nebo pod záclonami a jinými hořlavými materiály.

Péče a údržba

KROK 1: Než zahájíte jakékoli čistění nebo údržbu, odpojte topinkovač od zdroje napájení a nechte ho zcela vychladnout.

KROK 2: Topinkovač otřete navlhčeným měkkým hadříkem a důkladně ho osušte.

KROK 3: Vyjměte drobky z vnitřku základny topinkovače tak, že vysunete příhrádku na drobky podle pokynů v části nazvané „Příhrádka na drobky“.

UPOZORNĚNÍ: Neponořujte topinkovač do vody ani jiné kapaliny. K čistění topinkovače nikdy nepoužívejte hrubé nebo abrazivní čisticí prostředky či drátěnky, jelikož by mohlo dojít k poškození povrchu. Nikdy nevkládejte prsty do příhrádek na toasty nebo jejich blízkosti. Pokud v příhrádce na toasty uvízne pečivo, vždy nejdříve odpojte topinkovač ze zásuvky a nechte ho rádně vychladnout, než se pokusíte pečivo vyjmout.

Při vyjímání toastů z příhrádek dávejte pozor, aby se nepoškodil vnitřní mechanismus a topné tělíska.

Dbejte na to, aby se uvnitř základny topinkovače nehromadily drobky. Pravidelně příhrádku na drobky vyprazdňujte.

Topinkovač nezapínejte, pokud v něm není chléb. Mohlo by dojít k jeho poškození.

Popis částí



- 1. Kryt topinkovače
- 2. Příhrádka na toasty
- 3. Zaváděcí páčka
- 4. Tlačítko pro zastavení [**CANCEL**]
- 5. Tlačítko pro opětovný ohřev [**REHEAT**]
- 6. Tlačítko pro rozmrazení [**DEFROST**]
- 7. Ovladač opékání
- 8. Vyjmíatelná příhrádka na drobky
- 9. Integrovaný ohřívací stojan
- 10. Spínač ohřívacího stojanu

Návod k použití

Před prvním použitím

Před prvním použitím topinkovač otřete měkkým, vlhkým hadříkem a důkladně ho osušte. Ujistěte se, že je místo dobré větraná a topinkovač použijte na dva cykly s nejvyšším nastavením a bez pečiva.

POZNÁMKA: Při prvním použití topinkovače může být cítit mírný zápach nebo z něj může vycházet mírný kouř. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí topinkovače dostatečné větrání.

Návod k použití

Používání topinkovače na 2 toasty

KROK 1: Položte topinkovač na rovný, stabilní a tepelně odolný povrch do výšky, která je pro uživatele pohodlná. Dbejte na to, aby příhrádka na drobky byla zcela zasunutá do krytu topinkovače a zaváděcí páčka byla ve vzpřímené poloze, přičemž v příhrádkách na toasty nesmí být pečivo ani jiné předměty.

KROK 2: Připojte topinkovač ke zdroji napájení a zapněte jej.

KROK 3: Otočte ovladač opékání do požadované polohy. Chcete-li středně opečený toast, vyberte hodnotu 3-4.

KROK 4: Vložte chléb či jiné opékáno pečivo do příhrádky (příhrádek) a zmáčkněte zaváděcí páčku, dokud nezaklapne na místo. Opékání začne, je-li páčka úplně dole.

KROK 5: Jakmile chléb dosáhne požadované úrovně opečení, automaticky se vysune.

KROK 6: Vypněte topinkovač a odpojte ho od zdroje napájení.

KROK 7: Vyjměte toasty a případné drobky z příhrádky na toasty pomocí teplovzdorných rukavic. Jemným vytažením zaváděcí páčky vyzvedněte jídlo z příhrádek na toasty, abyste je mohli snadno vyjmout.

POZNÁMKA: Pokud chcete opékání přerušit, stiskněte tlačítko „**CANCEL**“.

Tlačítko pro zastavení zůstane v průběhu opékání rozsvícené.

UPOZORNĚNÍ: Neopékejte pečivo s tekutou náplní či polevou.

Neopékejte potrhané krajice chleba.

Dbejte na to, aby se chléb nespálil.

VAROVÁNÍ: K vyjmání toastů nikdy nepoužívejte vidličku ani ostré náčiní, jelikož by mohlo dojít k poškození topného tělíska nebo k poranění.

Používání nastavení pro rozmrazování

Nastavení rozmrazování umožňuje rozmrazování chleba nebo jeho opékání ze zmrzačeného stavu.

KROK 1: Ujistěte se, že je příhrádka na drobky zcela zasunuta do topinkovače a že je páčka topinkovače ve svíslé poloze.

KROK 2: Připojte topinkovač ke zdroji napájení a zapněte jej.

KROK 3: Nastavte ovladač opékání do požadované polohy.

KROK 4: Vložte zmrzačený chléb do příhrádky na toasty a zmáčkněte zaváděcí páčku, dokud nezaklapne na místo. Rozmrazování začne, jakmile zcela stlačíte páčku a stisknete tlačítko „**DEFROST**“ (to v průběhu rozmrazování zůstane rozsvícené).

KROK 5: Po dokončení cyklu nastaveného rozmrazení se chléb automaticky vysune.

KROK 6: Pokud nebyl chléb zcela rozmrazen, opakujte kroky 4-5. Chcete-li cyklus zastavit, stiskněte tlačítko „**CANCEL**“.

KROK 7: Vypněte topinkovač a odpojte jej od zdroje napájení.

KROK 8: Vyjměte jídlo z příhrádky na toasty pomocí teplovzdorných rukavic. Jemným vytažením zaváděcí páčky vyzvedněte toasty z příhrádek na toasty, abyste je mohli snadno vyjmout.

Používání nastavení pro opětovný ohřev

Nastavení opětovného ohřevu umožňuje ohřátí topinky, která zchladla.

KROK 1: Ujistěte se, že je příhrádka na drobky zcela zasunuta do topinkovače a že je páčka topinkovače ve svislé poloze.

KROK 2: Připojte topinkovač ke zdroji napájení a zapněte jej.

KROK 3: Nastavte ovladač opékání do požadované polohy.

KROK 4: Vložte studené toasty do příhrádeku na toasty a zmáčkněte zaváděcí páčku, dokud nezaklapne na místo. Opětovný ohřev začne, jakmile zcela stlačíte páčku a stisknete tlačítko „REHEAT“ (to v průběhu ohřívání zůstane rozsvícené).

KROK 5: Jakmile nastavení opětovného ohřevu dokončí cyklus, topinka se automaticky vysune.

KROK 6: Pokud se chléb zcela neohrál, opakujte kroky 4-5. Chcete-li cyklus zastavit, stiskněte tlačítko „CANCEL“.

KROK 7: Vypněte topinkovač a odpojte jej od zdroje napájení.

KROK 8: Vyjměte jídlo z příhrádky na toasty pomocí teplovzdorných rukavic. Jemným vytažením zaváděcí páčky vyzvedněte toasty z příhrádeku na toasty, abyste je mohli snadno vyjmout.

Vodítka pro automatické vycentrování

Stlačením zaváděcí páčky dolů se uzavřou vodítka pro vycentrování a pečivo bude přidržováno uprostřed příhrádky.

POZNÁMKA: Zaváděcí páčka nezaklapne, pokud nebude topinkovač připojený k hlavnímu zdroji napájení a zapnutý.

Použití ohřívacího stojanu

Ohřívací stojan umožňuje ohřát žemle a pečivo, aniž by bylo nutné je vložit do příhrádeku na toasty.

KROK 1: Pomocí spínače ohřívacího stojanu zvedněte ohřívací stojan.

KROK 2: Vložte žemle/pečivo, které chcete ohřát, na ohřívací stojan a otočte ovladačem opékání do požadované polohy.

KROK 3: Posuňte zaváděcí páčku dolů, dokud se nezajistí na místě. Jakmile se páčka zcela sklopí, začne zahřívání.

KROK 4: Po dokončení ohřívacího cyklu zaváděcí páčka vyskočí. Vypněte topinkovač a odpojte ho od zdroje napájení. Vyjměte žemle/pečivo v žáruvzdorných rukavicích.

KROK 5: Po vychladnutí spusťte ohřívací stojan pomocí spínače ohřívacího stojanu

Příhrádka na drobky

Topinkovač je vybaven příhrádkou na drobky, kterou je třeba pravidelně vyprazdňovat, aby topinkovač správně fungoval.

Chcete-li vyjmout příhrádku na drobky, která se nachází na zadní straně krytu topinkovače, zatáhněte za zadní rukojet směrem k uživateli.

Vysype příhrádku na drobky a poté ji vložte zpět a zatlačte na ni, až zapadne do příslušné polohy.

Uskladnění

Před uskladněním na chladném a suchém místě musí být topinkovač vychladlý, vyčištěný a osušený.

Napájecí kabel nikdy pevně nemamatovávejte na topinkovač. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

Specifikace

Kód produktu: PT5573

Vstup: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: 860-1050 W

Rozměry otvoru: 140 mm x 40 mm

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení

 Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálně negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látok v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

Výrobce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Limited.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

VYROBENO V ČÍNĚ.

www.petra-electric.com

©Petra je ochranná známka.
Všechna práva vyhrazena.



CD160223/MD000000/V1