PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

EGÉSZSÉGES **GRILL**

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.
8 éven aluli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, vagy kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett használhatják és tisztíthatják, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.
A gyermekek felügyeletével gondoskodjon arról, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.
Ez a készülék nem játék.
Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, a sérülések elkerülése érdekében azonnal függessze fel a készülék használatát.
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, a javítást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti. A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.
Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.
A bekapcsolt vagy még forró készüléket tartsa gyermekektől távol.
A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőtől és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt.
A tápkábelt tartsa távol a készülék bármely olyan részétől, amely használat közben felforrósodhat.
Tartsa távol a készüléket más hőkibocsátó berendezésektől.
Ne hagyja, hogy a tápkábel rálógjon a munkalapra, forró felületekkel érintkezzen, vagy összegabalyodjon.
Ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba az

elektromos alkatrészeket .
Ne használja a készüléket nedves kézzel.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben az áramforráshoz van csatlakoztatva.
Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.
Ne húzza és ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.
A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
A mellékelt tartozékokon kívül ne használjon semmilyen más tartozékot.
A készüléket ne használja a szabadban.
Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalmú helyen.
Használat közben ne mozgassa a készüléket.
Ne nyúljon a készülék azon részeihez, amelyek használat közben forróak lehetnek, mivel ez sérülésveszélyes.
Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok, például függönyök, faliszekrények vagy polcok közelében vagy azok alatt.
Ne használjon éles vagy karcoló eszközöket a készülékhez; a tapadásmentes felület sérülésének elkerülése érdekében csak műanyag vagy fa spatulát használjon.
Használat után, illetve tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.
Tisztítás, karbantartás vagy tárolás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék már teljesen lehűlt.
Használat után mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, és tisztítás, karbantartás vagy tárolás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék már teljesen lehűlt.
A készüléket mindig stabil, hőálló felületen használja, a felhasználó számára kényelmes magasságban.
A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.
A készüléket kizárólag a készülékhez mellékelt külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel szabad működtetni.
Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál.
Kereskedelmi célra nem használható.
A készülék külső felülete használat közben felforrósodhat.

FIGYELMEZTETÉS: Forró felület – ne érintse meg a készülék forró részeit vagy fűtőelemeit.
Vigyázzon, hogy ne öntsön vizet a fűtőelemre.

VIGYÁZAT: Tartsa távol a készüléket gyúlékony anyagoktól.

Ápolás és karbantartás

1. LÉPÉS: Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki az egészséges grillt a hálózati aljzatból, és ellenőrizze, hogy teljesen kihűlt-e.
2. LÉPÉS: A grill házát puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.
3. LÉPÉS: Tisztítsa meg az összes tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.
4. LÉPÉS: A tapadásmentes bevonattal ellátott felületre ráégett ételt távolítsa el kevés meleg mosószeres vízzel, majd törölje tisztára papír törlőkendővel.
Az egészséges grill tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készülék felületét.
MEGJEGYZÉS: Az egészséges grillt minden használat után meg kell tisztítani.
VIGYÁZAT: A csepptálcában olaj és zsír gyűlik fel, ami még használat után is forró lehet. Várja meg, míg teljesen lehűl, csak utána távolítsa el tisztítás céljából a csepptálcát.

Az alkatrészek leírása

1. Egészséges grill főegysége
2. Felső burkolat
3. Alsó burkolat
4. Tapadásmentes bevonattal ellátott sütőlapok
5. Fogantyú
6. Tápellátást jelző piros lámpa
7. Készenlétet jelző zöld lámpa
8. Csepptálca
9. Olajkivezető
10. Lebegő csuklópánt

Használati útmutató

Az első használat előtt

1. LÉPÉS: Mielőtt a grillt a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, törölje át puha, nedves ruhával, majd alaposan szárítsa meg.
2. LÉPÉS: Tisztítsa meg az összes tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.

MEGJEGYZÉS: Az egészséges grill első használatakor enyhe füst vagy szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a grill körül.

Az egészséges grill használata

1. LÉPÉS: Készítse elő a grillezni kívánt hozzávalókat. Illessze a csepptálcát az olajkivezető alá, és csúsztassa a helyére. A csepptálcának könnyen mozgathatóan, közvetlenül az olajkivezető alatt kell elhelyezkednie.
2. LÉPÉS: Dugja be a grillt a hálózati aljzatba, és kapcsolja be. A piros jelzőfény világít, ezzel jelzi, hogy az egészséges grill be van kapcsolva, és felfűti magát.
3. LÉPÉS: Hagyja az egészséges grillt melegedni kb. 3 percig. Amint a készülék elérte a kívánt hőmérsékletet, a készenlétet jelző zöld lámpa világítani kezd.
4. LÉPÉS: Helyezze az előkészített hozzávalókat az alsó tapadásmentes bevonattal ellátott sütőlapra, és csukja le a fedelet.
5. LÉPÉS: A hozzávalóktól függően süsse az ételt kb. 3–8 percig.
6. LÉPÉS: Ha megsült az étel, nyissa fel óvatosan a fedelet, és távolítsa el az ételt hőálló műanyag vagy fa spatula segítségével.
7. LÉPÉS: Kapcsolja ki, és húzza ki az egészséges grillt a konnektorból. Hagyja a fedelet felnyitva, hogy lehűlhessen.
8. LÉPÉS: Óvatosan húzza ki a csepptálcát az egészséges grill főegységéből, és dobja ki a tartalmát.

MEGJEGYZÉS: A sütés megkezdése előtt mindig melegítse elő a tapadásmentes bevonattal ellátott sütőlapokat. Kenje meg vékonyan a tapadásmentes sütőlapokat sütőolajjal, majd dörzsölje bele papír törlőkendővel. Ez segít meghosszabbítani a tapadásmentes bevonat élettartamát.
Használat közben a készenlétet jelző zöld lámpa időnként be- és kikapcsol, jelezve, hogy az egészséges fenntartja a hőmérsékletet.
FIGYELMEZTETÉS: A tapadásmentes sütőlapok használat közben nagyon forrók; a sérülések elkerülése érdekében mindig használjon hőálló fogókesztyűt.
VIGYÁZAT: Járjon el körültekintően ételkészítés közben; a grill gőzt bocsát ki.

Tárolás

Az egészséges grillt tárolja hűvös, száraz helyen, és tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.
Soha ne tárolja nedvesen az egészséges grillt.
Soha ne tekerje a kábelt szorosan a grill köré; a károsodás elkerülése érdekében lazán tekerje fel.

Műszaki adatok

Termékkód: PT4366
Bemenet: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet: 1000 W

Megjegyzések

Megjegyzések

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen: **customercare@upgs.com**.

Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet.

Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási feltételeiknek megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Garancia

Az új termékként vásárolt termékekre gyártói garancia vonatkozik; a garancia időtartama a terméktől függ. Amennyiben megfelelően igazolni tudja a vásárlást, a Petra szokásos 12 hónapos garanciát nyújt a kiskereskedőnek a vásárlás napjától számítva. Ez csak abban az esetben alkalmazható, ha a terméket a rendeltetésszerű, háztartási célú használatra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták. Nem rendeltetésszerű használat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében vállaljuk, hogy térítésmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük a hibásnak ítélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztosítani, hasonló terméket ajánlunk fel, vagy visszatérítjük a termék árát. A garancia nem vonatkozik a napi használatból eredő károkra és az elhasználódó alkatrészekre, például dugókra és biztosítékokra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek időről időre módosulhatnak, ezért azt tanácsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor ellátogat a weboldalra.

A jelen garanciában vagy a termékre vonatkozó utasításokban rögzítettek egyetlen része sem zárja ki, korlátozza vagy módon befolyásolja egyéb módon az Ön törvényben rögzített jogait.

Hulladékakkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

Ha a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot látja, a terméket és annak akkumulátorát tilos a háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az újrahasznosításukra alkalmas gyűjtőponton helyezzék el. A szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással megóvhatók a természetes erőforrások, és megakadályozhatók az akkumulátorokban, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen előforduló, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok negatív hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében visszaadja a tönkrement berendezéseket. **A felhasználó felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása előtt törölje a készülékekről az adatokat.** Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkezelővel vagy a kiskereskedővel.

Gyártó:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA.

www.petra-electric.com

©Petra Trademark. Minden jog fenntartva.

CD010622/MD120123/V2