



SINCE 1968

GRIL NA PRÍPRAVU  
ZDRAVÝCH JEDÁL

NÁVOD  
NA POUŽITIE

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

## Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Detí vo veku od 8 rokov, osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, a osoby bez patričných skúseností a znalostí môžu tento spotrebič používať a čistiť len v prípade, že na ne dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhe zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti. Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Tento spotrebič nie je hračka.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Ked' je spotrebič zapnutý alebo ešte úplne nevychladol, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Napájací kábel udržujte mimo dosahu akýchkoľvek častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať.

Spotrebič uchovávajte mimo dosahu iných spotrebičov vyžarujúcich teplo.

Nedovoľte, aby napájací kábel prevísal z pracovnej plochy, dotýkal sa horúcich povrchov alebo sa zamotal.

Elektrické súčasti neponárajte do vody ani

inej kvapaliny.

So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.

Ked' je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.

Tento spotrebič nepoužívajte v exteriéri.

Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí.

Počas používania spotrebičom nepohybujte.

Nedotýkajte sa žiadnych častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Spotrebič nepoužívajte v blízkosti alebo pod horľavými materiálmi, ako sú závesy, nástenné skrinky alebo police.

Na spotrebič nepoužívajte ostré ani abrazívne predmety.

Používajte iba teplovzdorné plastové alebo drevené obracačky, aby ste nepoškodili nelepisivý povrch.

Po použití a pred akýmkolvek čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vždy odpojte zo siete.

Po každom použití nechajte spotrebič úplne vychladnúť a až potom ho vyčistite, vykonajte údržbu alebo ho odložte.

Po použití spotrebič vždy odpojte zo siete a pred jeho čistením, údržbou alebo uskladnením sa uistite, či úplne vychladol.

Spotrebič vždy položte na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodnej pre používateľa.

Použitie predlžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič nie je možné obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania, ktoré nie sú súčasťou balenia.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

Vonkajší povrch spotrebiča sa môže počas prevádzky zahriať.



**UPOZORNENIE:** Horúci povrch - Nedotýkajte sa tepelných súčasťí spotrebiča.

Dávajte pozor, aby ste na výhrevný prvok nenaliali vodu.

**VAROVANIE:** Spotrebič uchovávajte mimo dosahu horľavých látok.

## Starostlivosť a údržba

**1. KROK:** Pred akýmkolvek čistením alebo údržbou odpojte gril na prípravu zdravých jedál od elektrickej siete a skontrolujte, či úplne vychladol.

**2. KROK:** Kryt grilu na prípravu zdravých jedál utrite mäkkou, vlhkou handričkou a riadne vysušte.

**3. KROK:** Príslušenstvo čistite v teplej vode so saponátom, následne opláchnite a dôkladne osušte.

**4. KROK:** Pripálené jedlo odstráňte nanesením malého množstva teplej vody zmiešanej s jemným čistiacim prostriedkom na varné platne s nelepisivým povrhom a potom ich utrite čistou papierovou utierkou alebo neabrazívnu špongiou.

Na čistenie grilu na prípravu zdravých jedál alebo jeho doplnkov nikdy nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky či špongie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu.

**POZNÁMKA:** Gril na prípravu zdravých jedál by sa mal po každom použití vyčistiť.

**VAROVANIE:** V odkvapkávacej miske sa bude zhromažďovať olej a tuk, ktoré môžu byť aj po použití stále horúce. Ak chcete odkvapkávaciu misku vyčistiť, nechajte úplne vychladnúť, a až potom ju opatrne vyberte.

## Opis časti



1. Hlavná jednotka grilu na prípravu zdravých jedál
2. Horný kryt
3. Dolný kryt
4. Varné platne s nelepisivým povrhom
5. Rukoväť
6. Červená kontrolka napájania
7. Zelená kontrolka pripravenosti
8. Odkvapkávacia miska
9. Olejový kanálík
10. Pohyblivý pánt

## Návod na použitie

### Pred prvým použitím

**1. KROK:** Pred pripojením k sietovému napájaniu utrite kryt grilu na prípravu zdravých jedál mäkkou navlhčenou handričkou a riadne vysušte.

**2. KROK:** Príslušenstvo čistite v teplej vode so saponátom, následne opláchnite a dôkladne osušte.

**POZNÁMKA:** Pri prvom použití grilu na prípravu zdravých jedál môže byť cítiť mierny zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V bezprostrednej blízkosti grilu na prípravu zdravých jedál zabezpečte dostatočné vetranie.

## Používanie grilu na prípravu zdravých jedál

- 1. KROK:** Pripravte si prísady, ktoré sa chystáte grilovať. Zarovnajte odkvapkávaciu misku pod olejový kanálík a zasuňte ju na miesto. Odkvapkávacia miska by mala byť voľne umiestnená priamo pod olejovým kanálíkom.
- 2. KROK:** Gril na prípravu zdravých jedál pripojte do elektrickej siete a zapnite napájanie. Rozsvieti sa červená kontrolka napájania, čo znamená, že gril na prípravu zdravých jedál bol zapnutý a zohrieva sa.
- 3. KROK:** Gril na prípravu zdravých jedál predharejte pribl. 3 minúty. Po dosiahnutí požadovanej teploty sa rozsvieti zelená kontrolka pripravenosti.
- 4. KROK:** Položte pripravené prísady na dolnú varnú dosku s nelepisivým povrhom a potom zatvorte veko.
- 5. KROK:** Pokrm varte pribl. 3-8 minút, v závislosti od typu prísad.
- 6. KROK:** Po ukončení varenia opatrne otvorte veko a jedlo vyberte pomocou teplovzdornej plastovej alebo drevenej obracačky.
- 7. KROK:** Gril na prípravu zdravých jedál vypnite a odpojte od elektrickej siete. Kryt nechajte otvorený a spotrebič nechajte vychladnúť.
- 8. KROK:** Opatrne vytiahnite odkvapkávaciu misku z hlavnej jednotky grilu na prípravu zdravých jedál a obsah zahodzte.

**POZNÁMKA:** Pred začatím varenia varné platne s nelepisivým povrhom vždy predharejte. Na varné platne s nelepisivým povrhom opatrne naneste tenkú vrstvu kuchynského oleja a opatrne ho rozotrite papierovou utierkou. Pomôže to predĺžiť životnosť nelepisivého povrchu.

Počas používania sa bude zelená kontrolka pripravenosti striedavo zhasínať a rozsvecovať sa. Signalizuje to, že gril si udržiava teplotu.

**UPOZORNENIE:** Varné platne s nelepisivým povrhom sa počas používania zahrajú na veľmi vysokú teplotu. Aby ste predišli zraneniu, vždy používajte teplovzdorné kuchynské rukavice.

**VAROVANIE:** Počas varenia budte opatrní; z grilu sa bude uvoľňovať para.

## **Skladovanie**

Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či gril na prípravu zdravých jedál vychladol, je čistý a suchý.

Gril na prípravu zdravých jedál nikdy neskladujte v mokrom stave.

Kábel nikdy neovíjajte pevne okolo grilu. Oviňte ho iba volne, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

## **Technické údaje**

Kód výrobku: PT4366

Príkon: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Výkon: 1000 W

## **Poznámky**

## Poznámky

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD, UK.  
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln, Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v priateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na **customercare@upgs.com**.

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkom maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

## **Záruka**

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebny materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návšteve webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

## Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení

 Tento symbol na produkte, jeho batériách alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériach a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

Výrobca:  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

VYROBENÉ V ČÍNE.

**[www.petra-electric.com](http://www.petra-electric.com)**



Ochranná známka ©Petra. Všetky práva vyhradené.

CD010622/MD120123/V2