PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

KOKTEJLOVÝ **MIXÉR**

NÁVOD
K POUŽITÍ

Návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.
Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.
Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
Tento spotřebič není hračka.
Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.
Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.
Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.
Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od částí spotřebiče, které se mohou během používání zahřát.
Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.
Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.
Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.

Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel.
Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.
Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.
Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
Nepoužívejte spotřebič venku.
Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.
Nepřesunujte spotřebič během používání.
Nedotýkejte se částí spotřebiče, které mohou být horké, ani topných součástí spotřebiče; mohlo by tak dojít ke zranění.
Před výměnou či instalací doplňků spotřebič vypněte a odpojte jej ze zdroje napětí.
Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.
Před čištěním, údržbou nebo uskladněním se vždy ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.
Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.
Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.
Spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.

Co dělat a nedělat

Co dělat:
Před použitím zkontrolujte, zda je nástavec s čepelemi správně nasazený.
Před mixováním nakrájejte všechny přísady na malé kousky.
Pokud čepele neběží plynule, přidejte malé množství studené kapaliny nebo snižte množství přísad v nádobě.
Vyjměte nádobu ze základní jednotky mixéru a protřepejte, aby se suroviny znovu rozmísily, pokud se nemísí rovnoměrně.
UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci s nástavcem s čepelemi buďte opatrní, protože čepele se mohou během používání zahřát. Při

mixování teplých surovin dbejte na to, abyste nástavec s čepelemi vyjmuli, protože zvýšení tlaku by mohlo způsobit rozlití obsahu mixéru.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ:
Nepokoušejte se nástavec s čepelemi vyjmout, dokud se čepele ještě pohybují.
Rozmixujte suché přísady.
VAROVÁNÍ: Nemixujte horkou tekutinu nebo jídlo.
Při přidávání přísad do nádoby na mixování nepřekračujte značku maximálního naplnění nádoby, jinak by mohlo dojít k rozlití a poškození přístroje mixéru.
Mixér se nesmí používat, pokud je nádoba prázdná, prasklá nebo rozbitá.

Péče a údržba

KROK 1: Před čištěním či údržbou mixér vypněte a odpojte jej ze zdroje napájení.
KROK 2: Základní jednotku mixéru otřete měkkým, vlhkým hadříkem a nechte ji důkladně oschnout.
KROK 3: Chcete-li nástavec s čepelemi rozebrat za účelem čištění, opatrně sejměte pryžové těsnění a poté čepel z nerezové oceli vytáhněte směrem od nástavce s čepelemi.
KROK 4: Veškeré příslušenství s výjimkou nástavce s čepelemi umyjte v teplé vodě s mycím přípravkem, poté jej opláchněte a důkladně osušte.
Nikdy se nedotýkejte čepelí. S maximální opatrností čepele očistěte pomocí kartáče a opatrně je osušte.
Neponořujte základní jednotku mixéru do vody ani jiné kapaliny.
K čištění mixéru nikdy nepoužívejte hrubé ani abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky, jelikož byste jej mohli poškodit.
Nástavec s čepelemi se dodává kompletně sestavený. Chcete-li jej po čištění znovu složit, vložte čepel z nerezové oceli do nástavce s čepelemi a horní část pryžového těsnění dejte na místo.
POZNÁMKA: Základnu mixéru vždy vyčistěte ihned po každém použití. Mixér nelze mýt v myčce nádobí.
VAROVÁNÍ: S nástavcem zacházejte opatrně, má totiž extrémně ostré čepele. Buďte opatrní při připojování, odpojování, čištění

a skladování nástavce s čepelí.

Popis částí

1. Základní jednotka mixéru
2 Nástavec s čepelemi
3 Čepel z nerezové oceli
4 Pryžové těsnění
5 Nádoba
6. Ryska maximální hladiny vody
7 Víko nádoby
8 Uzávěr plnicího otvoru
9 Ovládací volič
10 Oboustranná barmanská koktejlová odměrka (jigger) (15 ml/30 ml)
11. Koktejlové sítko
12 Koktejlový šejkr

Návod k použití

Před prvním použitím

KROK 1: Před připojením k elektrické síti vyčistěte mixér podle pokynů v části „Péče a údržba".
Neponořujte základní jednotku mixéru do vody ani jiné kapaliny.
K čištění mixéru ani jeho příslušenství nikdy nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky, aby nedošlo k jejich poškození.

POZNÁMKA: Při prvním použití může z mixéru unikat mírný zápach nebo kouř. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí mixéru dostatečné větrání.

Použití mixéru

KROK 1: Postavte základní jednotku mixéru na rovný, stabilní povrch do výšky, která je pro uživatele pohodlná.
KROK 2: Otočte nádobu. Opatrně zasuňte sestavený nástavec s čepelemi do obrácené nádoby a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nebude bezpečně zajištěn.
KROK 3: Nádobu otočte správně tak, aby byl nástavec s čepelemi na dně nádoby. Opatrně umístěte nádobu na horní stranu základní jednotky mixéru tak, aby byly okraje zarovnané.
KROK 4: Nakrájejte přísady určené k mixování na malé kousky a vložte je do nádoby. Uzávěr plnicího otvoru lze použít jako malou odměrku.
KROK 5: Nalijte požadované množství kapaliny do nádoby. Neplňte nad rysku maximální hladiny.
KROK 6: Nasaďte víko nádoby a uzávěr plnicího otvoru na nádobu. Zapojte mixér do zdroje napájení a zapněte jej.
KROK 7: Chcete-li přísady rozmixovat, otočte ovládací volič na požadované nastavení rychlosti (1, 2). Otočením voliče do polohy „P" aktivujete pulzní funkci; uvolněním voliče ji zastavíte. Pulzní funkce poskytuje krátké impulzy velké rychlosti, které se hodí pro mixování pevnějších potravin.
KROK 8: Ukončete mixování otočením ovládacího voliče do polohy „0".
KROK 9: Vypněte mixér a odpojte jej od zdroje napájení.
KROK 10: Vyjměte nádobu ze základní jednotky mixéru tak, že ji vytáhnete nahoru a ven.
KROK 11: Chcete-li nástavec s čepelemi vyjmout za účelem čištění, obraťte nádobu dnem vzhůru a opatrně otočte nástavcem proti směru hodinových ručiček. Potom jej vytáhněte ven.

POZNÁMKA: Vždy zkontrolujte, zda je pryžové těsnění na svém místě.
Přísady lze přidávat během mixování přes uzávěr plnicího otvoru. Zatáhnutím odstraňte uzávěr plnicího otvoru.
K mixování tekutin používejte vysokou nádobu nebo postupně mixujte pouze malá množství, abyste předešli rozlití a postříkání.
VAROVÁNÍ: Maximální doba provozu 1 minuta. Před dalším použitím nechte mixér přibližně 3 minuty vychladnout.

Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Mixér nefunguje.	Zkontrolujte, zda pojistka funguje a není třeba ji vyměňovat. Ujistěte se, že je nádoba dobře připevněna k základní jednotce mixéru.

Uskladnění

Mixér znovu sestavte.
Před uskladněním mixéru na chladném a suchém místě se ujistěte, že je vychladlý, vyčištěný a osušený.
Napájecí kabel nikdy pevně nenamotávejte na mixér. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

Specifikace

Kód produktu: PT5619
Vstup: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Výstup: 500 W
Maximální doba provozu: 1 minuta, nechat 3 minuty vychladnout.

Poznámky

Poznámky

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb na adrese **customercare@upgs.com**.

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Petra standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

Výrobce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

VYROBENO V ČÍNĚ.

www.petra-electric.com

©Petra je ochranná známka. Všechna
práva vyhrazena.

CD200323/MD000000/V1