PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

MIXEUR
À COCKTAIL

MANUEL D'UTILISATION

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.
Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.
Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.
Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent pas effectuer de nettoyage ou de maintenance.
Cet appareil n’est pas un jouet.
si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.
Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.
Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute pièce de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation.
Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.
N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.
Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.
Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.
N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude ni les composants chauffants de l'appareil, car vous pourriez vous blesser.
Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de changer ou d'installer des accessoires.
Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.
Assurez-vous toujours que l'appareil a complètement refroidi après l'utilisation avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien, ou de le ranger.
Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.
L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.
Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

À faire et à ne pas faire

À FAIRE :
Avant utilisation, vérifiez que la lame est bien fixée.
Hachez tous les ingrédients en petits morceaux avant de les mixer.
Ajoutez une petite quantité de liquide froid ou réduisez la quantité d'ingrédients dans le pichet si les lames ne tournent pas de manière fluide.
Retirez le pichet du bloc moteur et secouez-le pour répartir les ingrédients si les ingrédients ne se mélangent pas uniformément.
ATTENTION : soyez prudent lorsque vous manipulez l'accessoire de lame, car les lames peuvent chauffer pendant l'utilisation. Si vous mixez des ingrédients chauds, prenez garde lorsque vous retirez l'accessoire de lame, car l'accumulation de pression peut faire déborder le contenu du mixeur.

À NE PAS FAIRE :
Essayer de retirer l'accessoire de lame avant son arrêt complet.
Mixer des ingrédients secs.
AVERTISSEMENT : ne mixez pas de liquides ou d'aliments chauds.
Ne dépassez jamais le repère de remplissage maximal lors de l'ajout d'ingrédients dans le pichet, car cela pourrait provoquer des éclaboussures et endommager le mixeur.
Le mixeur ne doit pas être utilisé lorsque le pichet est vide, fissuré ou cassé.

Entretien et maintenance

ÉTAPE 1 : éteignez et débranchez le mixeur de l'alimentation secteur avant toute opération de nettoyage ou de maintenance.
ÉTAPE 2 : nettoyez le bloc moteur avec un chiffon doux et humide, puis laissez-le sécher complètement.
ÉTAPE 3 : pour démonter l'accessoire de lame pour le nettoyer, retirez avec précaution le joint en caoutchouc, puis la lame en acier inoxydable en tirant dessus.
ÉTAPE 4 : nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, à l'exception des lames, puis rincez et séchez soigneusement.
Ne touchez jamais les lames ; avec une extrême prudence,

nettoyez-les à l'aide d'une brosse et séchez-les soigneusement. N'immergez pas le bloc moteur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
N'utilisez jamais de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer le mixeur, car cela pourrait l'endommager.
L'accessoire de lame est livré entièrement assemblé. Pour la remonter après le nettoyage, placez la lame en acier inoxydable dans l'accessoire de lame et placez le joint en caoutchouc par-dessus.
REMARQUE : nettoyez toujours le mixeur immédiatement après chaque utilisation. Le mixeur ne peut pas passer au lave-vaisselle.
AVERTISSEMENT : manipulez la lame avec précaution, car elle est extrêmement tranchante. Soyez prudent lorsque vous fixez, retirez, nettoyez et rangez la lame.

Description des pièces

1. Bloc moteur
2. Lame
3. Lames en acier inoxydable
4. Joint en caoutchouc
5. Pichet
6. Repère de remplissage maximal
7. Couvercle du pichet
8. Bouchon de remplissage
9. Bouton de contrôle
10. Double doseur à cocktails (15 ml/30 ml)
11. Passoire à cocktail
12. Shaker à cocktail

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

ÉTAPE 1 : avant de brancher le mixeur à l'alimentation secteur, nettoyez-le en suivant les instructions de la section intitulée « Entretien et maintenance ».
N'immergez pas le bloc moteur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
N'utilisez jamais de produits abrasifs ou corrosifs ou d'éponges métalliques pour nettoyer le blender ou ses accessoires, car vous pourriez les endommager.

REMARQUE : lors de la première utilisation du mixeur, une légère fumée ou odeur peut s'en dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour du mixeur.

Utilisation du mixeur

ÉTAPE 1 : placez le bloc moteur du mixeur sur une surface plate et stable, à une hauteur confortable pour l'utilisateur.
ÉTAPE 2 : retournez le pichet. Faites glisser avec précaution l'accessoire de lame assemblé dans le pichet inversé et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
ÉTAPE 3 : orientez le pichet pour que l'accessoire de lame soit en bas. Placez délicatement le pichet sur la base du mixeur de manière à ce que les bords soient alignés.
ÉTAPE 4 : hachez les ingrédients à mixer en petits morceaux et placez-les dans le pichet. Le bouchon de remplissage peut être utilisé comme petit verre doseur.
ÉTAPE 5 : versez la quantité de liquide souhaitée dans le pichet. Ne dépassez pas le repère de remplissage maximal.
ÉTAPE 6 : placez le couvercle du pichet et le bouchon de remplissage sur le pichet. Branchez le mixeur sur l'alimentation secteur et allumez-le.
ÉTAPE 7 : pour mixer les ingrédients, tournez le bouton de sélection sur la vitesse souhaitée (1, 2). Tournez le bouton sur la position « P » pour activer la fonction Pulse et relâchez-le pour l'arrêter. La fonction Pulse envoie des impulsions rapides, utiles pour mixer des aliments plus solides.
ÉTAPE 8 : arrêtez le mixage en tournant le bouton de sélection sur la position « 0 ».
ÉTAPE 9 : éteignez le mixeur et débranchez-le de l'alimentation secteur.
ÉTAPE 10 : retirez le pichet de la base du mixeur en le tirant vers le haut.
ÉTAPE 11 : pour retirer l'accessoire de lame pour le nettoyer, retournez le pichet, tournez délicatement l'accessoire de lame dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.

REMARQUE : vérifiez toujours que le joint en caoutchouc est en place.
Les ingrédients peuvent être ajoutés pendant le mixage via le bouchon de remplissage. Tirez sur le bouchon de remplissage pour le retirer.
Lorsque vous mixez du liquide, utilisez un récipient haut ou mixez par petites quantités pour réduire le risque de débordement et d'éclaboussure.
AVERTISSEMENT : la durée de fonctionnement maximale est de 1 minute. Laissez refroidir pendant environ 3 minutes avant de réutiliser le mixeur.

Dépannage

Problème	Solution
Le mixeur ne fonctionne pas.	Vérifiez que le fusible est en état de marche et qu'il n'a pas besoin d'être remplacé. Assurez-vous que le pichet est bien fixé sur la base du mixeur.

Stockage

Réassemblez le mixeur.
Vérifiez que le mixeur a refroidi et est propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.
N'enroulez jamais le cordon trop serré autour du mixeur pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Code produit : PT5619
Entrée : 220–240 V ~ 50-60 Hz
Puissance : 500 W
Durée de fonctionnement maximale : 1 minute, laissez refroidir pendant 3 minutes.

Notes

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **customercare@upgs.com**.

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Guarantee

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Petra fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pourrions pas fournir un produit de remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles/batteries ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles/batteries qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collectes des piles et des déchets électriques et électroniques usagés, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

Fabriqué par :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

FABRIQUÉ EN CHINE.

www.petra-electric.com

©Marque déposée Petra. Tous droits réservés.

CD200323/MD000000/V1