PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

FORNO PARA PIZZAS BELLA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Conserve estas instruções para referência futura.

Instruções de segurança

Quando utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.
Verifique se a tensão indicada na placa de classificação corresponde à da rede local antes de ligar o aparelho à tomada elétrica.
As crianças com idade igual ou superior a 8 anos e as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, podem utilizar este aparelho apenas sob supervisão ou após receberem instruções relativas à utilização segura do aparelho, se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos.
As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
A não ser que tenham idade superior a oito anos e sejam supervisionadas, as crianças não devem efetuar a limpeza nem a manutenção a realizar pelo utilizador.
Este aparelho não é um brinquedo.
Em caso de queda ou danos do aparelho ou de avaria no cabo de alimentação, na ficha ou em qualquer peça do aparelho, pare imediatamente de utilizar o produto para evitar potenciais ferimentos.
Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador; apenas um eletricista qualificado deve efetuar reparações. As reparações incorretas podem colocar o utilizador em risco de ferimentos.
Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance das crianças.
Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças quando estiver ligado ou a arrefecer.
Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação afastados de fontes de calor ou arestas afiadas que possam causar danos.
Mantenha o cabo de alimentação afastado de quaisquer peças do aparelho que possam aquecer durante a utilização.
Mantenha o aparelho afastado de outros aparelhos que irradiem calor.

Não permita que o cabo de alimentação fique pendurado em bancadas, toque em superfícies quentes ou fique torcido.
Não mergulhe os componentes elétricos do aparelho dentro de água ou de qualquer outro líquido.
Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à tomada elétrica.
Não desligue o aparelho da tomada elétrica puxando pelo cabo. Desligue e retire a ficha à mão.
Não puxe nem transporte o aparelho segurando-o pelo cabo de alimentação.
Não utilize o aparelho para outro fim que não o previsto.
Não utilize outros acessórios que não os fornecidos.
Não utilize este aparelho no exterior.
Não guarde o aparelho sob luz solar direta ou em condições de humidade elevada.
Não tente mudar o aparelho de local enquanto estiver em funcionamento.
Não toque em qualquer parte do aparelho que possa ficar quente durante a utilização, pois pode causar ferimentos.
Não utilize o aparelho perto ou por baixo de materiais inflamáveis, tais como cortinas, armários de parede ou prateleiras.
Não utilize objetos afiados ou abrasivos com este aparelho; utilize apenas espátulas de plástico resistente ao calor ou madeira, para evitar danificar a superfície antiaderente.
Desligue sempre a ficha do aparelho da tomada após a utilização e antes de qualquer limpeza ou manutenção a realizar pelo utilizador.
Garanta sempre que o aparelho arrefeceu completamente após a utilização e antes de efetuar qualquer limpeza ou manutenção, ou antes de o arrumar.
Desligue sempre a ficha do aparelho após a utilização e assegure-se de que arrefeceu completamente antes de efetuar qualquer operação de limpeza, manutenção a realizar pelo utilizador ou armazenamento.
Utilize sempre o aparelho numa superfície estável e resistente ao

calor, a uma altura confortável para o utilizador.
Pré-aqueça sempre a placa antes de começar a cozinhar.
Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão com o aparelho.
Este aparelho não deve ser operado através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado, para além do fornecido com este aparelho.
Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.
A porta ou a superfície exterior do aparelho podem aquecer durante o funcionamento.

CUIDADO: superfície quente – não toque em nenhuma parte ou superfície do aparelho que possa ficar quente nem nos componentes de aquecimento do aparelho.
AVISO: mantenha o aparelho afastado de materiais inflamáveis.

Cuidados e manutenção

PASSO 1: antes de tentar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o forno para pizzas da tomada elétrica e deixe-a arrefecer completamente.
PASSO 2: limpe os compartimentos do forno para pizzas com um pano macio e húmido, e seque-os cuidadosamente.
PASSO 3: a pedra para pizza pode assemelhar-se a uma pintura a descascar. Isto é a acumulação de gordura cozinhada que se transformou em carbono e está a escamar. Retire os resíduos utilizando as pás para pizza fornecidas. Se o carbono for difícil de remover, pode utilizar um pano suave e abrasivo.
PASSO 4: limpe a pedra para pizza com água quente com sabão e um pano não abrasivo e, em seguida, enxague com água morna. Nunca utilize detergentes de limpeza agressivos ou abrasivos nem esfregões para limpar o forno para pizzas, pois pode danificar a superfície.
NOTA: o forno para pizzas deve ser limpo após cada utilização. Não mergulhe a pedra para pizza em água ou qualquer outro líquido.

Description of Parts

1. Unidade principal do forno para pizzas
2. Tampa superior
3. Elemento de aquecimento superior
4. Tampa inferior
5. Elemento de aquecimento inferior
6. Pegas frias ao toque
7. Luz indicadora de alimentação/pronto
8. Botão de controlo da temperatura
9. Pedra cerâmica para pizza
10. Pegas da pedra para pizza
11. Pás de metal para pizza (quantidade 2)
12. Cortador de pizza

Instruções de utilização

Antes da primeira utilização

PASSO 1: verifique se o forno para pizzas está desligado e a ficha retirada da tomada elétrica.
PASSO 2: limpe os compartimentos exteriores do forno para pizzas com um pano macio e húmido, e seque-os cuidadosamente.

NOTA: ao utilizar o forno para pizzas pela primeira vez, pode detetar um ligeiro fumo ou odor. É uma situação normal e irá desaparecer em breve. Mantenha uma ventilação suficiente em redor do forno para pizzas.

Utilizar o forno para pizzas

PASSO 1: coloque a unidade principal do forno para pizzas numa superfície plana, estável e resistente ao calor, a uma altura confortável para o utilizador.
PASSO 2: ligue a ficha do forno para pizzas à rede elétrica e ligue-o. Certifique-se de que o botão de controlo da temperatura está na posição "0".
PASSO 3: levante a tampa superior, coloque a pedra cerâmica para pizza no forno para pizzas e empurre as pegas para baixo para a fixar na posição correta.
PASSO 4: selecione a definição de aquecimento 2. A luz indicadora acende-se, indicando que o forno para pizzas está a aquecer.
PASSO 5: pré-aqueça o forno para pizzas durante aproximadamente 10 minutos. A luz indicadora apaga-se assim que a temperatura pretendida for atingida.
PASSO 6: prepare os ingredientes que vão ser cozinhados enquanto o forno para pizzas está a pré-aquecer.
PASSO 7: depois de deixar o forno pré-aquecer durante 10 minutos, selecione a definição de calor pretendida ao rodar o botão de controlo da temperatura para a direita.
PASSO 8: prepare a pizza, coloque na pedra cerâmica para pizza e feche a tampa superior.
PASSO 9: cozinhe a pizza durante o tempo pretendido, conforme a preferência de acabamento, o tipo de ingredientes, a espessura da base da pizza e a temperatura utilizada. Certifique-se de que vira a pizza a meio da cozedura.
PASSO 10: após a cozedura terminar, remova cuidadosamente a pizza com uma das pás de metal para pizza fornecidas, tendo cuidado para não danificar a pedra cerâmica para pizza.
PASSO 11: rode o botão de controlo da temperatura para a esquerda para a posição "0" e, em seguida, desligue e retire a ficha do forno para pizzas da tomada. Deixe o forno para pizzas arrefecer antes de o limpar.

CUIDADO: tenha cuidado durante a preparação; o forno para pizzas emite vapor.
AVISO: o forno para pizzas e a pedra cerâmica para pizza ficam muito quentes durante a utilização; use sempre luvas resistentes ao calor para evitar ferimentos.

Tabela de temperaturas

Definição	Temperatura
1	165 °C
2	210 °C
3	260 °C
4	340 °C
5	380 °C

Tipo de pizza	Tempo de preparação aproximado/Temperatura
Pizza fresca pronta a comer.	Prepare na definição de temperatura "5" entre aproximadamente 4 e 5 minutos
Pizza congelada pré-feita.	Prepare na definição de temperatura "2" entre aproximadamente 3 e 4 minutos para descongelar e, em seguida, aumente a temperatura para a definição "5" durante mais 5 a 6 minutos. Ajuste o tempo em conformidade para massa fina e pizzas ao estilo de Chicago.
Massa fresca ou caseira pré-enrolada com coberturas frescas.	Prepare na definição de temperatura "5" entre aproximadamente 4 e 6 minutos. Se utilizar carne, ajuste o tempo de cozedura para garantir que a carne fica completamente cozinhada.

Armazenamento

Verifique se o forno para pizzas está frio, limpo e seco antes de o guardar num local fresco e seco.
Nunca enrole o cabo muito apertado à volta do forno para pizzas. Enrole-o sem apertar para evitar danos.

Especificações

Código do produto: PT5666
Entrada: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Saída: 1200 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Se não receber este produto numa condição aceitável, contacte o nosso departamento de Apoio ao Cliente através do endereço **customercare@upgs.com**.

Se este produto apresentar alguma avaria nos primeiros 2 anos de garantia, contacte-nos através do e-mail acima para que possamos proceder ao diagnóstico. Se não for possível resolver o problema, devolva este produto ao revendedor onde foi adquirido com o recibo (sujeito aos respetivos termos e condições). Se este produto apresentar alguma avaria no 3.º ano de garantia, contacte-nos através do e-mail acima com o recibo à mão. Caso seja confirmada uma falha de fabrico, será honrada a garantia de 3 anos.

Eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e pilhas/baterias

Este símbolo no produto, nas pilhas/baterias ou na embalagem significa que este produto e quaisquer pilhas/baterias que contenha não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Em vez disso, é da responsabilidade do utilizador entregá-lo a um ponto de recolha aplicável para a reciclagem de pilhas/baterias e equipamento elétrico e eletrónico. A recolha separada e a reciclagem ajudarão a conservar os recursos naturais e a evitar as potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente que resultariam de uma eliminação inadequada das substâncias perigosas que podem estar presentes nas pilhas/baterias e no equipamento elétrico e eletrónico. Alguns revendedores fornecem serviços de recolha que permitem ao utilizador devolver equipamento gasto para uma eliminação adequada. **É da responsabilidade do utilizador apagar quaisquer dados relativos a equipamentos elétricos e eletrónicos antes da eliminação**. Para obter mais informações sobre onde entregar as pilhas/baterias e os resíduos elétricos e eletrónicos, contacte o representante local da cidade/município, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou o revendedor.

Fabricado por:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany**.

FABRICADO NA CHINA.

www.petra-electric.com

Marca registada ©Petra. Todos os direitos reservados.

CD110423/MD000000/V1