



**SINCE 1968**

**3100 W  
NAPAROVACIA  
ŽEHLIČKA**

**NÁVOD  
NA POUŽITIE**

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

## **Bezpečnostné pokyny**

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhu zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Keď je spotrebič zapnutý alebo ešte úplne nevychladol, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Keď je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte žiadne diely/príslušenstvo okrem tých, ktoré sa dodávajú priamo so spotrebičom.

Nemierte parou na ľudí, zvieratá ani žiadne zariadenia, ktorých súčasťou sú elektrické komponenty, ako je napríklad interiér rúry na pečenie.

Do spotrebiča nikdy nepridávajte aromatické, alkoholické alebo čistiace prostriedky, pretože by to mohlo spotrebič poškodiť alebo znížiť bezpečnosť jeho používania.

Pred výmenou alebo montážou príslušenstva vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete.

Po použití spotrebič vždy odpojte zo siete a pred každým čistením alebo údržbou ho nechajte úplne vychladnúť.

Použitie predlžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Zariadenie sa smie používať a byť položené len na stabilnom povrchu.

Tento spotrebič by ste nemali obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.



**UPOZORNENIE:** Zo spotrebiča sa uvoľňuje veľmi horúca para; počas používania budte vždy mimoriadne opatrní.



Horúci povrch – Nedotýkajte sa tepelných súčastí spotrebiča.



**VAROVANIE:** Nebezpečenstvo obarenia.

Spotrebič uchovávajte mimo dosahu horľavých látok.

## Starostlivosť a údržba

Pred čistením alebo údržbou vždy odpojte žehličku zo siete a nechajte ju dostatočne vychladnúť.

**1. KROK:** Zo zásobníka na vodu vypustite zvyšnú vodu, aby ste zabránili jej vytečeniu počas čistenia.

**2. KROK:** Keramickú žehliacu plochu utrite mäkkou, vlhkou handričkou a riadne vysušte.

**3. KROK:** Ak na keramickej žehliacej ploche zostali roztavené a prischnuté zvyšky polyesteru, zotrite ich mäkkou handričkou namočenou v denaturovanom liehu. Zvyšky denaturovaného liehu odstráňte mäkkou, vlhkou handričkou a plochu riadne vysušte.

**4. KROK:** Na odstránenie akéhokoľvek usadenín okolo otvorov

na paru použite konček vaty navlhčenej v denaturovanom liehu. Zvyšky denaturovaného liehu zotrite mäkkou, vlhkou handričkou a plochu riadne vysušte.

### Opis častí



1. Naparovacia žehlička s výkonom 3100 Wattov
2. Regulátor teploty
3. Svetelný indikátor teploty
4. Regulátor pary
5. Tlačidlo vypustenia pary
6. Tlačidlo striekania vody
7. Tlačidlo samočistenia
8. Tryska rozprašovača

9. Nádržka na vodu
10. Uzáver nádržky na vodu
11. Značka max. naplnenia
12. Pohodlná rukoväť
13. Keramická žehliaca plocha
14. Chránič kábla
15. Podložka
16. Odmerka

## Návod na použitie

### Pred prvým použitím

- 1. KROK:** Skontrolujte, či je žehlička odpojená od elektrickej siete.
- 2. KROK:** Vonkajší povrch žehličky pretrite navlhčenou mäkkou utierkou a nechajte ich dôkladne uschnúť.
- 3. KROK:** Na odstránenie akýchkoľvek nečistôt, ktoré by sa mohli vyskytnúť počas výrobného procesu, je najlepšie použiť žehličku na starom kuse látky, pričom dbajte na to, aby bola žehlička nastavená na najvyššej teplote vhodnej pre daný materiál. Žehličku zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie, položte ju na oblečenie a 2 - 3-krát stlačte tlačidlo vypustenia pary, pričom medzi jednotlivými vypusteniami počkajte približne 5 sekúnd. Takto odstránite prípadné nečistoty z keramickej žehliacej plochy. Žehličku neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

**POZNÁMKA:** Pri použití žehličky po prvýkrát môže byť cítiť jemný zápach a malé množstvo dymu. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. Keď je žehlička v prevádzke, zabezpečte v jej blízkosti dostatočné vetranie.

### Plnenie nádržky na vodu

- 1. KROK:** Žehličku vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- 2. KROK:** Skontrolujte, či je regulátor pary nastavený do polohy Vyp.
- 3. KROK:** Žehličku položte na podložku a otvorte uzáver zásobníka na vodu.
- 4. KROK:** Do odmerky nalejte vodu. Opatrne prelejte obsah odmerky do zásobníka na vodu. Nenapĺňajte vodu nad značku max. naplnenia.
- 5. KROK:** Zavrite uzáver zásobníka na vodu.

**UPOZORNENIE:** Nenapĺňajte zásobník na vodu nad značku max. naplnenia; ideálne je skontrolovať hladinu vody, keď žehlička stojí na podložke.

**VAROVANIE:** Do nádržky na vodu nikdy nepridávajte odvápnujúce, aromatické, alkoholické alebo čistiace produkty, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu žehličky a zraneniu používateľa.

## Používanie napařovacej žehličky s výkonom 3 100 Wattov

### Žehlenie pomocou pary

Nastavenia žehlenia pomocou pary sú ideálne na jednoduché odstraňovanie záhybov na látkach, ako je napríklad bavlna a ľan.

- 1. KROK:** Naplňte zásobník na vodu podľa pokynov v časti s názvom „Plnenie zásobníka na vodu“.
- 2. KROK:** Žehličku zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.
- 3. KROK:** Otočte regulátor teploty na požadované nastavenie teploty. Rozsvietenie svetelného indikátora teploty signalizuje zohrievanie žehličky. Hneď ako je žehlička pripravená na používanie, indikátor zhasne.
- 4. KROK:** Otočením regulátora pary do požadovanej polohy si vyberte požadované nastavenie pary. Nastavenie pary môžete kedykoľvek vypnúť otočením regulátora pary do polohy Vyp.
- 5. KROK:** Po použití regulátor teploty otočte do polohy „Min.“ a následne žehličku vypnite a odpojte od elektrickej siete. Nechajte úplne vychladnúť.

**POZNÁMKA:** Žehlička vytvára paru iba v prípade, keď je regulátor teploty nastavený do polohy s tromi bodkami. Pred použitím nechajte žehličku dosiahnuť požadované nastavenie teploty; v opačnom prípade môže zo zásobníka na vodu kvapkať voda.

Svetelný indikátor teploty sa bude počas bežnej prevádzky zapínať a vypínať, čo znamená, že si žehlička udržiava vybranú teplotu.

**VAROVANIE:** Nikdy keramickú žehliacu dosku nenechávajte na látke dlhšie ako 15 sekúnd.

### Žehlenie bez pary

Na odstránenie záhybov z jemnejších látok žehlite bez pary.

- 1. KROK:** Otočte regulátor pary do polohy Vyp.
- 2. KROK:** Žehličku zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.
- 3. KROK:** Otočte regulátor teploty na vybrané nastavenie teploty. Rozsvietenie svetelného indikátora teploty signalizuje zohrievanie žehličky. Hneď ako je žehlička pripravená na používanie, indikátor zhasne.
- 4. KROK:** Vyskúšaním žehličky na malom mieste látky skontrolujte, či je zvolená teplota vhodná. V prípade potreby ju upravte.
- 5. KROK:** Po použití otočte regulátor teploty do polohy „Min.“. Po vypnutí odpojte žehličku zo siete a nechajte ju dôkladne vychladnúť.

### Funkcia vypustenia pary

V prípade nepoddajných záhybov pomocou regulátora pary nastavte požadované nastavenie pary; v prípade potreby stlačte tlačidlo vypustenia pary pre väčšie množstvo pary. Medzi jednotlivými vypusteniami počkajte približne 5 sekúnd, aby z otvorov na paru neunikala voda.

**POZNÁMKA:** Žehlička vytvára paru iba v prípade, keď je regulátor teploty nastavený do polohy s tromi bodkami.

### Vertikálne žehlenie pomocou pary

- 1. KROK:** Zaveste odev, ktorý chcete vertikálne žehliť parou.
- 2. KROK:** Otočte regulátor pary do polohy Vyp.
- 3. KROK:** Naplňte zásobník na vodu podľa pokynov v časti s názvom „Naplnenie zásobníka na vodu“.
- 4. KROK:** Žehličku zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.
- 5. KROK:** Regulátor teploty otočte do polohy nastavenia teploty s 3 bodkami; čím vyššia bude teplota, tým výraznejšia bude para.
- 6. KROK:** Žehličku držte vo vzdialenosti približne 15 cm od odevu a záhyby vyrovnávajte stlačením tlačidla vypustenia pary, pričom medzi jednotlivými vypusteniami dodržiavajte 5 sekundové odstupy.

### Funkcia rozstrekovania vody

Funkciu rozstrekovania vody môžete použiť na vyrovnanie nepoddajných záhybov na ťažších materiáloch. Možno ju použiť aj pri suchom žehlení jemných materiálov, ktoré nie je možné žehliť naparovaním.

Ak chcete použiť funkciu rozstrekovania vody, podržte žehličku nad miestom, ktoré chcete vyžehliť, a stlačte tlačidlo striekania vody.

**POZNÁMKA:** Funkcia rozstrekovania vody nebude fungovať, ak je zásobník na vodu je prázdny.

Pri prvom používaní funkcie rozstrekovania vody môže byť potrebné stlačiť tlačidlo striekania vody niekoľkokrát.

### Funkcia odvápnovania

Žehlička má v zásobníku na vodu zabudovaný filter proti vodnému kameňu, ktorý bráni nahromadeniu vodného kameňa a vápenatých zvyškov. Vodný kameň, ktorý sa vyskytuje najmä v oblastiach s tvrdou vodou, môže znížiť výkon a skrátiť životnosť žehličky. Táto funkcia je automatická a trvalo aktivovaná.

**POZNÁMKA:** Filter je vstavaný a nevyžaduje výmenu.

## Funkcia samočistenia

- 1. KROK:** Žehličku vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- 2. KROK:** Otočte regulátor pary do polohy Vyp.
- 3. KROK:** Žehličku položte na podložku.
- 4. KROK:** Naplňte zásobník na vodu podľa pokynov v časti s názvom „Naplnenie zásobníka na vodu“.
- 5. KROK:** Žehličku zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.
- 6. KROK:** Nastavte regulátor teploty na najvyššie nastavenie teploty a nechajte žehličku nahriať sa, kým sa svetelný indikátor teploty nevypne.
- 7. KROK:** Žehličku vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- 8. KROK:** Opatrne podržte žehličku nad umývadlom a uistite sa, že napájací kábel a zástrčka sú umiestnené mimo keramickej žehliacej plochy a sú suché.
- 9. KROK:** Stlačte a podržte tlačidlo samočistenia. Z otvorov na paru sa vypustí horúca voda a para spolu s nečistotami.
- 10. KROK:** Približne po 1. minúte, alebo keď je zásobník na vodu prázdny, tlačidlo samočistenia pustite.
- 11. KROK:** Žehličku položte na podložku a nechajte ju úplne vychladnúť.
- 12. KROK:** Keď žehlička dostatočne vychladla, utrite ju mäkkou, vlhkou utierkou.
- 13. KROK:** Žehličku zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.
- 14. KROK:** Regulátor teploty nastavte na najvyššiu teplotu.
- 15. KROK:** Keď sa svetelný indikátor teploty vypne, žehličku použite na starom kuse látky, čím odstránite prebytočnú vodu a čistoty v otvoroch na paru.

**POZNÁMKA:** Kým sa žehlička nahrieva, môže z otvorov na paru unikať voda.

**UPOZORNENIE:** Pri používaní žehličky nikdy nestláčajte tlačidlo samočistenia. Toto tlačidlo stláčajte len vtedy, keď je žehlička vypnutá a odpojená z elektrickej siete a bezpečne je umiestnená nad umývadlom.

Keď sa žehlička čistí, z otvorov na paru žehličky sa uvoľní veľké množstvo horúcej pary.

## Tipy a odporúčania

Vždy začnite žehliť s nastavenou nízkou teplotou a v prípade potreby postupne nastavujte vyššie úrovne teploty. Zahriatie žehličky trvá kratšie než jej schladenie. Teplota žehličky je najvyššia po počiatočnom nahriatí a preto bude následne potrebovať čas, aby sa stabilizovala. Po nahriatí žehličky nechajte svetelný indikátor teploty prejsť cyklom zhasnutia a opätovného rozsvietenia a až potom začnite používať žehličku.

## Skladovanie

Pred jej uskladnením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či žehlička vychladla, je suchá a nádržka na vodu je prázdna. Kábel voľne navíňte okolo žehličky. Nikdy ho nenavíjajte príliš napnuto, lebo by to mohlo spôsobiť jeho poškodenie.

## Riešenie problémov

**VAROVANIE:** Na zníženie rizika požiaru, elektrického šoku alebo zranenia, vždy pred odstraňovaním chýb žehličku vypnite a odpojte z elektrickej siete.

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Slabý prúd nepretržitej pary alebo žiadna nepretržitá para.	Otvory na paru sú zablokované.  Regulátor pary je nastavený do polohy Vyp.	Vyčistite otvory na paru podľa pokynov v časti „Starostlivosť a údržba“.  Zvoľte nastavenie pary pomocou regulátora pary.
Na látke ostávajú znaky tavenia.	Je zvolená príliš vysoká teplota.	Znížte teplotu pomocou otočného regulátora teploty.
Žehlička sa nezapína.	Žehlička nie je zapojená do elektrickej siete.	Žehličku zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.
Z trysky rozprašovača nestrieka voda.	V zásobníku na vodu nie je dostatočné množstvo vody.  Žehlička sa používa po prvýkrát.	Naplňte zásobník na vodu podľa pokynov v časti s názvom „Plnenie zásobníka na vodu“.  Niekoľkokrát stlačte tlačidlo striekania vody, kým z trysky rozprašovača nezačne striekať voda.
Žehlička nevyrovnáva záhyby na látke.	Teplota je nastavená na veľmi nízku úroveň.  Regulátor pary je nastavený do polohy Vyp.	Zvýšte teplotu pomocou otočného regulátora teploty a uistite sa, že dodržiavate návod na starostlivosť o látku.  Zvoľte nastavenie pary pomocou regulátora pary.

## Technické údaje

Kód výrobku: PF0820

Príkon: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Výkon: 3100 W

Objem nádržky na vodu: 300 ml

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler-Straße 5,  
51149 Köln, Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v prijateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na **petra-sk@technikhall.com**

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkou maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

## Záruka

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky použité v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebný materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návšteve webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevyklučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

## Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkte, jeho batériách alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu novej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odoberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

**Notes...**

**3 YEAR GUARANTEE**

3-ROČNÁ ZÁRUKA

\*Ak chcete získať nárok na predĺženú záruku,  
prejdite na stránku **guarantee.upgs.com/petra**  
a zaregistrujte svoj produkt do 30 dní od nákupu.

Výrobca:

UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler-Straße 5,  
51149 Köln, Germany.

VYROBENÉ V ČÍNE.

**www.petra-electric.com**

Ochranná známka ©Petra. Všetky práva  
vyhradené.

CD090522/MD040822/V2

