



**SINCE 1968**

**2600 W  
PARNÍ STANICE**

**NÁVOD K POUŽITÍ**

Návod uschovejte pro pozdější použití.

## **Bezpečnostní pokyny**

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.

Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.

Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

Tento spotřebič neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, spotřebič nepoužívejte. Opravu musí provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.

Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru. Neodpojíte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel. Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.

Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.

Nedotýkejte se částí spotřebiče, které se mohou při používání rozehrát - mohli byste se poranit.

Nesměřujte páru na lidi, zvířata ani na zařízení obsahující elektrické součásti, jako je například vnitřek trouby.

Po použití spotřebič vždy odpojte od napájení a před čištěním, údržbou či uložením jej nechte zcela vychladnout.

Tento přístroj je nutno používat a odkládat pouze na stabilní povrchy. Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel. Tento spotřebič by neměl být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.

 **UPOZORNĚNÍ:** Spotřebič vypouští velmi horkou páru. Během jeho používání buďte velmi opatrní.

 Horký povrch - nedotýkejte se horkých částí nebo topných součástí spotřebiče.

 **VAROVÁNÍ:** Nebezpečí opaření. Spotřebič udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.

## Péče a údržba

Než zahájíte jakékoli čištění nebo údržbu, odpojte žehličku od zdroje napájení a nechte ji dostatečně vychladnout.

**KROK 1:** Vylijte zbývající vodu z nádržky na vodu, aby při čištění neunikala.

**KROK 2:** Keramickou žehlicí plochu otřete navlhčeným měkkým hadříkem a důkladně osušte.

**KROK 3:** Pokud se na keramické žehlicí ploše připálil polyester, otřete ji měkkým hadříkem namočeným v denaturovaném lihu. V případě potřeby denaturovaný líh otřete měkkým, vlhkým hadříkem a důkladně osušte.

**KROK 4:** Chcete-li odstranit veškeré usazeniny kolem otvorů pro výstup páry, použijte vatovou tyčinku navlhčenou v denaturovaném lihu. Denaturovaný líh otřete měkkým, vlhkým hadříkem a důkladně osušte.

## Popis částí



1. Parní stanice s příkonem 2600 W
2. Ovládací volič
3. Kontrolka teploty
4. Ovladač spouštění páry
5. Keramická žehlicí plocha
6. Základní jednotka

7. Pojistný spínač
8. Nádržka na vodu
9. Rukojeť nádržky na vodu
10. Filtr proti vodnímu kameni
11. Otvory pro výstup páry
12. Kabel pro vedení páry

## Návod k použití

### Před prvním použitím

Než žehličku připojíte ke zdroji napájení, otřete vnější povrch žehličky navlhčeným měkkým hadříkem a důkladně ji osušte.

Chcete-li odstranit veškeré nečistoty, které se mohly vyskytnout během výrobního procesu, je nejlepší použít žehličku na starý kus látky a ujistit se, že je nastavena nejvyšší teplota vhodná pro daný materiál.

**KROK 1:** Připojte žehličku ke zdroji napájení a nechte ji zahřát. Položte žehličku na kousek látky a podržte ovladač spouštění páry asi na 15-20 sekund.

**KROK 2:** Tento postup opakujte 2-3x, vždy mezitím počkejte přibližně 5 sekund. Takto z keramické žehlicí plochy odstraníte veškeré nečistoty.

Neponořujte žehličku do vody ani do jiné kapaliny.

**POZNÁMKA:** Při prvním žehlení může žehlička vydávat mírný zápach a trochu kouře. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Během používání žehličky zajistěte v okolí dostatečné větrání.

### Plnění nádržky na vodu

**KROK 1:** Zkontrolujte, zda je žehlička vypnutá a odpojená od zdroje napájení a zda je ovládací volič je nastavený do polohy „MIN“.

**KROK 2:** Položte žehličku na základní jednotku a vyjměte nádržku na vodu vytažením nahoru a ven ze základní jednotky.

**KROK 3:** Naplňte vodou vhodnou odměrnou nádobku a poté obsah opatrně nalijte do nádržky na vodu.

**KROK 4:** Zasuňte nádržku na vodu zpět do hlavní jednotky - poslouchejte, zda se ozve zaklapnutí na místo.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepřeplňujte nádržku na vodu.

**VAROVÁNÍ:** Do nádržky nelijte vroucí ani horkou vodu.

Nikdy do nádržky na vodu nepřidávejte aromatické, alkoholové nebo čisticí prostředky, protože by mohlo dojít k poškození žehličky nebo zranění uživatele.

## Použití parní stanice s příkonem 2600 W

### Žehlení s párou

Nastavení páry jsou ideální pro snadné odstraňování záhybů z tkanin, jako je bavlna a len.

**KROK 1:** Naplňte nádržku na vodu podle pokynů v části „Plnění nádržky na vodu“.

**KROK 2:** Připojte žehličku ke zdroji napájení a zapněte ji.

**KROK 3:** Chcete-li zvýšit teplotu žehličky, otáčejte ovladačem ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete požadovaného nastavení teploty. Teplotu snížíte otočením ovladače proti směru hodinových ručiček. Kontrolka teploty se rozsvítí na znamení, že se žehlička zahřívá. Jakmile je žehlička připravena k použití, kontrolka zhasne. Žehlička bude produkovat páru pouze v případě, že je ovladač nastaven na teplotu se 2 tečkami nebo vyšší.

**KROK 4:** Vyjměte žehličku ze základní jednotky otočením pojistného spínače do polohy „odemknuto“ a zvednutím žehličky nahoru a pryč.

**KROK 5:** Chcete-li žehlit s párou, stiskněte a podržte ovladač spouštění páry. Může trvat až 1 minutu, než se v nádržce na vodu a žehličce vytvoří pára.

**KROK 6:** Po použití otočte ovladač do polohy „MIN“ a dejte žehličku zpět na základní jednotku a otočte pojistný spínač do polohy „zamknuto“. Žehličku vypněte, odpojte ji od zdroje od napájení a nechte dokonale vychladnout.

**POZNÁMKA:** Před stisknutím ovladače spouštění páry nechte žehličku úplně zahřát. Pokud tak neučiníte, může dojít k úniku vody z keramické žehlicí plochy.

Pokud žehličku nepoužíváte, položte ji na základní jednotku. Kontrolka teploty se rozsvítí, když se žehlička zahřívá, ale nesvítí, když žehlička vychládá. Pozor, nesmí to být vykládáno jako kontrolka připravenosti k použití.

Kontrolka teploty se bude během normálního používání rozsvěcet a zhaset, když se reguluje teplota.

**UPOZORNĚNÍ:** Kabel se během používání značně zahřívá. Nedotýkejte se jej.

**VAROVÁNÍ:** Žehličku nepoužívejte na žádnou část tkaniny po delší dobu, protože by došlo k poškození tkaniny.

## Vyjmutí vzduchového zámku z parní stanice s příkonem 2600 W

**KROK 1:** Zkontrolujte, zda je žehlička na rovném a stabilním povrchu v pohodlné výšce pro uživatele.

**KROK 2:** Naplňte nádržku na vodu až po značku maximální hladiny, „max“.

**KROK 3:** Připojte žehličku ke zdroji napájení a zapněte ji. Poté otočte ovladačem do polohy pro maximální teplotu.

**KROK 4:** Po úplném zahřátí žehličky vyjměte žehličku ze základní jednotky. Podržte ovladač spouštění páry a namířte žehličku svisle dolů. Ujistěte se, že je žehlička níže než základní jednotka a plocha, na které je položena.

**KROK 5:** Ponechte žehličku v této poloze přibližně 2 minuty a po celou dobu držte ovladač spouštění páry stisknutý. Po 2 minutách by měla začít z žehlicí plochy vycházet pára jako obvykle.

**KROK 6:** Žehlička může vydávat slyšitelný zvuk – to je normální jev a měl by zmizet, jakmile začne žehlička uvolňovat páru.

**KROK 7:** V případě potřeby tento proces opakujte, dokud napařovací žehlička nezačne normálně žehlit. Než proces zopakujete, nechte žehličku asi 2 minuty odpočinout.

## Žehlení bez páry

Chcete-li odstranit záhyby z citlivějších tkanin, zkuste žehlení bez použití páry.

**KROK 1:** Připojte žehličku ke zdroji napájení a zapněte ji.

**KROK 2:** Chcete-li zvýšit teplotu žehličky, otáčejte ovladačem ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete požadovaného nastavení teploty. Teplotu snížíte otočením ovladače proti směru hodinových ručiček. Rozsvítí se kontrolka na znamení, že se žehlička zahřívá. Jakmile je žehlička připravena k použití, kontrolka zhasne.

**KROK 3:** Vyzkoušejte žehličku na malé ploše tkaniny a zkontrolujte, zda je zvolená teplota vhodná. V případě potřeby ji upravte. Dbejte na to, abyste nestiskli ovladač spouštění páry.

**KROK 4:** Po použití otočte ovladač do polohy „MIN“ a dejte žehličku zpět na základní jednotku. Žehličku vypněte, odpojte ji od zdroje od napájení a nechte dokonale vychladnout.

## Svislé žehlení s párou

**KROK 1:** Zavěste oděv nebo jinou látku, které chcete svisle vyžehlit s použitím páry.

**KROK 2:** Naplňte nádržku na vodu podle pokynů v části „Plnění nádržky na vodu“.

**KROK 3:** Připojte žehličku ke zdroji napájení a zapněte ji.

**KROK 4:** Otáčením ovladače nastavte teplotu na 3 tečky.

**KROK 5:** Podržte žehličku asi 20 cm od položky k žehlení a stiskněte spoušť páry.

## Filtr proti vodnímu kameni

Vodní nádržka je vybavena vestavěným filtrem proti vodnímu kameni, který zabraňuje usazování vápníku a vodního kamene. Usazování vápníku, které je výrazné v oblastech s tvrdou vodou, může zhoršit výkon a snížit životnost žehličky. Jedná se o automatickou funkci, která je trvale aktivována.

**POZNÁMKA:** Filtr proti vodnímu kameni je vestavěný a není nutné jej měnit.

## Průvodce žehlením

Typ tkaniny	Nastavení ovladače teploty	Je možné žehlit napařovací žehličkou?
Nylon, syntetika (např. acetát, akryl, viskóza, polyamid, polyester...) Hedvábí	●	NE
Vlna	●●	ANO
Bavlna Len	●●●	ANO

## Rady a tipy

1. Vždy začněte žehlit při nízké teplotě a v případě potřeby pokračujte až na vyšší teplotu. Zahřívání žehličky trvá kratší dobu než vychladnutí.
2. Teplota žehličky je nejvyšší, když se zpočátku zahřeje; proto bude potřebovat čas na stabilizaci. Jakmile se žehlička zahřeje, nechte před použitím kontrolku teploty žehličky, aby zhasla a znovu se rozsvítila.
3. Před každým použitím zkontrolujte štítky na žehlené tkanině, aby byla zvolena správná teplota.

## Uskladnění

Zkontrolujte, že je žehlička vychladlá a suchá a nádržka na vodu je prázdná. Poté žehličku uskladněte na chladném a suchém místě.

Omotejte kabel volně kolem žehličky; nikdy jej neomotávejte pevně, mohl by se poškodit. Položte žehličku na pryžovou podložku na základní jednotce, aby nedošlo k poškrábání keramické žehlicí plochy.

Při skladování zajistěte žehličku na místě pomocí pojistného spínače.

## Odstraňování problémů

**VAROVÁNÍ:** Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění vždy před odstraňováním problémů žehličku vypněte a odpojte od zdroje napájení.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Žehlička se nezahřívá.	Žehlička není připojená ke zdroji napájení.  Úroveň teploty je nastavena příliš nízko.  Spálila se pojistka.	Připojte žehličku ke zdroji napájení a zapněte ji.  Zvyšte teplotu pomocí ovladače teploty. Vždy se řiďte pokyny výrobce tkaniny nebo oděvu.  Vyměňte pojistku na zástrčce za pojistku stejné hodnoty.
Z žehličky oděvů nevychází žádná pára.	V nádržce není dostatek vody.  Čerpadlo stále čerpá vodu z nádržky na vodu.	Naplňte nádržku na vodu podle pokynů v části „Plnění nádržky na vodu“.  Stiskněte a podržte ovladač spouštění páry na delší dobu, aby se voda mohla čerpat do žehličky. To by mělo trvat přibližně 1 minutu.



**SINCE 1968**

Z keramické žehlicí plochy odkapává přebytečná voda.	Uvnitř keramické žehlicí plochy dochází ke kondenzaci.	Před použitím jakékoli páry nechte žehličku zahřát na zvolenou teplotu.
Z kabelu vychází bzučení.	Kabel je zamotaný.	Rozmotejte kabel.
Kontrolka teploty nesvítí.	Spálila se pojistka.  Žehlička není připojená ke zdroji napájení.	Vyměňte pojistku za pojistku se stejnou hodnotou  Připojte žehličku ke zdroji napájení a zapněte ji.

### **Specifikace**

Kód produktu: PF01483

Vstup: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Výstup: 2600 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler-Straße 5,  
51149 Köln, Germany.**

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb na adrese **petra-cz@teknihall.com**

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

## **Záruka**

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitých dokladů o zakoupení poskytne společnost Petra standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevyklučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

### **Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení**



Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamená, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

**3 YEAR GUARANTEE**

**3 ROKY ZÁRUKA**

\*Abyste získali nárok na prodlouženou záruku,  
přejděte na **guarantee.upgs.com/petra**  
a zaregistrujte svůj výrobek do 30 dní od nákupu.

Výrobce:

UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler-Straße 5,  
51149 Köln, Germany.

VYROBENO V ČÍNĚ.

**www.petra-electric.com**

©Petra je ochranná známka. Všechna práva vyhrazena.



CD160522/MD050822/V2