PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

2600 W
FERRO DA STIRO CON CALDAIA

MANUALE DI ISTRUZIONI

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.
Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.
Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.
Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente.
Non utilizzare l'apparecchio in caso di malfunzionamento del cavo di alimentazione, della spina o di qualsiasi parte o se è caduto o ha subito dei danni. L'apparecchio può essere riparato solo da un elettricista qualificato. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.
Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica

tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi durante l'uso, onde evitare possibili lesioni.
Non dirigere il vapore verso persone, animali o qualsiasi apparecchiatura contenente componenti elettrici, come la parte interna del forno.
Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e farlo raffreddare completamente prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione o prima di riporlo.
Questo apparecchio deve essere utilizzato e appoggiato solo su superfici stabili.
Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
L'apparecchio non deve essere azionato mediante timer esterno o telecomando separato.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

ATTENZIONE: l'apparecchio emette vapore molto caldo; prestare sempre la massima attenzione durante l'uso.

Superficie calda! Non toccare la superficie calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore.

AVVERTENZA: pericolo di ustioni!
Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.

Cura e manutenzione

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare il ferro da stiro dall'alimentazione elettrica e lasciarlo raffreddare a sufficienza.
FASE 1: eliminare l'acqua residua dal serbatoio per evitare perdite durante la pulizia.
FASE 2: pulire la piastra in ceramica con un panno morbido e umido, quindi asciugarla accuratamente.
FASE 3: per eliminare residui di poliestere bruciato dalla piastra in ceramica, utilizzare un panno morbido imbevuto di alcol denaturato. Eliminare l'alcol denaturato con un panno morbido e umido e asciugare accuratamente la superficie.
FASE 4: per rimuovere eventuali accumuli intorno ai fori di uscita del vapore, utilizzare un bastoncino di ovatta inumidito con alcol denaturato. Eliminare i residui di alcol denaturato con un panno morbido e umido, quindi asciugare accuratamente la superficie.

Descrizione dei componenti

1. Ferro da stiro con caldaia da 2.600 W
2. Manopola di controllo
3. Spia della temperatura
4. Grilletto di controllo del vapore
5. Piastra in ceramica
6. Unità base
7. Meccanismo di blocco
8. Serbatoio dell'acqua
9. Impugnatura serbatoio dell'acqua
10. Filtro anticalcare
11. Fori per il vapore
12. Cavo del vapore

PETRA ELECTRIC
SINCE 1968

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Prima di collegare il ferro da stiro all'alimentazione elettrica, pulire la superficie esterna con un panno morbido e umido e asciugarla accuratamente.
Per rimuovere eventuali impurità introdotte durante il processo di produzione, si consiglia di utilizzare il ferro su un panno vecchio impostando la temperatura più alta per il tipo di tessuto.
FASE 1: accendere il ferro dopo averlo collegato all'alimentazione elettrica e lasciarlo riscaldare. Posizionare il ferro sul panno e tenere premuto il grilletto di controllo del vapore per circa 15–20 secondi.
FASE 2: ripetere questa operazione 2–3 volte, a intervalli di circa 5 secondi; in questo modo, verranno rimosse tutte le impurità dalla piastra in ceramica.
Non immergere il ferro da stiro in acqua o altri liquidi.

NOTA: al primo utilizzo, il ferro da stiro potrebbe emettere del fumo o un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata durante l'uso del ferro da stiro.

Riempimento del serbatoio dell'acqua

FASE 1: controllare che il ferro da stiro sia spento e scollegato dall'alimentazione elettrica, con La manopola dell'impostazione del vapore in posizione "MIN".
FASE 2: posizionare il ferro sull'unità base e rimuovere il serbatoio dell'acqua tirandolo verso l'alto per estrarlo dalla base.
FASE 3: riempire un misurino di acqua, quindi versare con cautela il contenuto nel serbatoio dell'acqua.
FASE 4: riposizionare il serbatoio dell'acqua sull'unità base facendolo scattare in posizione.

ATTENZIONE: non riempire eccessivamente il serbatoio dell'acqua.

AVVERTENZA: non riempire il serbatoio con acqua calda. Non inserire mai prodotti aromatici, alcolici o detergenti nel serbatoio dell'acqua, in quanto potrebbero danneggiare il ferro da stiro o causare lesioni personali.

Utilizzo del ferro da stiro con caldaia da 2.600 W

Stiratura a vapore

Le impostazioni del vapore sono ideali per rimuovere con facilità le pieghe da tessuti come cotone e lino.
FASE 1: riempire il serbatoio dell'acqua seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Riempimento del serbatoio dell'acqua".
FASE 2: collegare il ferro da stiro all'alimentazione elettrica e accenderlo.
FASE 3: per aumentare la temperatura del ferro da stiro, ruotare l'apposita manopola di regolazione in senso orario fino a raggiungere il livello desiderato. Per ridurre la temperatura, ruotare la manopola in senso antiorario. La spia della temperatura si accende per segnalare che il ferro si sta riscaldando e si spegne quando il ferro è pronto per l'uso. Il ferro da stiro produce vapore solo se la manopola è impostata sul simbolo con 2 o più punti.
FASE 4: rimuovere il ferro da stiro dall'unità base ruotando l'interruttore di blocco in posizione di "sblocco" e sollevando il ferro verso l'alto e verso l'esterno.
FASE 5: per stirare con il vapore, tenere premuto il grilletto di controllo del vapore. Potrebbe essere necessario fino a 1 minuto prima che l'acqua venga prelevata dal serbatoio dell'acqua e il ferro produca vapore.
FASE 6: dopo l'uso, ruotare la manopola sulla posizione "MIN" e riposizionare il ferro sulla base; ruotare l'interruttore di blocco sulla posizione "bloccato". Spegnere il ferro da stiro e scollegarlo dall'alimentazione elettrica, quindi lasciarlo raffreddare completamente.

PETRA ELECTRIC
SINCE 1968

NOTA: prima di premere il grilletto di controllo del vapore, lasciare che il ferro si riscaldi completamente; in caso contrario, l'acqua potrebbe fuoriuscire dalla piastra in ceramica.
Quando non viene utilizzato, appoggiare il ferro sull'unità base.
La spia della temperatura si accende quando il ferro si riscalda, ma non quando si raffredda e non va confusa con la spia di dispositivo pronto per l'uso.
La spia della temperatura si accende e si spegne durante l'uso per indicare la regolazione della temperatura.
ATTENZIONE: il cavo si surriscalda durante l'uso; non toccarlo.
AVVERTENZA: non utilizzare il ferro da stiro su qualsiasi parte del tessuto per lunghi periodi di tempo, per evitare di danneggiare il tessuto.

Rimozione di una bolla d'aria dal ferro da stiro con caldaia da 2.600 W

FASE 1: verificare che il ferro sia posizionato su una superficie piana e stabile a un'altezza confortevole per l'utente.
FASE 2: riempire il serbatoio dell'acqua fino al livello massimo indicato.
FASE 3: collegare il ferro all'alimentazione, accenderlo e ruotare la manopola di controllo fino all'impostazione di temperatura massima.
FASE 4: quando il ferro è completamente riscaldato, rimuoverlo dalla base. Tenere premuto il grilletto di controllo del vapore e puntare il ferro verticalmente verso il basso. Assicurarsi che il ferro da stiro sia più basso dell'unità base e della superficie su cui poggia.
FASE 5: tenere il ferro in questa posizione per circa 2 minuti, tenendo premuto il grilletto di controllo del vapore. Dopo 2 minuti, il vapore dovrebbe fuoriuscire dalla piastra come di consueto.

FASE 6: il ferro da stiro potrebbe emettere un rumore: è normale e dovrebbe interrompersi non appena il ferro inizia a emettere vapore.
FASE 7: se necessario, ripetere il processo finché il ferro da stiro non emette vapore normalmente. Attendere circa 2 minuti prima di ripetere il processo.

Stiratura senza vapore

Per rimuovere le pieghe dai tessuti più delicati, provare a escludere il vapore.
FASE 1: collegare il ferro da stiro all'alimentazione elettrica e accenderlo.
FASE 2: per aumentare la temperatura del ferro da stiro, ruotare l'apposita manopola di regolazione in senso orario fino a raggiungere il livello desiderato. Per ridurre la temperatura, ruotare la manopola in senso antiorario. La spia si accende per segnalare che il ferro si sta riscaldando e si spegne quando il ferro è pronto per l'uso.
FASE 3: provare il ferro su una piccola area del tessuto per verificare che la temperatura selezionata sia corretta e, se necessario, regolarla. Evitare di premere il grilletto di controllo del vapore.
FASE 4: dopo l'uso, ruotare la manopola sulla posizione "MIN" e riposizionare il ferro sull'unità base. Spegnere il ferro da stiro e scollegarlo dall'alimentazione elettrica, quindi lasciarlo raffreddare completamente.

Stiratura a vapore verticale

FASE 1: appendere il capo da stirare verticalmente.
FASE 2: riempire il serbatoio dell'acqua seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Riempimento del serbatoio dell'acqua".
FASE 3: collegare il ferro da stiro all'alimentazione elettrica e accenderlo.
FASE 4: ruotare la manopola di controllo sul simbolo con 3 punti.
FASE 5: tenere il ferro da stiro a circa 20 cm di distanza dagli oggetti e premere il grilletto di controllo del vapore.

Filtro anticalcare

Il serbatoio dell'acqua è dotato di un filtro anticalcare incorporato situato che impedisce l'accumulo di calcio e calcare. L'accumulo di calcio, più evidente nelle aree con acqua dura, può compromettere le prestazioni e ridurre la durata del ferro da stiro. Si tratta di una funzione automatica attivata in modo permanente.

NOTA: il filtro è incorporato e non deve essere sostituito.

Guida alla stiratura

Tipo di tessuto	Impostazioni della manopola di controllo della temperatura	È possibile stirare a vapore?
Nylon, tessuti sintetici (ad es. acetato, acrilico, viscosa, poliammide, poliestere…), seta	•	NO
Lana	••	SÌ
Cotone Lino	•••	SÌ

Suggerimenti e consigli

1. Iniziare sempre con una temperatura bassa e, se necessario, aumentarla; il ferro da stiro impiega meno tempo a riscaldarsi che non a raffreddarsi.
2. La temperatura raggiunge il livello massimo nella fase di riscaldamento iniziale, pertanto avrà bisogno di tempo per stabilizzarsi. Una volta che il ferro da stiro è caldo, attendere che la spia della temperatura si spenga e si riaccenda prima di utilizzarlo.
3. Prima di ogni uso, controllare le etichette relative ai tessuti da stirare in modo da selezionare la temperatura corretta.

Come riporre il prodotto

Controllare che il ferro da stiro sia freddo e asciutto e che il serbatoio dell'acqua sia vuoto prima di riporlo in un luogo fresco e privo di umidità.
Avvolgere il cavo intorno al ferro senza stringerlo per evitare possibili danni.
Posizionare il ferro da stiro sul supporto in gomma sull'unità base per evitare che la piastra in ceramica si graffi.
Posizionare il ferro da stiro utilizzando l'interruttore di sicurezza per riporlo correttamente.

Risoluzione dei problemi

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni personali, spegnere il ferro da stiro e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di eseguire eventuali procedure di risoluzione dei problemi.

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Il ferro non si riscalda.	Il ferro da stiro non è collegato all' alimentazione elettrica.	Collegare il ferro da stiro all'alimentazione elettrica e accenderlo.
	Il livello della temperatura è troppo basso.	Aumentare la temperatura utilizzando l'apposita manopola. Seguire sempre le istruzioni per la cura dei tessuti.
	Il fusibile è bruciato.	Sostituire il fusibile della spina con uno con lo stesso valore nominale.
Il ferro da stiro non emette vapore.	Il serbatoio non contiene acqua a sufficienza.	Riempire il serbatoio dell'acqua seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Riempimento del serbatoio dell'acqua".
	La pompa sta ancora aspirando acqua dal serbatoio dell'acqua.	Tenere premuto il grilletto di controllo del vapore un po' più a lungo per consentire all'acqua di essere pompata nel ferro; questa operazione dovrebbe richiedere circa 1 minuto.
La piastra in ceramica perde troppa acqua.	All'interno della piastra in ceramica è presente della condensa.	Lasciare che il ferro si riscaldi alla temperatura selezionata prima di utilizzare il vapore.

Il cavo emette un ronzio.	Il cavo è aggrovigliato.	Sbrogliare il cavo.
La spia della temperatura non si accende.	Il fusibile è bruciato.	Sostituire il fusibile con uno con lo stesso valore nominale.
	Il ferro da stiro non è collegato all' alimentazione elettrica.	Collegare il ferro da stiro all'alimentazione elettrica e accenderlo.

Specifiche

Codice prodotto: PF01483
Ingresso: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Uscita: 2600 W

PETRA® ELECTRIC
SINCE 1968

Notes:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **petra-it@teknihall.com**

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una prova di acquisto valida, Petra attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

3 YEAR **GUARANTEE**

3 ANNI DI GARANZIA

* Per usufruire della garanzia estesa, andare alla pagina **guarantee.upgs.com/petra** e registrare il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-Straße 5,
51149 Köln, Germany.

PRODOTTO IN CINA.

www.petra-electric.com

Marchio Petra©. Tutti i diritti riservati.

CD160522/MD050822/V2