



**SINCE 1968**

**2600 W  
PARNÁ STANICA**

**NÁVOD  
NA POUŽITIE**

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

## **Bezpečnostné pokyny**

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhu zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Tento spotrebič neobsahuje žiadne diely, ktorých údržbu môže vykonávať používateľ. Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, nepoužívajte ich. Opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Keď je spotrebič zapnutý alebo ešte úplne nevychladol, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Keď je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nedotýkajte sa žiadnych častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Nemierte parou na ľudí, zvieratá ani žiadne zariadenia, ktorých

súčasťou sú elektrické komponenty, ako je napríklad interiér rúry na pečenie.

Po použití spotrebič vždy odpojte zo siete a pred každým čistením, údržbou alebo uskladnením ho nechajte úplne vychladnúť.

Zariadenie sa smie používať a byť položené len na stabilnom povrchu

Použitie predlžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič by ste nemali obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.



**UPOZORNENIE:** Zo spotrebiča sa uvoľňuje veľmi horúca para; počas používania buďte vždy mimoriadne opatrní.



Horúci povrch - Nedotýkajte sa tepelných súčastí spotrebiča.



**VAROVANIE:** Nebezpečenstvo obarenia.

Spotrebič uchovávajte mimo dosahu horľavých látok.

## Starostlivosť a údržba

Pred čistením alebo údržbou vždy odpojte žehličku zo siete a nechajte ju dostatočne vychladnúť.


**1. KROK:** Zo zásobníka na vodu vypustíte zvyšnú vodu, aby ste zabránili jej vytečeniu počas čistenia.

**2. KROK:** Keramickú žehliacu plochu utrite mäkkou, vlhkou handričkou a riadne vysušte.

**3. KROK:** Ak na keramickej žehliacej ploche zostali roztavené a prischnuté zvyšky polyesteru, zotrite ich mäkkou handričkou namočenou v denaturovanom liehu. Zvyšky denaturovaného liehu odstráňte mäkkou, vlhkou handričkou a plochu riadne vysušte.

**4. KROK:** Na odstránenie akéhokoľvek usadenín okolo otvorov na paru použite konček vaty navlhčenej v denaturovanom liehu. Zvyšky denaturovaného liehu zotrite mäkkou, vlhkou handričkou a plochu riadne vysušte.

## Opis částí



- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. 2600 W parná stanica       | 7. Uzatvárací spínač            |
| 2. Otočný regulátor           | 8. Nádržka na vodu              |
| 3. Svetelný indikátor teploty | 9. Rukoväť zásobníka na vodu    |
| 4. Ovládací spúšťač pary      | 10. Filter proti vodnému kameňu |
| 5. Keramická žehliaca plocha  | 11. Otvory na paru              |
| 6. Základná jednotka          | 12. Parný kábel                 |

## Návod na použitie

### Pred prvým použitím

Pred zapojením do elektrickej siete utrite vonkajší povrch žehličky mäkkou, vlhkou handričkou a riadne vysušte.

Na odstránenie akýchkoľvek nečistôt, ktoré by sa mohli vyskytnúť počas výrobného procesu, je najlepšie použiť žehličku na starom kuse látky, pričom dbajte na to, aby bola žehlička nastavená na najvyššej teplote vhodnej pre daný materiál.

**1. KROK:** Žehličku zapojte do elektrickej siete, zapnite napájanie a nechajte ju, aby sa nahriala. Položte žehličku na látku a podržte ovládací spúšťač pary na približne 15-20 sekúnd.

**2. KROK:** Zopakujte to 2 až 3-krát, pričom počkajte približne 5 sekúnd medzi jednotlivými opakovaniami. Tým sa odstránia všetky nečistoty z keramickej žehliacej plochy. Žehličku neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

**POZNÁMKA:** Pri použití žehličky po prvýkrát môže byť cítiť jemný zápach a malé množstvo dymu. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. Keď je žehlička v prevádzke, zabezpečte v jej blízkosti dostatočné vetranie.

### Plnenie nádržky na vodu

**1. KROK:** Skontrolujte, či je žehlička vypnutá a odpojená zo siete a otočný regulátor je nastavený v polohe „MIN“.

**2. KROK:** Položte žehličku na základnú jednotku a odstráňte zásobník na vodu tak, že ho vytiahnete nahor a odoberiete z podstavca.

**3. KROK:** Naplňte vhodnú odmernú nádobu vodou a následne jej obsah opatrne prelejte do zásobníka na vodu.

**4. KROK:** Vráťte zásobník na vodu späť na podstavec tak, aby zapadol na miesto.

**UPOZORNENIE:** Zásobník na vodu neprepĺňajte.

**VAROVANIE:** Nenapĺňajte zásobník na vodu horúcou vodou.

Do zásobníka na vodu nikdy nepridávajte aromatické, alkoholické alebo čistiace produkty, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu žehličky a zraneniu používateľa.

## Používanie 2600 W parnej stanice

### Žehlenie pomocou pary

Nastavenia žehlenia pomocou pary sú ideálne na jednoduché odstraňovanie záhybov na látkach, ako je napríklad bavlna a ľan.

**1. KROK:** Naplňte zásobník na vodu podľa pokynov v časti s názvom „Naplnenie zásobníka na vodu“.

**2. KROK:** Žehličku zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.

**3. KROK:** Ak chcete zvýšiť teplotu žehličky, otáčajte otočným regulátorom v smere hodinových ručičiek, kým nenastavíte požadovanú teplotu. Teplotu znížite otočením otočného regulátora proti smeru hodinových ručičiek. Rozsvietenie svetelného indikátora teploty signalizuje zohrievanie žehličky. Hneď ako je žehlička pripravená na používanie, indikátor zhasne. Žehlička vytvára paru iba v prípade, keď je otočný regulátor nastavený do polohy najmenej s dvoma bodkami.

**4. KROK:** Vyberte žehličku z podstavca tak, že uzamykací spínač otočíte do polohy „odomknuté“ a žehličku vytiahnete nahor a odoberiete.

**5. KROK:** Ak chcete žehliť pomocou pary, stlačte a podržte ovládacie spúšťač pary. Môže trvať až 1 minútu, kým sa načerpá voda zo zásobníka na vodu a kým žehlička vytvorí paru.

**6. KROK:** Po použití nastavte otočný regulátor do pozície „MIN“, žehličku vráťte na podstavec a otočte uzamykací spínač do polohy „zamknuté“. Po vypnutí odpojte žehličku zo siete a nechajte ju dôkladne vychladnúť.

**POZNÁMKA:** Pred stlačením ovládacieho spúšťača pary nechajte žehličku, aby sa úplne nahriala. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku vody z keramickej žehliacej plochy. Keď žehličku nepoužívate, položte ju na základnú jednotku. Kým sa žehlička nahrieva, svieti svetelný indikátor teploty. Tento indikátor však nesvieti, keď žehlička chladne – nemal by sa preto mylne považovať za svetelný indikátor pripravenosti na použitie. Počas používania bude svetelný indikátor teploty cyklicky svietiť a nesvietiť, čím bude indikovať reguláciu teploty.

**UPOZORNENIE:** Počas používania sa kábel zohreje na vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ho.

**VAROVANIE:** Nežehlite žehličkou po jednom mieste dlhú dobu, lebo by to mohlo poškodiť látku.

## Odstránenie vzduchového uzáveru z 2 600 W parnej stanice

- 1. KROK:** Uistite sa, že žehlička je na rovnom a stabilnom povrchu vo výške pohodlnej pre používateľa.
- 2. KROK:** Naplňte zásobník na vodu po značku max. naplnenia.
- 3. KROK:** Žehličku zapojte do elektrickej siete, zapnite napájanie a nastavte otočný regulátor na najvyššiu teplotu.
- 4. KROK:** Keď sa žehlička zahreje, vyberte ju z podstavca. Podržte ovládací spúšťač pary a žehličku nasmerujte nadol. Uistite sa, že žehlička je nižšie ako podstavec a povrch, na ktorom leží.
- 5. KROK:** Nechajte žehličku v tejto polohe približne 2 minúty a držte pritom ovládací spúšťač pary. Po 2 minútach by sa zo žehliacej plochy mala uvoľniť para, ako zvyčajne.
- 6. KROK:** Žehlička môže vydávať počuteľné zvuky - je to normálne a malo by to prestať, keď žehlička začne vypúšťať paru.
- 7. KROK:** V prípade potreby tento postup opakujte, kým sa žehlička nezačne normálne napaarovať. Pred zopakovaním postupu, nechajte žehličku cca. 2 minúty odpočívať.

## Žehlenie bez pary

Na odstránenie záhybov z jemnejších látok skúste žehlenie bez pary.

- 1. KROK:** Žehličku zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.
- 2. KROK:** Ak chcete zvýšiť teplotu žehličky, otáčajte otočným regulátorom v smere hodinových ručičiek, kým nenastavíte požadovanú teplotu. Teplotu znížite otočením otočného regulátora proti smeru hodinových ručičiek. Rozsvietenie svetelného indikátora signalizuje zohrievanie žehličky. Hneď ako je žehlička pripravená na používanie, indikátor zhasne.
- 3. KROK:** Vyskúšaním žehličky na malom mieste látky skontrolujte, či je zvolená teplota vhodná. V prípade potreby ju upravte. Dávajte pozor, aby ste nestlačili ovládací spúšťač pary.
- 4. KROK:** Po použití nastavte otočný regulátor do pozície „MIN“ a žehličku vráťte na podstavec. Po vypnutí odpojte žehličku zo siete a nechajte ju dôkladne vychladnúť.

## Vertikálne žehlenie pomocou pary

- 1. KROK:** Zaveste odev, ktorý chcete vertikálne žehliť parou.
- 2. KROK:** Naplňte zásobník na vodu podľa pokynov v časti s názvom „Naplnenie zásobníka na vodu“.
- 3. KROK:** Žehličku zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.
- 4. KROK:** Nastavte otočný regulátor do polohy s tromi bodkami.
- 5. KROK:** Podržte žehličku približne 20 cm od odevu a stlačte ovládací spúšťač pary.

## Filter proti vodnému kameňu

Zásobník na vodu má zabudovaný filter proti vodnému kameňu, ktorý zabraňuje vytváraniu vodného kameňa a jeho usadenín. Vodný kameň, ktorý sa vyskytuje najmä v oblastiach s tvrdou vodou, môže znížiť výkon a skrátiť životnosť žehličky. Táto funkcia je automatická a trvalo aktivovaná.

**POZNÁMKA:** Filter proti vodnému kameňu je vstavaný a nevyžaduje výmenu.

## Sprievodca žehlením

Typ látky	Nastavenie otočného regulátora teploty	Je možné žehlenie s parou?
Nylon, Syntetický materiál (napr. acetát, akryl, viskóza, polyamid, polyester...) Hodváb	●	NIE
Vlna	●●	ÁNO
Bavlna Ľan	●●●	ÁNO

## Tipy a odporúčania

1. Vždy začnite žehliť s nastavenou nízkou teplotou a v prípade potreby postupne nastavujte vyššie úrovne teploty. Nahriatie žehličky trvá kratšie než jej schladnutie.
2. Teplota žehličky je najvyššia po počiatočnom nahriatí a preto bude následne potrebovať čas, aby sa stabilizovala. Po nahriatí žehličky nechajte svetelný indikátor teploty prejsť cyklom zhasnutia a opätovného rozsvietenia a až potom začnite používať žehličku.
3. Pred každým použitím skontrolujte štítky starostlivosti na látkach, ktoré chcete žehliť, aby ste zvolili správnu teplotu.

## Skladovanie

Pred jej uskladnením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či žehlička vychladla, je suchá a nádržka na vodu je prázdna.

Kábel voľne navíjajte okolo žehličky. Nikdy ho nenavíjajte príliš napnutu, lebo by to mohlo spôsobiť jeho poškodenie.

Položte žehličku na gumovú podperu na základnej jednotke. Vďaka tomu sa zabráni

poškriabaniu keramickej žehliacej plochy.

Pri skladovaní uzamknite žehličku pomocou bezpečnostného spínača.

### Riešenie problémov

**VAROVANIE:** Na zníženie rizika požiaru, elektrického šoku alebo zranenia, vždy pred odstraňovaním chýb žehličku vypnite a odpojte z elektrickej siete.

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Žehlička sa nenahreje.	Žehlička nie je zapojená do elektrickej siete.  Teplota je nastavená na veľmi nízku úroveň.  Vypálila sa poistka.	Žehličku zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.  Zvýšte teplotu pomocou otočného regulátora teploty. Vždy sa riadte pokynmi pre starostlivosť o látku.  Vymeňte poistku na zástrčke za novú s rovnakým menovitým výkonom.
Žehlička nevypúšťa žiadnu paru.	V zásobníku na vodu nie je dostatočné množstvo vody.  Čerpadlo stále čerpá vodu z nádržky na vodu	Naplňte zásobník na vodu podľa pokynov v časti s názvom „Naplnenie zásobníka na vodu”.  Stlačte a podržte ovládací spúšťač pary o chvíľu dlhšie, aby sa voda načerpala do žehličky. Malo by to trvať približne 1 minútu.
Z keramickej žehliacej plochy kvapká prebytočná voda.	Vnútri keramickej žehliacej plochy dochádza ku kondenzácii.	Pred použitím akejkoľvek pary nechajte žehličku, aby sa nahriala na zvolenú teplotu.



**SINCE 1968**

Kábel vydáva bzukotavý zvuk.	Káble je zamotaný.	Rozmotajte kábel.
Svetelný indikátor teploty nesvieti.	Vypálila sa poistka.  Žehlička nie je zapojená do elektrickej siete.	Vymeňte poistku za novú s rovnakým menovitým výkonom.  Žehličku zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.

### **Technické údaje**

Kód výrobku: PF01483

Príkon: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Výkon: 2600 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler-Straße 5,  
51149 Köln, Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v prijateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na **petra-sk@teknihall.com**.

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkou maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

## Záruka

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkžeme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebný materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návšteve webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevyklučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

### Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkte, jeho batériách alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

**3 YEAR GUARANTEE**

## 3-ROČNÁ ZÁRUKA

\*Ak chcete získať nárok na predĺženú záruku, prejdite na stránku **guarantee.upgs.com/petra** a zaregistrujte svoj produkt do 30 dní od nákupu.

Výrobca:

UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler-Straße 5,  
51149 Köln, Germany.

VYROBENÉ V ČÍNE.

**www.petra-electric.com**

Ochranná známka ©Petra. Všetky práva vyhradené.



CD160522/MD050822/V2