PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

PRESSE-AGRUMES
DELUXE

MANUEL
D'UTILISATION

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.
Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.
Les enfants de 8 ans et plus, ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser et nettoyer cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions pour l'utiliser en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil. Tenez les mains, les doigts, les cheveux et tout vêtement ample à l'écart des outils rotatifs de l'appareil.
Ne touchez pas les pièces mobiles de l'appareil pendant son utilisation, car vous risqueriez de vous blesser.
N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.
N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.
Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Entretien et maintenance

ÉTAPE 1 : éteignez et débranchez le presse-agrumes de l'alimentation secteur avant toute intervention de nettoyage ou de maintenance.
ÉTAPE 2 : essuyez la base du presse-agrumes avec un chiffon doux et humide, puis laissez-la sécher complètement.
ÉTAPE 3 : nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.
ATTENTION : n'immergez jamais la base du presse-agrumes dans l'eau ou dans tout autre liquide.
N'utilisez pas de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer le presse-agrumes, car cela risquerait de l'endommager.
Le presse-agrumes ne passe pas au lave-vaisselle.
Nettoyez toujours le presse-agrumes immédiatement après chaque utilisation.
AVERTISSEMENT : Soyez prudent lorsque vous fixez, retirez, nettoyez et rangez les accessoires.

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Description des pièces

1. Base du presse-agrumes deluxe
2. Récipient du presse-agrumes
3. Filtre du presse-agrumes
4. Petit cône de centrifugation
5. Grand cône de centrifugation
6. Cône de pression
7. Poignée
8. Adaptateur pour accessoires
9. Bec verseur

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Nettoyez le presse-agrumes en suivant les instructions de la section « Entretien et maintenance ».

REMARQUE : Le presse-agrumes est livré entièrement assemblé.

Réassemblage du presse-agrumes deluxe

ÉTAPE 1 : placez la base du presse-agrumes sur une surface plane et stable. Assurez-vous qu'elle est débranchée de l'alimentation secteur.
ÉTAPE 2 : installez le récipient du presse-agrumes sur la base en alignant les languettes avec les découpes et en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.
ÉTAPE 3 : alignez le bec verseur du récipient du presse-agrumes sur les découpes de la base et insérez-le. Assurez-vous que le bec verseur est orienté vers le haut pour éviter toute fuite.
ÉTAPE 4 : placez le filtre du presse-agrumes sur ce dernier.
ÉTAPE 5 : positionnez le petit cône de centrifugation sur l'adaptateur pour accessoires. Pour les fruits de plus grande taille, placez le grand cône de centrifugation sur le petit cône de centrifugation et poussez vers le bas jusqu'à enclenchement. Pour retirer ces éléments, pressez les côtés du grand cône de centrifugation et séparez ce dernier du petit cône de centrifugation en le soulevant.

AVERTISSEMENT : ne branchez pas le presse-agrumes tant qu'il n'est pas entièrement assemblé.

Utilisation du presse-agrumes deluxe

ÉTAPE 1 : placez le presse-agrumes sur une surface plane et stable.
ÉTAPE 2 : préparez les agrumes en les coupant en deux.
ÉTAPE 3 : branchez le presse-agrumes sur l'alimentation secteur et allumez-le ; ne le branchez pas tant qu'il n'est pas entièrement assemblé.
ÉTAPE 4 : assurez-vous que le bec verseur est étanche, pointe vers le haut, et placez le récipient adapté en dessous.
ÉTAPE 5 : maintenez le fruit sur le cône de centrifugation et abaissez la poignée pour le maintenir en place. L'élément abaissé, le moteur démarre et le pressage commence.
ÉTAPE 6 : éteignez le presse-agrumes et débranchez-le de l'alimentation secteur.
ÉTAPE 7 : retirez le cône de centrifugation et le filtre en les soulevant du presse-agrumes.
ÉTAPE 8 : retirez le récipient du presse-agrumes en le soulevant de la base. Positionnez le bec verseur vers le bas avant de verser le jus. Servez le jus frais.

REMARQUE : Vérifiez que le presse-agrumes est bien assemblé avant de l'utiliser.
Nettoyez toujours le presse-agrumes après utilisation.
Pour réassembler l'appareil, suivez les étapes de la section « Réassemblage du presse-agrumes deluxe ».

AVERTISSEMENT : utilisez uniquement le presse-agrumes avec des agrumes ; n'appuyez pas directement sur le cône de centrifugation avec les mains.
Ne pressez pas le jus pendant de longues périodes. La durée de fonctionnement maximale est de 15 secondes ; laissez le presse-agrumes refroidir pendant 15 secondes avant de l'utiliser à nouveau.
Veillez à éliminer toute la pulpe ; si de la pulpe commence à s'accumuler, arrêtez d'utiliser l'appareil, éteignez-le et débranchez-le de l'alimentation secteur, puis retirez la pulpe.
N'utilisez pas le presse-agrumes si l'un de ses accessoires est endommagé.

Stockage

Réassemblez le presse-agrumes. Pour réassembler l'appareil, suivez les étapes de la section « Réassemblage du presse-agrumes deluxe ».
Vérifiez que le cône de centrifugation a refroidi et qu'il est propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

Caractéristiques

Code produit : PT5026VDEEU7
Tension de fonctionnement : 220–240 V ~ 50–60 Hz
Puissance : 100 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **customercare@upgs.com**

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Petra fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Élimination des piles usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collecte des piles usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

GARANTIE DE 3 ANS

*Pour bénéficier de l'extension de garantie, rendez-vous sur **guarantee.upgs.com/petra** et enregistrez votre produit dans les 30 jours suivant l'achat.

Fabriqué par :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

FABRIQUÉ EN CHINE.

www.upgs.com/petra

©Marque déposée Petra. Tous droits réservés.

CD180222/MD000000/V1