PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

PROCESADOR DE ALIMENTOS COMPACTO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PETRA ELECTRIC
SINCE 1968

Conserve estas instrucciones para poder consultarlas más adelante.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.
Evite que los niños jueguen con el dispositivo.
A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.
Este dispositivo no es un juguete.
Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
No aproxime las manos, los dedos, el cabello o la ropa holgada a las piezas giratorias del dispositivo.

No lo sumerja en agua u otros líquidos.
No lo manipule con las manos mojadas.
Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
No lo desconecte de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe suavemente.
No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.
No utilice el dispositivo si se ha caído, si presenta signos visibles de daño o si tiene fugas.
No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
No utilice accesorios que estén dañados.
No utilice el dispositivo al aire libre.
Guarde el aparato alejado de la luz solar directa y de la humedad.
No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
No vierta agua hirviendo ni líquidos muy calientes en el dispositivo.
No sobrecargue el aparato, ya que el nivel de la mezcla puede aumentar al batir.
No toque ninguna de las piezas móviles del dispositivo durante su uso; si lo hace, podría sufrir lesiones.
No toque ninguna de las secciones del dispositivo que puedan calentarse durante su uso, ya que podrían causarle lesiones.
No utilice cuchillas giratorias o de corte que estén rotas o sueltas.
Apague el dispositivo y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de cambiar o colocar accesorios.
Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.
Asegúrese siempre de que el dispositivo se haya enfriado completamente después de su uso, antes de limpiarlo o realizar labores de mantenimiento.

Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable, resistente al calor y a una altura que sea cómoda para el usuario.
No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.
Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.
ADVERTENCIA: No toque las cuchillas afiladas.

Cuidados y mantenimiento

Apague y desenchufe siempre el procesador de alimentos de la corriente eléctrica y deje que se enfríe por completo antes de limpiarlo o realizar cualquier tipo de mantenimiento. Asegúrese de que el dial de control esté en la posición "0".
PASO 1: Limpie la unidad principal del procesador de alimentos con un paño suave y húmedo y deje que se seque completamente.
PASO 2: Limpie todos los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos completamente.
No toque nunca las cuchillas para picar; lávelas con ayuda de un cepillo y séquelas con mucho cuidado.
No sumerja la unidad principal del procesador de alimentos en agua o en cualquier otro líquido.
No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar el procesador de alimentos, ya que podrían dañar el aparato.
El procesador de alimentos no es apto para lavavajillas.
NOTA: El procesador de alimentos debe limpiarse después de cada uso.
ADVERTENCIA: Manipule las cuchillas para picar con cuidado, ya que están extremadamente afiladas. Extreme la precaución al montar, desmontar, limpiar o guardar las cuchillas.

Descripción de las piezas

1. Unidad principal del procesador de alimentos
2. Control para ajustar la velocidad
3. Recipiente del procesador
4. Tapa del procesador
5. Botón de bloqueo de seguridad
6. Conducto de alimentación
7. Cuchilla para picar
8. Patas de goma
9. Vástago

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Limpie todos los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos completamente.
Limpie la unidad principal del procesador de alimentos con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.
No toque nunca las cuchillas; se deben lavar con un cepillo y secar con extremo cuidado.
Limpie la unidad principal del procesador con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.
No sumerja la unidad principal del procesador en agua o en cualquier otro líquido.

NOTA: Es posible que el procesador desprenda un ligero olor cuando se utilice por primera vez. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la ubicación de la picadora.

PETRA ELECTRIC
SINCE 1968

Uso del procesador de alimentos compacto

Antes de utilizar el procesador de alimentos, deberá haber colocado bien todas las cuchillas. No intente quitarlas hasta que hayan dejado de moverse.
PASO 1: Coloque el recipiente para picar en la unidad principal. Para ello, alinee las pestañas y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio.
PASO 2: Inserte la cuchilla para picar en el recipiente para picar y gírelo cuidadosamente en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede en su posición.
PASO 3: Introduzca los alimentos que se van a picar en el recipiente.
PASO 4: Coloque la tapa en el recipiente para picar y ciérrela; alinee las pestañas y gire hacia la derecha hasta que encaje en su posición.
PASO 5: Enchufe el procesador de alimentos a la corriente eléctrica y enciéndalo.
PASO 6: Sujete con firmeza el recipiente para picar, gire el control de velocidad hasta el ajuste deseado y mantenga pulsado el botón de bloqueo de seguridad hasta que los alimentos se hayan picado al tamaño deseado. Suelte el botón de bloqueo de seguridad y espere a que la cuchilla para picar deje de girar antes de retirar la tapa del recipiente para picar.
PASO 7: Se pueden añadir más alimentos a los ingredientes ya picados. Para ello, retire la tapa del recipiente para picar, añada los ingredientes, vuelva a colocar la tapa y repita el proceso de picado. También puede añadir aceite y otros condimentos mediante el conducto de alimentación.
PASO 8: Para retirar el recipiente para picar, quite la tapa y la cuchilla para picar con cuidado de no tocarla. Gire el recipiente en sentido contrario a las agujas del reloj y sáquelo de la unidad principal.

PRECAUCIÓN: Apague y desenchufe el procesador de alimentos compacto de la corriente eléctrica antes de limpiarlo y de sacar los alimentos del recipiente para picar.
ADVERTENCIA: No lo utilice si el recipiente para picar está agrietado o roto.
No utilice el procesador de alimentos si el recipiente para picar está vacío, ya que podría dañar el aparato.
Apague y desenchufe el procesador de alimentos antes de retirar la cuchilla para picar y antes de limpiarla.
El tiempo máximo de funcionamiento es de 1½ minutos. Deje enfriar la picadora durante 1 minuto antes de volver a usarla.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
El procesador de alimentos no funciona.	El procesador de alimentos no está conectado a la corriente eléctrica. El procesador de alimentos no se ha montado correctamente.	Enchufe el procesador de alimentos a la corriente eléctrica y enciéndalo. Compruebe que el procesador de alimentos se haya montado correctamente, y que la tapa y el recipiente estén bien colocados.
Los ingredientes secos se amontonan.	El recipiente para picar está mojado.	Seque completamente el recipiente para picar antes de añadir los ingredientes.
Después de picar, quedan trozos grandes de ingredientes.	El recipiente para picar se ha llenado en exceso.	Retire parte de los ingredientes y lícuelos por tandas.

Almacenamiento

Antes de guardar el procesador de alimentos en un lugar fresco y seco, asegúrese de que esté frío, limpio y seco.
No enrolle el cable con fuerza alrededor del procesador de alimentos; enróllelo sin apretar para evitar causar daños.

Especificaciones

Código de producto: PT5114VDEEU7
Entrada: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Salida: 300-400 W

PETRA ELECTRIC
SINCE 1968

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln, Germany.

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **petra-es@teknihall.com**

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Petra proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada.
Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación. Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

3 YEAR **GUARANTEE**

3 AÑOS DE GARANTÍA

* Para acceder a la garantía ampliada, vaya a **guarantee.upgs.com/petra** y registre el producto en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra.

Fabricado por:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

FABRICADO EN CHINA.

www.petra-electric.com

©Petra Trademark.
Todos los derechos reservados.

CD200722/MD000000/V1