PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

RUČNÍ MIXÉR

NÁVOD K POUŽITÍ

Návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.
Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.
Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
Tento spotřebič není hračka.
Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.
Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.
Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.
Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.
K rotujícím částem spotřebiče nepřibližujte ruce, prsty, vlasy a jakékoliv volné kusy oblečení.
Neponořujte elektrické součásti spotřebiče do vody ani jiné kapaliny.
Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.
Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.
Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel.
Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.
Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.
Spotřebič nepoužívejte, pokud došlo k jeho upuštění nebo pokud vykazuje zřejmé známky poškození.

Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
Nepoužívejte nástavce, které nejsou součástí balení.
Nepoužívejte poškozené nástavce.
Nepoužívejte spotřebič venku.
Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.
Během manipulace se nedotýkejte žádných pohyblivých součástí spotřebiče, jelikož byste se mohli poranit.
Nedotýkejte se částí spotřebiče, které se mohou při používání rozehřát – mohli byste se poranit.
Během používání neblokujte ventilační otvory, jelikož by se spotřebič mohl přehřívat.
Nepoužívejte poškozené ani uvolněné nástavce.
Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k dílům, které se při používání pohybují, přístroj vypněte a odpojte ze síťové elektrické zásuvky.
Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.
Před čištěním či údržbou se ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.
Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.
Spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Neměl by být používán pro komerční účely.

Péče a údržba

KROK 1: Před čištěním či údržbou kuchyňský robot vypněte a odpojte jej ze zdroje napájení.
KROK 2: Motorovou jednotku mixéru otřete měkkým, navlhčeným hadříkem a nechte jej důkladně oschnout.
KROK 3: Veškeré nástavce umyjte v teplé vodě s mycím přípravkem, poté je opláchněte a důkladně osušte.
Neponořujte motorovou jednotku mixéru do vody ani jiné kapaliny.
K čištění kuchyňského robotu nepoužívejte hrubé ani abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky, jelikož byste jej mohli poškodit.
Kuchyňský robot nelze mýt v myčce nádobí.
POZNÁMKA: Mixér po každém použití očistěte.

Popis částí

1. Motorová jednotka ručního mixéru
2. 5stupňový volič rychlosti
3. Tlačítko pro vysunutí nástavce
4. Otvory pro nástavce
5. Nástavce na šlehání
6. Háky na těsto
7. Stojan
8. Otvor pro nástavce
9. Tlačítko Turbo

Návod k použití

Před prvním použitím

Veškeré nástavce umyjte v teplé vodě s mycím přípravkem, poté je opláchněte a důkladně osušte. Motorovou jednotku mixéru otřete měkkým, navlhčeným hadříkem a nechte jej důkladně oschnout. Nikdy se nedotýkejte čepelí. Nástavce je třeba umývat kartáčkem a opatrně je osušit. Neponořujte motorovou jednotku mixéru do vody ani jiné kapaliny.

POZNÁMKA: Při prvním použití může mixér vydávat mírný zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí mixéru dostatečné větrání.

Používání ručního mixéru

Veškeré nástavce musí být před použitím řádně připevněny. Nástavce neodnímejte, dokud se nezastaví.

VAROVÁNÍ: Maximální doba provozu 3 minuty. Před dalším použitím nechte spotřebič 2 minuty chladnout.

Použití nástavců na šlehání

Nástavce na šlehání jsou ideální k mixování lehkých přísad, jako jsou vaječné bílky, smetana a instantní dezerty. Abyste předešli rozlití, doporučujeme začít na nejnižší rychlosti a postupně zvyšovat na požadovanou rychlost.
KROK 1: Než mixér zapojíte do zdroje napájení, opatrně k němu připojte nástavce na šlehání tak, že zarovnáte čepy a zatlačíte nástavce do mixéru, dokud nezacvaknou na místo.
KROK 2: Přísady, které chcete našlehat, umístěte do mísy nebo jiné nádoby na míchání. Poté mixér zapojte do zdroje napájení a zapněte jej.
KROK 3: Spusťte zajištěné nástavce na šlehání do mísy a nastavte 5stupňový volič na požadovanou rychlost.
KROK 4: Pomalu pohybujte mixérem po směru hodinových ručiček tak, abyste předešli rozstřiku. Po dokončení šlehání vraťte 5stupňový volič rychlosti do polohy „0", čímž mixér vypnete.
KROK 5: Po použití mixér vypněte a odpojte jej od zdroje napájení. Odpojte nástavce na šlehání tak, že podržíte tlačítko k jejich vysunutí a jemně je vytáhnete z mixéru. Tlačítko k vysunutí stiskněte pouze tehdy, pokud nástavec pevně držíte. V opačném případě by mohl spadnout a poškodit se.

POZNÁMKA: K mixování tekutin, obzvlášť těch horkých, používejte vysokou nádobu nebo postupně šlehejte pouze malá množství, abyste předešli rozlití, rozstřiku a možnému opaření.
VAROVÁNÍ: Nástavec na šlehání nepoužívejte k mixování velmi horkých či vroucích tekutin, jelikož by mohlo dojít k poranění. Před vyjmutím nástavců na šlehání a čistěním mixér vypněte a odpojte jej od zdroje napájení.

Použití háků na těsto

Háky na těsto jsou k ideální k hnětení těsta na chleba. Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, ujistěte se, že těsto není příliš suché, a háky na těsto používejte při nízké rychlosti.
KROK 1: Než mixér zapojíte do zdroje napájení, opatrně k němu připojte háky na těsto, tedy zarovnejte čepy a zatlačte nástavce do mixéru, dokud nezacvaknou na místo. Hák na těsto s koncovou podložkou je třeba namontovat do velkého otvoru vlevo.
KROK 2: Přísady, které chcete hnětat, umístěte do mísy či nádoby na míchání. Poté mixér zapojte do zdroje napájení a zapněte jej.
KROK 3: Spusťte zajištěné háky na těsto do nádoby a nastavte 5stupňový volič na požadovanou rychlost.
KROK 4: Pomalu pohybujte mixérem po směru hodinových ručiček tak, abyste předešli rozstřiku. Po dokončení hnětení nastavte 5stupňový volič rychlosti zpět do polohy „0", čímž mixér vypnete.
KROK 5: Po použití mixér vypněte a odpojte jej od zdroje napájení. Odpojte háky na těsto tak, že podržíte tlačítko k jejich vysunutí a jemně je vytáhnete z mixéru. Tlačítko k vysunutí stiskněte pouze tehdy, pokud nástavce pevně držíte. V opačném případě by mohly spadnout a poškodit se.

POZNÁMKA: K míchání tekutin, obzvlášť těch horkých, používejte vysokou nádobu nebo postupně míchejte pouze malá množství, abyste předešli rozlití, rozstřiku a možnému opaření.
VAROVÁNÍ: Nástavce nepoužívejte k mixování velmi horkých či vroucích tekutin, jelikož by mohlo dojít k poranění.
Před vyjmutím háků na těsto a čistěním mixér vypněte a odpojte od zdroje napájení.

Tlačítko Turbo

Tlačítko Turbo se nachází pod 5stupňovým voličem rychlosti. Když tlačítko stisknete a přidržíte, aktivujete nejvyšší rychlostní stupeň. Můžete jej také použít k náhlému zvýšení výkonu mixování nezávisle na aktuálně zvolené rychlosti.

POZNÁMKA: Aby bylo možné tlačítko Turbo použít, mixér musí být zapnutý. Pokud je volič nastaven do polohy „0“, tlačítko Turbo se neaktivuje.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Mixér se nedaří zapnout.	Mixér není připojený ke zdroji napájení.	Připojte mixér ke zdroji napájení a zapněte jej.
Nástavce se při kontaktu s přísadami přestanou pohybovat.	Směs je příliš suchá.	Přidejte do směsi tekutinu.

Uskladnění

Před uskladněním mixéru na chladném a suchém místě se ujistěte, že je vychladlý, vyčištěný a osušený. Napájecí kabel nikdy pevně nenamotávejte na mixér. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

Specifikace

Kód produktu: PT5250
Vstup: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Výstup: 300 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb na adrese **customercare@upgs.com**.

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Petra standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

Výrobce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

MADE IN CHINA.

www.petra-electric.com

©Petra je ochranná známka. Všechna práva vyhrazena.

CD260620/MD011122/V2